



Bezpečnostné pokyny

Pred použitím projektora si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Po prečítaní všetkých pokynov si tieto informácie odložte pre neskoršie použitie.

Obsah

Bezpečnostné pokyny 3

Bezpečnostné pokyny3

Poznámky k manipulácii a skladovaniu 15

Podporná a servisná príručka 20

Kontrolné hárky problémov20

Zoznam kontaktov k projektoru Epson22

Bezpečnostné pokyny

Na predchádzanie zraneniu alebo poškodeniu majetku sa používajú nasledujúce symboly, ktoré znázorňujú nebezpečnú prevádzku alebo manipuláciu. Pri čítaní príručky sa uistite, že ich rozumiete správne.

Vysvetlenie symbolov

 Výstraha	Tento symbol označuje informáciu, ktorá by v prípade jej ignorovania mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo až usmrteniu z dôvodu nesprávnej manipulácie.
 Upozornenie	Tento symbol označuje informáciu, ktorá by v prípade jej ignorovania mohla viesť k zraneniu alebo fyzickému poškodeniu z dôvodu nesprávnej manipulácie.

Symboly označujúce činnosť, ktorá sa nesmie vykonať

						
Nevykoná vajte	Nerobte rajte	Nedotýka jte sa	Nenavlhči te	Nepoužív ajte vo vlhkých priestoroc h	Neumiest ňujte na nestabilný povrch	Nesprejajte

Symboly označujúce činnosť, ktorá sa musí vykonať

	
Pokyny	Vytiahnite zástrčku zo zásuvky

Bezpečnostné pokyny



Výstraha

Odpojte projektor zo zásuvky a všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému personálu za nasledujúcich podmienok:

- Ak z projektora vychádza dym, čudné pachy alebo čudné zvuky.
- Ak sa do projektora dostane tekutina alebo cudzie predmety.
- Ak projektor spadol alebo sa poškodil kryt.

Ak budete projektor naďalej používať v takomto stave, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar alebo dokonca poškodenie zraku.

Nepokúšajte sa sami opravovať tento projektor.

Projektor umiestnite do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky, aby bolo v prípade chyby možné zástrčku okamžite odpojiť.



Vytiahnite zástrčku zo zásuvky

Na projektore nikdy neotvárajte žiadne kryty s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne uvedené v *používateľskej príručke*. Nikdy sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať projektor (vrátane spotrebného materiálu).

Elektrické napätie vo vnútri projektora môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo vážne zranenie.



Nerozoberajte

Inštalácia projektora na strop alebo stenu vyžaduje odborné znalosti. Ak sa inštalčné práce nevykonajú správne, projektor by mohol spadnúť. Môže to viesť k zraneniu alebo nehode.

Ohľadne inštalácie sa obráťte na predajcu.



Pokyny

Ak použijete držiak na strop a na držiak naniesiete lepidlo, aby ste predišli uvoľneniu skrutiek, alebo ak na projektore používate mazivá alebo oleje, kryt projektora môže prasknúť a projektor môže z držiaka na strop spadnúť. To môže mať za následok zranenie osoby stojacej pod držiakom a poškodenie projektora.

Pri inštalácii alebo úprave nastavovaní držiaka nepoužívajte lepidlá na zabránenie uvoľneniu skrutiek a nepoužívajte oleje ani mazivá.



Nevykonávajte

Bezpečnostné pokyny

Výstraha

Bez inštalácie stropného držiaka a projektoru môže dôjsť k pádu projektoru. Po nainštalovaní držiaka sa uistite, že ste držiak upevnili k upevňovacím bodom stropného držiaka projektoru. Ak projektor podporuje konkrétny držiak Epson, uistite sa, že ste držiak upevnili ku všetkým upevňovacím bodom stropného držiaka projektoru. Projektor a držiaky zaistite aj pomocou drôtu, ktorý je dostatočne pevný, aby udržal ich hmotnosť.



Pokyny

Pri inštalácii projektoru na vysoké miesto, napríklad na strop, stenu alebo policu, použite drôt, ktorý je dostatočne pevný na zaistenie projektoru v mieste inštalácie a na zabránenie jeho pádu.



Pokyny

Neinštalujte projektor na miesta, kde bude vystavený vlhkosti alebo prachu, ako sú kuchynské linky, kuchyne alebo v blízkosti zvlhčovačov, či na miesta vystavené olejovému dymu alebo pare.



Nevykonávajte

Môže to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Vonkajší kryt projektoru by sa tiež mohol znehodnotiť a poškodiť, čo by mohlo spôsobiť pád projektoru z držiaka.

Príklady prostredí, ktoré by mohli spôsobiť pád projektoru v dôsledku znehodnotenia vonkajšieho krytu

- Miesta vystavené nadmernému množstvu dymu alebo častíc oleja vo vzduchu, ako sú továrne alebo kuchyne
- Miesta obsahujúce prchavé rozpúšťadlá alebo chemikálie, ako sú továrne alebo laboratóriá
- Miesta, kde by mohol byť projektor vystavený čistiacim prostriedkom alebo chemikáliám, ako sú továrne alebo kuchyne
- Miesta, v ktorých sa často používajú aromatické oleje, ako napríklad relaxačné miestnosti
- V blízkosti zariadení, ktoré náhodne produkujú nadmerný dym, častice oleja vo vzduchu alebo penu

Bezpečnostné pokyny

Výstraha

Nepoužívajte ani neskladujte projektor na miestach, kde by bol vystavený prachu alebo špine.

Inak môže dôjsť k zníženiu kvality premietaného obrazu alebo k upchatiu vzduchového filtra, čo môže mať za následok poruchu alebo požiar.



Nevykonávajte

Nepoužívajte projektor na miestach, kde môže byť vystavený dažďu, vode alebo nadmernej vlhkosti.

Môže to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



Nepoužívajte vo vlhkých priestoroch

Nepoužívajte zdroj napájania s iným napätím, ako je uvedené v používateľskej príručke.

Použitie iného zdroja napájania môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Ak si nie ste istí dostupným napájaním, obráťte sa na svojho predajcu alebo energetickú spoločnosť.



Nevykonávajte

Skontrolujte technické parametre napájacieho kábla.

Napájací kábel dodaný s projektorom je určený na splnenie požiadaviek na napájanie v krajine zakúpenia. Použitie nevhodného napájacieho kábla môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Ak používate projektor v krajine, kde bol zakúpený, používajte len napájací kábel dodaný s projektorom. Ak projektor používate v inej krajine, než v ktorej bol zakúpený, použite správny napájací kábel pre túto krajinu.



Pokyny

Bezpečnostné pokyny



Výstraha

Pri manipulácii so zástrčkou napájacieho kábla buďte opatrní.

Nedodržanie týchto opatrení by mohlo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Pri manipulácii dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

- Neupravujte sieťovú zástrčku.
- Nepreťažujte nástenné zásuvky, predlžovacie káble ani rozbočovacie zásuvky.
- Nezapájajte zástrčku do zaprášenej zásuvky.
- Pevne zasunite zástrčku do zásuvky.
- Nedržte zástrčku mokrými rukami.
- Pri odpájaní zástrčky neťahajte za napájací kábel, vždy pri odpájaní držte zástrčku.



Pokyny

Uistite sa, že máte zástrčku uzemnenú pomocou uzemňovacieho vodiča alebo 3-žilovej zástrčky.

V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Použite dodaný napájací kábel a uzemnite ho na strane zásuvky.

V prípade napájacích zástrčiek s uzemňovacím vodičom sa uistite, že ste tento vodič zapojili pred zapojením zástrčky. Pred odpojením uzemňovacieho vodiča tiež nezabudnite vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

V prípade 3-žilových napájacích zástrčiek sa uistite, že ich zapájate do zásuvky, ktorá poskytuje 3-žilové uzemnenie.



Pokyny

Bezpečnostné pokyny

Výstraha

Nepoužívajte poškodený napájací kábel.

Môže to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.

Pri manipulácii dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

- Neupravujte napájací kábel.
- Na napájací kábel nekladte ťažké predmety.
- Napájací kábel neohýbajte, neskrúcajte ani príliš neťahajte.
- Napájací kábel udržiavajte mimo horúcich elektrických spotrebičov.
- Napájací kábel nepriväzujte k iným káblom.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla (odkrytý drôt jadra, drôt je zlomený atď.), obráťte sa na predajcu.



Nevykonávajte

Počas búrky sa nedotýkajte zástrčky.

V opačnom prípade môžete utrpieť úraz elektrickým prúdom.



Nedotýkajte sa

Na hornú časť projektora nedávajte žiadne nádoby s tekutinami ani chemikáliami.

Rozliatie tekutiny akéhokoľvek druhu do projektora môže viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



Nenavlhčite

Nepozerajte sa do objektívu, keď je projektor zapnutý.

Jasné svetlo môže poškodiť váš zrak. Rodiny s malými deťmi musia byť zvlášť opatrné.

Tiež sa do objektívu nepozerajte pomocou optických zariadení, ako sú lupy alebo ďalekohľady.



Nevykonávajte

Do vetracích otvorov alebo otvorov projektora nevkladajte kovové predmety, horľavé alebo cudzie predmety a ani ich nenechajte v blízkosti.

Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo popáleniu.



Nevykonávajte

Bezpečnostné pokyny



Výstraha

Nenechávajte projektor ani diaľkový ovládač s batériami vnútri vo vozidle so zatvorenými oknami, na miestach, kde budú vystavené priamemu slnečnému žiareniu ani na iných miestach, ktoré môžu byť veľmi horúce, ako sú napríklad vetracie otvory klimatizácií alebo ohrievačov.

Môže dôjsť k tepelnej deformácii alebo technickej poruche, ktorá by mohla viesť k požiaru.



Nevykonávajte

Na odstránenie nečistôt alebo prachu, ktoré prilnú k častiam ako je objektív alebo filter projektora nepoužívajte spreje obsahujúce horľavý plyn.

Pretože vnútro projektora sa počas používania veľmi zahrieva, môžu sa plyny vznietiť a spôsobiť požiar.

Na odstránenie nečistôt alebo prachu, ktoré sa prichytili k častiam ako je objektív alebo vzduchový filter, použite vysávač alebo ručne ovládaný vzduchový ventilátor.



Nesprejajte

Nepoužívajte projektor na miestach, kde sa môžu v atmosfére nachádzať horľavé alebo výbušné plyny.



Nesprejajte

Pred objektív projektora neumiestňujte žiadne predmety, ako napríklad knihu alebo látku.

Ak je svetlo z projektora počas premietania blokované, oblasť, na ktorú svetlo dopadá, sa zohreje, čo môže spôsobiť roztopenie, horenie alebo požiar. Odrazené svetlo môže tiež zohriať objektív a spôsobiť nesprávne fungovanie projektora.

Aj keď nepremietate, plánované operácie alebo náhodné operácie projektora alebo diaľkového ovládača môžu zapnúť projektor, čo môže spôsobiť požiar.



Nevykonávajte

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie

**Neablokujte otvory a výrez v skrinke projektoru.
Zaisťujú vetranie a zabráňujú prehrievaniu projektoru.
Neumiestňujte projektor na nasledujúce miesta.**



Nevykonávajte

- Zle vetrané alebo tesné miesta, napríklad vo vnútri skrine alebo vo vitríne na knihy.
- Na mäkké povrchy, ako je koberec, posteľná bielizeň, prikrývka a tak ďalej.
- Nezakrývajte projektor dekou, závesom alebo obrusom.
- Zle vetrané miesta, napríklad vo vnútri regálovej AV skrinky alebo skrine.
- Miesta vystavené vysokým teplotám, napríklad blízko vykurovacieho zariadenia.

V prípade projektorov so vstupnými vetracími otvormi v spodnej časti neumiestňujte pod projektor nič, ako napríklad látku alebo papier. Tieto by sa mohli nasáť vstupným vetracím otvorom počas premietania, čo by spôsobilo zvýšenie vnútornej teploty a to by mohlo viesť k požiaru.

Pri inštalácii projektoru v blízkosti steny sa uistite, že medzi stenou a výstupným vetracím otvorom je medzera podľa pokynov uvedených v *Používateľská príručka*.

- Neinštalujte projektor na vzduchotesnom mieste.

Ak sa musí projektor nainštalovať na vzduchotesnom mieste, je dôležité zabezpečiť, aby bolo nainštalovaná aj klimatizácia a vetracie zariadenie. Ak miesto nebude dostatočne vetrané, teplo vydávané projektorom sa bude hromadiť a mohlo by spustiť zabudované ochranné obvody projektoru, a projektor môže zlyhať.

Neinštalujte projektor na miesto, ktoré nie je dostatočne pevné na to, aby unieslo jeho hmotnosť, alebo na nestabilný povrch, ako napríklad stôl, ktorý sa trasie alebo je naklonený.



Neumiestňujte na nestabilný povrch

Projektor môže spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poškodenie, deformáciu alebo zranenie.

Bezpečnostné pokyny

 Upozornenie		
Nestojte na projektore a nedávajte naň ťažké predmety. Mohli by ste sa prevrhnúť, čo by mohlo viesť k zraneniu, alebo sa projektor môže poškodiť.		Nevykonávajte
Batérie, ktoré ste vybrali z diaľkového ovládania, uchovávajte mimo dosahu detí. Deti by mohli prehltnúť batérie, ktoré by sa mohli zaseknúť v hrdle. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.		Nevykonávajte
Neumiestňujte nič, čo by sa mohlo zdeformovať alebo poškodiť teplom, do blízkosti výstupných vetracích otvorov. Počas premietania nepribližujte ruky ani tvár do blízkosti vetracích otvorov. Kvôli horúcemu vzduchu vychádzajúcemu z výstupných vetracích otvorov by ste sa mohli popáliť alebo by to mohlo spôsobiť deformáciu alebo iné poškodenie majetku.		Nevykonávajte
Na projektor ani do jeho blízkosti neumiestňujte zdroj otvoreného ohňa, ako napríklad zapálenú sviečku.		Nevykonávajte
Ak projektor nebudete dlhší čas používať, odpojte ho zo siete. Izolácia sa môže znehodnotiť, čo môže viesť k požiaru.		Vytiahnite zástrčku zo zásuvky
Pred premiestňovaním projektoru skontrolujte, či je vypnuté napájanie, zástrčka odpojená od zásuvky a či sú odpojené všetky káble. Môže to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.		Vytiahnite zástrčku zo zásuvky
Pred čistením projektor odpojte od elektrickej zásuvky. Tým sa predíde zásahu elektrickým prúdom počas čistenia.		Vytiahnite zástrčku zo zásuvky

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie

Na čistenie používajte suchú handričku (alebo v prípade tvrdých nečistôt alebo škvŕn vlhkú handričku, ktorá bola vyžmýkaná). Nepoužívajte tekuté, aerosólové čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, ako alkohol, riedidlo alebo benzín.

Preniknutie vody cez kryt projektora alebo znehodnotenie a poškodenie krytu projektora by mohlo viesť k zásahu elektrickým prúdom.



Pokyny

Káble by mali byť vedené tak, aby o ne ľudia nemohli zakopávať a tak ďalej.

Mohlo by to spôsobiť pád a zranenie osôb.



Pokyny

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť únik tekutiny z batérie a jej prasknutie, čo by mohlo mať za následok požiar, zranenie alebo koróziu projektora. Pri výmene batérií dodržiavajte nasledujúce opatrenia.

- Nepoužívajte batérie rôznych typov ani nemiešajte staré a nové batérie.
- Nepoužívajte žiadne iné batérie ako tie, ktoré sú uvedené v *Používateľská príručka*.
- Ak batérie vytečú, utrite kvapalinu z batérie handričkou alebo niečím podobným a vymeňte ich za nové. Ak sa vám kvapalina dostane na ruky, okamžite si ich umyte.
- Keď sú batérie vybité, ihneď ich vymeňte.
- Ak projektor nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batérie.
- Batérie nevystavujte teplu ani ohňu a nevkladajte ich do vody.
- Batérie vkladajte tak, aby bola polarita (+ a -) správna.

Používané batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.



Pokyny

Bezpečnostné pokyny

 Upozornenie	
Dodržiavajte plán údržby pre tento projektor. Ak sa vnútro projektoru dlho nečistilo, môže dôjsť k nahromadeniu prachu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom. Vzduchový filter vymieňajte pravidelne podľa potreby. V prípade potreby sa ohľadne vyčistenia vnútra projektoru obráťte na predajcu.	 Pokyny
Neinštalujte na miesta, kde by mohlo dôjsť k poškodeniu soľou ani na miesta, ktoré sú vystavené koróziivnému plynu, ako je napríklad sírový plyn z horúcich prameňov. V opačnom prípade môže korózia spôsobiť pád projektoru. Môže to tiež spôsobiť nesprávne fungovanie projektoru.	 Nevykonávajte
Projektor nepoužívajte na miestach, kde môže dôjsť k atomizácii chlóru a minerálnych zložiek obsiahnutých vo vode z vodovodu, najmä v blízkosti ultrazvukových zvlhčovačov. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche alebo zníženiu kvality premietaného obrazu.	 Nevykonávajte
Projektor nezapínajte, kým je hlasitosť nastavená na príliš vysokú úroveň. (len modely so vstavaným reproduktorom) Hlasné zvuky môžu spôsobiť stratu sluchu. Pred vypnutím projektoru vždy znížte úroveň hlasitosti. Po zapnutí projektoru postupne zvyšujte úroveň hlasitosti.	 Pokyny
Nestojte pred projektorom, aby ste neblokovali premietané obrazy a aby do vašich očí nesvietilo jasné svetlo. Pozeranie do svetla projektoru môže poškodiť zrak.	 Pokyny
Pri likvidácii projektoru ho nerozoberajte. Zlikvidujte ju v súlade s miestnymi alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.	 Nevykonávajte

Bezpečnostné pokyny

Upozornenie

Ak má projektor odnímateľný kryt objektívu, nepremietajte, kým je na objektíve založený kryt.

Kryt objektívu sa môže zahriať a spôsobiť popáleniny alebo iné zranenia.



Nevykonávajte

Poznámky k manipulácii a skladovaniu

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli poruchám, chybám pri prevádzke alebo poškodeniu projektora.

» Súvisiace odkazy

- "Poznámky k manipulácii a skladovaniu" [str.15](#)
- "LCD panel" [str.16](#)
- "Paobraz (vypálenie)" [str.16](#)
- "Poznámky k prenášaní projektora" [str.17](#)
- "Napájacie káble na použitie v zahraničí" [str.18](#)

Poznámky k manipulácii a skladovaniu

- Projektor nepoužívajte ani neskladujte na miestach, kde by mohol byť vystavený extrémnym vysokým a nízkym teplotám. Ďalej sa vyhnite miestam, kde sa teplota môže náhle meniť.

Pri používaní a skladovaní projektora nezabudnite dodržiavať prevádzkové a skladovacie teploty uvedené v *Používateľská príručka*.

Keď budete projektor skladovať, skladujte ho na suchom mieste.

- Nedávajte projektor na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo otrasom.
- Nedávajte projektor do blízkosti vysokonapäťových elektrických vodičov alebo zdrojov magnetického poľa.
Môžu rušiť správne fungovanie.
- Projektor nenakláňajte dopredu ani dozadu pod uhlom, ktorý je väčší, ako je uvedené v *Používateľská príručka*. Mohlo by to poškodiť projektor alebo spôsobiť nehodu.
- Na naklonenie a inštaláciu projektora budete možno potrebovať špeciálne montážne držiaky. Obráťte sa na odborníka a pripravte držiak. Plánujte tak, aby držiak nespadol.
- Nedotýkajte sa objektívu holými rukami.

Ak bude povrch objektívu zamazaný odtlačkami prstov alebo kožným mazom, nebudete môcť premietiť jasne. V prípade projektora s krytom objektívu vždy založte kryt na objektív, ak ho nepoužívajte, aby ste predišli jeho znečisteniu alebo poškodeniu.

Poznámky k manipulácii a skladovaniu

- Pred uskladnením vyberte batérie z diaľkového ovládača.
Ak batérie zostanú v diaľkovom ovládači dlhší čas, môžu vytiecť.
- Nepoužívajte ani neskladujte projektor na miestach, kde sa môže vyskytovať dym z oleja alebo cigariet, pretože to môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu premietaných obrazov.
- Ohľadne vyčistenia vnútra projektoru sa obráťte na predajcu.
Ak sa vnútro projektoru dlho nečistilo, môže sa nahromadiť prach, ktorý by mohol spôsobiť zvýšenie vnútornej teploty projektoru, čo by mohlo mať za následok poruchu a skoré poškodenie optických častí.
- Ak vysoko výkonné laserové lúče preniknú cez povrch premietacieho objektívu alebo objektívu fotoaparátu, môže to spôsobiť poruchu. Ak laserový lúč prechádza cez povrch premietacieho objektívu alebo objektívu fotoaparátu, zablokujte laserový lúč nepriepustnými a nehorľavými kovovými platňami z materiálu, ako je hliník alebo železo, aby ste chránili premietací objektív a objektív fotoaparátu. Pri skladovaní projektoru nezabudnite nasadiť kryt na objektív.
- Spoločnosť Epson nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo škodu spôsobenú poškodením projektoru, na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky.

LCD panel

LCD panel je vyrobený pomocou extrémne vysoko presnej technológie. Na paneli sa však môžu objaviť čierne body alebo sa občas niektoré červené, modré alebo zelené body môžu rozsvietiť veľmi jasne. Okrem toho sa niekedy môžu vyskytnúť aj pruhované farebné nepravidelnosti alebo nepravidelnosti jasu. Sú spôsobené charakteristikami LCD panela a nie sú znakom poruchy.

Paobraz (vypálenie)

Keď sa dlhší čas premietajú statické obrazy alebo obrazy, ktoré sa pohybujú len málo, môže v premietanom obraze zostať paobraz.

Tento problém je spôsobený vlastnosťami LCD panela a nejde o poruchu.

Ak chcete tento problém obmedziť, vykonajte nasledujúce.

Poznámky k manipulácii a skladovaniu

- Pravidelne meňte premietaný obraz.
- Pravidelne vypínajte premietanie.

V nepravdepodobnom prípade výskytu paobrazu premietajte čiernu obrazovku, kým paobraz nezmizne (líši sa to v závislosti od stupňa paobrazu, ale orientačne by ste mali premietiť 30 až 60 minút).

Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho predajcu.

Poznámky k prenášaniu projektora

- Vypnite projektor a odpojte napájací kábel zo zásuvky.
Ďalej skontrolujte, či sú odpojené všetky ostatné káble.
- Ak má váš model projektora kryt objektívu, pripevnite ho k objektívu.
- Ak je model projektora vybavený funkciou posunu objektívu, presuňte polohu objektívu do východiskovej polohy.
- Ak má váš model projektora výsuvné nožičky, zatiahnite ich.
- Ak má váš model projektora rukoväť, pri prenášaní ho držte za ňu.
- Pri prenášaní veľkých modelov sa uistite, že ich prepravuje počet osôb uvedený v *Používateľská príručka*.

Pri preprave projektora k výrobcovi na účely opráv

Vnútorne komponenty projektora pozostávajú z mnohých sklenených častí a častí vyrobených s vysokou presnosťou. Pri preprave projektora prijmite nasledujúce opatrenia na ochranu projektora pred poškodením, ktoré by mohlo vzniknúť v dôsledku otrasov.

- Pri modeloch s odnímateľným objektívom dajte dole jednotku objektívu. Po odobratí jednotky objektívu nasadte kryt, ktorý bol na projektore v čase jeho zakúpenia, na miesto pripojenia objektívu.
- Bezpečne obklopte projektor tlmivým materiálom, aby ste ho chránili pred otrasmi, a umiestnite ho do silnej kartónovej krabice. Nezabudnite dať prepravnej spoločnosti na vedomie, že je obsah krehký.

* Upozorňujeme, že na všetky poruchy, ktoré sa vyskytnú pri preprave projektora zákazníkom, sa záruka nevzťahuje.

Poznámky k manipulácii a skladovaniu

Napájacie káble na použitie v zahraničí

Napájací kábel dodávaný s týmto projektorom je v súlade s elektrotechnickými bezpečnostnými predpismi. Nepoužívajte iný napájací kábel ako ten, ktorý sa dodáva s projektorom.

Ak používate projektor v zahraničí, skontrolujte napájacie napätie, tvar zásuvky a elektrickú klasifikáciu projektoru, ktoré sú v súlade s miestnymi normami, a zakúpte si správny napájací kábel v danej krajine.

Podrobnosti o získaní správneho napájacieho kábla získate od autorizovaného predajcu spoločnosti Epson v jednej z krajín uvedených na Zozname kontaktov k projektoru Epson.

Všeobecné technické parametre napájacieho kábla

Nasledujúce podmienky sa musia dodržiavať bez ohľadu na krajinu použitia.

- Napájací kábel musí mať schvaľovacie značky od normalizačného úradu krajiny, v ktorej sa má projektor používať.
- Zástrčka musí mať rovnaký tvar ako zásuvky v krajine použitia.

Príklady normalizačných úradov alebo certifikačných značiek pre rôzne krajiny

Názov krajiny	Normalizačný úrad alebo certifikačná značka	Názov krajiny	Normalizačný úrad alebo certifikačná značka
Spojené štáty americké	UL	Nórsko	NEMKO
Kanada	CSA	Fínsko	FIMKO
Spojené kráľovstvo	BSI	Francúzsko	LCIE
Taliansko	IMQ	Belgicko	CEBEC
Austrália	SAA	Holandsko	KEMA
Rakúsko	OVE	Japonsko	PSE
Švajčiarsko	SEV	Kórea	EK
Švédsko	SEMKO	Čína	CCC

Poznámky k manipulácii a skladovaniu

Názov krajiny	Normalizačný úrad alebo certifikačná značka	Názov krajiny	Normalizačný úrad alebo certifikačná značka
Dánsko	DEMKO	Singapur	PSB
Nemecko	VDE		

Kontrolné hárky problémov

Ak sa s projektorom vyskytne problém, urobte kópiu týchto kontrolných hárkov a použite ich pri volaní do servisu na jasnejšie vysvetlenie príznakov problému.

Problémy

- ☐ Napájanie sa nezapína
- ☐ Na obrazovke sa nič nezobrazuje
- ☐ Objaví sa správa
 - ☐ Nie je signál
 - ☐ Nepodporuje sa

- ☐ Modrá obrazovka (modré pozadie)
- ☐ Čierna obrazovka (čierne pozadie)
- ☐ Premietané snímky
- ☐ Logo používateľa
(nezobrazuje sa žiadne hlásenie)

Snímka je odseknutá alebo malá

- ☐ Zobrazená je len časť snímky
- ☐ Snímka je menšia ako veľkosť obrazovky
- ☐ Snímka má lichobežníkové skreslenie
- ☐ Chýba niekoľko pixelov

Kvalita snímky je nízka

- ☐ Snímka je rozmazaná a nezaostrená
- ☐ V snímke sú pruhované vzory
- ☐ Snímka bliká
- ☐ Zdá sa, že chýbajú písmená

Audio (len pri modeloch so vstavaným reproduktorom)

- ☐ Nepočuť žiadny zvuk
- ☐ Hlasitosť je nízka
- ☐ Zvuk je skreslený
- ☐ Počut' nesprávny zvuk
- ☐ Je pripojené zariadenie
nastavené na audio výstup?
- ☐ Počut' zvuk, keď sú pripojené externé
reproduktory? (ak je zariadenie vybavené
portom Audio Out)

Farba je bledá alebo príliš tmavá

- ☐ Príliš tmavá
- ☐ Farba je bledá alebo príliš tmavá (video)
- ☐ Farba je bledá alebo príliš tmavá (počítač)
- ☐ Farba je iná ako z TV/CRT

Ponuky

- ☐ Zobrazujú sa ponuky
Nastavenie ☐ Režim spánku: ZAPNUTÝ

- ☐ O (video)

- Video signál
- ☐ AUTO
 - ☐ NTSC
 - ☐ Iné

- ☐ O (počítači)

- | | | |
|------------|---|----|
| Frekvencia | H | Hz |
| | V | Hz |

- | | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| Polarita | H | ☐ Pozitívna |
| synchronizácie | | ☐ Negatívna |

- | | |
|---|------------------------------------|
| V | ☐ Pozitívna |
| | ☐ Negatívna |

- | | |
|-----------------------------|---|
| SYNC Mode
(Režim SYNCH.) | ☐ Oddeliť |
| | ☐ Spojiť |
| | ☐ Synchronizácia na
zelenej |

- | | |
|---------------------|----|
| Rozlíšenie | X |
| Obnovovací kmitočet | Hz |

Ponuky

- ☐ Zobrazujú sa ponuky
 - ☐ Audio
 - Audio vstup ()
 - Hlasitosť ()

Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Ak sa s projektorom vyskytnú akékoľvek problémy, kým budete v zahraničí, použite nasledujúce kontaktné informácie.

Tento zoznam adries je aktuálny od februára 2025.

Aktuálnejšiu kontaktnú adresu možno získať na tu uvedených zodpovedajúcich webových stránkach. Ak na žiadnej z týchto stránok nenájdete, čo potrebujete, navštívte hlavnú domovskú stránku spoločnosti Epson na www.epson.com.

» Súvisiace odkazy

- "EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA" [str.22](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [str.24](#)
- "SOUTH AMERICA" [str.24](#)
- "ASIA & OCEANIA" [str.25](#)
- "Prisúdenie autorského práva" [str.25](#)

EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be

Zoznam kontaktov k projektoru Epson

BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk
BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk
ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru
SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs

Zoznam kontaktov k projektoru Epson

SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	Epson Middle East FZCO https://www.epson.com/eme	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve

Zoznam kontaktov k projektoru Epson

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	VIETNAM : Epson Vietnam Company Limited https://www.epson.com.vn	

Prisúdenie autorského práva

Tieto informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2025 Seiko Epson Corporation

LSR 2025.2 SK