



Multimedia Projector EB-L20002U EB-L20000U



説明書中符號的意義

• 安全使用須知

本文件和投影機均使用圖像符號來顯示安全使用投影機的方法。 使用須知及其意涵如下所示。在閱讀本說明書之前,請務必正確理解這些說明。

▲ 警告	本符號代表若有疏忽,可能因錯誤操作而造成人身傷害或甚至死亡的注意事項。
⚠ 注意	本符號代表若有疏忽,可能因錯誤操作而造成人身傷害或外傷的注意事項。

• 一般資訊使用須知

注意	表示如果不採取足夠的措施可能引起投影機的損壞和人身傷害的內容。
	表示方便用戶使用的一些相關資訊。
	表示可以找到相關主題詳細資訊的所在頁。
[名稱]	表示在遙控器或操作面板上按鈕的名稱。 實例: [Esc] 鈕
選單名稱	指出配置選單項目。 實例: 從 影像 選擇 亮度 。 影像 - 亮度



使用投影機之前,請務必閱讀以下內容。

☞ 安全使用須知

安裝警告和注意事項

從天花板上懸吊投影機時,需要選購天花板吊架。

☞ "選購件" 第216頁

<u> 1</u> 警告

- 本投影機屬於 Class A 產品。於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動, 在此種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。
- 請勿在投影機可能碰到水或淋到雨或濕度高的位置使用或安裝投影機,例如 室外、浴室內或淋浴間等,否則可能會造成火災或觸電。
- 請勿安裝於可能發生鹽害的位置,或暴露於腐蝕性氣體(如溫泉的硫磺氣體) 的位置。否則腐蝕可能造成投影機掉落。也可能會造成投影機故障。
- 從天花板上懸吊投影機時,需要特殊的安裝方法(天花板吊架)。若未正確執行安裝工作,投影機可能會傾倒,並可能會導致人員受傷或意外。與經銷商聯繫,或按照Epson投影機聯繫清單中所提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。

☞ Epson投影機聯繫清單

- 若您在天花板吊架固定點用黏著劑防止螺釘鬆脱,或是在投影機上用潤滑油 或其他油類,投影機機殼可能會斷裂,導致投影機墜落。而此可能造成意外 或使天花板吊架下方的人員受傷。
 安裝或調整天花板吊架時,請勿使用黏著劑防止螺絲鬆脱,也不要使用潤滑 油或其他油類。
- 若未安裝天花板吊架和投影機,可能導致投影機掉落。
 安裝支撐投影機的特定 Epson 吊架後,請務必使用足以支撐其重量的鋼索
 固定投影機和吊架。
- 請勿蓋住投影機的進氣口或排氣口。如果蓋住其中一個通氣口,可能導致內 部溫度上升而發生火災。

<u>介</u>警告

- 請勿在鏡頭前放置可燃物體。如果您設定自動開啟投影機的排程,在鏡頭前 放置任何可燃物體可能會引發火災。
- 請勿將電源線與其他連接纜線綁在一起。否則可能會造成火災。
- •請僅使用指定的電源電壓。否則可能會造成火災或觸電。
- 處理電源線時請小心。否則可能會造成火災或觸電。處理電源線時,應注意 下列要點。
 - 請勿將多條電源線插入單一電源插座。
 - 若電源線上沾黏任何異物 (如灰塵),請勿插入電源線。
 - 請務必將電源線完全插入。
 - 請勿用濕漉的雙手插入或拔下電源線。
 - 拔下電源線時,請勿拉線。務必以握住插頭的方式拔下。
- 請勿使用損壞的電源線。否則可能會造成火災或觸電。處理電源線時,應注 意下列要點。
 - 不可修改電源線。
 - 請勿將任何重物壓在電源線上。
 - 切勿彎曲、扭轉或用力拉扯電源線。
 - 請勿將電源線佈線在發熱裝置旁。

請勿將投影機放在不平穩的表面上,例如不平穩的桌上或傾斜表面上。請適 當安裝投影機,以避免投影機掉落。 否則可能會造成受傷。



注意

- 請勿將投影機安裝於會受到震動或衝擊的位置。
- 請勿將投影機安裝於高壓線或會產生磁場的物體附近。否則投影機可能會運 作不正常。
- 請勿在會出現極端溫度的地點使用或存放投影機。此外,請避免讓溫度突然 變化。

請確保維持在操作或存放溫度範圍內。

- ☞ "投影機一般規格" 第226頁
- 請勿將投影機安裝在陽光直射處。如果將投影機安裝在陽光直射處,會使得 投影機的內部温度上升,導致投影鏡頭表面或內建攝影機等零件的品質降 低。
- 若將投影機安裝在使用高功率雷射光束的環境中時,應注意安裝位置,確保 雷射光束不會照射到投影鏡頭的表面。
- 在超過 1,500 m 的海拔使用投影機時,請將高海拔模式設定為開啟。
 擴展 操作 高海拔模式 第131頁
- 投影機可以任何角度安裝。投影機的安裝方式沒有垂直或水平限制。



注意

- 妥善規劃,避免吊架掉落。
- 請務必確保投影機周圍留有下圖所示的空間,避免擋到排氣口及進氣口。



 安裝多台投影機時,請確保各投影機之間留有至少 50 cm 的空隙。此外, 請確保排氣口的熱氣不會進入進氣口。



- 要將投影機直接疊在另一台投影機上進行投影時,請注意以下要點。
 - 請勿堆疊三台以上的投影機。
 - 將投影機傾斜時,須保持在撐腳的可延伸範圍內。
 - 安裝投影機時,須確保不會發生掉落危險。
 - 使用投影機的撐腳時,請務必將所有撐腳確實放置於投影機下方。



5

注意

• 將進氣口朝下安裝投影機時,應確保投影機與地板之間至少留有 10 公分的 空隙。請確保底部保留 20 x 20 cm 的空間,避免擋到進氣口。



 使用天花板吊架或直立吊架時,請使用市售 M6 螺絲 (深度可達 27 mm) 固定投影機的天花板吊架固定點以及吊架的四個點。



注意

- 使用夾具將投影機安裝到鋁合金桁架時,請將夾具裝到至少四個點,以確保 其與夾具的八個螺絲孔保持對稱。採用四點安裝時,請使用以下螺絲孔組 合。夾具的 M6 螺絲長度必須超過 10 mm (最大 27 mm)。如果鋁合金桁 架鋼管中心與中心的距離不符合螺絲孔之間的距離,將無法進行安裝。
- ☞ "外形尺寸圖" 第230頁





將投影機安裝於牆壁等高處、懸吊於天花板或鋁合金桁架時,請務必採取防止投影機掉落的措施,例如將市售防墜鋼索安裝至固定部位。



 開始投影後,建議將聚焦、縮放及鏡頭移動設為至少 30 分鐘,這 是因為開啟投影機後影像會不穩定。

 使用垂直鏡頭移動撥盤調整影像高度時,請從下到上移動影像進行 調整。如果從上到下進行調整,影像位置可能會在調整後略微向下 移動。



有關吊舉的警告和注意事項 ⚠ 注意 • 要吊舉投影機時,請使用裝在投影機相同表面上的四個環首螺栓。 ● 環首螺栓僅限用於投影機的暫時運送,而非用於永久安裝。否則投影機可能 會受損或故障。 富投影機的正面/背面/側面朝上時,請勿吊舉投影機。 • 吊舉時,請確定角度大於 60 度。 ,60°

注意

將四個市售的環首螺栓 M6 (螺紋長度 12 至 27 mm) 安裝至四個環首螺栓 螺絲孔。





使用警告和注意事項

- 請勿蓋住投影機的進氣口或排氣口。如果蓋住其中一個通氣口,可能導致內 部溫度上升而發生火災。
- 請勿將任何布或紙張放置於投影機下方。布或紙張可能會在運作時被投影機 底部的進氣口吸住,導致內部溫度升高,進而引發火災。
- 投影時請勿注視鏡頭。發出的強光可能會損傷視力。有兒童在場時,應特別 小心。此外,請勿直視使用光學設備的鏡頭,例如放大鏡或望遠鏡。使用遙 控器從遠方開啟投影機時,應確保沒有人直視投影鏡頭。
- 在投影期間,請勿使用鏡頭蓋(拆卸式)或書本等物品擋住投影機光線。 如果投影機的光線遭擋住,光線照射的區域會變熱而可能導致熔化、造成灼 傷或起火。此外,鏡頭可能會因光線反射而變熱,導致投影機發生故障。若 要停止投影,請使用快門功能或關閉投影機。
- 請勿拆開投影機的機殼。切勿拆解或改裝投影機。投影機內含高電壓元件 可能會釀成火災、觸電或意外。
- 如果發生錯誤,請從電源插座上拔下電源線,並與您當地的經銷商聯繫,或 按照Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。如 果繼續使用投影機,可能導致觸電、起火,甚至損傷視力。
- ☞ Epson投影機聯繫清單

- 投影進行時,請勿將易遇熱變形的物體置於排氣口附近,也不要將臉和手靠 近排氣口。
- 在介面板安裝及拆卸投影機需要一些特殊技巧,因此請務必聯絡專業人員。
 否則,可能會因為靜電等因素而發生非預期的故障。
- 安裝/拆卸介面板前,請先關閉投影機電源,並將電源插頭從電源插座拔下。

注意

- 當您購買投影機時,保護蓋已預先安裝至鏡頭組件安裝部位。未安裝鏡頭組件時,請裝上保護蓋。若灰塵或髒汙進入投影機內部,不但會降低投影品質,還可能導致故障。
- 請確定插槽護蓋或介面板始終裝於插槽內。若灰塵或髒汙進入投影機內部, 可能會發生故障。
- 當高功率雷射光束通過投影鏡頭的表面時,可能會導致 LCD 面板故障。如果雷射會通過投影鏡頭的表面,請使用無法穿透或不可燃的鋁箔紙或金屬片 (例如鐵片)阻擋雷射光束,以保護投影鏡頭。您也可以使用投影機的快門功能,來防止 LCD 面板受到雷射光損壞。
 - "暫時隱藏影像 (快門)" 第93頁
- 高功率雷射光束進入內建攝影機時,會造成故障。請將保護板安裝至內建攝 影機。
 - ☞ "背面/側面" 第17頁

注意

- 請避免雙手或手指觸碰到鏡頭部位。若鏡頭表面留有指印或油漬,投影品質 會降低。
- 如果在鏡頭表面骯髒時繼續投影,投影品質會降低。請務必清潔鏡頭。
- ☞ "清潔鏡頭" 第187頁
- 存放時,請務必從遙控器取出電池。若電池長時間留在遙控器內,電池可能 會漏液。
- 在多煙塵的環境 (例如活動會場等)使用投影機時,請於約使用 240 小時後 更換空氣濾網。(這是在白油的大氣濃度約為 0.00000013% 的環境下使用 投影機的指導方針。視運作環境而定,空氣濾網的更換時間可能縮短。)
 如果在多煙塵的環境中使用投影機,可能導致濾網的集塵效果降低,灰塵有 可能附著在投影機或電源供應器內而造成故障。
 - "更換空氣濾網" 第191頁







<u> 警</u>告

- •請勿拆開投影機的機殼。投影機內含高功率雷射。
- 本產品可能發出有害的光輻射。請勿直視使用中的燈光,以免造成眼睛受傷。

<u> 注</u>意

- •本投影機是符合 IEC60825-1 國際雷射標準的第 1 類雷射產品。
- 棄置投影機時,請勿拆解裝置。請根據當地或國家法律及法規妥善處置。

運輸注意事項

投影機內部有許多玻璃零件與精密元件。為避免運送途中因撞擊而損壞,請依照下列方式處理投影機。

<u> 注</u>意

投影機不應由單人搬運。取出或搬運投影機時,至少需要三個人作業。

注意

• 近距離搬動

- 關閉投影機電源並拔下所有纜線。
- 蓋上鏡頭蓋。

● 運送時

- "近距離搬動"的幾點事項檢查完畢後,請準備下列物品包裝投影機。
 - 若裝有鏡頭,請取下鏡頭組件。請裝上您購買投影機時附於鏡頭 架的保護蓋。

- 為避免碰撞,請利用包裝材料妥善包裹投影機,並放入厚紙箱。
 確定已告知貨運公司內為精密設備,運送時務必保持平放。



説明書中符號的意義	•••••	2
		_

簡介

各部件的名稱和功能	•••	 • • • • •	••••	 • • • • • • •	16
前端/上方		 		 	16
背面/側面		 		 	17
連接埠		 		 	18
介面板		 		 	18
底面		 		 	20
操作面板		 		 	21
遙控器		 		 	22
便利的遙控器操作		 		 	24
更換遙控器電池		 		 	24
遙控器操作範圍		 		 	25
將纜線連接至遙控器		 		 	

準備投影機

安裝投影機	28
拆下與安裝投影機鏡頭組件	. 28
安裝	. 28
鏡頭校正	. 30
拆除	. 30
安裝設定	. 31
變更影像的方向 (投影模式)	. 31
屏幕設定	. 32
調整投影畫面上影像的位置	. 32
顯示測試圖樣	. 33
調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)	. 34
調整影像大小	. 36
修正聚焦	. 36
修正失真 (影像變形)	. 37
登錄及載入鏡頭調整值	. 37
調整傾斜 (適用於一般安裝)	. 39

IC 設具	設定
連 打	設備
」 道 道	後電腦:

基本用法

開啟投影機 52
關閉投影機
變更投影影像 55
調整投影的影像 57
修正失真投影影像
Quick Corner
轉角牆
コードロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設定亮度
亮度與光源操作時間之間的關聯性
變更投影影像的長寬比

調整影像
色相、飽和度和明亮度調整 72
伽瑪係數調整
調整影像解析度 (影像增強) 73
影像預設模式
畫面補插
躁訊抑制
MPEG 躁訊抑制
超解像
細節增強

實用的功能

多重投影方式功能 7	8
調整程序	78
線上自動調整	78
離線手動調整	79
並排顯示	79
自動執行並排顯示	30
手動執行並排顯示	31
邊混合	32
黑電平	33
區域修正	35
畫面比對	36
自動調整功能的操作條件 8	36
自動修正多台投影機的亮度及色調 ٤	36
色彩比對	37
顯示已調整比例的影像	38
並排顯示輔助	39
自動調整功能的操作條件	9 0
投影功能 q	1
回時投影 Mill S (Split Screen)	1
無法仕分割重囬甲投影旳米源組合	9 1
	J 1
⑦ 刮 重 山 权 於 朔 间 的 限 利	13
「「「「「「」」」、「「」」、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13

	靜止影像 (靜止)	4 4
記	憶功能	5
	保存/載入/刪除/重設記憶	5
排	程功能	3
	諸存事件	3
	設定事件	3
	檢查事件	9
	編輯事件)
安	全功能	2
安	全功能	2 2
安	全功能	2 2 2
安	全功能	2 2 2 2
安	全功能	2 2 2 2 3
安	全功能 102 管理使用者 (密碼保護) 10 密碼保護的類型 10 設定密碼保護 10 輸入密碼 10 限制操作 10	2 2 2 3 3
安	全功能 102 管理使用者 (密碼保護) 10 密碼保護的類型 10 設定密碼保護 10 輸入密碼 10 線制操作 10 操作鎖定 10	2 2 2 3 3 4
安	全功能 102 管理使用者 (密碼保護) 10 密碼保護的類型 10 設定密碼保護 10 輸入密碼 10 爆制操作 10 操作鎖定 10 鏡頭鎖定 10	2 2 2 3 3 4 5

使用網路上的投影機

有線網路投影 10 選擇有線網路設定 10	7 07
無線網路投影 10	9
手動選擇無線網路設定 10 在 Windows 中選擇無線網路設定 17 在 Mac 中選擇無線網路設定 17 設定無線網路安全性 17 支援的用戶端與 CA 憑證 17 使用 QR 碼連接行動裝置 17 使用 USB 硬體鎖連接 Windows 電腦 17)9 1 1 2 3 4

使用 LCD 顯示幕設定靜態 IP 地址	116
安全 HTTP	117
使用選單匯入 Web 伺服器憑證	117
支援的 Web 伺服器憑證....................................	118
使用網路瀏覽器設定憑證	118

配置選單

配置 選單操作 121
功能一覽表
配置選單表
約65年11月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1
信號選單
設定選單
擴展選單
網路選車
探TF網始選里的注意事項 135 绺莫小鍵般墁作 136
基本選單
有線LAN選單
通知選單
其他選單
里說選甲 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
貝 前 进 甲 (崖 供 鱮 小)
批次設定
使用 USB 隨身碟進行設定 146
將設定儲存至 USB 隨身碟
(UH USB 編緑建街电脳與投影機米建行設正
mitrov定主电脑

設定失敗時
故障排除
使用説明 154
如何判讀指示燈 155
瞭解狀態資訊
檢查狀態
解決故障問題 173
與影像有關的問題
影像一片黑暗
日動調整沒有正確執1」
其他問題 181
遙控器不起作用
無法使用 Art-Net 正確控制
我要變更訊息和選單的語言
即使投影機發生問題也沒有收到電郵
此時會顯示保存時間的電池電量偏低。
此時曾顯示投影機未正確關閉。 183

關於 Event ID	• • •	• • • •		• • • •	• • • • •	 	184
此時會顯示介面板發生錯誤。	• • •		•••			 	183
詳細記錄及錯誤訊息沒有顯示						 	183

維修

清潔零件	7
清潔投影機 18	37
清潔鏡頭	37
清潔空氣濾網和進氣口 18	37
清潔空氣濾網	38
清潔進氣口	39
消耗品的更換 19	1
更換空氣濾網19) 1
空氣濾網更換期 19	€1
更換空氣濾網	€1
影像維護	3
色彩校正) 3
面板合光調整) 3
顏色均匀度 19) 5

附錄

監視及控制 19	8
關於 Epson Projector Management	98
使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)	98
顯示 Epson Web Control 畫面1	98
Basic Control 畫面 1	99
OSD Control Pad 畫面 1	99
Lens Control 畫面 2	00
Status Information 畫面 2	02
Remote Camera Access 畫面2	02
使用 郵件通知 功能報告問題 2	04

讀取錯誤通知郵件204使用 SNMP 進行 管理205ESC/VP21 指令205指令表205電纜配線206關於 PJLink207關於 Crestron Connected®207從電腦操控投影機208關於 Art-Net212頻道定義212
選購件及消耗品 216
選購件
投影畫面大小和 投影距離
鏡頭種類及投影範圍
投影影像的調整範圍 219
水平垂直梯形修正 219
彎曲表面
可支援的監視器顯示
可支援的解析度
電腦信號(類比 RGB) 224
ア重代項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
來自 SDI In 埠的輸入訊號 225
規則 226
投影機一般規格 226



外形尺寸圖	230
一般注意事項	231
關於標誌 商標和著作權	231 232
安全符號清單	233
索引	235





本章説明各部件名稱。



除非另有説明,否則本説明書使用的圖例均為已安裝鏡頭組件 (ELPLM15) 的投影機。

前端/上方



	名稱	功能			
0	保護蓋	在存放或運送投影機時,請安裝此保護蓋。			
2	內建攝影機	此攝影機會在自動校正投影影像時掃描影像。			
		注意 攝影機暴露於強光下可能會導致故障。			

	名稱	功能		
8	投影鏡頭	透過此處投影影像。		
		▲ 警告 此部位會發出雷射光。投影時請勿注視鏡頭。 發出的強光可能會損傷視力。		
		▲ 注意 移動鏡頭時,請勿將手放在鏡頭組件附近。手指可能夾入鏡頭組件與投影機之間而受傷。		
4	鏡頭更換蓋	安裝或拆卸鏡頭時取下。		
		於 注意 移動投影機時,請勿抓住鏡頭更換蓋。鏡頭更換蓋可能被拆下且投影機可能掉落,因而導致受傷。		
6	進氣口	吸入空氣以降低投影機內部溫度。務必定期清潔空氣		
	(空飛濾動)	 ☞ "清潔空氣濾網和 進氣口" 第187頁 ☞ "更換空氣濾網" 第191頁 		
6	遙控接收器	接收遙控器的信號。		
7	狀態指示燈	指示燈之顏色、閃爍或亮起與否,均顯示投影機的狀態。 ● "如何判讀指示燈" 第155頁		
8	鏡頭更換蓋 (適用於 ELPLX02/ELPLX02W)	在安裝鏡頭組件 (ELPLX02/ELPLX02W) 時取下。		
9	環首螺栓的螺絲孔	暫時運送投影機時,您可安裝市售的環首螺栓。		







連接埠



	名稱	功能
0	Slot1	用於安裝介面板的插槽。您也可以用選購的介面板更
2	Slot2	换。 ☞"介面板"第18頁
3	HDBaseT 埠	以 LAN 纜線連接至選購的 HDBaseT 發射器。 ● "連接 HDBaseT 發射器" 第50頁 ● "選購件" 第216頁 投影機支援 Art-Net。當使用 Art-Net 控制投影機時, 請從網路選單將 Art-Net 設為開啟。 ● 網路-其他 - Art-Net 第142頁
4	LAN 埠 (支援 etherCON LAN 纜 線)	以 LAN 纜線連接至網路。 投影機支援 Art-Net。當使用 Art-Net 控制投影機時, 請從網路選單將 Art-Net 設為開啟。 ☞ 網路-其他-Art-Net 第142頁
5	Computer In 埠	接收來自電腦的類比 RGB 信號及來自其他視頻來源的 分量視頻信號。

	名稱	功能
6	Computer/BNC Out 埠	連接至外接監視器,並將來自電腦的類比 RGB 信號輸 出至 Computer In 埠或 BNC In 埠。您不能輸出從其他 埠輸入的信號或分量視頻信號。
0	BNC In 埠	接收來自電腦的類比 RGB 信號及來自其他視頻來源的 分量視頻信號。
8	纜線夾	使用市售的線束固定纜線。
9	RS-232C埠	從電腦控制投影機時,可使用RS-232C纜線,將投影 機連接至電腦。 ☞ "ESC/VP21 指令"第205頁
0	Remote 埠	連接選購的遙控器纜線組,用於輸入來自遙控器的信號。遙控器纜線插上 Remote 埠時,投影機上的遙控 接收器將停用。 ☞ "選購件" 第216頁
0	SDI Out 埠	連接至外接監視器,並將來自視頻設備的 SDI 信號輸 出至 SDI In 埠。
12	SDI In 埠	輸入來自視頻設備的 SDI 信號。
13	Service 埠	此用於批次設定。此埠專為控制用,平常不得使用。 ☞ "批次設定" 第146頁
	USB-A 埠	此用於批次設定。 ● "批次設定" 第146頁 連接 USB 隨身碟,以儲存投影機的操作日誌。 ● 擴展-操作-日誌儲存目的地 第131頁 連接至視頻接收器、網路設備或光學 HDMI 纜線(延 伸用)的電源埠。我們不保證所有設備皆能正常運作。 使用此連接器時,請檢查是否可操作設備。

介面板

HDMI/DVI-D 介面板安裝在投影機的 Slot 1 上,插槽護蓋安裝在 Slot 2 內。



您也可以用選購的介面板更換。如需詳細資訊,請參閱介面板隨附的使用 說明書。

<u> 注</u>意

- 在介面板安裝及拆卸投影機需要一些特殊技巧,因此請務必聯絡專業人員。
 否則,可能會因為靜電等因素而發生非預期的故障。
- 安裝/拆卸介面板前,請先關閉投影機電源,並將電源插頭從電源插座拔下。

HDMI/DVI-D 介面板 (ELPIF01)



	名稱	功能
0	DVI-D In 埠	輸入電腦 DVI-D 信號。
2	HDMI In 埠	輸入 HDMI 相容的視頻設備與電腦的視頻信號。
3	DC Out 埠	連接光學 HDMI 纜線的電源埠。此連接埠僅用於供 電,無法用於通訊。我們不保證所有設備皆能正常運 作。使用此連接器時,請檢查是否可操作設備。

DisplayPort 介面板 (ELPIF03)



名稱	功能
❶ DisplayPort1 In 埠	為支援 DisplayPort 的電腦輸入訊號。

名稱	功能
🕗 DisplayPort2 In 埠	

取下插槽護蓋

鬆開固定螺絲 (4 點) 並拉出插槽護蓋。





將取下的插槽護蓋保存在安全的地方。





	名稱	功能	
0	撐腳	安裝於桌面之類表面時,轉動即可伸出及縮回,以調整水平傾斜角度。 "調整傾斜 (適用於一般安裝)"第39頁	
		注意 請勿將任何其他安裝架安裝至撐腳固定點。否 則投影機可能會受損或故障。	

	名稱	功能
2	天花板吊架固定點 (適 用於	將投影機懸吊在天花板上時,請將選購的天花板吊架 安裝在這裡。
	ELPMB47/ELPMB48)	"安裝投影機"第28頁
		☞"選購件"第216頁
3	防墜鋼索安裝點	將投影機安裝於牆壁等高處、懸吊於天花板或鋁合金 桁架時,請安裝市售防墜鋼索(可承重100kg以上)。 請務必將鋼索固定至左側及右側的安裝點。 安裝投影機時,請確定鋼索沒有鬆弛情形。如需詳細 資訊,請參閱鋼索隨附的使用説明書。
4	進氣口	吸入空氣以降低投影機內部溫度。務必定期清潔進氣 口。
		☞"清潔空氣濾網和進氣口"第187頁
6	環首螺栓的螺絲孔	暫時運送投影機時,您可安裝市售的環首螺栓。







	名稱	功能
0	[①] 鈕	主電源開關開啟且投影機處於待機模式時,開始投 影。
2	[也] 鈕	主電源開關開啟且正在投影時,讓投影機進入待機模 式。
3	Sync. 指示燈	偵測到視頻信號之來源的燈號會亮起。
4	切換輸入鈕	切換至每個輸入埠的影像。目前投影來源之按鈕的燈 號會亮起。 ☞ "變更投影影像"第55頁
5	[Auto] 鈕	從 Computer In 埠或 BNC In 埠投影類比 RGB 信號時,如果按下此鈕,可自動將跟蹤、同步和位置最佳化。
6	[Test Pattern] 鈕	顯示測試圖樣。

	名稱	功能
7	[Lens Shift] 鈕	按下可調整鏡頭移動。 ☞ "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁 如果按下超過三秒,鏡頭會返回起始位置。
8	[Calibration] 鈕	執行鏡頭校正。 ☞"鏡頭校正"第30頁
9	[Zoom] 鈕	按下可調整縮放。 ☞ "調整影像大小" 第36頁
0	[Focus] 鈕	調整聚焦。 ☞"修正聚焦"第36頁
0	[Distortion] 鈕	修正失真情形。 ☞ "修正失真(影像變形)" 第37頁
(2)	[Geometry] 鈕	修正投射影像中的失真問題。
13	[Shutter] 鈕	按下可暫時開啟或關閉影像。 ☞ "暫時隱藏影像 (快門)" 第93頁
(2)	[⊷]鈕	顯示配置選單或"說明"畫面時,按下此鈕會接受並 輸入目前的選擇,並進入下一層。 ☞ "配置選單操作"第121頁
6	[▲][▼][◀][▶]鈕	 按下可調整焦距、失真、縮放及鏡頭移動。 ● "調整投影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁 ● "調整影像大小" 第36頁 ● "修正聚焦" 第36頁 ● "修正聚焦" 第36頁 • 顯示配置選單或「説明」畫面時,按下這些按鈕可選 擇選單項目和設定值。 ● "配置 選單操作" 第121頁
6	[⑦] 鈕	顯示操作鎖定畫面,讓您可以進行設定以鎖定操作面 板按鈕。☞ "限制操作" 第103頁
	[-┆-] 鈕	按下此鈕即可開啟或關閉操作面板與 LCD 顯示幕。

TOP	22

	名稱	功能
18	[Esc] 鈕	• 按此鈕可結束當前正在使用的功能。
		 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
19	[①][④][①][④] 鈕	選擇 LCD 顯示幕上顯示的選單項目及設定。
20	LCD 顯示幕	以字元顯示投影機的狀態資訊。
2	[Menu] 鈕	顯示及關閉配置選單。 ☞ "配置 選單操作"第121頁







	名稱	功能
0	[①] 鈕	主電源開關開啟且投影機處於待機模式時,開始投 影。
2	[(山] 鈕	主電源開關開啟且正在投影時,讓投影機進入待機模 式。
3	切換輸入鈕	切換至每個輸入埠的影像。
4	[User1] 鈕 [User2] 鈕 [User3] 鈕	從配置選單項目中選擇任何常用項目,然後將其指定 給這些按鈕。按下此按鈕會顯示指定的選單項目選 擇/調整畫面,讓您可以進行單鍵設定/調整。 ☞ "設定選單" 第129頁
6	[Aspect] 鈕	每次按下此鈕,就會變更外觀模式。
6	[Auto] 鈕	從 Computer In 埠或 BNC In 埠投影類比 RGB 信號時,如果按下此鈕,可自動將跟蹤、同步和位置最佳化。
0	[Freeze] 鈕	已暫停或解除暫停影像。 ☞ "靜止影像(靜止)" 第94頁
8	[Default] 鈕	當 [Default]: 重設顯示在配置選單引導上時為啟用。 所調整的設定會回復為其預設值。 ☞ "配置 選單操作" 第121頁
9	[Menu] 鈕	顯示及關閉配置選單。
0	[▲][▼][◀][▶]鈕	 按下可調整焦距、縮放、失真及鏡頭移動。 顯示配置選單或"説明"畫面時,按下這些按鈕會 選擇選單項目和設定值。 "配置 選單操作"第121頁
•	[┣] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□] [□	顯示配置選單或"説明"畫面時,按下此鈕會接受並 輸入目前的選擇,並進入下一層。 ☞ "配置選單操作"第121頁
12	[On-Screen] 鈕	顯示或隱藏配置。
B	[Zoom] 鈕	按下可調整縮放。

	名稱	功能
4	[Focus] 鈕	按下可調整聚焦。 ☞ "修正聚焦" 第36頁
6	[Lens Shift] 鈕	按下可調整鏡頭移動。
6	[1][1] 鈕	 變更顯示的測試圖樣。 從透過網路連接的電腦投影影像時,可用來移至上 一個或下一個影像檔案。
	數字鈕	 • 輸入密碼。 ● "設定密碼保護"第102頁 ● 使用此鈕,在配置選單的網路設定中輸入數字。
1	[ID] 鈕	使用遙控器,按住此鈕並按下數字鈕,選擇所要操作 投影機的 ID。 ☞ "ID 設定" 第39頁
0	[ID] 開關	使用此開關啟用 (On)/停用 (Off) 遙控器 ID 設定。 ☞ "ID 設定"第39頁
20	遙控埠	 連接選購的遙控器纜線組,用於輸出遙控器的信號。 ● "選購件" 第216頁 遙控器纜線插上此遙控埠時,遙控器發光功能將停用。
2	[i] 鈕	顯示配置選單中的資訊選單。 ☞ "資訊選單 (僅供顯示)" 第143頁
22	[Num] 鈕	按住此鈕,然後按數字按鈕來輸入密碼和數字。 ☞ "設定密碼保護" 第102頁
23	[Test Pattern] 鈕	顯示測試圖樣。 ☞ "顯示測試圖樣" 第33頁
2	[Geometry] 鈕	修正投射影像中的失真問題。
25	[Calibration] 鈕	執行鏡頭校正。 ☞ "鏡頭校正" 第30頁



	名稱	功能
26	[Distortion] 鈕	按下即可修正失真。 ☞ "修正失真 (影像變形)" 第37頁
27	[Shutter] 鈕	按下可暫時開啟或關閉影像。 ☞ "暫時隱藏影像(快門)" 第93頁
28	[Esc] 鈕	• 按此鈕可結束當前正在使用的功能。
		 如果顯示配置選單時按下此鈕,可退回上一層。 ● "配置 選單操作" 第121頁
29	[Memory] 鈕	執行記憶功能操作及進行設定。
30	[Color Mode] 鈕	每按一次此鈕,就會變更顏色模式。 ☞ "選擇投影品質(選擇顏色模式)" 第68頁
3	[Search] 鈕	切換到傳送影像的下一個輸入源。
32	[谇]鈕	可使遙控器上的按鈕亮起約 15 秒。在黑暗的環境中 使用遙控器時,此按鈕很有用。
33	指示燈	輸出遙控器信號時將發光。
34	遙控發光部	輸出遙控器信號。

便利的遙控器操作

您可以按下遙控器上的按鈕執行下列操作。

操作	設定
垂直反轉投影影像。(切換 投影方式 為前 和前/天花板) ● "變更影像的方向(投影模式)" 第31頁	按住 [Shutter] 鈕 5 秒以上。
選擇密碼安全性設定。	按住 [Freeze] 鈕 5 秒以上。此時會顯示密碼保護畫面,並可選擇各種設定。

操作	設定
鎖定或釋放某些遙控器操作按鈕。	按住[2] 鈕 5 秒以上。
初始化配置選單中的 遙控接收器 設定。 (啟用此投影機的所有遙控接收器。)	按住 [Menu] 鈕 15 秒以上。
顯示常用的配置選單項目。	按下 [User1]、[User2] 或 [User3] 鈕。您可 以設定要指定給用戶鈕內各按鈕的選單 項目。 ● 設定-用戶鈕 第129頁 可指定項目如下。 ● 必定 - 用戶鈕 第129頁
	短元侯八、多里仅影万八、鮃竹度、細小 QR 碼、影像增強、畫面補插、畫面比 對、色彩校正、説明、Split Screen

更換遙控器電池

如果遙控器的反應延緩,或是遙控器在使用一段時間後不起作用,就可能 是電池沒電了。發生這種情形,請更換新電池。準備好兩支 AA 鹼性電 池或錳電池。除 AA 鹼性電池或錳電池以外,不能使用其他電池。

<u>注意</u>

1

處理電池之前,務必要閱讀下列手冊。

☞ 安全使用須知

取下電池蓋。

一邊推電池倉蓋卡爪,一邊向上提起電池倉蓋。







3

將舊電池更換成新電池。







遙控器操作範圍





25





將纜線連接至遙控器

當您在同一地點使用多部投影機或是遙控接收器附近有任何阻礙物時,您可透過選購的遙控器纜線組安全進行操作。

☞ "選購件" 第216頁





準備投影機

本章説明如何安裝投影機,並連接投影來源。



拆下與安裝投影機鏡頭組件

<u> (</u> 警告

拆卸或安裝投影機的鏡頭組件之前,請務必從投影機拔除電源線。否則可能 會造成觸電。

安裝

注意

1

- 請勿在投影機鏡頭插入部位朝上時裝入鏡頭組件,否則灰塵或髒汙可能會進入投影機。
- 請避免雙手或手指觸碰到鏡頭部位。若鏡頭表面留有指印或油漬,投影品質 會降低。



- "調整傾斜 (適用於一般安裝)" 第39頁
- 如需安裝 ELPLX02/ELPLX02W 的詳細資訊,請參閱 ELPLX02/ ELPLX02W 隨附的使用説明書。

鬆開鏡頭蓋固定螺絲。
用手轉動螺絲。











2

如果鎖桿鎖定,請將其解鎖。 將鎖桿往上拉並往左移,然後推回。 安裝投影機







抓緊鎖桿,並逆時針移動。





將鏡頭的白環朝上,再將鏡頭組件直接插入鏡頭的插入部位。



6 托緊鏡頭組件,同時順時針移動鎖桿,即可將其鎖定。檢查鏡頭是否有未接合的縫隙。



7 億

使用鎖桿鎖扣固定鎖桿,以確定鎖桿未鬆動。 將鎖桿往上拉並往右移,然後推回。





8 安裝鏡頭更換蓋。



安裝投影機



鎖緊鏡頭蓋固定螺絲。



鏡頭校正

更換鏡頭組件時,請校正鏡頭,確保投影機能正確取得鏡頭位置與調整範 圍。

安裝不同於先前所用型號的鏡頭組件後,投影機開機時會顯示訊息。

選擇是以校正鏡頭。

鏡頭校正時間會因鏡頭而有不同。視鏡頭而定,最多可能需要三分鐘。完成時,鏡頭會回到校正前的位置 (ELPLX02/ELPLX02W 會回到起始位置)。

注意

如果顯示訊息 "鏡頭校正失敗。",請拆卸鏡頭組件,然後再重新安裝鏡頭組件。若此訊息持續顯示,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並 與經銷商聯繫,或按照 Epson 投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的 維修據點聯繫。

☞ Epson投影機聯繫清單



拆除

<u> 注</u>意

關閉投影機後,請等一段時間再取下鏡頭組件 (約 30 分鐘)。在投影或關閉 後立即更換鏡頭組件,可能會造成灼傷。

注意

如果您曾使用鏡頭移動功能移動鏡頭位置,請先將鏡頭移至起始位置,之後 再更換鏡頭組件。

● "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁



投影機使用雷射作為燈光。基於安全考量,燈光會在鏡頭拆下時關 閉。安裝鏡頭,然後按下 [(1)] 按鈕,即可重新開啟。

30





鬆開鏡頭蓋固定螺絲。 用手轉動螺絲。



2

按下鏡頭更換蓋兩側的頂部及底部按鈕,同時朝您的方向輕拉,即 可將其取下。



3

如果鎖桿鎖定,請將其解鎖。 將鎖桿往上拉並往左移,然後推回。



4

托緊鏡頭組件,同時抓住鎖桿並逆時針旋轉,即可將鏡頭組件解 鎖。

鏡頭組件鬆開後直接取下鏡頭組件。



安裝設定

變更影像的方向 (投影模式)

您可以使用"配置"選單中的投影方式模式變更影像的方向。

☞ 擴展 - 投影方式 第131頁

安裝投影機





🔅 購買時,**屏幕類型**預設為 16:10。

範例:若將**屏幕類型**設為 4:3





您可以左右移動影像。





當**屏幕類型**設為 16:10 時,無法調整**屏幕位置**。

顯示測試圖樣

您可以顯示測試圖樣來調整投影狀態,而無需連接視頻設備。 測試圖樣的形狀會根據**屏幕類型**的設定。請先設定**屏幕類型**。

- ☞ "屏幕設定" 第32頁
 - 1 於投影時,按下遙控器或操作面板上的 [Test Pattern] 按鈕。
- 2 測試圖樣顯示時,按下遙控器上的 [⊡][⊡] 按鈕或操面板上的 [↓] 按鈕,可切換測試圖樣。

使用遙控器

使用操作面板





5 按 [Menu] 鈕,完成設定。



3 按下 [Esc] 鈕關閉測試圖樣。

調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)

您可以移動鏡頭來調整投影影像的位置 (例如當投影機無法安裝在直接正 對螢幕的位置時)。 影像可移動的範圍如下所示。無法同時使用水平及垂直最大值,移動投影 影像的位置。

使用 ELPLU04/ELPLW06/ELPLW08/ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08 時



● 鏡頭中心

2 鏡頭位置移至起始位置時的投影影像

❸ 最大移動範圍*:垂直 x 60%

*水平方向為最大值時:影像無法向上移動。

88







- 鏡頭中心
- 鏡頭位置移至起始位置時的投影影像
- 最大移動範圍*:垂直(頂部)x20%、垂直(底部)x5%
- *水平方向為最大值時:影像無法向上移動。



● 擴展 - A/V設定 - A/V輸出 第131頁

按下遙控器或操作面板上的 [Lens Shift] 按鈕。 使用遙控器



+	(+)	$\left(+ \right)$
Lens Shift	Geometry	Calibration
\square	2	Test Pattern 3 (₹)

Calbration	Lens	Distortion
Lens Shife	Zoom	Focus
	sition (3 secs	5.)
\bigcirc		



使用操作面板



使用遙控器





顯示的畫面可能依鏡頭而有所不同。



3

安裝投影機





36
安裝投影機



● 您也可以使用遥控器上的 [Focus] 鈕 [+] 和 [-] 來調整聚焦。或 者,顯示鏡頭校正畫面時,也可使用遙控器或操作面板上的 [▲][▼] 鈤。

- 當從多台投影機投影且亮度存有差異時,建議您顯示伽瑪測試圖樣 並調整聚焦。
- "顯示測試圖樣" 第33頁
- 調整後,若聚焦仍然不正確,按下遙控器上的 [Calibration] 鈕可執 行鏡頭校正。於完成鏡頭校正時,請重新調整聚焦。

修正失真 (影像變形)

使用短焦鏡頭並在螢幕中央聚焦時,周圍影像可能變形而失焦。請依下列 步驟修正變形。

按下操作面板上的 [Focus] 按鈕。



按下 [◀][▶] 鈕將影像聚焦於鏡頭中心。



按下操作面板上的 [Distortion] 按鈕。 3





按下 [◀][▶] 鈕調整周圍區域的聚焦。



在調整周圍影像後,若中央仍然失焦,則請重複步驟1至2。



您也可以使用遙控器調整影像中的失真。在使用 [Focus] 鈕 [+] 和 [-] 調整鏡頭中央的聚焦後,請以 [Distortion] 鈕 [+] 和 [-] 調整周圍影 像。

登錄及載入鏡頭調整值

您可登錄已經在記憶中調整過之鏡頭移動、縮放、聚焦及失真的鏡頭位 置,並視需要載入。您最多可登錄 10 個設定值。

安裝投影機





- 載入記憶時的鏡頭位置可能與儲存記憶時的鏡頭位置沒有完全一致。
- 如果載入記憶與儲存記憶時的鏡頭位置之間存在過大的差異,請校 正鏡頭。
- 擴展 操作 鏡頭校正 第131頁



投影時按 [Memory] 鈕。



	您也可以從配置選單進行操作。	
\otimes		

2 選擇鏡頭位置,然後按 [↩] 鈕。

3 選擇要執行的功能,然後按 [↩] 鈕。



[Esc] /[♥]:返回 [♦]:選擇

[Menu]:退出

功能	説明
載入記憶	載入保存的記憶。當選擇記憶名稱並按[↓] 鈕時,會根據所選記憶的設定自動調整鏡頭。
保存記憶	登錄目前設定至記憶。當選擇記憶名稱並按 [↓] 鈕時,會儲存設定。
刪除記憶	刪除已登錄的記憶。當選擇記憶名稱並按[↓] 鈕時,會顯示一則訊息。選擇是,然後按[↓] 鈕刪除所選記憶。
重新命名記憶	變更記憶名稱。選擇所要變更的記憶名稱,然 後按[◀]鈕。使用螢幕小鍵盤輸入記憶名稱。 ● "螢幕小鍵盤操作" 第136頁 完成後,將游標移到 Finish上,然後按[◀] 鈕。
記憶重設	重設已儲存記憶的名稱與設定。





若記憶名稱左側的標示變為藍色,表示該記憶已經登錄。當您 選擇已登錄的記憶時,將會顯示一則訊息,詢問你是否要覆寫 記憶。若您選擇 **是**,則會刪除先前的設定並登錄目前的設定。

調整傾斜 (適用於一般安裝)

伸出及縮回撐腳,調整投影機的水平和垂直傾斜角度。您可在 ±2° 的範 圍內調整傾斜角度。



● 伸出撐腳。

2 縮回撐腳。

注意

撐腳可以拆卸。您可先將撐腳伸出約 28 mm 再進行拆卸。

ID 設定

設定投影機與遙控器 ID 後,僅可使用遙控器遙控 ID 符合的投影機。此為管理多台投影機時的實用功能。您最多可設定 30 個 ID。

安裝投影機





檢查投影機 ID

於投影期間,在按住遙控器上的 [ID] 鈕的同時按下 [1] 鈕。





設定投影機 ID

- 投影時按 [Menu] 鈕。 1
 - ☞ "配置 選單操作" 第121頁
- 從**擴展**選擇**多重投影方式**。 2
- 選擇**投影機ID**,然後按 [↩] 鈕。 3



按下 [◀][▶] 鍵選擇 ID 號碼。







按下此按鈕後,投影幕上將會顯示"投影機 ID"。約三秒後消失。

設定遙控器 ID

將遙控器 [ID] 開關設為 On。





選擇設定,然後按下 [→] 鈕。



按下 [Menu] 按鈕關閉配置選單。

安裝投影機





☞ "檢查投影機 ID" 第40頁

請輸入兩位數字 (例如: ID 為 1 時輸入 01)。



設定完成後,僅能由限定的遙控器操作投影機。

遙控器會儲存遙控器 ID 設定。即使是取出或更換遙控器電池等動作,亦不會消除所儲存的 ID 設定。然而,若長期未裝入電池,則 ID 會重新設定為預設值 (ID0)。

設定時間

您可設定投影機的時間。設定時間用於排程功能。

"排程功能" 第98頁





投影時按 [Menu] 鈕。

☞ "配置 選單操作" 第121頁

- 】 從**擴展**選擇操作。
- B 選擇日期 & 時間,然後按 [↓] 鈕。

設定日期與時間。

4

使用螢幕小鍵盤輸入日期與時間。

☞"螢幕小鍵盤操作" 第136頁

[日期 & 時間]	
日期&時間	•
(夏令時間設定)	
夏令時間	
DST 開始	
DST 結束	
DST 調整 (分鐘)	0
網際網路時間	

日期 & 時間

子選單	功能
日期	設定目前日期。
時間	設定目前時間。
時差 (UTC)	設定世界標準時間的時差。
設定	即套用在日期&時間中進行的設定。

夏令時間設定

子選單	功能
夏令時間	設定是否(開啟/關閉)啟用夏令時間。DST調整 (分鐘)可調整標準時間與夏令時間的時差。
DST 開始	設定啟用夏令時間的日期和時間。
DST 結束	設定結束夏令時間的日期和時間。



子選單	功能
設定	即套用在夏令時間設定中進行的設定。

網際網路時間

子選單	功能
網際網路時間	設為 開啟 ,可透過網際網路時間伺服器自動更 新時間。
網際網路時間伺服器	輸入網際網路時間伺服器的 IP 地址。
設定	即套用在網際網路時間中進行的設定。

變更設定時,請務必選擇設定,然後再按下 [↓] 鈕。

其他設定

與基本操作相關的設定

目的	設定方法
開啟/關閉主電源開關或插入或 拔出投影機電源插頭,即可開 始/停止投影。	 當直接打開電源設為開啟時,投影機會在電源供應時開始投影。(預設值:開閉) ● 擴展 - 操作 - 直接打開電源第131頁 投影機支援直接關機功能,因此可直接使用 斷路器關閉電源。
停用開啟/關閉投影機時產生的 蜂鳴聲。	將 嗶聲 設為 關閉。 (預設值:開啟) ☞ 擴展-操作-高級-嗶聲 第131頁
按一下[0]按鈕即可關閉電源。	將 待機確認 設為 關閉。 (預設值:開啟) ☞ 擴展-顯示-待機確認第131頁



按 [Menu] 鈕[,]完成設定。

42



<u> 與顯</u>示相關的設定

目的	設定方法
變更選單位置。	變更 選單位置 的設定。
	☞ 擴展 - 顯示 - 選單位置 第131頁
變更選單方向。	變更 OSD 旋轉的設定。
	☞ 擴展 - 顯示 - OSD 旋轉 第131頁
避免在螢幕上顯示選單、訊息或 警告。	每次按下遙控器上的 [On-Screen] 鈕,便會顯 示或隱藏選單或訊息等資訊。當選單隱藏時, 您無法操作配置選單 (切換顏色模式及輸入來 源除外)。
停用切换來源時在投影畫面上顯	將 訊息 設為 關閉。 (預設值:開啟)
示訊息。	🖝 擴展 - 顯示 - 訊息 第131頁
	您可透過顯示的指示燈確認警告。
	● "如何判讀指示燈" 第155頁
	此時曾顯不與標作和行為、宙射警告、Epson Draiactor Management 的 Massage
	Broadcasting 終止及投影機 ID 有關的對話方
	塊。
登錄並儲存投影影像的設定。	設定 記憶。
	☞ "記憶功能" 第96頁
	您可儲存以下設定。
	• 記憶:在配置選單進行部分設定
	● 鏡頭位置 :調整鏡頭移動、縮放、紫焦及失 直的估
	● 幾何修正:幾何修正的調整值
變更背景顯示的畫面。	請從 顯示 變更。您可選擇藍色、黑色及標識。
	若未登錄標識,將顯示 EPSON 標識。
	顯示背景 :設定沒有影像信號輸入時的畫面
	網示。(頂靛值:監) ← 塘屋 廣子 廣子北县 竺121百
	■ 7月 (現代 - 7根小 - 7根小 月 京 舟 5 月 前 前 書 面 ・ 払 宁 払 思 燃 問 的 電 酒 時 目 不 / 開
	取 期 重 回 ・
	● 擴展 - 顯示 - 啟動畫面 第131頁

目的	設定方法
關閉 LCD 顯示幕或操作面板按鈕	在LCD顯示幕上,將 Lighting Time 設為 Off。
	☞ "設定畫面顯示 (LCD)" 第164頁



連接埠名稱、位置和連接器方向會依正進行連接的來源而不同。

連接電腦

要從電腦投射影像,需使用下列其中一種方法來連接電腦。

- 使用市售的電腦纜線時
 將電腦的顯示輸出埠連接至投影機的 Computer In 埠。
 使用市售的 5BNC 纜線時
- 役用甲晉的 SBNC 處錄時 將電腦的顯示輸出埠連接至投影機的 BNC In 埠。
- ③ 使用市售的 HDMI 纜線時 將電腦的 HDMI 埠連接至投影機的 HDMI In 埠。
- 使用市售的 DVI-D 纜線時
 將電腦的 DVI-D 埠連接至投影機的 DVI-D In 埠。
- 使用市售的 DisplayPort 纜線時(安裝選購的 DisplayPort 介面板時) 將電腦的 DisplayPort 埠連接至投影機的 DisplayPort In 埠。

連接設備



• 如果要連接的來源具有形狀不尋常的連接埠,請使用裝置隨附的或選購的纜線,連接至投影機。

- 請確定 HDMI 纜線符合 HDMI 標準。如果使用不符合 HDMI 標準的纜線,影像可能無法正確顯示。
- 使用光學 HDMI 纜線的電源埠時,請將其連接至 DC Out 埠。
- 視 HDMI 線的長度和效能品質而定,影像可能不會正確顯示。

連接影像源

若要投影視頻影像,需使用下列其中一種方法來連接投影機。

- ① 使用市售的分量視頻纜線 (D-sub/分量轉換器) 時
 - ☞"選購件"第216頁

將視頻設備上的分量輸出埠連接至投影機的 Computer In 埠。

45

88

TOP



46

將視頻設備上的分量輸出埠連接至投影機的 BNC In 埠 (R/Cr/Pr、G/Y、B/Cb/Pb)。

使用市售的 BNC 視頻纜線時 (SDI 輸入) 將視頻設備上的 SDI 埠連接至投影機的 SDI In 埠。

🕢 使用市售的 HDMI 纜線時

將視頻設備上的 HDMI 埠連接至投影機的 HDMI In 埠。



注意

• 如果連接輸入源至投影機時輸入源處於開啟狀態,可能會導致功能失常。

• 如果插頭的方向或形狀不同,切勿嘗試強插,否則裝置可能會損壞或功能失常。



• 如果要連接的來源具有形狀不尋常的連接埠,請使用裝置隨附的或選購的纜線,連接至投影機。

- 請確定 HDMI 纜線符合 HDMI 標準。如果使用不符合 HDMI 標準的纜線,影像可能無法正確顯示。
 - 使用光學 HDMI 纜線的電源埠時,請將其連接至 DC Out 埠。
 - 視 HDMI 線的長度和效能品質而定,影像可能不會正確顯示。
 - •您可在 SDI 設定中設定 SDI In 埠輸出的信號。
 - 擴展 SDI 設定 第131頁

連接至外部監視器

您可輸出影像至外部監視器。

● 若想從連接至 Computer In 埠或 BNC In 埠的設備輸出影像

將外部監視器上的 D-Sub 埠連接至投影機上的 Computer/BNC Out 埠。

2 若想從連接至 SDI In 埠的設備輸出影像

將外部監視器上的 SDI 輸入埠連接至投影機上的 SDI Out 埠。



47







連接 LAN 纜線

使用市售的 100BASE-TX 或 10BASE-T LAN 纜線,將網路集線器或其他設備上的 LAN 埠連接至投影機的 LAN 埠。投影機也支援市售的 etherCON LAN 纜線。

透過網路將電腦連接至投影機,可投影影像並檢查投影機的狀態。









連接 HDBaseT 發射器

使用市售的 100BASE-TX LAN 纜線連接選購的 HDBaseT 發射器。

☞ "選購件" 第216頁



- 使用前,請務必仔細閱讀 HDBaseT 發射器隨附的使用説明書。
 - 若為 LAN 纜線,請使用 HDBaseT Alliance 建議的 Category 6 以上 STP 纜線 (平行線)。然而並不保證在所有輸入/輸出裝置及環境中都能正常運作。
 - 連接或拔下 LAN 纜線時,請確定關閉投影機與 HDBaseT 發射器的電源。
 - 當進行乙太網路通訊或序列通訊,或透過 HDBaseT 埠使用有線遙控器時,請從 "配置" 選單中將控制通訊設為開啟。
 - ☞ 擴展 HDBaseT 控制通訊 第131頁

請注意,當將控制通訊設為開啟時,投影機的 LAN 埠、RS-232C 埠及 Remote 埠會停用。

- 使用 Extron XTP 發射器或切換器時,請連接至投影機的 HDBaseT 埠。將 Extron XTP 設為開啟(待機模式 與控制通訊 自動設為開啟)。
- 擴展 HDBaseT Extron XTP 第131頁
- 您可在 HDBaseT 信號強度中查看目前輸入至 HDBaseT 埠的信號狀態。
- 資訊 投影機資訊 HDBaseT 信號強度 第143頁



基本用法

本章説明如何投影及調整影像。

開啟投影機



在開啟投影機前,請將您的電腦或視頻設備連接至投影機。

☞ "連接設備" 第44頁

注意

將 13 A 至 20 A 斷路器安裝至建築物內供電至投影機的接線。請勿將其他 裝置連接至安裝有斷路器的接線,且接線僅限用於投影機。

用電源線將投影機連接電源插座,然後裝上纜線夾。



🎦 警告

 投影機隨附的電源線有兩種 - 100 V 及 200 V, 視國家或地區而 定。您需要的電源線可能依操作環境而有不同。請洽詢專業人員以瞭 解電源線的處理資訊。



● 燈光校正

用啟主電源開關以供電至投影機。



投影機的電源指示燈會亮起藍色 (處於待機模式)。這表示投影機正 在接收電源,但尚未開啟電源。

3 按下操作面板或遙控器上的 [①] 按鈕,開啟投影機。

當投影機暖機時,投影機會發出確認嗶聲,且狀態指示燈會閃爍藍 燈。投影機完成暖機後,狀態指示燈即停止閃爍並亮藍燈。

如果影像沒有投影,請嘗試以下操作。

- 開啟連接的電腦或視頻設備裝置。
- 使用膝上型電腦時,請變更電腦的畫面輸出。
- •放入 DVD 等媒體並播放。
- 按下遙控器上的[Search]鈕以偵測輸入來源。
- 使用遙控器按下您要投影之輸入來源的按鈕。



<u> 警</u>告

- 投影時,請勿直視投影機的鏡頭。這麼做可能造成眼睛損傷。有兒童在場時 應特別小心。
- 在投影期間,請勿使用書本等物品遮擋投影機投射出的光線。如果投影機的 光線長時間遭擋住,光線照射的區域會變熱而可能導致熔化、造成灼傷或起 火。此外,鏡頭可能會因光線反射而變熱,導致投影機發生故障。若要停止 投影,請使用快門功能或關閉投影機。



- •您可在擴展選單的快門設定中設定投影機開啟時的快門狀態。
- ☞ 擴展 操作 快門設定 啟動 第131頁

1











- 再次按 [0] 鈕。(若要取消,請按下其他按鈕。) 2 發出兩次嗶聲後,投影影像會消失且狀態指示器會熄滅。
- 關閉投影機背面的主電源開闢。 3 電源指示燈會熄滅。

● 重設 - 燈光校正 第144頁

按下操作面板或遙控器上的 [0] 鈕。

關閉確認畫面會隨即顯示。

取下纜線夾並拔下電源線。 4



電源線是根據投影機銷售國家的電源規格提供。如果電源插頭 有鎖扣,電源線可在按壓鎖扣的同時拔下。

變更投影影像

2

將多部裝置連接至投影機時,您可變更您要投影的影像。

1 確定連接的裝置已開啟。

- 從視頻裝置投影視頻時,請插入 DVD 等媒體並播放。
- 3 執行下列其中一種操作。
 - 按下遙控器上的 [Search] 按鈕,直到顯示目標裝置的影像。



沒有輸入任何影像信號時, [訊源搜尋]	會顯示下列畫面	五。
	信號狀態	
HDBaseT	關閉	
I≊I⊐— SDI	關閉	
■ HDMI (Slot1)		
🛛 📴 🛥 DVI-D (Slot1)		
	商	
(<u>())</u> LAN	關閉	
- 輸入影像信號。 - 按 ▶ 選擇來源。		
		[Ecc] ·涅山

 在遙控器上,按下您要投影的來源按鈕。如果有多個來源符合您 按下的按鈕,再次按下按鈕可切換來源。



- HDBaseT 埠
- 2 HDMI 埠
- 3 Computer In 埠/BNC 埠
- Ø DisplayPort1 In 埠/DisplayPort2 In 埠 (安裝選購的 DisplayPort 介面板時)
- 5 SDI In 埠
- 6 LAN
- Slot2 的輸入埠
- **8** Slot1 的輸入埠
- Ø DVI-D 埠

тор



 • 在操作面板上,按下您要投影的來源按鈕。如果有多個來源符合 您按下的按鈕,再次按下按鈕可切換來源。



- HDMI 埠/DVI-D 埠
- 2 HDBaseT 埠/LAN
- 3 SDI In 埠
- 4 Computer In 埠/BNC 埠
- 5 Slot1 的輸入埠
- 6 Slot2 的輸入埠





修正失真投影影像

您可以使用下列其中一種方法,修正投影影像中的梯形失真。

• 水平垂直梯形修正

此功能可讓您單獨以水平方向和垂置方向修正失真。

☞ "水平垂直梯形修正" 第58頁



- Quick Corner 分別修正四角。
 - ☞ "Quick Corner" 第59頁



• 彎曲表面

在彎曲表面上投影時,如果發生失真情況,可以加以修正,調整伸出與 縮回的程度。

☞"彎曲表面" 第59頁



● 轉角牆

在有直角的表面 (例如方形的柱子或房間的轉角) 上投影時,如果發生 失真情況,這可讓您進行修正,調整伸出與縮回的程度。

☞ "轉角牆" 第63頁



 點修正 修正局部的輕微失真,或調整從多台投影機投影時疊加區域中的影像位

- 置。
- ☞ "點修正" 第66頁





.....



水平垂直梯形修正

此功能可讓您單獨以水平方向和垂置方向修正失真。

利用以下操作查看影像的調整範圍。

- ☞ "水平垂直梯形修正" 第219頁
- 1 投影時[,]按 [Geometry] 按鈕。
- 2 選擇水平/垂直梯形修正,然後按 [↓] 鈕。

顯示"如果此設定變更,影像可能會扭曲。"的訊息時,請按下 [↓] 鈕。



使用 [▲][▼] 鈕來選擇修正方式,然後使用 [◀][▶] 鈕進行修正。

【水平/垂直梯形修正】	
垂直梯形修正 垂直平衡 水平梯形修正 水平平衡	
	〔●】:調整 [Menu]:退出

使用垂直梯形修正和水平梯形修正修正梯形失真。



如果影像長寬比不正確,請使用**垂直平衡**和**水平平衡**調整影像平衡。



若要完成修正,按下 [Menu] 鈕。





Quick Corner

此功能可讓您分別校正投影影像的四個角。



投影時,按 [Geometry] 按鈕。



④ 使用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕來選擇您要調整的角落,然後按
 [◀] 鈕。



[◆/◆]:選擇 [❹]:確認 [Esc]:返回(按住兩秒重設)





按 [→] 鈕時,會顯示步驟 3 所顯示可讓您選擇的修正區域畫面。 如果調整時顯示"無法再移動。"訊息,就不能再依灰色三角形所指 示的方向調整形狀。



彎曲表面

4

這可修正在彎曲表面上投影時發生的失真情況,並調整伸出與縮回的程度。

將投影機正對著螢幕,並讓鏡頭位置移至起始位置。

● "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁





顯示"如果此設定變更,影像可能會扭曲。"的訊息時,請按下 [↓] 鈕。



選擇**彎曲表面**[,]然後按 [**↩**] 鈕。





使用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕來選擇您要調整的區域,然後按 [◀]



選擇角落時,您可調整該角落的兩側。



6 使用 [▲]、[▼]、[◀] 與 [▶] 鈕調整形狀。



若調整形狀方向的三角形轉為灰色(如以下截圖所示),則無法再朝此方向調整形狀。



- 7 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。
- 8 視需要重複步驟 5 至 7,調整任何剩餘的部分。
 如果影像伸出或縮回,請繼續下一步,調整線性。



9

按下 [Esc] 鈕,可返回步驟 4 中的畫面。選擇**水平線性**或**垂直線** 性,然後按 [✔] 鈕。



選擇**水平線性**調整水平伸出或縮回,然後選擇**垂直線性**調整垂直伸 出或縮回。



10

選擇調整的標準線,然後按 [↩] 鈕。

選擇**水平線性**時使用 [◀][▶] 鈕,選擇**垂直線性**時使用 [▲][▼] 鈕,然後按 [◀]。

選擇的標準線會以閃爍橙色與白色顯示。

變更標準線會重設先前的設定。



調整線性。 修正標準線,使線之間的距離保持相等。

按下 [◀] 鈕時

選擇水平線性時







按下 [▶] 鈕時

選擇**水平線性**時







若要完成修正,按下 [Menu] 鈕。



62



[Menu]:退出

轉角牆

在有直角的表面 (例如方形的柱子或房間的轉角) 上投影時,如果發生失 真情況,這可讓您進行修正,調整伸出與縮回的程度。 將投影機正對著螢幕,並讓鏡頭位置移至起始位置。 ☞ "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁 • 以直角投影到表面上。 • 如果執行了大量調整,即使進行調整,焦距也可能不一致。 利用以下操作查看影像的調整範圍。 ☞ "轉角牆" 第221頁 投影時,按 [Geometry] 按鈕。 1 選擇轉角牆,然後按 [↩] 鈕。 2 C 【幾何修正】 (返回 【關閉 ■水平/垂直梯形修正 Quick Corner □彎曲表面 ■轉角牆 🕘 [點修正

[Menu]:退出

	[轉角牆] 返回 Quick Corner <mark>轉角牆 </mark>	
	[Esc] :返回 [✦]:選擇 [❹]:確認	[Menu]:退出
4	選擇 轉角類型 [,] 然後按 [↩] 鈕。	
	【 <mark>轉角類型 </mark>	

[Esc] :返回	[◆]:選擇	[@]:確認	
-----------	--------	--------	--



[Esc]:返回 [◆]:選擇 [♥]:確認

顯示"如果此設定變更,影像可能會扭曲。"的訊息時,請再次按下

記憶

[┩] 鈕。



5

根據投影區域,選擇**水平轉角**或**垂直轉角**,然後按 [↩] 鈕。 當表面水平對準時:

選擇水平轉角。



當表面垂直對準時: 選擇**垂直轉角**。



從現在開始,我們會使用水平轉角做為範例來說明步驟。

6

按下 [Esc] 鈕可顯示步驟 4 中的畫面。選擇**正確形狀**,然後按 [✔] 鈕。

- **7** 調整投影機的位置與鏡頭移動,使屏幕中央的直線對準轉角 (兩個 表面相遇的點)。
 - ☞ "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁







每次您按下 [+] 鈕,都可以顯示或隱藏影像及網格。



8

使用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕來選擇您要調整的區域,然後按 [◀] 鈃。



調整提示

選擇**水平轉角**時:

根據最低點 (@ 箭頭所示) 調整上方區域。 根據最高點 (⑥ 箭頭所示) 調整下方區域。



選擇**垂直轉角**時:

根據距離屏幕中央垂直線最近的點調整左右。



9

资 按下 [Esc] 鈕約 2 秒,將會顯示確認預設重設畫面。 選擇**是**重設**轉角牆**的結果。

按下 [▲][▼][◀][▶] 鈕調整形狀。

如果調整時顯示"無法再移動。"訊息,就不能再依灰色三角形所指 示的方向調整形狀。

- 視需要重複步驟 8 與 9, 調整剩餘的部分。 10 如果影像伸出或縮回,請繼續下一步,調整線性。
- 按下 [Esc] 鈕可顯示步驟 3 中的畫面。選擇線性, 然後按 [↩] 11 鈃。







12 按下 [◀][▶] 鈕調整線性。

修正標準線,使線之間的距離保持相等。

按下 [◀] 鈕時

選擇**水平轉角**時







按下 [▶] 鈕時

選擇**水平轉角**時

選擇**垂直轉角**時





13

若要完成修正,按下 [Menu] 鈕。



點修正

以網格分隔投影影像,並透過左右及上下移動交叉點來修正失真現象。

	9 您可在各	·方向修正 0.5 像	素,最多 32 個	像素。	
1	投影時,按	ਨੇ [Geometry] 按	鈕。		
2	選擇 點修 正	E,然後按 [✔]	鈕。		
		[幾何修正]	返回 II梯形修正 prner		
	([Esc] :返回	▣ [✦]:選擇 [♥]:硝	27 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	[Menu]:退出)

顯示"如果此設定變更,影像可能會扭曲。"的訊息時,請再次按下 [┩] 鈕。

選擇**點修正**,然後按 [**↩**] 鈕。 3

[點修正]	返回	
Quick Corner 點修正 重設	0	
[Esc] :返回 [✦]:選擇 [♥]:確認		[Menu]:退出



4

選擇點修正,然後按 [↩] 鈕。



[Esc]:返回 [◆]:選擇 [❹]:確認 [Menu]:退出

點修正	選擇點數 (3x3、5x5、9x9、17x17),然後進 行點修正。
圖案顏色	選擇執行修正時的網格顏色。
重設	將點修正的所有修正重設為其預設值。

5

選擇點數 (3x3、5x5、9x9 或 17x17), 然後按下 [↩] 鈕。

如果減少修正時的點數,則會重設位置上無任何點的修正。

使用 [▲]、[▼]、[◀] 及 [▶] 鈕來移至您要修正的點,然後按 [◀] 鈕。

6

8



使用 [▲]、[▼]、[◀] 與 [▶] 鈕修正失真。 7



若要繼續修正其他點,請按下 [Esc] 按鈕返回上一個畫面,然後重 複步驟 6 和 7。



若要完成修正,按下 [Menu] 鈕。





,您可微調修正的結果。從步驟 3 的畫面上選擇 Quick Corner,以調整影像的傾斜。

● "Quick Corner" 第59頁

選擇投影品質 (選擇顏色模式)

投影時,只需簡單地選擇與您環境相適應的設定,就能很容易地獲得最佳的映像品質。映像的亮度會依據所選的模式變化。

模式	應用
動態	此為最明亮的模式。此模式適用於明亮的房間。
簡報	映像生動,活靈活現。適合在明亮的房間內做簡報 或觀賞電視節目。
自然	忠實重現色彩。適合投影靜止映像,如相片。
劇院	給映像帶出自然色調。適合在黑暗的房間內觀看電 影。
BT.709	產生符合 ITU-R BT.709 的影像。適合觀看數位電視 或藍光光碟。
DICOM SIM	這會使影像產生清晰陰影。適用於投影 X 光片和其 他醫療影像。投影機並非醫療裝置,無法用於醫療 診斷用途。
多重投影方式	可將每個投影影像的色調差異降至最低。適合從多 台投影機進行投影。

當每次按下遙控器上的[Color Mode]鈕時,顏色模式名稱就會顯示在畫面上,而且顏色模式也會改變。



您可以從配置選單設定顏色模式。● 影像 - 顏色模式 第125頁







一般:若不想降低亮度,請選擇此項目。這會使光源的操作時間設為大約 20,000 小時。

安靜:如果您在意風扇產生的噪音,請選擇此項目。其會將亮度設定在 70%。這會使光源的操作時間設為大約 20,000 小時。

延長壽命: 選取此項目可延長燈光的預期壽命。其會將亮度設定在 70%。這會使光源的操作時間設為大約 43,000 小時。

自訂:選擇此項目可手動設定亮度。選擇自訂時,可以使用持續模式。

5

6

當**燈光模式**設為**自訂**時,請選擇**亮度**,然後使用 [◀][▶] 按鈕設定 亮度。

當亮度具有最大調整值的限制時,最大值會顯示在亮度下方。

若要保持固定亮度,請選擇**持續模式**並將其設為開啟。

• 當持續模式設為開啟時,您無法變更燈光模式和亮度的設定。 當您想變更這些設定時,請將持續模式設為關閉。
 當持續模式設為關閉時,亮度的值會依燈光的目前狀態而改變。
 ● 亮度可能會有誤差範圍。
 當投影機持續使用超過24小時,或者定期使用直接關機功 能時,請使用排程功能來設定燈光校正。如果沒有設定此項 目,持續模式功能不會運作。您也可以從配置選單進行設定。
☞ "排程功能" 第98頁
🖝 重設 - 燈光校正 第144頁

預估剩餘時間説明

當**持續模式**設為**開啟**時,會顯示預估剩餘時間。預估剩餘時間會指出可以 維持持續模式的時間長度。



[Esc] :返回 [◆]:選擇 [♥]:確認

[Menu]:退出

顯示等級	剩餘實際時間	
	10,000 小時以上	
	8,000 至 9,999 小時	
	6,000 至 7,999 小時	

тор	

顯示等級	剩餘實際時間
	4,000 至 5,999 小時
	2,000 至 3,999 小時
	0 至 1,999 小時

A CONTRACTOR **預估剩餘時間**以小時顯示剩餘時間,而非以分鐘顯示。

亮度與光源操作時間之間的關聯性

以下顯示亮度與光源的操作時間之間的關聯性。

持續模式設為關閉時

意度

(2):燈光亮度減半的約略運作時間

0	2
100%	20,000 小時
90%	36,000 小時
80%	41,000 小時
70%	43,000 小時
60%	46,000 小時
50%	57,000 小時
40%	75,000 小時
30%	103,000 小時

持續模式設為開啟時

意度

②:可以維持燈光持續模式的約略時間。

0	2	圖示
85%	7,000 小時	
80%	15,000 小時	
70%	25,000 小時	
60%	35,000 小時	
50%	47,000 小時	2
40%	66,000 小時	
30%	95,000 小時	

- 此約略值僅供參考,可根據投影機的使用情況及環境進行變更。 • 以上時間是在沒有變更**亮度**或**持續模式**設定的情況下持續使用投影 機的標準時數,並不是保證的時間。 • 此約略值僅供參考,可根據投影機的使用情況及環境進行變更。您 可能需要比預估的光源操作時間更早更換內部零件。 • 當**持續模式**設為開啟,並且已經超過約略持續時間時,您可能無法
 - 將**亮度**設為較高的值。



設定投影影像的光線量

通過按顯示影像的亮度自動設定光亮,可讓您欣賞到深層次和豐富的影像。您也可以將燈光設為自動關閉。

1 投影時按 [Menu] 鈕。

- ⑦ 從影像選擇燈光控制,然後按 [↩] 鈕。
- 3 選擇燈光控制,然後按 [↩] 鈕。





根據影像信號選擇燈光操作,然後按 [↩] 鈕。



• 關閉:如果不想控制燈光,請選擇此項目。

- 動態對比度:根據影像亮度自動調整投影時的光線量。
- 燈光輸出控制:在指定的視訊水平經過預設時間後,自動關閉燈光。
- **5** 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。
- **6** 如果在步驟 4 選擇**動態對比度**,請在**動態對比度**中進行下列設定。
 - •反應速度:選擇高速率可在場景變更時立即調整光線量。
 - •**黑電平**:設定影像信號的亮度為零時的黑電平。當您選擇 0% 時, 燈光會關閉。
- 7 如果在步驟 4 選擇燈光輸出控制,請在燈光輸出控制中進行下列 設定。
 - 燈光輸出信號強度:設定目前控制之視訊訊號的亮度。當超過指定影像亮度時,燈光會自動關閉並隨即開啟。
 - 燈光輸出計時器:設定自動關閉燈光前的時間長度。
- **8** 按 [Menu] 鈕,完成設定。

變更投影影像的長寬比

您可以變更投影影像的長寬比以配合類型、高度和寬度比例,以及輸入信號的解析度。

可用的外觀模式取決於目前設定的屏幕類型。





變更方法

每次按遙控器上的 [Aspect] 鈕時,外觀模式名稱就會顯示在螢幕上,長寬比也跟著改變。





外觀模式	説明
自動	根據輸入信號資訊決定適用的投影長寬比。
一般	投影的同時維持輸入影像的長寬比。
4:3	投影成 4:3 長寬比。
16:9	投影成 16:9 長寬比。
全屏	以全尺寸投影畫面投影。
水平縮放	透過放大輸入影像投影成投影畫面的完整寬度,並維 持長寬比。不會投影超出投影畫面邊緣的區域。
垂直縮放	透過放大輸入影像投影成投影畫面的完整高度,並維 持長寬比。不會投影超出投影畫面邊緣的區域。
原生	以輸入影像的解析度投影於投影畫面中央。不會投影 超出投影畫面邊緣的區域。

• 可用的長寬比須視已連接裝置的輸入信號而定。
▲ 您也可以從配置選單設定長寬比。
☞ 信號 - 外觀 第127頁
 若有部分電腦影像未顯示,請根據電腦的解析度,從"配置"選單,將解析度設定設為廣角或一般。 「信號-解析度第127頁

調整影像

色相、飽和度和明亮度調整

您可以調整 R (紅)、G (綠)、B (藍)、C (藍綠)、M (洋紅) 和 Y (黃) 六軸 的色相 (色調)、飽和度 (逼真度) 和明亮度。

- **1** 投影時按 [Menu] 鈕。
- 2 從影像選擇高級,然後按下 [↩] 鈕。
- 3 選擇 RGBCMY,然後按下 [→] 鈕。
- 【4】 使用 [▲][▼] 鈕選擇您要調整的顏色,然後按下 [↓] 鈕。

[RGBC	MY]		返回
	色相	飽和度	明亮度
R 🦲	0 🗖 🔤 🗌 🔘 🤇		
G			
В			
C			
M			
Y			

【Esc] :返回【◆]:選擇【●]:確認

[Menu]:退出

5 使

使用 [▲][▼] 鈕來選擇項目,然後使用 [◀][▶] 鈕來進行調整。

[R]			s	反回
(色相	0 R	0		O R)
創和度	0	0		
明亮度	0	0		
[Esc]:返回 [◆]:選擇 [◆]:調整			1]	fenu]: 退出
[Default] · 重設 [6	①] · 切換背暑			


每次按下 [↓] 鈕,調整畫面便會變更。

6 若要完成修正,按下 [Menu] 鈕。

伽瑪係數調整

您可以調整因所連接的裝置而產生的半色調亮度差異。



透過投影靜態圖像進行調整。使用影片無法正確調整伽瑪係數。

1 投影時按 [Menu] 鈕。

- 2 從影像選擇高級,然後按下 [↩] 鈕。
- B 選擇伽瑪係數,然後按 [↓] 鈕。



使用 [◀][▶] 鈕調整值。



選擇較大的值時,影像的黑暗區域會變亮,但明亮區域的色彩飽和 度可能會變低。 當選擇較小的值時,您可降低影像的整體亮度,使影像更清晰。 若從**影像**選單上的**顏色模式**選擇 **DICOM SIM** 時,請依照投影大小 選擇調整值。

- 若投影大小是 150 英寸以下,請選擇較小的值。
- 若投影大小是 150 英寸以上,請選擇較大的值。





若要進行詳細調整,請選擇自訂,然後按下 [+] 按鈕。



在灰度係數調整圖表中,使用 [◀][▶] 按鈕選擇您要變更的色調。 使用 [▲][▼] 鈕調整選擇的色調,然後按下 [◀] 鈕。



7 按 [Menu] 鈕,完成調整。

調整影像解析度 (影像增強)

您可使用**影像增強**調整影像的解析度,以重現有更顯著紋理和材質感的清晰影像。



2

從**影像**選擇**影像增強**,然後按下 [↩] 鈕。 此時會顯示以下畫面。

影像	0	[影像增強]	<u>返</u> 回	0
信號		影像預設模式	預設 1	
設定	j	[畫面補插 [土衣雜	株利 (明)	
擴展		スン語 躁訊抑制		
網路		MPEG 躁訊抑制 超解像	155	
資訊		重設		
重設				
[Esc] /[の」:返回	[◆]:選擇		[Menu]:退出

影像預設模式

1

根據投影影像從事先設定好的五個預設中選擇最佳設定。

可於預設中設定下列設定。

畫面補插、去交錯、躁訊抑制、MPEG 躁訊抑制、超解像、細節增強

・若要將延遲降至最低,請將影像預設模式設為關閉。
 ・若您將影像預設模式設為關閉,您即無法在影像增強中設定其他項目。

從影像增強選擇影像預設模式,然後按下 [~] 鈕。

2 從下列選項中擇一,然後按下 [↩] 按鈕。
 預設1至預設5:事先儲存的設定會套用至影像。
 關閉:選擇此選項可關閉預設。

【影像預	没模式】	
	0 限 期時 0予有起 0予有起 2 0予有起 3 0予有起 4 0予有起 5	
〔 [Esc] /[❹]: 返回	[◆]:選擇	[Menu]:退出
選擇 預設 設定將會	1 至 預設 5 後 坡覆寫。	[,] 您可分別微調每個設定。調整後的

³ 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。

畫面補插

目前及先前的畫面用於建立中間畫面,以補插方式產生順暢的影像。您可解決不順暢影像的問題,例如在投影快速移動影像時略過畫面。







[Menu]:退出

[Esc] /[❹]:返回 [◆]:選擇

13

按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。

1



超解像

若要顯示清晰影像,您可在影像信號的解析度放大並投影時,減少影像邊 緣出現的模糊。

從**影像增強**選擇超解像,然後按下 [↩] 鈕。 1

使用 [▲][▼] 鈕來選擇項目,然後使用 [◀][▶] 鈕來進行調整。 2 細線調整:若此參數設為正值,則會加強頭髮或布料圖樣等細節呈 現。

柔焦細節:若此參數設為正值,則會加強並清楚呈現影像中物體的 輪廓、背景,以及其他主要部分。

 細線調整 柔焦細節 	
[Esc] /[❹]:返回 [✦]:選擇	[Menu]:退出 〕



按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。

細節增強

您可增強影像細節部分的對比度,建立更顯著紋理和材質感的影像。



從影像增強選擇細節增強,然後按下 [↩] 鈕。

使用 [▲][▼] 鈕來選擇項目,然後使用 [◀][▶] 鈕來進行調整。 2 **強度**:數值越大,對比度提高越多。 範圍:數值越大,細節增強範圍越廣。

【細節 (強度 (範圍	增強】 /【�]:返回 【◆]:選掛		返回 ④ ● ● ● ●	
	視影像而定,在 ² 如果對此感到困打	不同顏色間的邊界處 憂,請設定較小的值	,亮部可能會特別 。	顯著



o



實用的功能

本節説明多重投影方式、Split Screen、記憶、排程和安全性功能。





您可設定多達 15 部投影機共同投影一個大型的寬幅影像。 您可調整各投影影像之間的亮度及色調差異,建立無縫的投影畫面。

 開始投影後,建議將聚焦、縮放及鏡頭移動設為至少 30 分鐘,這 是因為開啟投影機後影像會不穩定。
● 如果 幾何修正 的數值較大 [,] 會難以調整重疊影像的位置。
 您可以顯示 測試圖樣 來調整投影狀態,而無需連接視頻設備。 "顯示測試圖樣" 第33頁
 如果投影的點 x 點影像不需放大或縮小即可投影,您可以精準地 進行調整。
 在燈光校正中將定期執行設為開啟時,校正會自動執行,且使用多 重投影方式調整的色彩可能改變。將此項目設為關閉可維持原本的 投影影像。

● 重設 - 燈光校正 - 定期執行 第144頁

如果您定期執行畫面比對,務必在執行燈光校正後執行畫面比對。
 如果色彩仍有差異,請在燈光校正中將定期執行設為關閉。

調整程序

線上自動調整

所有投影機的排列 (並排顯示) 及影像的調整 (邊混合) 會使用設為主要投 影機的投影機自動執行。

您可使用 Epson Projector Professional Tool 中的並排顯示輔助功能,自動修正多個投影影像中的失真情形及重疊區域。

☞ "並排顯示輔助" 第89頁



事前準備工作

- (1) 連上網路
 - 使用 LAN 纜線將所有投影機連接至網路集線器。
 - 將所有投影機的 DHCP 設為開啟,或檢查是否已指定 IP 位址。

● 網路 - 至網路配置 - 有線LAN - IP設定 第140頁

- (2) 設定主要投影機與遙控器的 ID。
 - "設定投影機 ID" 第40頁
- (3) 將睡眠模式設為關閉

● 擴展 - 操作 - 睡眠模式 第131頁



個別調整投影影像

- (1) 統一影像的大小
 - ☞"調整影像大小"第36頁
- (2) 調整影像的方向及位置
 - ☞ "安裝設定" 第31頁
 - "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁
- (3) 微調影像的聚焦及失真
 - ☞ "修正聚焦" 第36頁
 - ☞ "點修正" 第66頁

合併多個投影影像

- (1) 設定影像的排列。
 - ☞"自動執行並排顯示" 第80頁
- (2) 調整影像的邊緣
 - ☞ "邊混合" 第82頁
 - ☞ "黑電平" 第83頁
- (3) 統一影像的亮度及色調
 - ☞ "畫面比對" 第86頁
- (4) 將各影像接合為一個大型影像。
 - ☞ "顯示已調整比例的影像" 第88頁

離線手動調整

從所有投影機手動調整影像。

事前準備工作

個別調整投影影像

- (1) 統一影像的大小
 - ☞"調整影像大小"第36頁
- (2) 調整影像的方向及位置
 - ☞ "安裝設定" 第31頁
 - ☞ "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁
- (3) 微調影像的聚焦及失真
 - ☞ "修正聚焦" 第36頁
 - ☞ "點修正" 第66頁

合併多個投影影像

- (1) 設定影像的排列。
 - ☞ "手動執行並排顯示" 第81頁
- (2) 調整影像的邊緣
 - ☞ "邊混合" 第82頁
 - ☞ "黑電平" 第83頁
- (3) 統一影像的亮度及色調
 - "色彩比對"第87頁
- (4) 將各影像接合為一個大型影像。
 - ☞ "顯示已調整比例的影像" 第88頁

並排顯示

使用多台投影機建立一個大影像時,請指派投影位置給各投影機。

79





多重投影方式功能





選擇**地點設定**[,]然後按下 [**↩**] 鈕。

此時會自動定位影像。

顯示"指派ID給已定位的投影機。想繼續嗎?"的訊息時,請選擇**是**. 完成設定時,以下畫面會隨即顯示。

~ [位置資訊]			
EBXXXXXX XXXXXXXX ID: XX	EBXXXXXX XXXXXXXX ID: XX	EBXXXXXX XXXXXXXX ID: XX	
EBXXXXXX XXXXXXXX ID: XX	EBXXXXXX XXXXXXXX ID: XX	EBXXXXXX XXXXXXXX ID: XX	
	~1		
_ [Esc] :返回 【 4 ✦▶]:移	動	[Menu]:退出	
如果影像沒有	了正確定位,請在 動定位影像。	步驟 6 中選擇 手動 ,然後依	照
(1) 在配置	置 中設定 列 和行。		
(2) 選擇	设定 ,然後按下 [∢	┛] 鈕。	
(3) 在 地 黑	出設定中選擇投影	機,然後按下 [✔] 鈕。	
(4) 選擇到	要定位的地點,然	後按下[┩]鈕。	
(5) 重複步	步驟 (3) 和 (4),以 1	重新定位所有投影機的地點	o
(6) 選擇	设定 ,然後按下[▲	ן∰ •	



手動執行並排顯示

手動排列各投影機目前投影的影像。

- **1** 投影時按 [Menu] 鈕。
- ⑦ 從擴展選擇多重投影方式,然後按下 [↓] 鈕。
- **3** 選擇**並排顯示**,然後按 [↩] 鈕。
- ▲ 選擇配置[,]然後按 [↓] 鈕。
 - (1) 在列和行中設定投影機編號。
 - (2) 選擇設定,然後按下[→] 鈕。



8 輸入影像信號以顯示影像。

☞ "變更投影影像" 第55頁

完成並排顯示時,調整投影影像的任何位置間隙及色調。

☞ "個別調整投影影像" 第79頁

多重投影方式功能





選擇**地點設定**,然後按下 [↩] 鈕。

(1) 在列順序和行順序中設定投影影像的位置。 列順序:依照1、2、3的順序由上到下放置螢幕。 行順序:依照A、B、C的順序由左到右放置螢幕。



- (2) 選擇設定,然後按下[↩] 鈕。
- 7 對每台投影機重複步驟 6。
- 1 輸入影像信號以顯示影像。
 - ☞ "變更投影影像" 第55頁
- 完成並排顯示時,調整投影影像的任何位置間隙及色調。
- ☞ "個別調整投影影像" 第79頁

邊混合

您可以微調重疊區域,以形成無縫的畫面。





在執行邊混合以提高調整的準確度前,請先按下遙控器上的 [Color Mode] 按鈕,然後將**顏色模式**設為**多重投影方式**。

- 】 投影時按 [Menu] 鈕。
- 2 從**擴展**選擇**多重投影方式**。

3 選擇邊混合,然後按 [↓] 鈕。此時會顯示以下畫面。

影像	[邊混合]	返回	0
信號	邊混合	關閉	
設定	」 「」「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 」 「」」 」 「」」」 」 」 」 」 」 」 」 」	關閉關	
擴展	2 右邊 線体引道	關閉	
網路	「「「「「「「「」」」、「「」」、「「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	關閉	
資訊	514 277	πL	
重設			

[Esc] /[❹]:返回 [◆]:選擇

[Menu]:退出

子選單	功能
邊混合	設為開啟可啟用邊混合功能。不使用多台投 影機進行投影時,請設為開閉。
頂邊/底邊/左邊/右邊	混合:設為開啟可針對您的設定啟用邊混合, 且混合範圍將會加上陰影。 混合開始位置:以紅線顯示混合開始位置,並 以一個像素作為調整單位。
	混合範圍:調整要加上陰影的範圍。您可以一個像素作為調整單位。最大範圍為45%的解析度。 混合曲線:調整套用陰影的方式。



子選單	功能
線條引導	設為開啟可在邊混合設定範圍上顯示引導。
圖案引導	設為 開啟 可顯示符合邊混合設定範圍位置的格子圖案。
引導色彩	從六種提供的引導色彩中選擇一個組合。

4 開啟邊混合。

(1) 選擇邊混合,然後按[↓]鈕。

- (2) 選擇**開啟**,然後按[**→**] 鈕。
- (3) 按 [Esc] 鈕。
- 5 將線條引導設為開啟。
 - (1) 選擇線條引導,然後按[↓]鈕。
 - (2) 選擇開啟,然後按[↓]鈕。
 - (3) 按 [Esc] 鈕。

多若引導不清楚,您可在**引導色彩**中變更引導色彩。

- 6 將圖案引導設為開啟。
 - (1) 選擇**圖案引導**,然後按[**→**]鈕。
 - (2) 選擇**開啟**,然後按[**→**]鈕。
 - (3) 按[Esc] 鈕。
- R據重疊的影像部分,設定頂邊、底邊、左邊或右邊。 以下範例顯示如何設定畫面(1)。



在以上範例中,由於您可以看見影像 (1) 左邊的重疊區域,因此您必須調整 **左邊**。

- (1) 選擇左邊,然後按下[↓]鈕。
- (2) 選擇混合,然後按[↓]鈕。
- (3) 選擇**開啟**,然後按[**→**] 鈕。
- (4) 按[Esc] 鈕。
- (5) 在混合開始位置中,對齊混合開始位置與影像的邊緣(2)。
- (6) 按 [Esc] 鈕。
- (7) 在混合範圍中,調整要加上陰影的範圍(3)。疊加範圍與引導位於相同位置時的數值,是最佳的設定值。
- (8) 在混合曲線中,調整套用陰影的方式。
- (9) 按[Esc] 鈕。
- 8 設定完成後,將線條件引導和圖案引導設為關閉,完成此步驟。

黑電平

顯示黑色影像時,只有影像重疊的區域會顯得更清晰。黑電平功能可讓您 使影像不重疊區域的亮度及色調,與影像重疊的區域相符,使差異較不明 顯。





1 從多重投影方式選擇黑電平,然後按下 [↓] 鈕。

2 選擇顏色調整,然後按 [↓] 鈕。 這些區域會根據頂邊/底邊/右邊/左邊的設定來顯示。

3 選擇要調整的區域,然後按 [↓] 鈕。
 選擇的區域會以橘色顯示。





84







6

視需要重複步驟 3 與 4,調整剩餘的部分。

完成調整時,按下 [Menu] 鈕。

區域修正

在調整黑電平後,如果區域的顏色有不一致的情形,請在**區域修正**中個別 調整。





從**區域修正**選擇黑電平,然後按下 [↩] 鈕。

2

選擇**啟動調整**,然後按 [↓] 鈕。 用以指示影像重疊區域的邊界線會顯示。 邊界線會根據**頂邊/底邊/右邊/左邊**的設定來顯示。

3 使用 [▲][▼][◀][▶] 鈕所要調整之區域的邊界線。 選擇的線條會以橘色顯示。





使用 [▲][▼][◀][▶] 鈕調整邊界線位置,然後按下 [◀] 鈕。



7

5

按下 [▲][▼][◀][▶] 鈕,選擇您要移動的點,然後按下 [↓] 鈕。 選擇的點會以橘色顯示。



按下 [▲][▼][◀][▶] 鈕移動該點。

若要繼續移動其他點,請按下 [Esc] 鈕返回步驟 6,然後重複步驟 6 和 7。

若要調整其他邊界線,請按下 [Esc] 鈕,直到顯示步驟 3 的邊界線 選擇畫面為止。





8 完成調整時,按下 [Menu] 鈕。

畫面比對

調整多台投影機的色調及亮度。

當投影機連線至網路時,會根據最暗投影機自動調整多台投影機的色調及亮度。

當投影機連線至網路時,或若自動調整沒有執行,您可手動調整所有投影機的色調及亮度。



自動調整功能的操作條件

符合下列條件時,會啟用畫面比對的自動調整功能。

• 螢幕表面平坦且沒有歪斜或變形

- 使用消光白擴散螢幕
- •投影尺寸為 100 至 300 英寸
- 並排顯示後的投影影像為矩形
- •投影影像之間沒有間隙 (或影像重疊部分)
- 投影機與投影表面保持平行
- 邊混合的混合寬度為 15 至 45%
- 所有投影機皆為相同型號



- ELPLX02 \ ELPLX02W \ ELPLU04 \ ELPLL08
- 於自動調整後,某些鏡頭可能無法使用鏡頭移動。
- "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁

自動修正多台投影機的亮度及色調

排列影像的亮度及色調會根據最暗的投影機自動調整。

- 開始自動調整前,請先檢查以下項目。

 投影機連線至網路
 投影機的地點設定已完成設定
 所有投影機的亮度設為最高
 一 設定 明亮度設定 燈光模式、亮度 第129頁

 自動調整是使用投影機前方的內建攝影機執行。請勿遮擋攝影機或投影影像。

 自動調整所需的時間會依地點及投影機數量而有不同,最多可能需要約 17 分鐘。
 - 系統會自動調整明亮度設定、黑電平(僅限**顏色調整**)及混合曲線的設定。
 - 執行自動調整後, 顏色均匀度及色彩比對會恢復為預設值。
 - 執行自動調整後,請將燈光控制設為關閉。
 - •您可從排程設定排定此設定。

多重投影方式功能



1

從**多重投影方式**選擇畫面比對,然後按下 [↓] 鈕。

2

選擇開始自動調整,然後按 [↓] 鈕。



顯示訊息時,選擇**是**。調整圖樣會顯示並開始調整。如果投影影像 在調整之前顯示,則程序到此結束。



色彩比對

您可以從每個色調的黑到白,微調色彩平衡及亮度。

當投影機沒有連線至網路時,或若您想在完成自動調整後進行手動調整,請在所有投影機上執行下列步驟。

從多重投影方式選擇畫面比對,然後按下 [↓] 鈕。

2

選擇**色彩比對**,然後按 [→] 鈕。 此時會顯示以下畫面。

調整級數	0	8	0
紅		0	
緑		0	
描		0	
亮度		-/+	

[]: 切換背景

一半的重疊區域以黑色表示,以易於檢查影像的邊緣。



調整級數:從白色到灰色一直到黑色,共有八級。您可以單獨調整 每一級。

紅、綠、藍: 調整每個色彩的色調。 亮度: 調整影像亮度。





選擇**調整級數**,然後使用 [◀][▶] 鈕設定調整級數。

多重投影方式功能



- 【4】 選擇紅、綠或藍、然後按下[◀][▶] 鈕調整色調。
 - | 選擇**亮度**,然後使用 [◀][▶] 鈕調整亮度。
- **6** 返回步驟 2 並調整每一級。
- 🔽 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。

顯示已調整比例的影像

您可裁切及顯示影像的某部分。如此一來,您便可以合併從多台投影機投 影的影像來建立一個大影像。



1

2

5

投影影像,然後按下 [Menu] 鈕。

~從**擴展**選擇**多重投影方式**。

您也可以從信號的比例執行相同的操作。





(1) 選擇比例,然後按[→]鈕。

- (2) 選擇自動或手動,然後按下 [↓] 鈕。
 自動:根據邊混合及並排顯示中的調整值,自動調整裁剪區域。您
 不需要執行步驟 6 之後的任何步驟。
 手動:可讓您手動調整裁剪區域。
- (3) 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。



5 設定比例模式。

(1) 選擇比例模式,然後按[↩] 鈕。



(2) 選擇縮放顯示或完整顯示,然後按[↓]鈕。 縮放顯示:根據目前顯示的影像進行調整。 更大





移動



完整顯示:根據投影機的面板尺寸(可以顯示影像的最大區域)進行調整。

更大



移動



(3) 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。

6 調整日

調整比例。

使用 [▲][▼] 鈕選擇調整方法,然後使用 [◀][▶] 鈕進行調整。 (最小 0.5 的倍數到最大 10 的倍數) -+:同時水平及垂直放大或縮小影像。 **垂直調整比例**:垂直放大或縮小影像。

水平調整比例:水平放大或縮小影像。

7 此時會裁剪並調整影像。

- (1) 選擇裁剪調整,然後按[↓] 鈕。如果選擇裁剪範圍,則會顯示投影機要投影之影像的範圍與座標。
- (2) 使用 [▲]、[▼]、[◀]與 [▶] 鈕捲動影像。在檢視畫面的同時調整每個影像的座標與大小。
- (3) 按 [Menu] 鈕,完成設定。



並排顯示輔助

您可使用投影機內建的攝影機及邊混合功能,透過自動調整影像重疊區域 的像素位置來建立無縫的影像。





您可從 Epson Projector Professional Tool (1.20 以上版本)執行並排顯示 輔助。請從下列網站下載軟體。

http://www.epson.com

自動調整功能的操作條件

並排顯示輔助可在下列情況下使用:

- 螢幕表面平坦且沒有歪斜或變形
- 使用消光白擴散螢幕
- •投影尺寸為 100 至 300 英寸
- 並排顯示後的投影影像為矩形
- 部分投影影像重疊
- •投影機與投影表面保持平行
- 邊混合的混合寬度為 15 至 43%
- 所有投影機皆為相同型號

- 建議您在開啟投影機或取消快門功能的至少 30 分鐘後執行並排顯 示輔助。
 - 若要提高調整的準確度,建議您在投影影像時調暗室內光線,然後 再進行調整。
 - 使用以下鏡頭時,無法執行自動調整。
 ELPLX02、ELPLX02W、ELPLU04、ELPLL08
 - 開始自動調整前,請先檢查以下項目。
 - 投影機連線至網路
 - 投影機已在 Epson Projector Professional Tool 中設定
 - 自動調整是使用投影機前方的內建攝影機執行。請勿遮擋攝影機或 投影影像。
 - 自動調整所需的時間會依地點及投影機數量而有不同,最多可能需
 要約 6 分鐘。
 - 點修正及黑電平的設定會自動修正。

投影功能



91

同時投影兩個影像 (Split Screen)

您可以同時從螢幕左右兩邊的兩個來源投射影像。



無法在分割畫面中投影的來源組合

分割畫面不適用於以下來源組合。



- SDI/電腦/BNC/LAN
- •相同介面板上連接埠的來源 (例如: Slot1 的 HDMI 和 DVI-D)
- 來源輸入 Slot1 和 Slot2 的相同 DisplayPort In 埠 (例如, Slot1 的 DisplayPort 1 In 埠和 Slot2 的 DisplayPort 1 In 埠)

操作步驟

投影於分割畫面



3

5

- 投影時按 [Menu] 鈕。
- 從設定選擇 Split Screen。 2 目前選取的輸入源會投射在螢幕的左側。
 - 按 [Menu] 鈕。 顯示 Split Screen 設定畫面。





分別為**向左**和向右選擇輸入來源。





切換左右畫面

按照下列步驟切換左右畫面所顯示的投射影像。



在投影分割畫面時,按 [Menu] 鈕。



選擇**交換畫面**並按 [↓] 鈕。 左右兩邊的投影影像會交换。



切換左右影像尺寸



在投影分割畫面時,按 [Menu] 鈕。



3 選擇所要顯示的投影畫面大小,然後按 [↓] 鈕。

【投影畫面大/	[/]		
	0相等 0左邊加大		R
		<u>د</u>	
[Esc]:返回 [◆]:選擇	[④]:設定		[Menu]:退出

тор



設定畫面尺寸後,即會如下所示顯現投影影像。





右邊加大





結束分割畫面

執行下列其中一項操作即可結束分割畫面。

- ●按 [Esc] 鈕。
- 在 Split Screen 設定畫面中選擇結束 Split Screen。 ☞ 第91頁

分割畫面投影期間的限制

操作限制

投影分割畫面時無法執行下列操作。

- 設定配置選單
- 變更外觀模式
- 使用遙控器上的 [User1]、[User2] 或 [User3] 鈕

與影像有關的限制

- 影像選單的預設值會套用至右畫面的影像。凡會影響整個投影影像的調整,例如顏色模式及色溫,會在左右兩邊的影像同時套用。
- •去交錯、躁訊抑制及 MPEG 躁訊抑制僅適用於左畫面。

暫時隱藏影像 (快門)

使用 快門 時,機械快門便會關閉並停止投影。





當每次按下[Shutter]鈕時,就會開啟或關閉快門功能。





- 🎭 使用 快門 時,光源仍然開啟。
 - 您可以使用快門設定,來設定投影機開啟/關閉時的快門運作,以 及隱藏/顯示影像的時間。
 - 擴展 操作 快門設定 第131頁
 - 當投射移動中的影像時,即使啟用快門功能,仍會繼續播放影像。 但無法從啟用快門功能的點繼續投影。

靜止影像 (靜止)

當對移動的映像啟動 靜止 時,靜止的映像會繼續投影在畫面上,所以您 可以一次一幀地(像靜止相片般)投影移動映像。同時,在透過電腦進行 簡報期間,如果已啟動了 靜止 功能,您不投影就可進行更換檔案等操 作。

當每次按下遙控器上的[Freeze]鈕時,就會開啟或關閉靜止。





儲存用戶標識

您可以將現在投影的影像儲存為用戶標識。



從擴展選擇用戶標識。 2

當您選擇**用戶標識**時,幾何修正、外觀、比例及屏幕類型等設 定會暫時停用。

選擇開始設定,然後按 [→] 鈕。 3

確認書面會隨即顯示。

投影功能



95

4 選擇是[,]然後按 [→] 按鈕。

5

顯示"保存此影像作為用戶標識?"訊息時,選擇**是。** 影像已儲存。儲存影像後,會顯示"完成。"訊息。

	 選擇重設可刪除您登錄的影像並恢復為預設設定。
\sim	● 您也可以從網路瀏覽器登錄用戶標識。在 Epson Web Control 的
	同款 重叫的 切如政正 中,忍可耐以下影像想空上停闷惊迹具料。 故式:DNC
	- 俗八·PNG
	- 大小:最大 10 MB
	- 色彩深度:24 位元 (不支援投影片;用戶標識會儲存並顯示為 16
	位元影像)
	- 建議解析度: 1920 x 1080 (視影像的長寬比而定, 黑邊可能顯示
	在超過建議解析度的影像部分的上下左右,且影像會根據 1920 x
	1080 解析度顯示。)
	☞ "顯示 Epson Web Control 畫面" 第198頁

記憶功能



目前所顯示影像的設定及幾何修正的值會保存為記憶,讓您可以在需要時載入。

保存/載入/刪除/重設記憶



投影時按 [Memory] 鈕。



您也可以從配置選單進行操作。● 設定 - 記憶 第129頁



選擇記憶種類,然後按下 [↩] 鈕。

影像	[記憶]	返回 🕗
信號	記憶	
設定 🔮	幾何修正	
擴展		
網路		
資訊		
重設		
[Esc] /[�]:返回	[♦]:選擇	[Menu]:退出

記憶:以下選單項目的設定會保存在記憶中。您最多可登錄 10 個 設定值。

上層選單	子選單
影像	所有設定項目
信號	Overscan 視頻範圍 比例
設定	明亮度設定
擴展	邊混合 黑電平 色彩比對

鏡頭位置:登錄以鏡頭移動、縮放、聚焦及失真進行調整後的鏡頭 位置。您最多可登錄 10 個設定值。

☞ "登錄及載入鏡頭調整值" 第37頁

幾何修正:幾何修正的調整值會儲存。您最多可登錄 3 個設定值。

3 選擇要執行的功能,然後按 [↩] 鈕。



影像	[記憶]	返回 🔮
信號	載入記憶	
設定		
擴展	里利 叩石記 隐 記憶重設	
網路		
資訊		
重設		

[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇

[Menu]:退出

功能	説明
載入記憶	載入保存的記憶。當選擇記憶並按[↓] 鈕時, 套用至目前影像的設定會被記憶中的設定所取 代。
保存記憶	登錄目前設定至記憶。當選擇記憶名稱並按 [↓] 鈕時,會儲存設定。
刪除記憶	刪除已登錄的記憶。當選擇記憶名稱並按[↓] 鈕時,會顯示一則訊息。選擇是,然後按[↓] 鈕刪除所選記憶。
重新命名記憶	變更記憶名稱。選擇所要變更的記憶名稱,然 後按[↓] 鈕。使用螢幕小鍵盤輸入記憶名稱。 ● "螢幕小鍵盤操作" 第136頁 完成後,將游標移到 Finish上,然後按[↓] 鈕。
記憶重設	重設已儲存記憶的名稱與設定。若要重設儲存 於記憶、鏡頭位置和幾何修正中的所有記憶, 請使用重設所有記憶。 ● 重設-重設所有記憶第144頁



排程功能



您可設定投影機電源開啟/關閉及切換輸入來源的時間,作為排程中的事件。在指定日期或每週的指定時間,會自動執行已登錄的事件。 最多可在**排程**中登錄 30 個事件,在**延長排程**中登錄一個事件。

儲存事件

設定事件

- 1
- 2 從擴展選擇排程設定。
- **3** 從排程或延長排程選擇新增。



|--|

子選單名稱	功能	
事件設定	選擇執行事件時的投影機操作。事件發生時, 請針對您不想變更的項目選擇 未變更 。 您可設定下列項目操作。 排程 • 電源 • 來源 • 燈光模式 • 快門 • 燈光校正 延長排程 • 色彩校正 • 畫面比對	
日期 / 時間設定	設定日期、星期幾和時間,以執行事件。使用 螢幕小鍵盤輸入日期與時間。	



選擇儲存,然後按 [↩] 鈕。 若要登錄其他事件,請重複步驟 3 到 5。

安豆娜共他事件,明里侬少称 5 判 5。

在執行燈光校正後,請務必執行畫面比對。



7

當您已設定燈光校正或畫面比對事件,並想將此排程套用至其他具 有並排顯示設定的投影機時,請將**同步排程**設為**開啟**。

置擇**設定完成**,然後選擇**是**完成儲存。





 當投影機持續使用超過 24 小時,或者定期使用直接關機功能時, 則不會自動執行際光校正。設定**際光校正**後,每使用 100 小時就 則不會自動執行燈光校正。設定燈光校正後,每使用 100 小時就 會啟用此功能。

- 您無法登錄排程事件與延長排程事件發生衝突的排程。
- 您無法早於以下時間設定其他事件。
- 執行色彩校正事件的五分鐘前或後。
- 執行畫面比對事件的五分鐘前及 30 分鐘後。

檢查事件

本節説明如何檢查排程事件。



投影時按 [Menu] 鈕。



從**擴展**選擇**排程設定**。





按下 [◀][▶] 鈕可反白您要檢查的日期。

此時會顯示所選日期登錄的事件詳細資訊。儲存事件時,指示燈會開啟。



- (藍色): 已啟用的事件
- (灰色): 已停用的事件



- (青色): 單一事件
- (橙色): 一般事件
- (綠色): 通訊監控開啟/關閉
- (灰色): 已停用的事件

編輯事件



2 從擴展選擇排程設定。

3 使用 [◀][▶] 鈕可反白包含您要編輯之事件的日期。





反白您要編輯的事件,然後按下 [Esc] 鈕。



5 編輯事件。

子選單名稱	功能	
開啟/關閉	啟用或停用所選事件。	



子選單名稱	功能
編輯	編輯所選事件的內容。選擇儲存,然後按[↓] 鈕完成編輯。
清除	刪除所選事件。
新增	儲存新事件。選擇儲存,然後按[↓] 鈕完成登錄。



選擇**設定完成**,然後選擇**是**完成編輯。



安全功能



投影機配有以下強化的安全功能。

- 密碼保護 您可限制投影機的使用者。
- 操作鎖定/遙控器按鈕鎖定 您可預防閒雜人等未經允許而更改投影機的設定。
- ☞ "限制操作" 第103頁

管理使用者 (密碼保護)

啟用密碼保護時,即使投影機的電源開啟,沒有密碼的人員也無法使用該 投影機投射影像。另外,您開啟投影機時,無法改變已顯示的用戶標識。 這可以作為防盜功能,因為即使投影機被盜,也不能使用。購買時,密碼 保護並未啟動。

密碼保護的類型

下列四種不同的密碼保護設定,可根據投影機的使用方式設定。

• 電源打開保護

電源打開保護為開啟時,必須在插入投影機電源後輸入預設密碼 (這也適用於直接打開電源)。如果沒有輸入正確的密碼,投影不會啟動。

• 用戶標識保護

投影機擁有者設定用戶標識後,其他人將無法變更。若**用戶標識保護**設為**開啟**,將無法變更以下的用戶標識設定。

- 擷取用戶標識
- 從顯示中進行顯示背景或啟動畫面設定
- ☞ 擴展 顯示 第131頁

• 網路保護

網路保護設為開啟時,禁止變更網路的設定。

☞ "網路選單" 第134頁

• 排程保護

排程保護設為開啟時,禁止變更投影機系統時間或排程的設定。

遠端攝影機存取
 當遠端攝影機存取設為開啟時,禁止在網路選單變更遠端攝影機存取的
 設定。預設值為開啟。

設定密碼保護

請按照以下步驟,設定密碼保護。

在投影期間,按住遙控器上的 [Freeze] 鈕約五秒鐘。 此時會顯示密碼保護設定選單。







選擇所要設定的"密碼保護"類型,然後按 [↓] 鈕。



[密碼保護]		
<mark>電源打開保護</mark> 用戶標識保護 網路保護 排程保護	<mark> </mark>	
遠端攝影機存取 密碼	關閉	
[◆]:選擇 [♥]:確認		[Menu]:退出
選擇 開啟 [,] 然後按 [↩] 鈕。		

按下 [Esc] 鈕,可返回步驟 2 中的畫面。

4 設定密碼。

3

- (1) 選擇密碼,然後按[↓] 鈕。
- (2) 顯示"要變更密碼?"訊息時,請選擇是,然後按[↓] 鈕。預設密碼是設定為"0000"。請將此設定值改為需要的密碼。如果選擇否,會再次顯示步驟2中出現的畫面。
- (3) 按住 [Num] 鈕的同時,用數字鈕輸入四位數字。輸入的數字會顯示為 "****"。當您輸入四位數字,會顯示確認畫面。

1 2 3 6 7 9 10 Num

(4) 重新輸入密碼。
 顯示"密碼已接受。"訊息時。
 如果輸入的密碼不正確,則會顯示一訊息提醒您重新輸入密碼。

輸入密碼

顯示密碼輸入畫面時,使用遙控器輸入密碼。 按住 [Num] 鈕,同時按數字按鈕輸入密碼。

[密]	碼]
輸入	_密碼.
參閱	聽兒明書以獲取更多資訊.
	يم م

輸入正確密碼時,會暫時解除"密碼保護"。

注意

- 若連續輸入三次不正確的密碼,就會顯示"投影機的操作將會鎖定。"訊息大約五分鐘,然後投影機就會切換至待機模式。如果出現這種情況,請從電氣插座上拔下電源插頭,然後重新插入並再次打開投影機的電源。投影機會再次顯示密碼輸入畫面,讓您可以輸入正確的密碼。
- 若遺忘了密碼,請記下 "要求代碼:xxxxx" (出現在螢幕上的數字),並按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。
- ☞ Epson投影機聯繫清單
- 如果不斷重複上述的操作並輸入錯誤的密碼達三十次,會顯示下面的訊息, 並且投影機將不再接受任何密碼輸入。"投影機的操作將會鎖定。與最近的 Epson 服務供應商聯絡。"
 - ☞ Epson投影機聯繫清單

限制操作

以下為投影機三種操作限制功能。



• 操作鎖定

此功能在某些情況下十分有用,例如您可投影時停用所有按鈕或在學校限制可操作的按鈕。

• 鏡頭鎖定

此功能可停用遙控器上所有與鏡頭操作相關的按鈕,避免妥善調整後,錯誤的鏡頭調整情形發生。

• 遙控器按鈕鎖定

除了基本遙控器操作所需的主要按鈕外,此功能會停用其他按鈕,避免 發生意外操作。

操作鎖定

執行下列其中一項操作,鎖定操作面板上的操作按鈕。鎖定操作面板後,仍可照常使用遙控器。

• 全部鎖定

操作面板上所有的按鈕皆鎖定。您無法進行任何操作面板上的操作,包括開啟或關閉電源。

 操作鎖定 操作面板上的所有按鈕,除了[0] 鈕之外,都會鎖定。



投影時按下操作面板上的 [①] 鈕,以顯示操作鎖定畫面。

您也可以在配置選單的操作鎖定中進行設定。
 ☞ 設定 - 鎖定設定 - 操作鎖定 第129頁





依據您所選擇的設定,操作面板上的按鈕會鎖定。

3

 您可用以下兩種方法解除操作面板的鎖定。
 使用遙控器,在配置選單中將操作鎖定設為關閉。
 ● 設定 - 鎖定設定 - 操作鎖定 第129頁
 按住操作面板上的 [↓] 鈕或 [①] 鈕約 7 秒,會顯示訊息 然後解除鎖定。

鏡頭鎖定

此功能可鎖定遙控器上與鏡頭操作相關的鈕。



在配置選單中將鏡頭鎖定設為開啟。

● 設定 - 鎖定設定 - 鏡頭鎖定 第129頁

遙控器按鈕鎖定

此功能會鎖定下列遙控器按鈕。



每次按下 [] 鈕約 5 秒,即可開啟或關閉遙控器按鈕鎖定。





- 重設 遙控接收器 設定的預設值
- 解除遙控器按鈕鎖定

TOP



使用網路上的投影機

請依照下列章節的説明,設定要在網路上使用的投影機。

有線網路投影



您可透過有線網路將影像傳送至投影機。若要執行此操作,請將投影機連 上網路,然後設定投影機和電腦的網路設定。

連接並設定投影機後,從 EPSON Projector Software CD-ROM (若有)或網站安裝 Epson iProjection。

Epson iProjection 軟體可設定電腦的網路投影。它還能讓您在網路上透過 投影使用者的電腦畫面來舉行互動式會議。請參閱"Epson iProjection 操 作說明書 (Windows/Mac)"中的説明。

選擇有線網路設定

從網路上的電腦進行投影之前,您必須在投影機上選擇網路設定。

確定您已使用 LAN 埠將投影機連接至有線網路。

- ☞ "連接 LAN 纜線" 第49頁
- 1 按操作面板或遙控器上的 [Menu] 鈕。

2 選擇網路選單,然後按下 [Enter]。

3 選擇至網路配置,然後按下 [Enter]。



選擇**基本**選單,然後按下 [Enter]。

基本	0	返回 🔮
無線LAN	投影機名稱 PJLink密碼	
有線LAN	Web控制密碼	
通知	主持人習慣	關閉
其他	顯示區域網路資訊	副闭 文字及 QR 碼
重設		
設定完成		

[Esc] /[●]:返回 [◆]:選擇

視需要選擇基本選項。

"基本選單" 第136頁



5

使用顯示的鍵盤輸入名稱、密碼及關鍵字。按下遙控器上的 [▲][▼][【][↓] 鈕以反白顯示字元,然後按下 [Enter] 進行選 擇。





選擇**有線LAN**選單,然後按下 [Enter]。



- 7 視需要指派網路的 IP 設定。

 - 若您必須手動設定位址,請選擇 IP設定,將 DHCP設定設為關閉, 並視需要輸入投影機的 IP地址、子網路遮罩及開道器地址。
 - 如果您想使用 IPv6 將投影機連線至網路,請選擇 IPv6 設定。
 - ☞ "有線LAN選單" 第140頁

按下遙控器上的 [▲][▼][◀][▶] 鈕,然後在顯示的螢幕小鍵 盤上選擇您要輸入的數字。按 [Enter] 鈕進行確認。



若要防止 IP 地址顯示在 LAN 待機畫面上,請將 IP地址顯示設定 設為關閉。



如果已經完成設定,請選擇**設定完成**。依照螢幕上的指示儲存設定並關閉選單。

10

按遙控器上的 [LAN] 按鈕。 當您在 LAN 待機畫面上看見正確的 IP 地址時,代表有線網路設 定完成。

[LAN]		
投影機名稱 SSID IP地址 → IP地址 <(γ)) 國鍵之		
Event ID	:	
無線網路投影



您可以使用投影機的內建無線 LAN 功能,透過無線網路投影來自投影機的影像。

透過無線 LAN 進行投影時,務必在投影機及電腦進行無線 LAN 設定。

使用投影機的網路選單手動設定連接,即可將投影機連接至無線網路。

請在配置網路選單之前設定投影機的時間。若未設定時間,無線 LAN 可能無法正確設定。

☞ "設定時間" 第41頁

完成投影機的網路設定後,請從 EPSON Projector Software CD-ROM (若有) 安裝網路軟體或從網站安裝下載的網路軟體。請使用下列軟體及説明文件 設定及控制無線投影:

- Epson iProjection (Windows/Mac) 軟體可讓您在網路上透過投影不同使 用者的電腦畫面來舉行互動式會議。請參閱 "Epson iProjection 操作説 明書 (Windows/Mac)"中的説明。
- Epson iProjection (iOS/Android) 應用程式可讓您從 iOS 或 Android 行動裝置投影。
 您可以從 App Store 或 Google Play 免費下載 Epson iProjection
 (iOS/Android)。即 App Store 或 Google Play 進行通到所產生的任何费

(iOS/Android)。與 App Store 或 Google Play 進行通訊所產生的任何費 用概由客戶自行負擔。

• Epson iProjection (Chromebook) 可讓您從 Chromebook 投影影像。 您可以從 Chrome 線上應用程式商店免費下載 Epson iProjection (Chromebook)。與 Chrome 線上應用程式商店進行通訊所產生的任何費 用概由客戶自行負擔。

手動選擇無線網路設定

從無線網路進行投影之前,您必須在投影機上選擇網路設定。

- 1 按操作面板或遙控器上的 [Menu] 鈕。
- 2 選擇網路選單,然後按下 [Enter]。
- **B** 將無線電源設為無線 LAN 開啟。

	網路資訊 - 無線LAN	●無線 LAN 南啓
	網路資訊 - 有線LAN 顯示 QR 碼	
	主網路配置 遠端攝影機存取	
0		
	:選擇 [❹]:確認	[Menu]:退
	0	● 【◆】:選擇 【●]:確認

選擇**至網路配置**,然後按下 [Enter]。



5

選擇基本選單,然後按下 [Enter]。

基本	0				
無線LAN		投影機名稱 PJLink密碼 Remote 密碼			ł
有線LAN		Web控制密碼			į.
通知		王持人密碼 投影機關鍵字 顯示關鍵字			1
其他		顯示圖域網路資訊 顯示區域網路資訊	闘 閉 文字及 G	R碼	5
重設					
設定完成					

[Esc] /[●]:返回 [◆]:選擇



視需要選擇基本選項。

☞ "基本選單" 第136頁

使用顯示的鍵盤輸入名稱和密碼。按下遙控器上的 [▲][▼]

[◀][▶] 鈕以反白顯示字元,然後按下 [Enter] 進行選擇。

選擇**無線LAN**選單,然後按下 [Enter]。

基本			9
無線LAN	・ 連接模式 SSID	快速	B
有線LAN	安全性密語	開啓	B
通知	頻道 SSID顯示 IPthtu 調子	1 ch 國閉 ^{國見見}	R
其他	IPv6 設定	[59][2]	
重設	j		
設定完成			

[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇

8 選擇**連接模式**設定。

- 快速:讓您使用無線通訊直接連線至多部智慧型手機、平板電腦 或電腦。
- 進階:可讓您透過無線 LAN 存取點連接至智慧型手機、平板電腦 或一般電腦。
- 若選擇了進階連接模式,請選擇搜尋存取點並決定您要連接的存取 點。

若要手動指派 SSID,請選擇 SSID 以輸入 SSID。



若為進階連接模式,請視需要為您的網路指派 IP 設定。

13



- 若您必須手動設定位址,請選擇 IP設定,將 DHCP設定設為關閉, 並視需要輸入投影機的 IP地址、子網路遮罩及閘道器地址。
- 如果您想使用 IPv6 將投影機連線至網路,請選擇 IPv6 設定。
 - ☞ "無線LAN選單" 第137頁
- 11 若要防止 SSID 或 IP 地址顯示在 LAN 待機畫面上,請將 SSID 顯 示設定或 IP地址顯示設定設為關閉。
- **12** 如果已經完成設定,請選擇**設定完成**。依照螢幕上的指示儲存設定 並關閉選單。
 - 按遙控器上的 [LAN] 按鈕。

當您在 LAN 待機畫面上看見正確的 IP 地址時,代表有線網路設定完成。

[LAN]	
投影機名稱 SSID IP地址 — IP地址 (ŋ) 關鍵字	: : :
Event ID	:

完成投影機的無線設定後,您必須在電腦上選擇無線網路。接著,啟動網路軟體,透過無線網路將影像傳送至您的投影機。

在 Windows 中選擇無線網路設定

在連接至投影機前,請在電腦上選擇正確的無線網路。

- 1 若要存取無線工具程式軟體,請按兩下 Windows 工具列上的網路 圖示。
- 2 若以進階連線模式進行連線,請選擇投影機要連接之網路的網路名稱 (SSID)。



在 Mac 中選擇無線網路設定

在連接至投影機前,請在電腦上選擇正確的無線網路。



2

按一下畫面頂端選單列上的 AirPort 圖示。

若以進階連線模式進行連線,請確定已開啟 AirPort 並選擇投影機要連接之網路的網路名稱 (SSID)。



設定無線網路安全性

您可設定在無線網路上使用投影機的安全性。請根據網路所使用的設定, 設定下列其中一個安全性選項:

- WPA2-PSK 安全性
- WPA2-EAP 安全性 *
- WPA/WPA2-PSK 安全性*
- WPA/WPA2-EAP 安全性*
- * 僅適用於進階連接模式。

有關輸入正確資訊的説明,請聯絡網路管理員。

- **1** 如欲設定 WPA2-EAP 或 WPA/WPA2-EAP 的安全性,請確定您的數 位憑證檔案相容於投影機註冊且直接位在 USB 儲存裝置中。
 - ☞ "支援的用戶端與 CA 憑證" 第113頁
- 🗩 按操作面板或遥控器上的 [Menu] 鈕。
- B 選擇網路選單,然後按下 [Enter]。
- **4** 選擇**至網路配置**,然後按下 [Enter]。
- **5** 選擇無線LAN 選單,然後按下 [Enter]。

6

選擇**安全性**設定,然後按下 [Enter]。

基本			
無線LAN G	連接模式 搜尋存取點	進階	
有線LAN	で SSID 安全性	❷開啓	
通知	密語 EAP 設定		
其他	SSID 题示 IP地址顯示	日日日	
重設	IPv6 設定	10-11-01	
設定完成	Ĵ		

【Esc】:返回【◆】:選擇【❹]:確認

選擇符合您網路設定的安全性設定。

- WPA2-PSK、WPA/WPA2-PSK:
 選擇設定完成。依照螢幕上的指示儲存設定並關閉選單。
- WPA2-EAP、WPA/WPA2-EAP:
 選擇 EAP 設定,然後按下 [Enter]。
- **8** 在 EAP 類型設定中選擇用於驗證的通訊協定。
- 9 若要匯入憑證,請選擇憑證類型並按下 [Enter]。
 - 用戶端憑證用於 PEAP-TLS 或 EAP-TLS 類型
 - CA 憑證用於 PEAP、PEAP-TLS、EAP-TLS 或 EAP-FAST 類型



● "使用網路瀏覽器設定憑證" 第118頁

無線網路投影



- **10** 選擇註冊,然後按下 [Enter]。
- 11 將 USB 隨身碟連接至投影機上的 USB-A 埠。
- 12 按下 [Enter] 以顯示憑證清單。
- 13 使用顯示的清單選擇要匯入的憑證。這時會顯示一則訊息,提示您輸入憑證的密碼。
- 14 輸入密碼,然後按下 [Enter]。 這時會匯入憑證並顯示完成訊息。
- 15
- 視需要選擇您的 EAP 設定。

基本		[EAP 設定]		0
無線LAN	0	EAP 類型 住田老女恋	PEAP	
有線LAN		- 使用者名柄 - 密碼 - 田氏端馮珍		E C
通知				5
其他		Radius Server 名稱		
重設				
設定完成				
([Esc] /[🕘]:	返回	[◆]:選擇		

- 使用者名稱:輸入使用者名稱。您最多可以輸入64個英數字元。
 輸入多於 32 個字元時,請使用網路瀏覽器輸入文字。匯入用戶 端憑證時,憑證的核發名稱會自動設定。
- 密碼:在 PEAP、EAP-FAST 及 LEAP 中輸入用於驗證的密碼。您 最多可以輸入64個英數字元。輸入多於 32 個字元時,請使用網 路瀏覽器輸入文字。

- 驗證伺服器憑證:讓您選擇是否要在設定 CA 憑證時驗證伺服器 憑證。
- Radius Server 名稱:讓您輸入要驗證的伺服器名稱。
- **16** 如果已經完成設定,請選擇**設定完成**。依照螢幕上的指示儲存設定 並關閉選單。

支援的用戶端與 CA 憑證

您可註冊以下類型的數位憑證。

用戶端憑證 (PEAP-TLS/EAP-TLS)

項目	説明
格式	PKCS#12
副檔名	PFX • P12
加密	RSA
雜湊	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
金鑰長度	512/1024/2048/4096 位元
密碼 *	您必須設定密碼。最多可輸入 32 個半形英數字 元。

CA 憑證 (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

項目	説明	
格式	X509v3	
副檔名	DER/CER/PEM	
加密	RSA	
雜湊	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512	
金鑰長度	512/1024/2048/4096 位元	
編碼	BASE64/Binary	



- * 您最多可使用 64 個英數字元設定密碼。輸入多於 32 個字元時,請使 用網路瀏覽器輸入文字。
- ☞ "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁

使用 QR 碼連接行動裝置

完成投影機的無線網路設定後,您可在畫面上顯示 QR 碼並使用 Epson iProjection (iOS/Android)應用程式連接至行動裝置。

- ◆ 請確定您已在裝置上安裝最新版本的 Epson iProjection (Epson iProjection V1.3.0 或更新版本支援此功能)。
 - 您可以從 App Store 或 Google Play 免費下載 Epson iProjection。 與 App Store 或 Google Play 進行通訊所產生的任何費用概由客 戶自行負擔。
 - 在快速連接模式中使用 Epson iProjection 時,建議您進行安全性設定。
- 1 按下遙控器上的 [LAN] 鈕,或在投影機的網路選單中選擇顯示 QR 碼。

投影表面上會顯示 QR 碼。

如果沒有看見 QR 碼,請在投影機的網路選單中將顯示區域
 網路資訊設定設為文字及 QR 碼。
 網路 - 至網路配置 - 顯示區域網路資訊 第134頁

- 若要隱藏 QR 碼,請按下 [Esc] 鈕。
- QR 碼隱藏時,按下 [Enter] 鈕即可顯示。

在行動裝置中啟動 Epson iProjection。

2

3

使用 Epson iProjection 讀取投影的 QR 碼,以連接至投影機。

為正確讀取 QR 碼,您必須盡可能面向並靠近屏幕,使投影的 QR 碼對準行動裝置 QR 碼讀取器的掃描框。若距離屏幕過遠, 可能會無法讀取 QR 碼。

連線建立時,請從 📃 選擇內容選單,然後選擇您要投影的檔案。

無線網路投影





幾分鐘後,投影機就會顯示您的電腦影像。若沒有顯示,請按下投 影機遙控器上的 [LAN] 按鈕或重新啟動電腦。 完成無線投影時,請選擇 Windows 工作列中的**安全地移除硬體**選項,然後從電腦取下 USB 硬體鎖。

您可能需要重新啟動電腦,才可重新啟動無線 LAN 連線。

8

使用 LCD 顯示幕設定靜態 IP 地址



在操作面板或遙控器上,使用 [▲][▼] 按鈕變更數值,使用 [◀][▶]

按鈕移至輸入位置並設定 IP 地址,然後按下 [↩] 按鈕。

投影機處於待機模式時,您可透過 LCD 顯示幕手動設定一組固定 IP 地址,無需從投影機投影出任何資訊。



4

DHCP □ON ■OFF



您可使用 HTTPS 通訊協定,提高投影機與網路瀏覽器之間的通訊安全性。 為此,您必須建立伺服器憑證、將憑證安裝至投影機,並在投影機選單中 開啟**安全 HTTP** 設定,以驗證網路瀏覽器的可靠性。

☞ 網路 - 至網路配置 - 其他 - 安全 HTTP 第134頁

即使沒有安裝伺服器憑證,投影機也會自動建立自我簽署憑證並允許通訊。然而,由於此自我簽署憑證無法從網路瀏覽器進行驗證,因此從網路 瀏覽器存取投影機時,您會看見伺服器可靠性的警告。此警告不會影響通訊。

使用選單匯入 Web 伺服器憑證

您可建立專屬的 Web 伺服器憑證,並使用投影機選單及 USB 隨身碟匯入。



在安全 HTTP 設定中選擇開啟。

安全 HTTP





8 選擇註冊,然後按下 [Enter]。

- 9 將 USB 隨身碟連接至投影機上的 USB-A 埠。
- 10 按下 [Enter] 以顯示憑證清單。
- 使用顯示的清單選擇要匯入的憑證。
 這時會顯示一則訊息,提示您輸入憑證的密碼。
- 12 輸入密碼,然後按下 [Enter]。 這時會匯入憑證並顯示完成訊息。

支援的 Web 伺服器憑證

您可註冊以下類型的數位憑證。

Web 伺服器憑證 (安全 HTTP)

項目	説明
格式	PKCS#12
副檔名	PFX • P12
加密	RSA
雜湊	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
金鑰長度	512/1024/2048/4096 位元
共用名稱	網路主機名稱
組織	選填
密碼 *	您必須設定密碼。最多可輸入 32 個半形英數字 元。

- * 您最多可使用 64 個英數字元設定密碼。輸入多於 32 個字元時,請使 用網路瀏覽器輸入文字。
- ☞ "使用網路瀏覽器設定憑證" 第118頁

使用網路瀏覽器設定憑證

您可使用電子憑證作為投影機的安全性設定。



確認已開啟投影機。

2

3

- | 在連上網路的電腦或行動裝置上啟動網路瀏覽器。
- 4 在連線至 Epson Web Control 畫面的瀏覽器網址列中輸入投影機的 IP 地址。

Epson Web Control 畫面會隨即顯示。

Ē	8	•
ese Control	CISD Corrol Pad	Levis Gardnal
88		and the second s
est Patiern	Status Dismation	Access
et.,		
restron Connected		
Advanced		>

安全 HTTP





選擇**高級**。

《 您必須登入才能顯示高級畫面。當顯示登入畫面時,請輸入您 的使用者名稱及密碼。(使用者名稱為 **EPSONWEB**;預設密碼為 admin °)



- 按一下**選擇檔案**鈕,選擇憑證檔案。 7
- 8 在**密碼**方塊中輸入密碼,然後按一下**傳送**。
- 設定完成時,按一下**應用**。 9





本章説明如何使用配置選單及其功能。

配置選單操作



本節説明如何使用配置選單。

雖然所説明的步驟是以遙控器為實例,但是您可以從操作面板執行相同的 操作。有關可用的按鈕及其操作,請查看選單下的說明。





顯示配置選單畫面。





選擇最上層選單項目。 2









Menu

On-Screen

3

Menu



Lens

Esc

Shutter



配置 選單操作







按 [Menu] 鈕,完成設定。



配置選單表

可設定項目取決於所使用的機型,以及正進行投影的影像信號和訊源。

最上層選單名稱	子選單名稱	項目或設定值
影像選單 ☞ 第125頁	顏色模式	動態、簡報、自然、劇院、BT. 709、DICOM SIM、多重投影方式
	亮度	0至100
	對比度	0至100
	顏色深淺	0至100
	色調	0至100
	清晰度	Standard、Thin Line Enhancement、粗線增強
	白平衡	 色溫、G-M修正、減少R、減少 G、減少B、增加R、增加G、增加B
	影像增強	影像預設模式、畫面補插、去交 錯、躁訊抑制、MPEG躁訊抑制、 超解像、細節增強、重設
	高級	伽瑪係數、RGBCMY
	燈光控制	燈光控制、動態對比度、燈光輸 出控制
信號選單	解析度	自動、廣角、一般及手動
☞ 第127頁	外觀	自動、一般、4:3、16:9、全屏、 水平縮放、垂直縮放、原生
	跟蹤	-
	同步	0至31
	位置	-128至127
	自動設定	開啟,關閉
	Overscan	自動、關閉、4%和8%
	空白	上、下、向左及向右

最上層選單名稱	子選單名稱	項目或設定值
	色彩空間	自動、BT.709、BT.2020
	動態範圍	動態範圍、HDR 10 設定、HLG 設 定
	高級	視頻範圍、輸入信號、BNC 同步 終端、EDID、DDC 緩衝
	比例	比例、比例模式、垂直調整比 例、水平調整比例、裁剪調整、 裁剪範圍
設定選單 ● 第129頁	幾何修正	關閉、水平/垂直梯形修正、 Quick Corner、彎曲表面、轉角 牆、點修正、記憶
	Split Screen	-
	鎖定設定	操作鎖定、鏡頭鎖定
	明亮度設定	燈光模式、亮度、持續模式、預 估剩餘時間
	遙控接收器	前/後、前、後和關閉
	用戶鈕	用戶鈕1、用戶鈕2及用戶鈕3
	測試圖樣	標準、交叉線影法、交叉線影法 R、交叉線影法G、交叉線影法 B、彩色條紋 垂直、彩色條紋 水 平、伽瑪、垂直灰色列、水平灰 色列、方格圖案1、方格圖案2、 白色、黑、長寬比畫面
	記憶	記憶、鏡頭位置、幾何修正
擴展選單 ☞ 第131頁	顯示	選單位置、訊息位置、訊息、顯 示背景、啟動畫面、待機確認、 清潔空氣濾網通知、屏幕、面板 合光調整、顏色均匀度、OSD 旋 轉
	用戶標識	開始設定、重設
	投影方式	前、前/天花板、後和後/天花板



最上層選單名稱	子選單名稱	項目或設定值
	操作	直接打開電源、睡眠模式、睡眠 模式時間、高海拔模式、啟動訊 源搜尋、快門設定、視訊端子設 定、高級、日期&時間、鏡頭校 正
	A/V 設定	A/V 輸出
	待機模式	通訊開啟和通訊關閉
	HDBaseT	控制通訊、Extron XTP
	SDI 設定	SDI
	色彩校正	開始自動調整、復原、取消復 原、顏色均匀度
	多重投影方式	投影機ID、分組、並排顯示、幾 何修正、邊混合、黑電平、比 例、畫面比對
	排程設定	-
	語言	27 種語言
資訊選單 ● 第143頁	投影機資訊	操作時數、來源、輸入信號、解 析度、刷新率、同步資訊、色彩 格式、狀態、序號、鏡頭種類、 Event ID、HDBaseT 信號強度
	燈光資訊	燈光時數、預估剩餘時間
	版本	Main、Video2、Sub、Sub2、 HDBaseT、HDBaseT2、SDI、 Status Monitor、AC Monitor
	版本 (Slot)	Slot1 、 Slot2
	狀態資訊	Status Information Source Signal Information Network Wired Network Wireless Maintenance Version
	電壓警告資訊	-
	溫度警告資訊	-

最上層選單名稱	子選單名稱	項目或設定值
	電源開啟/關閉記錄	-
重設選單	重設所有記憶	-
☞ 第144頁	燈光校正	-
	全部重設	-
	全部重設(出廠預設值)	-

網路選單

最上層選單名稱	子選單名稱	項目或設定值
基本選單 🖝 第136頁	投影機名稱	-
	PJLink密碼	-
	Remote 密碼	-
	Web控制密碼	-
	主持人密碼	-
	投影機關鍵字	開啟,關閉
	顯示關鍵字	開啟,關閉
	顯示區域網路資訊	文字及 QR 碼、文字
無線LAN 選單 ☞	連接模式	快速,高級
第137頁	搜尋存取點	-
	SSID	-
	安全性	開啟、WPA2-PSK、 WPA/WPA2-PSK、 WPA2-EAP、 WPA/WPA2-EAP
	密語	-



最上層彈單名稱	子彈單名稱	項日或設定值
	EAP 設定	EAP Type, User name, Password, Client Certificate, Verify Server Cert., CA certificate, RADIUS Serv.Name
	頻道	1ch、6ch 和 11ch
	IP設定	DHCP、IP Address、 Subnet Mask、Gateway Address
	SSID顯示	開啟,關閉
	IP地址顯示	開啟,關閉
	IPv6 設定	IPv6、自動配置、使用暫 存位址
有線LAN 選單 ☞ 第140頁	IP設定	DHCP、IP Address、 Subnet Mask、Gateway Address
	IP地址顯示	開啟,關閉
	IPv6 設定	IPv6、自動配置、使用暫 存位址
通知選單 🖝 第141頁	郵件通知	開啟,關閉
	SMTP伺服器	-
	埠號碼	-
	寄件者	-
	地址1設定、地址2設定、 地址3設定	電郵地址、無信號、系 統異常、雷射錯誤、高 溫異常、空氣濾網異常、 雷射警告、高溫警告、 空氣濾網警告、快門警 告、清潔空氣濾網通知、 持續模式結束
	SNMP	開啟,關閉

最上層選單名稱	子選單名稱	項目或設定值
	陷阱IP地址1、陷阱IP地 址2	-
	社群名稱	-
	PJLink 通知	開啟, 關閉
	已通知 IP 位址	-
其他選單 ☞ 第142頁	安全 HTTP	開啟, 關閉
	Web 伺服器憑證	-
	優先等級閘道	有線LAN、無線LAN
	AMX Device Discovery	開啟, 關閉
	Crestron Connected	開啟, 關閉
	Art-Net	Art-Net、Net、Sub-Net、 Universe、開始頻道
	Message Broadcasting	開啟, 關閉

影像選單

可設定項目取決於目前進行投影的影像信號和訊源。會為每個顏色模式儲存設定細節。

☞ "變更投影影像" 第55頁



影像	0	返回	0
	顏色模式	照片	
信號	「亮度	0	
	對比度	0	
設定	顏色深淺	0	
	一色調	0	
擴展	清晰度		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	白平衡		
網路	影像增強		
	高级		
资訊	燈光控制	63 24	
54 8/4	重 迎	HHI [4]	
新設	<u>T</u> N		

[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇

[Menu]:退出

子選單	功能
顏色模式	您可以選擇映像品質以配合您的環境。
	● "選擇投影品質 (選擇顏色模式)" 第68頁
亮度	調整影像亮度。
對比度	調整影像的明暗差。
顏色深淺	調整影像的顏色深淺。
色調	您可以調整映像色調。
清晰度	標準:您可以調整映像清晰度。 幼線增強: 若此參數設為正值,則會加強頭髮或布料圖樣 等細節呈現。 粗線增強: 若此參數設為正值,則會加強並清楚呈現影像 中物體的輪廓、背景,以及其他主要部分。
白平衡	 色溫:您可以調整影像的整體色調,共14級,範圍是3200K至10000K。當選擇較高的值,影像色調會偏藍,當選擇較低的值,則色調會偏紅。顏色模式設為動態時,設定的色溫可能與投影機光線的實際色溫不同。此選單僅供參考。 G-M 修正:設為負值,色調會變得較紅;而設為正值,則會變得較綠。 減少 R/G/B、增加 R/G/B:您可個別減少或增加每個 R (紅)、G (綠) 以及 B (藍) 顏色。

子選單	功能
 影像增強	少ne 您可以調整影像解析度。 ● "調整影像解析度 (影像增強)" 第73頁 影像預設模式:您可根據投影影像從事先設定好的五個預 設中選擇最佳設定。 畫面補插:您可在原始畫面之間產生中間畫面,順暢地播 放快速移動影像。 去交錯*:您可將隔行信號轉換成逐行信號。(IP 轉換) 關閉適合用於觀看含有大量動作的影像,視頻適合用於觀 看一般視頻影像,電影/自動適合用於觀看電影、電腦圖形 和動畫。 躁訊抑制:您可減少逐行式影像中的粗糙情況。 MPEG 躁訊抑制:您可減少投影 MPEG 影片時於輪廓出現 的點狀和塊狀躁訊。 超解像:若要顯示清晰影像,您可在影像信號的解析度放 大並投影時,減少影像邊緣出現的模糊。 細節增強:您可增強影像細節的對比度。
高級	重設 :可將 影像增強 的所有調整值重設回其預設值。 您選擇以下項目進行調整。 伽瑪係數 :可透過選擇任一灰度係數修正值,或參考投射 影像或灰度係數圖表,進行著色調整。 RGBCMY :可調整每個 R (紅)、G (綠)、B (藍)、C (藍綠)、M (洋紅) 以及 Y (黃) 顏色的色相、飽和度以及亮度。
燈光控制	 燈光控制:根據影像信號選擇燈光操作。 ● "設定投影影像的光線量" 第71頁 動態對比度:(只有在燈光控制設為動態對比度才能設定此項目)根據影像亮度自動調整投影時的光線量。 燈光輸出控制:(只有在燈光控制設為燈光輸出控制時才可設定此項目)在指定的視訊水平經過預設時間後,自動關閉燈光。



子選單	功能		
重設	您可以將 影像 選單的所有調整值重設為預設設定, 顏色模 式除外。請參閱下列章節,將所有選單項目重設回其預設 值。 ☞ "重設選單" 第144頁		

* 只有在輸入信號為 480i、576i 或 1080i 時才能設定此項目。

信號選單

可設定項目取決於目前進行投影的影像信號和訊源。會為每個映像信號儲存設定細節。

影像	初长度	返回 ♥
信號 🕑	外觀	日期 4:3
設定	跟蹤 同步 位置	0
擴展	自動設定	關閉
網路	空日 高級 日例	
資訊	重設	
重設		
[Esc] /[�]:返回	[♦]:選擇	[Menu]:退出

子選單	功能
解析度	(只有在輸入類比 RGB 電腦信號時才能使用。) 設定為自動,可自動識別輸入信號的解析度。如果設為自 動而無法正確投射影像 (例如,如果部分影像無法顯示) 時,請將連接的電腦設為廣角以使用寬屏,或設為一般以 使用 4:3 或 5:4 螢幕。 手動可讓您指定解析度。此設定極為適用於連接固定的電 腦時。
外觀*1	您可以針對投影的影像設定長寬比。
跟蹤	(只有在輸入類比 RGB 電腦信號時才能使用。) 映像出現垂直條紋時您可調整電腦映像。
同步	(只有在輸入類比 RGB 電腦信號時才能使用。) 電腦映像出現閃爍、模糊不清或干擾時,您可調整映像。
位置	部分影像無法顯示時,可以向上、下、左、右調整顯示位 置,以便投射完整的影像。
自動設定	(只有在輸入類比 RGB 電腦信號時才能使用。) 設定為 開啟 ,會在輸入信號變更時,自動將跟蹤、同步和 位置調整為最佳狀態。
Overscan ^{*1}	變更輸出影像比 (所投射影像的範圍)。您可以將裁切範圍 設為 4% 或 8%。若設為自動,此範圍會根據輸入信號自 動調整。
空白*1	您可隱藏設定區域的影像。使用 [◀][▶] 鈕可調整區域。 您可使用上、下、向左及向右的組合進行調整。您最多可 以隱藏各方向的一半投影影像 (單像素除外)。
色彩空間*1 *2	(目前來源為 HDMI、DVI-D、HDBaseT、SDI 或 DisplayPort 時顯示) 設定色彩空間轉換方式。選擇自動時,轉換方式會自動設 定。視需要選擇 BT.709 或 BT.2020。



子選單	功能	子選單	功能
動態範圍*1 *2	(目前來源為 HDMI、DVI-D、HDBaseT、SDI 或 DisplayPort 時顯示) 進行動態範圍設定。 動態範圍 :接收 HDR (High Dynamic Range) 信號時自動 選擇範圍。當視頻信號沒有正確記錄 HDR 資訊時,會使 用此項目。 HDR 10 設定 :設定 HDR PQ (Perceptual Quantizer) 信號的 PQ 曲線。 HLG 設定 :設定 HDR HLG (Hybrid Log Gamma) 信號的 HLG 曲線。	高級	 您選擇以下項目進行設定。 視頻範圍:從 HDMI In 埠、DVI-D In 埠、HDBaseT 埠、SDI In 埠或 DisplayPort In 埠選擇輸入信號的視頻水平。如果 亮度範圍介於 16 至 235,請選擇有限 (16-235);如果介於 0 至 255,請選擇完整 (0-255)。 輸入信號:從 Computer In 埠或 BNC In 埠選擇輸入信號。如果設定為自動,會根據連接的設備自動設定輸入信號。設定為自動時,如果未正確顯示色彩,則根據所連接的設備選擇適當的信號。 BNC 同步終端:從 BNC In 埠傳送信號的結束程序。此項目通常應設為關閉。若需要切換器等類比 (75Ω)終端,可設為開啟。 EDID:(目前來源為 HDMI、DVI-D、HDBaseT 或 DisplayPort 時顯示)進行 EDID 相關設定。即便使用具有不同解析度的多台顯示器,只要設定與標準顯示器相同的 EDID,便可切換目前來源的 EDID 並統一顯示器之間的 EDID。 預設 EDID:從事先設定好的預設中選擇最佳設定。視需要變更解析度、刷新率及色彩深度的預設設設定。選擇設定,然後按下[4]] 鈕。 解析度:從顯示的刷新率中選擇。 副新率:從顯示的刷新率中選擇。 ● 個新率:從顯示的刷新率中選擇。 ● 個新率:從顯示的刷新率中選擇。 ● 個新率:從顯示的刷新率中選擇。 ● 面影:可將 EDID 的所有調整值重設回其預設值。 DDC 緩衝:(目前來源為 HDMI 或 DVI-D 時顯示)如果沒有正確顯示使用 HDMI 或 DVI 延長電纜線連接之裝置的影像,將此設為開啟或許可以改善影像。
		比例*1	使用多台投影機投影一個影像時,請調整每台投影機所顯示影像的範圍。 ☞ "顯示已調整比例的影像" 第88頁



子選單	功能
重設	您可以將 信號 選單的所有調整值重設為預設設定 (不包括 輸入信號)。 清參閱下列章節,將所有選單項目重設回其預設值。 ☞ "重設選單" 第144頁

* 颜色模式設為 BT.709 時無法設定此選項。

設定選單

影像		
信號	幾何修止 Split Screen 錯字設定	水平/垂直梯形修止
設定 🕑	明亮度設定	
擴展	适控接收器 用戶鈕 測試圖样	前/後
網路	一別 記憶 「新設」	1
資訊	生政	
重設		
[Esc] /[�]:返回	[◆]:選擇	[Menu]:退出



子選單	功能	子選單	功能
幾何修正	 您可以修正失真。 您可以修正失真投影影像"第57頁 第問: 暫時取消幾何修正。 水平/垂直梯形修正: 調整垂直梯形修正、垂直平衡、水平梯形修正和水平平 衡,以修正垂直與水平梯形失真。 Quick Corner: 選擇並修正所投射影像的四角。 9曲表面: 修正在彎曲表面上投射時發生的失真情形。 轉角篇: 修正在有直角的表面上投射時發生的失真情形。 點修正: 將投影影像分隔為網格,並透過左右及上下移動所選交 又點來修正失真現象。 記憶: 您可儲存幾何修正的調整值,並於需要時載入。 	明亮度設定	 燈光模式:設定燈光的亮度。 一般:若不想降低亮度,請選擇此項目。這會使光源的操作時間設為大約 20,000 小時。 安靜:如果您在意風扇產生的噪音,請選擇此項目。其會將亮度設定在 70%。這會使光源的操作時間設為大約 20,000 小時。 延長壽命:選取此項目可延長燈光的預期壽命。其會將亮度設定在 70%。這會使光源的操作時間設為大約 43,000 小時。 自訂:選取此項目可將亮度設定在 30 至 100% 的範圍內。亮度:(只有燈光模式設為自訂時才可使用)設定燈光的亮度。 持續模式:(只有燈光模式設為自訂時才可使用)當設為開啟時,在亮度中設定的燈光亮度會保持不變。當持續模式設為開啟時,您無法變更燈光模式和亮度的設定。 "設定亮度"第68頁 預估剩餘時間:持續模式設為開啟時,這會指出可以維持持續模式的時間長度。 "預估剩餘時間說明"第69頁
Split Screen	您可以將畫面分割成兩個畫面。 ☞ "同時投影兩個影像 (Split Screen)" 第91頁	遙控接收器	您可限制遙控器的操作信號接收度。 設定為 關閉時 ,無法從遙控器執行任何操作。若要從遙控 器進行操作,請按住遙控器上的 [Menu] 鈕至少 15 秒,以
鎖定設定 	操作鎖定:您可使用此功能,限制投影機操作面板上的操作。	用戶鈕	 便將設定重設回其預設值。 在配置選單中選擇您要指定給遙控器上 [User1]、[User2] 及 [User3] 鈕的項目。可指定項目如下。 燈光模式、多重投影方式、解析度、顯示 QR 碼、影像增強、畫面補插、畫面比對、色彩校正、説明、Split Screen
		測試圖樣	設定投影機時,不必連接其他設備,就能顯示測試圖樣來

	調整投影。 "顯示測試圖樣"第33頁	
記憶	執行記憶功能操作及進行設定。	
	☞ "記憶功能" 第96頁	



子選單	功能
重設	您可以將 設定 選單的所有調整值重設為預設設定,用戶鈕 除外。 請參閱下列章節,將所有選單項目重設回其預設值。 ● "重設選單" 第144頁

擴展選單

影像			返回	0
信號		│顯示 │用戶標懺		
設定		【 投影方式 操作	前	
塘屋	0	A/V設定 待機模式	建盐 醋 品	2
400 000			A 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	
中国 (FT)				
資訊		● 重投影万式 【排程設定	at di sacaritanan	
重設		話言 ♥ ● ●	中文(繁體)	
[Esc] /[•]:返回	[◆]:選擇		[Menu]:退出

子選單	功能
顯示	您可進行與投影機顯示相關的設定。
	選單位置 :選擇在投影畫面上的選單顯示位置。
	訊息位置 :選擇在投影畫面上的訊息顯示位置。
	訊息 :設定為 關閉時 ,不會顯示下列項目。
	來源、顏色模式或外觀變更時的項目名稱;沒有輸入信號
	時的訊息,以及高溫警告之類警告。
	顯不背景*: 可將無影像信號可用時的畫面背景設定為 黑、 藍或標識。
	啟動畫面*: 設定為 開啟 可在開始投影時顯示 用戶標識。
	待機確認: 若設為 關閉 ,只要按一下 [①] 鈕即可關閉電 源。
	清潔空氣濾網通知: 您可設定是否 (開啟/關閉)啟用"清潔
	空氣濾網通知"。若此項目設為開啟,且偵測到空氣濾網
	已堵塞,畫面上使曾顯不此訊息。
	屏幕 :(當透過網路從電腦投影影像時,此設定無法使用。) 根據所使用的屏幕,設定投影畫面的長寬比與位置。
	● "屏幕設定" 第32頁
	面板合光調整 :修正畫面中的顏色非合光調整 (紅色與藍 色)。
	☞ "面板合光調整" 第193頁
	颜色均匀度 :調整整個畫面的色調平衡。
	 "顏色均匀度" 第195頁
	OSD 旋轉:旋轉選單方向 90 度。
用戶標識 *	可變更在顯示背景、快門等期間顯示為背景的用戶標識。
	● "儲存用戶標識" 第94頁
投影方式	依投影機的安裝方式,選擇下列其中一種投影方法。
	前、前/天花板、後、後/天花板
	可按下[Shutter]鈕約 5 秒來變更設定。
	前↔前/天花板
	後↔後/天花板



子選單	功能	子選單	功能
操作	 直接打開電源:設定為開啟,只要供應電源即可開啟投影機。 當插上電源線且主電源開闢開啟時,必須注意,於停電後恢復供電等情況下,投影機會自動啟動。 睡眠模式:設定為開啟時,若無影像信號輸入或未執行操作,投影會自動停止。 睡眠模式時間:當睡眠模式設定為開啟時,可設定投影機自動開閉之前的時間,範圍是 1 到 30 分鐘。 高海拔模式:如果在海拔 1,500 公尺以上使用投影機,請設定為開啟。 啟動訊源搜尋:設為開啟可從其他來源自動值測影像信號,並於目前輸入來源沒有影像信號時投影影像。 快門設定:進行有關快門的設定。 "暫時隱藏影像(快門)"第93頁 淡入:指定影像顯示時的淡入秒數。 淡日:指定影像隱藏時的淡出秒數。 快門計時器:設為開啟時,如果啟用快門功能後約 2 小時未執行任何操作,則投影機會自動關機。 快門釋放:設為快門時,您可在快門功能仍啟用時執行下列操作。 使用遙控器上的切換輸入鈕變更來源。 透過 Epson Projector Professional Tool 或 Epson Projector Professional Tool 或 Epson Projector Management 使用通訊指令從電腦控制投影機。只有在按下 [Shutter] 鈕 (或傳送指令釋放快門功能後) 才會釋放快門功能。 		 當設為任意鍵時,若在投影機上執行任何操作,即會取 消快門功能。 啟動:設定投影機開啟時的快門狀態。 ◆麻機:設定投影機處於待機模式時的快門狀態。選擇上 次使用時,投影機關閉時會維持目前快門狀態。選擇上 次使用時,投影機關閉時會維持目前快門狀態。 視訊端子設定:啟用/停用各輸入埠。 高級:可設定項目如下。 嗶聲:當設為開啟時,確認蜂鳴聲會通知您電源開啟或 關閉,或冷卻已經完成。 指示燈:設為開閉時,除非有異常或警告,否則投影機 的指示燈皆會熄滅。 日誌儲存目的地:設定投影機操作日誌的儲存位置。選擇 USB 和內部記憶體 可將日誌儲存至連接投影機 USB-A 埠的 USB 隨身碟。目誌會在 USB 隨身碟上另存為文字檔 (log)。 投影機會儲存以下日誌。 銷誤資訊 雷射資訊 溫度日誌 操作日誌 批次設定範圍:選擇全部可使用批次設定功能複製所有 選單設定。如果不想複製以下設定,請選擇有限。 EDID 通知選單以及網路選單中其他選單以外的所有項目 AC 電壓監控:當此設為開啟,並且透過按下電源按鈕以 外的任何方式(包括直接關機)關閉投影機時,則下次開 啟投影機時會顯示 AC 電壓警告對話方塊。如果定期使 用直接關機功能,請將此設為關閉。 ● "顯示內容的說明"第165頁 ● 鏡頭種類:使用以下鏡頭時,請選擇鏡頭的型號。



子彈單	功能	子彈單	功能	
	ELPLS04、ELPLU02、ELPLR04、ELPLW04、ELPLM06、 ELPLM07、ELPLL07 日期 & 時間:設定投影機的系統時間。 ● "設定時間"第41頁 鏡頭校正:取得印表機上安裝之鏡頭的資訊。	HDBaseT	控制通訊:(當Extron XTP 設為開啟時,無法設定此項目。)設為 開啟 時,乙太網路通訊、序列通訊,以及透過 HDBaseT 發射器連接至 HDBaseT 埠的有線遙控器都會啟 用。 Extron XTP:將 Extron XTP 發射器或交換器連接至	
A/V設定	A/V設定 A/V輸出:將此設為持續,即使投影機處於待機模式,也 能設定固定 IP 地址。		HDBaseT 單時設為 開啟 。有關XTP系統的詳細資料,請參 閱下列Extron Web網站。	
待機模式	如果設定為通訊開啟,當投影機處於待機模式時,可執行 下列操作。 •透過網路監控及控制投影機。 • 啟用來自 HDBaseT 埠的通訊。(只有在控制通訊設為開 啟時。) • 在 LCD 顯示幕上設定 IP 地址。(僅限當將 A/V輸出設為 持續時。) 使用無線 LAN 監視或控制投影機時,將連 接模式設為高級。		 	
● 網路 - 無線 LAN - 連接模式 第137頁		SDI 設定	設定 SDI In 埠的信號。 SDI:選擇 單一 (自動) 做為 連結類型 時,投影機會讀取 輸入訊號的酬載 ID,並自動顯示影像。若要確定您可以在 知道輸入訊號類型時檢視影像,請選擇 單一 (手動) 並將 相同的訊號設為在 手動設定 中使用的輸入訊號。 對於手動設定,請設定以下項目、選擇設定,然後按下 [↓] 按鈕。手動設定中的部分項目組合可能不支援。 • SDI 類型:從顯示的 SDI 類型中選擇。	

- 重設:可將手動設定的所有調整值重設回其預設值。



子選單	功能
色彩校正	開始自動調整 :自動調整整個畫面的色調。
	☞ "色彩校正" 第193頁
	復原:復原自動調整。
	取消復原 :取消復原自動調整。
	顏色均匀度 :調整整個畫面的色調平衡。
	"顏色均匀度" 第195頁
	重說:可將色彩校正的所有調整值重設回其預設值。
多重投影方式	當從多台投影機進行投影時進行設定。
	☞ "多重投影方式功能" 第78頁
	投影機ID:將此 ID 從 1 設為 30。關閉表示未設定任何
	ID •
	☞ "ID 設定" 第39頁
	分組 :使用多台投影機投影一個影像時,請選取目前使用
	的投影機。
	亚排顯示 :設定分割畫面的數量及各投影影像的位置。
	幾何修止 :修止孜射影像甲的矢具尚趨。
	邊混 台:修止多張影像之间的邊緣, 建立無鍵的投影畫面。 ☞ "邊混合" 第82頁
	黑電平 :針對影像重疊的區域以及影像不重疊的區域調整亮 度與色調的差異。
	☞ "黑電平" 第83頁
	比例 :使用多台投影機投影一個影像時,請調整每台投影機所顯示影像的範圍。
	☞ "顯示已調整比例的影像" 第88頁
	重設: 可將 多重投影方式 選單的所有調整值重設回其預設 值。
	畫面比對: 調整每台投影機的色調及亮度。
	☞ "畫面比對" 第86頁
排程設定	您可以設定投影機的排程,以便依照預先排定的時間執行特定操作。
	☞ "排程功能" 第98頁

子選單	功能
語言	可設定訊息和選單的語言。
重設	可將 擴展 選單的所有調整值重設回其預設值。不過,不會 重設以下項目。
	屏幕類型、屏幕位置、投影方式、高海拔模式、啟動訊源 搜尋、快門釋放、鏡頭種類、日期 & 時間、鏡頭校正、A/V 輸出、待機模式、控制通訊、Extron XTP、投影機 ID、色 彩校正、分組、畫面比對、色彩比對及語言 請參閱下列章節,將所有選單項目重設回其預設值。
	☞ "重設選單" 第144頁

* 在**密碼保護**中的用戶標識保護設定為開啟時,無法變更與用戶標識有關的設定。您可在用戶標識保護設為關閉後進行變更。

☞ "管理使用者 (密碼保護)" 第102頁

網路選單

將**密碼保護**中的網路保護設為開啟時,會顯示訊息告知網路設定無法變更。將網路保護設為關閉,然後配置網路。



☞ "設定密碼保護" 第102頁



子選單	功能
無線電源	透過無線 LAN 連接投影機和電腦時,請將此設為無線 LAN 開啟。如果您不想透過無線 LAN 連接,請將其轉為關閉以防被他人未經授權訪問。
網路資訊 - 無線 LAN	 顯示下列網路設定狀態資訊。 連接模式 無線LAN系統 天線高度 投影機名稱 SSID DHCP IP地址 子網路遮罩 閘道器地址 MAC地址 區碼 當選擇 IPv6 時,將會顯示以下資訊。 IPv6 位址(手動): IPv6 位址、首碼長度、閘道器地址 IPv6 位址(自動): 暫存位址、連結本機位址、無狀態位址、有狀態位址

子選單	功能		
網路資訊 - 有線 LAN	顯示下列網路設定狀態資訊。		
	• DHCP		
	● IP地址		
	• 子網路遮罩		
	● 閘道器地址		
	• MAC地址		
	 IPv6 位址(手動): IPv6 位址、首碼長度、開道器地址 		
	 IPv6 位址(自動): 暫存位址、連結本機位址、無狀態位址、有狀態位址 		
顯示 QR 碼	使用 Epson iProjection 連接 iOS 或 Android 裝置時,請讀取 顯示的 QR 碼。		
至網路配置	下列選單可用來設定網路選項。		
	基本、無線LAN、有線LAN、通知、其他、重設		
遠端攝影機存取	將此設為 開啟 可從遠端位置查看投影影像。您也可以設定 密碼,用於透過 Epson Web Control 的遠端攝影機存取功能 拍攝影像。		
	☞ "從遠端位置查看投影影像" 第203頁		

操作網路選單的注意事項

從最上層選單和子選單選擇,然後變更選擇的項目,與從配置選單進行操作相同。

完成後,務必進入**設定完成**選單,選擇是、否或取消。選擇是或否時,會回到配置選單。







是:儲存設定並退出網路選單。

否:不儲存設定而退出 網路 選單。

取消:繼續顯示網路選單。

螢幕小鍵盤操作

網路選單包含設定期間需要英數字元輸入的項目。此時,將顯示下列螢幕 小鍵盤。使用 [▲][▼][◀][▼][◀][▶] 鈕將游標移到想要的按鍵,然後按 [↓] 鈕 輸入所選字元。按住遙控器上的 [Num] 鈕,然後按數字按鈕,輸入數字。 輸入之後,按鍵盤上的 Finish 以確認輸入。按下鍵盤上的 Cancel 可取 消輸入。



- ●每次選擇 CAPS 鍵,然後按 [↓] 鈕,就會在大寫與小寫字母之間切換。
- ●每次選擇 SYM1/2 鍵,然後按 [↓] 鈕,就會設定及變更以畫框圍住之 區段的符號鍵。

可以輸入以下類型的字元。

數字	0123456789	
字母	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
符號	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@[\]^_`{ }~	

基本選單

基本	のおいて、日本の時代の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	
無線LAN	PJLink密碼	
有線LAN	Remote 密碼 Web控制密碼	
通知	主持人密碼 投影機關鍵字 駆売問鍵索	關閉
其他	飆爫闒鍵子 顯示匶域網路資訊	關闭 文字及 QR 碼
重設		
設定完成		

[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇

子選單	功能
投影機名稱	輸入用來識別網路投影機的投影機名稱。 進行編輯時,最多可輸入16個半形英數字元。("*+,/:;<=>? [\]("*+,/:;<=>?[\]` 及空格不得使用。)
PJLink密碼	使用相容的 PJLink 軟體,設定在存取投影機時要使用的密碼。 您最多可以輸入32個英數字元。(不得使用空格及@以外的
	付號。) ☞ "關於 PJLink" 第207頁



子選單	功能
Remote 密碼	在 Epson Web Control 中設定用於 Remote 的密碼。您最多可以輸入8個英數字元。(*:及空格不得使用。)預設使用者 名稱為"EPSONREMOTE",預設密碼為"guest"。 ☞ "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁
Web控制密碼	設定密碼,在 Epson Web Control 中使用 Web控制 進行設定 及控制投影機時用於進行驗證。您可輸入最多八個單位元 組英數字元 (*:及空格不得使用)。預設的使用者名稱 為"EPSONWEB",預設密碼為"admin"。 ☞ "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁
主持人密碼	輸入四位數字驗證密碼,用於在以主持人身分連接至投影機時使用 Epson iProjection。(沒有預設密碼。)
投影機關鍵字	將此設為 開啟 可啟用安全性密碼,避免其他使用者意外投 影影像。從電腦或行動裝置投影影像時,您必須在 Epson iProjection 中輸入投影畫面上顯示的關鍵字。
顯示關鍵字	當此設為 開啟 ,並使用 Epson iProjection 連接至投影機時, 投影機關鍵字會顯示在投影畫面上。只有在 投影機關鍵字 設為 開啟 時,此選項才會啟用。
顯示區域網路資 訊	設定投影機網路資訊的顯示格式。如果您顯示QR碼,只要在 Epson iProjection 中讀取QR碼,便可連上網路。此項目預 設為文字及QR碼。

無線LAN選單

基本		返回	0
線LAN	 ● 提接模式 ● 提尋存取點 	進階	
線LAN	SSID 安全性	開路	
知	密語 EAP 設定		1
他	IP設定 SSID顯示 IP地址照二	關閉	1
設	IPv6 設定	[4] [7]	
定完成			

[Esc] /[❷]:返回 [◆]:選擇

子選單	功能
連接模式	設定透過無線 LAN 連接投影機和電腦時使用的連接模式。 快速:可讓您透過無線 LAN 直接連接至智慧型手機、平板 電腦或一般電腦。 進階:可讓您透過無線 LAN 存取點連接至智慧型手機、平 板電腦或一般電腦。連接會在基礎架構模式下建立。
搜尋存取點	當連接模式設為 進階 時,可搜尋附近的存取點,並設定 SSID 以從這些存取點連線。根據存取點的設定,有些存取 點可能不會顯示於清單中。 ● "搜尋存取點畫面" 第140頁
SSID	輸入 SSID。若投影機所在的無線 LAN 系統提供 SSID,請 輸入該 SSID。 您最多可以輸入32個英數字元。



子選留	功能	子選留	功能
安全性	功能 根據無線 LAN 設定選擇安全性類型。 開啟:安全性未設定。 WPA2-PSK:通訊會使用 WPA2 安全性執行。請使用 AES 方法進行加密。建立電腦與投影機的連線時,請輸入在密 語中設定的值。 WPA/WPA2-PSK*:在 WPA 個人模式中進行連線。加密方 法會根據存取點設定自動選擇。為存取點設定相同的密語。 WPA2-EAP*:通訊會使用 WPA2 安全性執行。請使用 AES 方法進行加密。 WPA/WPA2-EAP*:在 WPA 企業模式中進行連線。加密方 法會根據存取點設定自動選擇。 當安全性設為 WPA2-PSK 或 WPA/WPA2-PSK時,輸入用 於連線至網路的密語。	子選單 EAP 設定	 功能 設定 WPA2-EAP 和 WPA/WPA2-EAP 驗證的通訊協定。 EAP 類型: 選擇認證通訊協定。 PEAP:廣泛用於 Windows 伺服器的認證通訊協定。 PEAP-TLS:用於 Windows 伺服器的認證通訊協定。請 在使用用戶端憑證時選擇。 EAP-TLS:廣泛用於用戶端憑證的認證通訊協定。 EAP-FAST、LEAP:使用這些認證通訊協定時,請選擇此 項目。 使用者名稱:輸入要用來驗證的使用者名稱。您最多可以 輸入64個英數字元。 您可以在"配置"選單上輸入最多 32 個字元。輸入多於 32 個字元時,請使用網路瀏覽器輸入文字。 "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁
	您可輸入 8 至 63 個單位元組英數字元。 您可以在配置選單上輸入最多 32 個字元。輸入多於 32 個字元時,請使用網路瀏覽器輸入文字。 ● "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁 當連接模式設為快速時,會設定初始密語。		 岩悠日 若您同時需要輸入網域名稱,請在使用者名稱前加入網域 名稱,並以反斜線隔開 (網域名稱\使用者名稱)。 密碼:在 PEAP、EAP-FAST 及 LEAP 中輸入用於驗證的密 碼。您最多可以輸入64個英數字元。您可以在"配置"選 單上輸入最多 32 個字元。輸入多於 32 個字元時,請使 用網路瀏覽器輸入文字。 ● "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁 若輸入密碼並選擇 結束 時,則會設定該值並以星號 (*) 顯示。 用戶端憑證: 匯入用於 PEAP-TLS 和 EAP-TLS 的用戶端憑證。 驗證伺服器憑證: 設為開啟,以便為認證伺服器憑證執行 驗證。若要驗證伺服器憑證,必須設定 CA 憑證。 CA 憑證: 匯入用於 PEAP、PEAP-TLS、EAP-TLS 及 EAP- FAST 的 CA 憑證。 Radius Server 名稱:指定認證伺服器的名稱。您最多可

 以輸入32個英數字元。

 頻道
 您可選擇在快速模式中用來連線的頻道。若發生其他信號的干擾,請使用其他頻道。



子選單	功能	-	子選單	功能
IP設定*	執行網路設定。	IPv6	設定	執行使用 IPv6 通訊協定的設定。
	DHCP :設定為 開啟 ,以使用 DHCP 進行網路配置。若設 定為 開啟 ,將無法再設定任何位址。			 · 以下功能支援 IPv6 通訊協定。
	IP地址 :輸入分配給投影機的 IP地址。忽可在地址的各欄 位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但是,以下的IP位址 不能使用。			 PJLink 手動設定 IPv6 位址時, 請從 Epson Web
	0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255(x 代表 0 到 255 的數字)			 • 子動設定 IFVO 包虹時 / 崩促 Epson Web Control 的高級中進行設定。 • "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson
	子網路遮罩 :輸入投影機的子網路遮罩。您可在地址的各欄位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但是,以下的子 網路遮罩不能使用。			Web Control)"第198頁
	0.0.0,255.255.255.255 閘道器地址 :輸入投影機的閘道器 IP 位址。您可在地址的 各欄位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但是,以下的 閘道器地址不能使用。			Pv6:使用 IPv6 通訊協定時,請將此設為 開啟。 使用 IPv6 時,請確定已設定一個連結本機的位址。這是由從 fe80:: 及投影機 MAC 地址建立的介面 ID 所組成。 自動配置:將此設為開啟可從 RA (路由器通告) 自動取得
	0.0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255(x 代表 0 到 255 的數字)			Pv6 位址。位址組成如下所示。 • 無狀態位址 (0 至 6):透過合併從 RA (路由器通告) 取
SSID顯示	請將此設定為關閉,以防 LAN 待機畫面顯示 SSID。			得的百碼以及從投影機 MAC 地址建立的介面 ID 之方式 自動建立。
IP地址顯示	若要避免"LAN 待機"畫面上顯示 IP 地址,請將此項目 設為 關閉。			● 有狀態位址 (0 至 1):使用 DHCPv6 從 DHCP 伺服器自動建立。
				罗用 習存124亚 :滑此設為 開啟 可在 目期配直 設為 開啟 時暫 時驗證 IPv6 位址 (0 至 1)。

* 當連接模式設為進階時,才可選擇此項。

安全性類型

若在進階連線模式下使用,強烈建議您設定安全性。

WPA 是一種能改善無線網路安全性的加密標準。投影機支援 TKIP 和 AES 加密方法。

WPA 也包括用戶驗證功能。WPA 認證提供兩種方法:使用認證伺服器, 或是不使用伺服器在電腦與存取點之間認證。此投影機支持後種方法,不 使用服務器。

功能一覽表





搜尋存取點畫面

已偵測的存取點會顯示於清單中。



[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇

子選單	功能	
重新整理	再次搜尋存取點。	
	表示已設定的存取點。	
B	表示已設定安全性的存取點。 若選擇未設定安全性的存取點,則會顯示無線LAN 選單。 若選擇已設定安全性的存取點,則會顯示安全性 選單。根 據存取點的安全性設定,選擇安全性類型。	

有線LAN選單



[Esc] /[♥]:返回 [♦]:選擇

子選單	功能
IP設定	您可進行與下列地址相關的設定。 DHCP:設定為開啟,以使用 DHCP 進行網路配置。若設定 為開啟,將無法再設定任何位址。 IP地址:輸入分配給投影機的 IP地址。您可在地址的各欄 位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但是,以下的IP位址不 能使用。
	0.0.0.0 + 127.X.X + 224.0.0.0 至 253.253.253.253.253 (X + (
	開道器地址 :輸入投影機的開道器 IP 位址。您可在地址的 各欄位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但是,以下的開 道器地址不能使用。 0.0.0、127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255 (x代表 0 到
IP地址顯示	255 的數字) 若要避免"LAN 待機"畫面上顯示 IP 地址,請將此項目設 為 關閉。



子選單	功能
IPv6 設定	執行使用 IPv6 通訊協定的設定。
	 ▶ 以下功能支援 IPv6 通訊協定。 Epson Web Control PJLink ● 手動設定 IPv6 位址時,請從 Epson Web Control 的高級中進行設定。 ● "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)"第198頁 IPv6:使用 IPv6 通訊協定時,請將此設為開啟。使用 IPv6時,請確定已設定一個連結本機的位址。這是由從 fe80::及投影機 MAC 地址建立的介面 ID 所組成。 自動配置:將此設為開啟可從 RA (路由器通告) 自動取得 IPv6位址。位址組成如下所示。 ● 無狀態位址 (0 至 6):透過合併從 RA (路由器通告) 取得的首碼以及從投影機 MAC 地址建立的介面 ID 之方式自動建立。 ● 有狀態位址 (0 至 1):使用 DHCPv6 從 DHCP 伺服器自動建立。 使用暫存位址:將此設為開啟可在自動配置設為開啟時暫時驗證 IPv6 位址 (0 至 1)。

通知選單

設定此項目時,如果投影機中出現問題或警告,就會接到郵件通知。

☞ "讀取錯誤通知郵件" 第204頁

基本				返		
		郵件通知	關閉	~	~	~
無線LAN		SMIP1向服器	υ.	۰ ⁰ .	υ.	U
有線LAN		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		0		
通知	Ø	地址1設定				
ŧ他		地址3設定 SNMP	關閉			
		陷阱IP地址1	0.	0.	0.	0
重設		「陷阱IP地址2」 社群名稱	0.	0.	0.	0
設定完成		PJLink 通知	關閉			
	_	已通知 IP 位址	0.	0.	0.	0

[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇

子選單	功能
郵件通知	設定為 開啟 ,在投影機出現問題或警告時,傳送電子郵件 到預設的地址。
SMTP伺服器	您可以輸入投影機使用的 SMTP 伺服器 IP 地址。 您可在地址的各欄位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但 是,以下的IP位址不能使用。 127.x.xx、224.0.0.0 至 255.255.255.255 (x 代表 0 到 255 的 數字)
埠號碼	您可以輸入 SMTP 服務器的端口號碼。預設值是 25。您可以輸入 1 到 65535 之間的數字。
寄件者	輸入傳送者的電郵地址。您最多可以輸入64個英數字元。 您可以在"配置"選單上輸入最多 32 個字元。輸入多於 32 個字元時,請使用網路瀏覽器輸入文字。("(),:;<>[\]及 空格不得使用。) ● "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁



子選單	功能
地址1設定/地址2 設定/地址3設定	設定通知電子郵件的目的地電郵地址,以及通知內容。您 最多可註冊三個目的地。您最多可以輸入64個英數字元。 您可以在"配置"選單上輸入最多 32 個字元。輸入多於 32 個字元時,請使用網路瀏覽器輸入文字。("(),:;<>[\]及 空格不得使用。) ☞ "使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)" 第198頁
SNMP	設定為 開啟 ,使用 SNMP 監控投影機。若要監控投影機, 必須在電腦上安裝 SNMP manager 程式。SNMP 應該由網路 管理員管理。預設值為 開閉 。
陷阱IP地址1/陷阱 IP地址2	您最多可以註冊兩個 IP 地址做為 SNMP 陷阱通知目的地。 您可在地址的各欄位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但 是,以下的IP位址不能使用。 127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255 (x 代表 0 到 255 的 數字)
社群名稱	設定 SNMP 的社群名稱。您最多可以輸入32個英數字元。 (不得使用空格及 @ 以外的符號。)
PJLink 通知	將此設為開啟時可使用 PJLink 通知功能。
已通知 IP 位址	 啟用 PJLink 通知功能時,請輸入用於接收投影機操作狀態的 IP 位址。 您可在地址的各欄位中從 0 到 255 之間輸入任一數字。但 是,以下的IP位址不能使用。 127.x.x.x、224.0.0.0 至 255.255.255.255 (x 代表 0 到 255 的 數字)

其他選單



[Esc] /[●]:返回 [◆]:選擇

子選單	功能
安全HTTP	為了加強安全性, Epson Web Control 中投影機與電腦之間 的通訊會進行加密。當使用 Epson Web Control 來設定安全 性時,建議將此設為 開啟 。
Web 伺服器憑證	匯入用於安全 HTTP 的 Web 伺服器憑證。
優先等級閘道	針對優先等級閘道,請選擇 有線 或無線。
AMX Device Discovery	若要允許投影機由 AMX Device Discovery 進行偵測,請將此 設為 開啟 。若並非連接至 AMX 或 AMX Device Discovery 控 制器所控制的環境,則將此設為 關閉 。
Crestron Connected	只有在使用 Crestron Connected [®] 透過網路監控或控制投影 機時,才將此設為 開啟 。否則,將此設定為 開閉 。 ● "關於 Crestron Connected [®] " 第207頁 投影機設定的變更會在重新啟動後立即生效。 當此設為 開啟 時, Epson Projector Management 中的 Message Broadcasting 功能無法使用。



子選單	功能
Art-Net	 Art-Net:設定為開啟,使用 Art-Net 控制投影機。 ● "關於 Art-Net" 第212頁 Net/Sub-Net/Universe:設定投影機的 Net/Sub-Net/Universe。 開始頻道:設定用以處理 Art-Net 的開始頻道。 ● "頻道定義" 第212頁
Message Broadcasting	將此設為 開啟 可接收透過 Epson Projector Management 軟 體中的 Message Broadcasting 功能所傳送的資訊。 請從以下網站下載軟體及使用説明書。 http://www.epson.com

重設選單

重設全部網路設定。



子選單	功能
重設網路設定。	若要重設全部網路設定,請選擇是。

資訊選單 (僅供顯示)

讓您檢視正在投影映像信號和投影機的狀態。可顯示的項目取決於目前進行投影的訊源。

影像		40. 泉东 秋阳 200 800	返回 🔮
信號		投影做負訊 燈光資訊	
設定		版本 版本(Slot)	
擴展		狀態資訊 電壓警告資訊	
網路		温度警告資訊 電源開啓/關閉記錄	
資訊	0		
重設			

[Esc] /[❷]:返回 [◆]:選擇

[Menu]:退出

子選單		功能
投影機資訊	操作時數	顯示投影機開機後的操作時間。
	來源	您可以顯示目前正進行投影的已連接設備 訊源名稱。
	輸入信號	您可以根據訊源,顯示信號選單中所設定 輸入信號的內容。
	解析度	您可以顯示解析度。
	刷新率	您可顯示刷新率。
	同步資訊	您可顯示映像信號信息。 在客戶服務時,可能需要提供此資訊。
	色彩格式	顯示色彩空間及動態範圍資訊。
	狀態	投影機上所發生的錯誤的相關資訊。 在客戶服務時,可能需要提供此資訊。
	序號	顯示投影機的序號。



子	選單	功能
	鏡頭種類	顯示鏡頭的型號。
	Event ID	透過網路連接投影機和電腦時若發生問題, 將會使用 Event ID 來顯示問題資訊。如需 Event ID 説明的資訊,請參閱以下頁面。 ☞ "關於 Event ID" 第184頁
	HDBaseT 信號強 度	 顯示 HDBaseT 埠目前輸入影像信號的強度。 以黃色顯示時,表示信號強度降低。建議 您使用以下信號強度。 1080p:16 dB 以上 4K:18dB 以上
燈光資訊	燈光時數	根據光源模式,顯示光源的操作時間。
	預估剩餘時間	持續模式設為開啟時,這會顯示可以維持 燈光亮度的時間長度。
版本	Main Video2 Sub Sub2 HDBaseT HDBaseT2 SDI Status Monitor AC Monitor	顯示投影機的軟體版本及連接至投影機的 裝置。
版本 (Slot)	Slot1 Slot2	顯示連接至 Slot 之介面板的版本。
狀態資訊		顯示投影機的狀態。 ● "瞭解狀態資訊" 第162頁
電壓警告資訊		顯示電源電壓的相關警告。
溫度警告資訊		顯示高溫警告。當顯示警告或錯誤時,如 果您選擇 詳細資訊 ,您可查看錯誤偵測前 後的詳細記錄。
電源開啟/關閉詞	2錄	顯示電源開啟/關閉記錄。

重設選單



[Esc] /[❷]:返回 [◆]:選擇

[Menu]:退出

子選單	功能
重設所有記憶	重設在 記憶、鏡頭位置和幾何修正 中儲存的所有名稱和設定。 ☞ "記憶功能"第96頁
燈光校正	 進行燈光校正相關設定。執行燈光校正時,會校正燈光的 白平衡與亮度之間的差異。建議定期執行此功能。 立即執行:啟動燈光校正。在下列情況下,無法啟動此 項目。 關閉投影機後 30 分鐘內。 如果周遭溫度過高且亮度已自動調暗。 定期執行:若設為開啟,則每使用 100 小時執行一次燈 光校正。當選擇關閉以維持已使用多重投影方式調整的 投影影像時,請使用立即執行執行修正,或設定排程功 能以定期執行燈光校正。 排程設定:顯示排程設定畫面。將燈光校正設為定期執 行。 上次執行:顯示上次執行燈光校正的日期與時間。
功能一覽表



子選單	功能
全部重設	您可以將配置選單中所有項目重設回預設值。 下列項目不會重設為預設值:輸入信號、記憶、用戶標識、 網路選單的所有項目、、語言、日期&時間、面板合光調 整、顏色均匀度、鏡頭校正、色彩校正、分組、畫面比對 及色彩比對。
全部重設 (出廠預 設值)	重設所有投影機設定。密碼保護項目不會重設。您必須輸入密碼才能執行重設。預設密碼是設定為"0000"。請將 此設定值改為需要的密碼。



設定好一部投影機的配置選單內容後,即可利用此設定為多部投影機執行 批次設定(批次設定功能)。批次設定功能僅適用於同型號的投影機。

使用下列其中一種方法。

- 使用 USB 隨身碟進行設定。
- •使用 USB 纜線連接電腦與投影機來進行設定。
- •透過 Epson Projector Management 進行設定。

本手冊説明 USB 隨身碟與 USB 纜線的使用方法。



🏷 • 批次設定功能不會反映燈光資訊及資訊選單中狀態資訊的內容。

- 請在調整投影影像之前執行批次設定。批次設定功能會反映投影影像的調整值,例如幾何修正。如果在調整投影影像之後執行批次設定,所作的調整可能會改變。
- 使用批次設定功能後,便會針對其他投影機設定已註冊的用戶標 識。請勿將機密資訊等資料註冊為用戶標誌。
- •如果不想複製以下設定,請將**批次設定範圍**設為**有限**。
- 信號選單的 EDID
- 網路選單 (通知選單及其他選單除外)
- 擴展 操作 高級 批次設定範圍 第131頁
- •已設定密碼保護的項目不會複製。

▲ 注意

客戶須自行負責執行批次設定。若批次設定因停電、通訊錯誤等而失敗,客 戶要負責任何產生的維修費。

使用 USB 隨身碟進行設定

本節説明如何使用 USB 隨身碟進行批次設定。

- ●使用 FAT 格式 USB 隨身碟。
 - 含有安全功能的 USB 隨身碟無法使用批次設定功能。請使用不具 有安全功能的 USB 隨身碟。
 - USB 讀卡機或 USB 硬碟無法使用批次設定功能。

將設定儲存至 USB 隨身碟

- 1 在電源線連接至投影機時關閉主電源開關,並確定所有投影機的指示燈皆熄滅。
- 🗩 將 USB 隨身碟連接至投影機的 USB-A 埠。







- 除檔案或變更檔名。批次設定功能無法覆寫批次設定檔。
- 批次設定檔的檔名為 PJCONFDATA.bin。如果需要變更檔名, 請在 PJCONFDATA 之後新增文字。如果以任何其他方式變 更檔名,投影機可能會無法正確辨識檔案。
- 檔名僅可使用單位元組字元。

3

在按住 [Esc] 鈕時,開啟主電源開關。



投影機的指示燈亮起如下時,放開 [Esc] 鈕。



電源StatusLaserTemp藍色 - 亮起藍色 - 亮起橙色 - 亮起橙色 - 亮起

所有 指示燈開始閃爍時,表示正在覆寫批次設定檔。

<u> 注</u>意

- 於寫入檔案時,請勿從投影機拔除電源線或關閉主電源開闢。如果電源未供電,則投影機可能不會正確啟動。
- 請勿在寫入檔案時從投影機拔除 USB 隨身碟。如果拔除 USB 隨身 碟,投影機可能不會正確啟動。



正常完成寫入時,投影機會進入待機狀態。



電源 藍色 - 亮起

投影機處於待機狀態時,請取下 USB 隨身碟。

向其他投影機反映儲存的設定



2

在電源線連接至投影機時關閉主電源開關,並確定所有投影機的指 示燈皆熄滅。

將已儲存設定的 USB 隨身碟連接至投影機的 USB-A 埠。



- USB 隨身碟包含 1 到 3 種類型的批次設定檔時,便會向同型號的投影機反映該檔案。若有多個檔案適用於同型號的投影機,可能不會正確反映設定。
 USB 隨身碟上有四種以上的批次設定檔時,可能不會正確反
 - USB 随身嵘上有四裡以上的批次設定檔時,可能个管正確反 映設定。
 - 請勿在 USB 隨身碟上儲存批次設定檔以外的任何資料。如果 USB 隨身碟包含批次設定檔以外的資料,可能不會正確反映 設定。







在按住 [Menu] 鈕時,開啟主電源開關。



投影機的指示燈亮起如下時,放開 [Menu] 鈕。



電源	Status	Laser	Temp
藍色 - 亮起	藍色 - 亮起	橙色 - 亮起	橙色 - 亮起

指示燈 仍會亮起約 75 秒。

所有 指示燈開始閃爍時,表示正在覆寫設定。



正常完成寫入時[,]投影機會進入待機狀態。



電源 藍色 - 亮起

投影機處於待機狀態時,請取下 USB 隨身碟。





儲存設定至電腦



2

- 在電源線連接至投影機時關閉主電源開關,並確定所有投影機的指 示燈皆熄滅。
- 使用 USB 纜線將電腦的 USB 埠連接至投影機的 Service 埠。





在按住 [Esc] 鈕時,開啟主電源開關。



投影機的指示燈亮起如下時,放開 [Esc] 鈕。



電源 Status Laser Temp 藍色 - 亮起 藍色 - 亮起 橙色 - 亮起 橙色 - 亮起

電腦會將投影機辨識為卸除式磁碟。

4 開啟卸除式磁碟,並將批次設定檔 (PJCONFDATA.bin) 儲存至電腦。

如果需要變更批次設定檔案的名稱,請在 PJCONFDATA 之後 加入文字。如果變更檔名,投影機可能會無法正確辨識檔案。

5 請在電腦上執行「移除 USB裝置」,然後拔除 USB 纜線。

🏷 使用 Mac 時,請執行「移除 EPSON_PJ」。

投影機進入待機狀態。



向其他投影機反映儲存的設定



在電源線連接至投影機時關閉主電源開關,並確定所有投影機的指 示燈皆熄滅。



使用 USB 纜線將電腦的 USB 埠連接至投影機的 Service 埠。



3

4





投影機的指示燈亮起如下時,放開 [Menu] 鈕。



電源 Status Laser Temp 藍色 - 亮起 藍色 - 亮起 橙色 - 亮起 橙色 - 亮起

電腦會將投影機辨識為卸除式磁碟。

將您儲存至電腦的批次設定檔案 (PJCONFDATA.bin) 複製到卸除式 磁碟的最上層資料夾。

請勿將批次設定檔以外的任何檔案或資料夾複製至卸除式磁 碟。

請在電腦上執行「移除 USB裝置」,然後拔除 USB 纜線。 5

使用 Mac 時,請執行「移除 EPSON_PJ」。

當所有指示燈開始閃爍時,表示正在寫入設定。



<u> 注</u>意

於寫入設定時,請勿從投影機拔除電源線或關閉主電源開關。如果電源 未供電,則投影機可能不會正確啟動。

正常完成寫入時,投影機會進入待機狀態。

設定失敗時

指示燈會通知您是否發生錯誤。檢查投影機指示燈的狀態,並依照此處表格的指示操作。

指示燈狀態	修復
	批次設定檔可能損毀,或USB 隨身碟可能未正 確連接。拔除USB 隨身碟、拔下投影機的電源 線,然後再次插入,重試一次。
Temp:橙色 - 快速閃爍 Laser:橙色 - 快速閃爍	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	寫入設定可能失敗,且投影機的韌體可能發生 錯誤。停止使用投影機,從電源插座上拔下電 源線,並與經銷商聯繫,或按照Epson投影機 聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據 點聯繫。 ☞ Epson投影機聯繫清單
電源:藍色-快速閃爍	



故障排除

本章説明如何辨識問題及發現問題時的處理方式。



如果投影機發生問題,可顯示「說明」畫面以獲得協助。您也可以藉由回答問題,將投影機設為適當的狀態。

▲ 在顯示説明畫面前,請將說明指派至用戶鈕。
● 設定 - 用戶鈕 第129頁



此時會顯示"説明"畫面。

SDI LAN Slot 2	
User1 User2 User3)
Auto Asa Ct Color Mode	
Freeze Denault Memory	



選擇選單選項。

【説明】		
● 影像很小、 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●		
【♥]:)選擇 【♥]:6館認		LMenu」:退出
	Menu Esc	





問題與解答的顯示方法,如下方畫面所示。 按下 [Menu] 鈕可退出説明。



如何判讀指示燈



本投影機具有七個指示燈,用於指示投影機的狀態。



- LAN 指示燈
 - 指示有線 LAN 或 HDBaseT 的狀態。
- WLAN 指示燈
 - 指示無線 LAN 狀態。
- 🕄 Filter 指示燈
 - 表示空氣濾網狀態。其通常為關閉狀態。
- 4 Temp指示燈
 - 表示內部溫度狀態。其通常為關閉狀態。
- 6 Laser 指示燈
 - 指示燈光狀態。
- 6 Status指示燈
 - 指出投影機的狀態。
- 🕖 電源指示燈
 - 指出投影機的狀態。

下列指示燈狀態是在正常操作時使用。

根據投影機的狀態,"狀態各有不同"會指出指示燈亮起、熄滅或閃爍。

		指示燈			投影機狀態	説明
電源	Status	Laser	Temp	Filter		
	Π	Π	Π	Π	待機狀態	電力目前供應至投影機。在此狀態下,您可按下遙控器或操作面板上的[①] 鈕來啟動投影。
						(拔下電源線後,電源指示燈有時仍會亮起一小段時間,此並非故障。)
藍色 - 亮 起	關閉	關閉	關閉	關閉	網路監控狀態	目前透過網路監控及控制投影機(待機模式設定為通訊開啟時)。 若在此出態下扰除雲源線並重新連接,雲源指示燈會閉燃藍魚。
						石仕此爪惡下孜係电你跡亚里利湮按,电你泪小煜曾闪床監已。
0	-)[[-	0	0	0	暖機狀態	此為開啟投影機後的狀態。燈光開啟後,暖機大約需要 30 秒。 [①] 鈕無法在暖機時使用。
藍色 - 亮 起	藍色 - 閃 爍	狀態各 有不同	關閉	關閉		



		指示燈			投影機狀態	説明
電源	Status	Laser	Temp	Filter		
0		0	0	0	投影	投影機正在投影。
藍色 - 亮 起	藍色 - 亮 起	狀態各 有不同	關閉	關閉		
0	->0<-	0	0	0	冷卻狀態	此為關閉電源後的狀態。在此狀態中,所有按鈕皆停用。
藍色 - 亮 起	藍色 - 閃 爍	關閉	關閉	關閉		
->0(-	0	0	0	0	準備網路監控	準備透過網路監控及控制本投影機。 準備網路監控時,所有按鈕操作皆會停用。
藍色 - 閃 爍	關閉	關閉	關閉	關閉		
0	0	->0(-	0	0	快門啟用	已啟用快門功能。
藍色 - 亮 起	藍色 - 亮 起	藍色 - 閃 爍	關閉	關閉		



投影機發生錯誤時,錯誤狀態會透過指示燈的顏色和閃爍或亮起的組合來顯示。 請參照下表了解不同指示燈顏色的意義,以及如何修復指示燈所指出的問題。

	指示燈				原因	問題及解決方法	LCD 顯示幕
電源	Status	Laser	Temp	Filter			
開閉	÷]]:- 藍色-閃 爍	-冫 <mark>┃</mark> 橘色 - 閃 爍	開閉	開閉	內部異常	確定介面板上的螺絲有鎖緊。關閉投影機電源、將電源插頭從電源插座 拔下,然後拆下並裝回介面板。在介面板安裝及拆卸投影機需要一些特 殊技巧,因此請務必聯絡專業人員。 若檢查上述幾點後持續異常,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電 源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson 投影機聯繫清單中提供的地址, 與離您最近的維修據點聯繫。 ☞ Epson投影機聯繫清單	Internal Error
0	-20(-	0	-20(-	0	風扇異常 感應器異常	停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。	Fan Error Sensor Error
關閉	藍色 - 閃 爍	關閉	橘色 - 閃 爍	關閉	泵浦異常	☞ Epson投影機聯繫清單	Pump Error
0	->0(-	0		0	高溫異常 (過熱)	燈光自動關閉,停止投影。等待約5分鐘。五分鐘過後,投影機會切換 到待機模式,此時請檢查下列四點。	Temp Error
關閉	藍色-閃	關閉	橙色 - 亮	關閉		 請檢查空氣濾網、排氣口和進氣口是否清潔?投影機是否離牆放置? 	
	爃		起			● 檢查進氣溫度是否過高。	
						 若空氣濾網堵塞,請從電源插座上拔下電源插頭,然後清潔或更換濾網。 "清潔空氣濾網和 進氣口" 第187頁 "更換空氣濾網" 第191頁 在不炎熱的環境中使用投影機。 	
						若檢查上述幾點後持續異常,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電 源線,並與經銷商聯繫,或按照Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與 離您最近的維修據點聯繫。 ☞ Epson投影機聯繫清單	
						在 1500 m 或更高的海拔使用投影機時,請將高海拔模式設定為開啟。	



	指示燈				原因	問題及解決方法	LCD 顯示幕
電源	Status	Laser	Temp	Filter			
0	->0(-	0	0	0	雷射錯誤 延遲板錯誤	停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。	Laser Error
關閉	藍色 - 閃 爍	橙色 - 亮 起	關閉	關閉		☞ Epson投影機聯繫清單	
0	->0(-	0	0	0	濾網氣流異常	檢查以下兩點。請檢查空氣濾網和排氣口是否清潔?投影機是否離牆放置?	Airflow Error
關閉	藍色-閃 爍	關閉	關閉	橙色 - 亮 起		 如果空氣濾網堵塞,請關閉電源、從電源插座上拔下電源插頭,然後 清潔或更換濾網。 "清潔空氣濾網和進氣口"第187頁 "更換空氣濾網"第191頁 	
						檢查後,將電源線連接至電源插座。 若檢查上述幾點後持續異常,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電 源線,並與經銷商聯繫,或按照Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與 離您最近的維修據點聯繫。 ☞ Epson投影機聯繫清單	
0	->0(-	0	0	0	鏡頭移動異常 電源電壓異常	停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。	Lens Error Power Error
關閉	藍色 - 閃 爍	橙色 - 亮 起	橙色 - 亮 起	關閉		☞ Epson投影機聯繫清單	
0	->0(-	0	0	0	鏡頭異常 無鏡頭	安裝鏡頭組件。如果已安裝鏡頭組件,請拆下並重新安裝。若檢查上述 幾點後持續異常,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與	Lens Error
關閉	藍色 - 閃 爍	橙色 - 亮 起	橙色 - 亮 起	關閉		經銷商聯緊,或按照 Epson 投影機聯緊清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。 ● Epson投影機聯繫清單	
0	->0(-	-:0(-	÷06	0	快門異常	停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。	Shutter Error
關閉	藍色 - 閃 爍	橘色 - 閃 爍	橘色 - 閃 爍	關閉		■ Epson投影機聯繫清單	



	指示燈				原因	問題及解決方法	LCD 顯示幕
電源	Status	Laser	Temp	Filter			
->0(-	0	0	-:0(-	0	高溫警告	這不是異常。但如果溫度再升高的話,投影就會自動停止。檢查下列四點。	Temp Warning
藍色 - 閃	狀態各	狀態各	橘色 - 閃	狀態各		•請檢查空氣濾網、排氣口和進氣口是否清潔?投影機是否離牆放置?	
爍	有不同	有不同	爍	有不同		• 檢查進氣溫度是否過高。	
						 如果空氣濾網堵塞,請關閉電源、從電源插座上拔下電源插頭,然後 清潔或更換濾網。 "清潔空氣濾網和 進氣口" 第187頁 "更換空氣濾網" 第191頁 	
						• 在不炎熱的環境中使用投影機。	
->0(-	0	-20(-	0	0	雷射警告	停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。	Laser Warning
藍色 - 閃 爍	狀態各 有不同	橘色 - 閃 爍	狀態各 有不同	狀態各 有不同		☞ Epson投影機聯繫清單	
->0(-	0	÷04	0	0	鏡頭警告	安裝了不支援的鏡頭。請使用支援的鏡頭。 ☞ "選購件及消耗品" 第216頁	Lens Error
藍色 - 閃 爍	狀態各 有不同	橘色 - 閃 爍	狀態各 有不同	狀態各 有不同			
->0(-	0	-20(-	0	0	已出現電源警告	電源電壓沒有正確測量,導致燈光亮度調暗。 與經銷商聯繫,或按照 Epson 投影機聯繫清單中所提供的地址,與離您	Power Warning
藍色 - 閃 爍	狀態各 有不同	橘色 - 閃 爍	狀態各 有不同	狀態各 有不同		最近的維修據點聯繫。 ☞ Epson投影機聯繫清單	
->0(-	0	-)0(-	-:0(-	0	快門警告	停止使用投影機,從電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。	Shutter Warning
藍色 - 閃 爍	狀態各 有不同	橘色 - 閃 爍	橘色 - 閃 爍	狀態各 有不同		☞ Epson投影機聯繫清單	



	指示燈				原因	問題及解決方法	LCD 顯示幕
電源	Status	Laser	Temp	Filter			
->0(-	0	0		0	低氣流	這不是異常。但若氣流停止流動,就會自動停止投影。 "空氣濾網被堵塞。清潔或更换空氣濾網。"會顯示。檢查以下兩點。	Airflow Decline
藍色 - 閃 爍	狀態各有不同	狀態各有不同	狀態各 有不同	橙色-亮 起		 請檢查空氣濾網和排氣口是否清潔?投影機是否離牆放置? 如果空氣濾網堵塞,請關閉電源、從電源插座上拔下電源插頭,然後 清潔或更換濾網。 "清潔空氣濾網和 進氣口" 第187頁 "更換空氣濾網" 第191頁 若檢查上述幾點後持續異常,請停止使用投影機,從電源插座上拔下電 源線,並與經銷商聯繫,或按照Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與 	
						離您最近的維修據點聯繫。 ☞ Epson投影機聯繫清單	
0	0	0		÷00	清潔空氣濾網通知	"需要清潔空氣濾網。清潔或更換空氣濾網。"會顯示。 關閉投影機電源、從電源插座上拔下電源插頭,然後清潔空氣濾網。	Clean Filter
狀態各 有不同	狀態各 有不同	狀態各 有不同	狀態各 有不同	橘色 - 閃 爍		 "清潔空氣濾網和進氣口"第187頁 只有在配置選單中的清潔空氣濾網通知設為開啟時,才會顯示關於清潔空氣濾網通知的指示燈或訊息。 衝展-顯示-清潔空氣濾網通知第131頁 	
0	0	-20(-	0	0	持續模式結束	在 明亮度設定 中結束 持續模式。	ConstBRT Expired
狀態各 有不同	狀態各 有不同	橘色 - 閃 爍	狀態各 有不同	狀態各 有不同			

無線 LAN 狀態

WLAN 指示燈	問題及解決方法
0	無線 LAN 可使用。
藍色 - 亮起	



WLAN 指示燈	問題及解決方法
-)0(-	正在連線至裝置。
快速閃爍藍色	
->0(-	發生錯誤。請關閉投影機電源,然後重新開啟。
緩慢閃爍藍色	
0	無線 LAN 無法使用。請檢查無線 LAN 設定是否正確。
關閉	

有線 LAN/HDBaseT 狀態

LAN 指示燈	問題及解決方法
0	您可使用有線 LAN 或 HDBaseT 發射器。
藍色 - 亮起	
0	您無法使用有線 LAN或 HDBaseT 發射器。請檢查有線 LAN或 HDBaseT 發射器設定是否正確。 此外,請確定有正確連接 LAN 續線。
關閉	



瞭解狀態資訊



操作面板的 LCD 可指出投影機的狀態。此外,您可以使用操作面板上的 按鈕檢查投影機的詳細狀態或異常紀錄。

檢查狀態

若要顯示狀態,請按下操作面板上的 [公] 鈕。

狀態監視器有七個顯示類別,當每次按下[·][·]鈕時,便會依以下順序 切換類別。



您可以使用 []][]] 鈕檢查各類別的項目及資訊。







認識螢幕

一般顯示

每個顯示類別包含下列資訊。

:	投影機的運作狀態
:	輸入信號資訊
:	輸入數位信號資訊
:	有線 LAN 設定
:	無線 LAN 設定
:	投影機及燈光的操作時間
:	投影機的韌體版本
	: : : : :

錯誤<mark>或</mark>警告發生時顯示

投影機出現問題時,會顯示以下畫面。

錯誤發生時



Temp Error

Temp Warning

如果問題已清除,或按下其中一個 [๋,][๋,][๋,][๋,]][๋,]][๋,]] 鈕,即可恢復正常顯示。

如需錯誤或警告內容及解決方法的更多資訊,請參閱下列説明。

☞ "如何判讀指示燈" 第155頁



0	顯示項目名稱。
	● "顯示內容的説明" 第165頁
2	項目相關資訊。

瞭解狀態資訊



設定畫面顯示 (LCD)

您可以調整背光的對比度及照明時間。



按下 [•][•] 鈕設定背光照明時間。

預設值設為 30sec (30 秒)。您可以從 Off (熄滅)、10-60sec、30min (30 分鐘)及 Always (持續) 設定。



顯示內容的説明

顯示的項目取決於所使用的機型,以及正進行投影的影像信號和訊源。

類別	項目	狀態顯示	説明	
Status Information	System	顯示投影機的狀態。如需顯示錯誤或警告及解決方法的更多資訊,請參閱下列説明。		
		☞ "如何判讀指示燈"	第155頁	
		ОК	投影機處於正常狀態。	
		Warm-Up	投影機正在暖機。	
		Standby	投影機處於待機狀態。	
		Cool Down	投影機處於冷卻狀態。	
	Last Warn/Err	-	顯示最近顯示有關系統狀態的警告及錯誤。	
	Source	-	顯示目前正在投影的所連接設備之訊源名稱。	
	On-Screen Display	On	顯示 屏幕直接顯示 的設定。設為 Off時,選單或訊息不會在投影影像上顯示。	
		Off		
	Shutter	On	顯示投影機的快門功能狀態。	
	Shutter Startup	Open	顯示 啟動 的設定。	
		Close	☞ 擴展 - 操作 - 快門設定 - 啟動 第131頁	
	Shutter Standby	Last Used	顯示 待機 的設定。	
		Open	☞ 擴展 - 操作 - 快門設定 - 待機 第131頁	
		Close		
	Intake Air Temp	-	顯示進氣溫度。	
			在顯示 Intake Air Temp 畫面時按住 [[]][] 鈕五秒,Temp Log 畫面會隨即顯示。	
	Internal Temp Lv	-	顯示投影機的內部溫度。	

瞭解狀態資訊



類別	項目	狀態顯示	説明
Status Information	AC Voltage		監控輸入電壓的狀態,並於發生瞬時電壓下降時顯示警告或錯誤。
			在顯示 AC Voltage 畫面時按住 [[]][]] 鈕五秒,Voltage Log 畫面會隨即顯示。
			Voltage Log 畫面會顯示最近 30 筆記錄。
			如果在顯示 Warning 或 Error 時按下 [] 鈕,您可查看偵測到錯誤之前與之後的詳細記錄。
			實例:
			175V:表示電壓為 175 V。
			B50V:表示電壓低於 50 V。
			V:表示電壓記錄無法測量。
			如果記錄沒有正確顯示,請檢查以下項目。
			☞ "詳細記錄及錯誤訊息沒有顯示" 第183頁
		<warning1></warning1>	電壓降低 (使用 200 V 時):如果輸入電壓低於 180 V 並持續超過 1000 msec,則發生問題 之前及之後大約一秒* 的記錄 (120) 將會顯示。
			電壓降低 (使用 100 V 時):如果輸入電壓低於 89 V 並持續超過 1000 msec,則發生問題之前及之後大約一秒* 的記錄 (120) 將會顯示。
			* 秒數根據電源頻率 (50 Hz/60 Hz) 而有不同。
		<warning2></warning2>	電壓降低 (使用 200 V 時):如果輸入電壓低於 160 V 並持續超過 500 msec,則發生問題之前及之後大約一秒* 的記錄 (120) 將會顯示。
			* 秒數根據電源頻率 (50 Hz/60 Hz) 而有不同。
		<warning3></warning3>	電源閃爍:如果輸入電壓低於 85 V 並持續超過 40 msec,並且電壓在 60 msec 內恢復正常,則會顯示偵測到電源閃爍情形前大約一秒的記錄 (54 筆),並顯示偵測到此情形後大約 0.1 秒的記錄 (6 筆)。
		<error></error>	電源中斷:如果輸入電壓低於 85 V 並持續超過 60 msec,投影機會自動切斷電源。系統會 顯示事件偵測之前大約一秒的記錄 (60 筆記錄)。
			直接關機啟用時, <error> 會在執行直接關機時產生,不過這不是實際的錯誤。</error>
	Laser Status	On	顯示燈光的操作狀態。
	SLOT1 Model	-	顯示連接至 Slot1 之介面板的產品名稱。
	SLOT1 Condition	-	顯示連接至 Slot1 之介面板的狀態。
Status Information	SLOT1 Board ID	-	顯示連接至 Slot1 之介面板的 ID。
	SLOT1 Board Ver	-	顯示連接至 Slot1 之介面板的版本。



類別	項目	狀態顯示	説明
	SLOT2 Model	-	顯示連接至 Slot2 之介面板的產品名稱。
	SLOT2 Condition	-	顯示連接至 Slot2 之介面板的狀態。
	SLOT2 Board ID	-	顯示連接至 Slot2 之介面板的 ID。
	SLOT2 Board Ver	-	顯示連接至 Slot2 之介面板的版本。
Source	Source	-	顯示目前正在投影的所連接設備之訊源名稱。
	Resolution	-	顯示目前輸入信號的解析度。
			No Signal: 目前無信號輸出。
			Not Supported: 投影機不支援目前的輸入信號。
	Color Space	-	顯示目前輸入信號的色彩空間。
	H-Frequency	-	顯示目前輸入信號的水平頻率。
	V-Frequency	-	顯示目前輸入信號的垂直頻率。
	Sync Polarity	H:Posi / V:Posi	顯示同步極性。
		H:Posi / V:Nega	
		H:Nega / V:Posi	
		H:Nega / V:Nega	
	Sync Mode	Composite Sync	顯示同步類型。
		Separate Sync	
		Sync On Green	
	Detected Mode	-	顯示目前輸入信號的分辨解析度。
	Transport	Interlace	顯示掃描方式。
		Progressive	
	Video Range	Auto(Limited)	顯示投影機的視頻水平。
		Auto(Full)	
		Limited(16-235)	
		Full(0-255)	





部源顯示的項目取決於所使用的機型,以及正進行投影的影像信號和訊源。



類別	項目	狀態顯示	説明
Signal Information	5V Detect	Detected	顯示 5V 訊號的偵測結果。
		Not Detected	
	TMDS Clock	-	顯示目前輸入信號的TMDS頻率。
	H-Frequency	-	顯示目前輸入信號的水平頻率。
	V-Frequency	-	顯示目前輸入信號的垂直頻率。
	Stable Time	-	顯示判定輸入來源後經過的運作時間。
	HDCP Status	Non-HDCP	顯示 HDCP 狀態。
		Passed	
		Failed	
	HDCP Ver	-	顯示 HDCP 版本。
	AVI VIC	-	顯示目前輸入信號的 VIC 資訊 (AVI)。
	AVI Sampling Str	RGB4:4:4	顯示 AVI 的色彩取樣。
		YCbCr4:4:4	
		YCbCr4:2:2	
		YCbCr4:2:0	
	Signal Mode	HDMI	顯示信號模式。
		DVI	
	Color Space	-	顯示色彩空間轉換方式。
	HDR Mode	-	顯示 HDR 模式。
	EDID Mode	-	顯示 EDID 模式。
	HDBaseT Level	-	您可以顯示來自 HDBaseT 埠的影像信號資訊。
	SDI Link Mode	-	顯示 SDI 的連結類型。
	Sync Detect	-	顯示各 SDI 埠的信號偵測結果。
	PayloadID Detect	_	顯示 SDI 裝載 ID 偵測的結果。
	Resolution	_	顯示解析度。



類別	項目	狀態顯示	説明
Signal Information	Refresh Rate	-	顯示 SDI 的刷新率。
	Color Sampling	-	顯示色彩取樣。
	Pixel Depth	-	顯示 SDI 的色彩深度。
	SDI Type	-	顯示 SDI 的類型
	Division Type	-	顯示 SDI 的分割傳輸方式。
	3G Mapping Level	-	顯示 3G-SDI 的對應層級。
	Cable Detect	-	顯示 DisplayPort 的 AUX 通道偵測結果。
	Pixel Clock	-	顯示 DisplayPort 影像訊號的頻率。



Signal Information顯示的項目取決於所使用的機型,以及正進行投影的影像信號和訊源。

瞭解狀態資訊



類別	項目	狀態顯示	説明
Network Wired	Projector Name	-	顯示投影機連接至網路時用來識別投影機的名稱。
	Connection Mode	HDBaseT	顯示 LAN 的連接路徑。
		LAN	
	DHCP	On	顯示 DHCP 設定。
		Off	
	IP Display	On	顯示 IP 地址顯示設定。
		Off	
	IP Address	-	顯示 IP 地址。
	MAC Address	-	顯示 MAC 地址。
Network Wireless	Projector Name	-	顯示投影機連接至網路時用來識別投影機的名稱。
	Connection Mode	Quick	顯示透過無線 LAN 連接投影機和電腦時使用的連接模式。
		Advanced	
	SSID Display	On	顯示 SSID 顯示設定。
		Off	
	IP Display	On	顯示 IP 地址顯示設定。
		Off	
	SSID	-	顯示 SSID。
	IP Address	-	顯示 IP 地址。
	DHCP	On	顯示 DHCP 設定。
		Off	
	MAC Address	-	顯示 MAC 地址。
	Security	No	顯示安全性設定。
		WPA2-PSK	
		WPA/WPA2-PSK	
	Antenna Level	LEVEL 0-5	顯示 Wi-Fi 的接收狀態。



類別	項目	狀態顯示	説明
Maintenance	Operation Time	-	顯示投影機的總運作時間。
	Laser Op.Time	-	顯示燈光模式中各種設定的雷射操作時間。
Version	Serial No.	-	顯示投影機的序號。
	Main	_	顯示投影機的韌體版本資訊。
	Video2	-	
	Sub	-	
	Sub2	-	
	HDBaseT	-	
	Status Monitor	-	



如果出現以下任一問題,且指示燈無法提供解決方法,請參閱與每個問題相關的手冊內容。

與影像有關的問題

 沒有影像出現 不能投影,投影區域呈現全黑、全藍顏色等。 	i ☞ 第174頁
• 無法顯示移動影像 在電腦上播放的視頻為黑色或未投影影像,或電腦上未播放視 頻。	● 第175頁
● 投影自動停止	ा © 第175頁
 顯示"不支援"訊息 	☞ 第175頁
 ■ 顯示 "無信號" 	☞ 第175頁
● 映像模糊、失焦或失真	☞ 第176頁
● 影像失真或扭曲	使 第176頁
• 影像被截斷(過大)或縮小,或長寬比不合,或影像顛倒 只顯示部分影像,影像的長寬比不正確,或者影像從上到下或 從左到右顛倒顯示。	● 第177頁
• 影像顏色不正確 整個影像偏紫或偏綠、影像以黑白呈現或顏色暗淡等。	ा © 第178頁
● 影像一片黑暗	☞ 第178頁
 自動調整沒有正確執行 	ा © 第179頁

其他問題

● 遙控器不起作用	☞ 第181頁
• 無法使用 Art-Net 正確控制	● 第182頁
• 外部監視器無法顯示影像	● 第182頁
• 我要變更訊息和選單的語言	● 第182頁
• 即使投影機發生問題也沒有收到電郵	☞ 第182頁
• "保存時間的電池電量偏低。" 會顯示	使 第183頁
 此時會顯示"投影機未正確關閉。" 	● 第183頁
• 詳細記錄及錯誤訊息沒有顯示	● 第183頁
•此時會顯示"介面板發生錯誤。"	● 第183頁

投影開始時的問題

● 投影機無法開機

☞ 第180頁



與影像有關的問題

沒有影像出現

檢查	修復
主電源開關是否設為關閉?	開啟主電源開闢以供電至投影機。
是否按下遙控器或操作面板上的 [①] 鈕?	按下[①] 鈕開啟電源。
是否已關閉指示燈?	電源線的連接不正確,或電源未供電。 正確連接投影機的電源線。 檢查電源插座或電源是否運作正常。
是否啟動快門?	按下[Shutter]鈕,以釋放快門功能。 ☞ "暫時隱藏影像 (快門)" 第93頁
配置選單設定是否正確?	將設定全部重設。 ☞ 重設 - 全部重設 第144頁
所投射的影像是否全黑? (僅在投影電腦影像時)	某些輸入映像,如螢幕保護,可能全黑。
Windows Media Center 是否以全螢幕顯示? (僅限於已連接網路時)	Windows Media Center 以全螢幕顯示時,不能使用網路連接投影。縮減投影畫面的大小。
應用程式是否以 Windows DirectX 功能顯示? (僅限於已連接網路時)	使用 Windows DirectX 功能的應用程式可能無法正確影示影像。
投影機目前是否搭配其他影像顯示設備使用?	其他影像顯示設備可能具有不同的解析度。在信號選單上變更 EDID 設定。 使 信號 - 高級 - EDID 第127頁
SDI In 埠的信號是否正確設定?	從配置選單檢查 SDI 設定。 ● 擴展 - SDI 設定 第131頁
EDID 是否正確設定?	從投影機拔下目前投影影像的纜線,然後重新進行 EDID 設定。 ● 信號 - 高級 - EDID 第127頁



無法顯示移動影像

檢查	修復
電腦映像信號是否輸出至 LCD 及監視器? (僅在投影來自膝上型電腦或內建 LCD 螢幕電腦的影像時)	僅將影像信號從電腦變更為外部輸出。檢查電腦的文件,或聯繫電腦的製造商。
您嘗試要投影的移動影像內容是否有著作權保護?	投影機可能無法投影電腦上所播放有著作權保護的移動影像。如需詳細資訊,請參閱播放器隨附的使用說明書。

投影自動停止

檢查	修復
睡眠模式 是否設為 開啟 ?	按下[①] 鈕開啟電源。如果您不要使用睡眠模式,請將設定變更為關閉。
	☞ 擴展 - 操作 - 睡眠模式 第131頁

顯示"不支援。"

檢查	修復
映像信號解析度及刷新率與模式有對應嗎?	請參閱電腦隨附的説明文件,找出如何改變從電腦輸出的影像信號解析度及刷新率。
(僅在投影電腦影像時)	☞ "可支援的監視器顯示" 第224頁

顯示"無信號。"

檢查	修復
電纜線連接是否正確?	檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。
	確定沒有仕何續線鬆脫木理接,而且續線沒有仕何接觸个良現象。
是否選擇了正確的連接埠?	按下 [Search] 按鈕變更影像。
	☞ "變更投影影像" 第55頁
電腦或視頻來源的電源是否已開啟?	打開設備的電源。



檢查	修復
映像信號是否向投影機輸出? (僅在投影來自膝上型電腦或內建 LCD 螢幕電腦的影像時)	如果影像信號僅向電腦的LCD 監視器或附屬的監視器輸出,則需將輸出改為向外部目的地及電腦本身的監視器輸出。對於某些電腦機型,當影像信號向外輸出,影像就不會顯示在LCD 監視器或附屬的監視器上。 如果已經開啟投影機或電腦的電源時進行連接,將電腦的影像信號轉換成外部輸出的 Fn 鍵 (功能鍵) 可能無 法運作。關閉電腦和投影機,然後重新開機。 電腦的說明文件

映像模糊、失焦或失真

檢查	修復
是否正確調整焦距?	請至少經過 30 分鐘後再開始投影,接著按下遙控器上的 [Focus] 按鈕調整聚焦。
	☞ "修正聚焦" 第36頁
投影距離是否在最佳範圍內?	投影機是否放置在建議的投影距離範圍外?
	在此建議範圍內設置。
	☞ "投影畫面大小和 投影距離" 第217頁
鏡頭是否結露?	如果投影機突然從寒冷的環境進入溫暖的環境,或環境溫度突然發生改變,可能會在鏡頭表面形成結露,使映像模糊。在使用投影機前,請將它放置在室內約1小時。如果鏡頭結露,關閉電源並等待結露消失。

影像失真或扭曲

檢查	修復
電纜線連接是否正確?	檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。 ☞ "連接設備" 第44頁
是否使用延長電纜線?	如果使用延長電纜線,電氣干擾可能會影響這些信號。使用投影機隨附的電纜線,檢查您所用的電纜線是否為問題所在。
是否選擇正確的解析度? (僅在投影電腦影像時)	設定電腦,使輸出的信號與投影機相容。
是否正確調整同步/跟蹤? (僅在投影電腦影像時)	按遙控器上的 [Auto] 鈕或操作面板上的 [←] 鈕,執行自動調整。如果執行自動調整後仍無法正確調整影像, 也可以使用配置選單進行調整。 ☞ 信號 - 跟蹤、同步 第127頁



檢查	修復
解析度是否設定為自動以外的任何項目?	若配置選單中的解析度與投影影像的解析度不同,則影像可能會出現摺疊現象。
(僅限投影於分割畫面時)	若影像出現摺疊現象,請將 解析度 設為 自動 。
	☞ 信號 - 解析度 第127頁

影像被截斷 (過大) 或縮小[,]或長寬比不合[,]或影像顛倒

檢查	修復
是否已正確設定 屏幕?	針對使用的螢幕設定適當的 屏幕。 ☞ "屏幕設定"第32頁
是否正確調整外觀?	按下 [Aspect] 按鈕,以選擇適用於輸入源的外觀。 ☞ "變更投影影像的長寬比" 第71頁
比例是否開啟?	在配置選單中將 比例 設為 關閉。 ☞ 信號 - 比例 比例 第127頁
顯示範圍是否受 空白 的限制?	在配置選單中適當地設定 空白。 ☞ 信號 - 空白 第127頁
影像位置是否已正確調整?	 (僅限於投影從 Computer In 埠及 BNC In 埠輸入的類比 RGB 信號時) 按遙控器上的 [Auto] 鈕或操作面板上的 [↓] 鈕,可調整位置。 您也可以從配置選單調整位置。 ● 信號 - 位置 第127頁
電腦是否設為雙頭顯示? (僅在投影電腦影像時)	若在電腦控制台上的 顯示內容 啟動雙頭顯示,只會投影約一半的電腦螢幕影像。若要顯示電腦螢幕上的整幅 影像,請關閉雙頭顯示設定。 ● 電腦視頻驅動程式説明書
是否選擇正確的解析度? (僅在投影電腦影像時)	設定電腦,使輸出的信號與投影機相容。
影像方向是否正確?	在"配置"選單的 投影方式 中進行正確設定。



影像顏色不正確

檢查	修復
輸入信號設定是否與所連接設備的信號符合?	依據連接設備的信號變更設定。 ☞ 信號 - 高級 - 輸入信號 第127頁
是否正確調整影像的亮度?	從配置選單調整調整 亮度。 ☞ 影像 - 亮度 第125頁
電纜線連接是否正確?	 檢查投影所需的全部纜線是否已確實連接。 確定沒有任何纜線鬆脫未連接,而且纜線沒有任何接觸不良現象。 ☞ "連接設備" 第44頁
是否正確調整對比度?	 從配置選單調整對比度設定。 ● 影像 - 對比度 第125頁
是否正確進行顏色調整?	從配置選單調整 伽瑪係數 或 RGBCMY 設定。 ● 影像 - 高級 第125頁 ● "調整影像"第72頁
是否正確調整顏色深淺和色調?	從配置選單調整 顏色深淺和色調 設定。 ☞ 影像-顏色深淺、色調第125頁
房間的亮度是否適當?	 如果房間的亮度比執行自動調整時更暗,投影影像的色調可能無法正確顯示。請將房間的亮度調暗,然後重新執行自動調整。 ● "畫面比對" 第86頁 ● "色彩校正" 第193頁
是否從多部投影機同時投影?	確定已針對所有投影機正確設定 重設 選單中的燈光校正。如果僅在部分投影機執行燈光校正,白平衡或亮度 之間可能出現差異。 如果您定期執行畫面比對,務必在執行燈光校正後執行畫面比對。如果色彩仍有差異,請將燈光校正設為關 閉。

影像一片黑暗

檢查	修復
是否正確設定影像亮度?	從配置選單檢查 亮度和明亮度設定 值。



檢查	修復
是否正確調整對比度?	從配置選單調整對比度設定。
	☞ 影像 - 對比度 第125頁
是否僅使用一個投影機?	檢查是否已將下列項目設為黑暗。
	☞ 擴展 - 多重投影方式 - 畫面比對 - 明亮度設定 第131頁
是否正確調整 HDR?	從配置選單調整 HDR 10 設定和 HLG 設定。
	☞ 信號 - 動態範圍 - HDR10設定, HLG設定 第127頁
是否正確調整視頻水平?	從配置選單檢查 視頻範圍。
	☞ 信號 - 動態範圍 - 高級 - 視頻範圍 第127頁

自動調整沒有正確執行

檢查	修復
電源開啟後是否經過至少30分鐘?	投影機的溫度必須保持穩定,才能正確執行自動調整。請在開啟投影機或取消快門的 30 分鐘後執行自動調整。
內建攝影機的護蓋是否保持乾淨?	請確定內建攝影機的護蓋保持乾淨。如果發現髒汙,請清潔護蓋。
是否曾在保護板裝於內建攝影機時執行自動修正?	取下保護板。
是否使用不支援特定操作的鏡頭?	使用以下鏡頭時,無法執行自動調整。 • 畫面比對、並排顯示輔助 ELPLX02、ELPLX02W、ELPLU04、ELPLL08 • 色彩校正 ELPLX02、ELPLX02W、ELPLL08
是否輸入類比信號?	輸入類比信號時,輸入影像的顏色及亮度會改變,並可能無法正確套用調整結果。
是否曾使用幾何修正來修正影像?	如果螢幕投影角度太大,可能無法在使用幾何修正修正過的影像中正確執行自動修正。請將幾何修正設為關 閉或縮小修正範圍。
周遭環境的亮度是否適當?	如果自動調整期間受到強烈聚光燈或自然光線的照射,周遭環境的亮度將會改變,導致自動調整無法正確運作。請確定周遭環境的亮度沒有改變。



檢查	修復
混合寬度是否適當?	如果邊混合中的混合寬度超過以下範圍,自動修正可能無法正常運作。請檢查混合寬度。
	• 畫面比對 15 至 45%
	• 並排顯示輔助:15至43%
	● 擴展 - 多重投影方式 - 邊混合 第131頁
是否顯示"自動調整時發生錯誤。"訊息?	以下項目説明訊息中顯示的錯誤碼。
	• 畫面比對期間:0101 測量值錯誤;0102 測量失敗;0103 切換攝影機失敗
	• 色彩比對期間:0201 測量值錯誤;0202 測量失敗;0203 切換攝影機失敗
	進一步詳細資料請與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯
	繋。
	☞ Epson投影機聯繫清單

投影開始時的問題

投影機無法開機

檢查	修復
主電源開關是否設為關閉?	開啟主電源開闢以供電至投影機。
是否按下遙控器或操作面板上的[①] 鈕?	按下[①] 鈕開啟電源。
是否已關閉指示燈?	電源線的連接不正確,或電源未供電。 拔下電源線,然後重新接上。 檢查電源插座或電源是否運作正常。
觸摸電源線時指示燈是否時亮時滅?	可能是電源線接觸不良,或電源線有故障。重新插好電源線。若這樣未能解決問題,請停止使用投影機,從 電源插座上拔下電源線,並與經銷商聯繫,或按照 Epson投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修 據點聯繫。
操作鎖定是否設定為 全部鎖定 ?	按下遙控器的[①] 鈕。若不需要使用操作鎖定,請將設定變更為關閉。
是否選擇正確的遙控接收器設定?	從配置選單檢查 遙控接收器。 ☞ 設定 - 遙控接收器 第129頁


檢查	修復
電源線是否已重新插上或者是否在直接關機後立即開啟斷路器?	若在 直接打開電源 設為開啟時執行左欄中的操作,則可能無法重新開啟電源。按下[1] 鈕開啟電源。
遙控器上的 [ID] 開關是否設為 On ?	開關設為 On 時,僅可利用遙控器操作 ID 一致的投影機。請將 [ID] 開關設為 Off。 ☞ "設定遙控器 ID" 第40頁

其他問題

遙控器不起作用

檢查	修復
操作遙控器時,遙控器發光部位是否對準投影機的遙控接收器?	將遙控器對準遙控接收器。
遙控器是否離投影機太遠?	檢查操作範圍。
	☞ "遙控器操作範圍" 第25頁
遙控接收器是否受陽光或日光燈強光直射?	將投影機安裝在遙控接收器不會受強光照射的地方。
是否選擇正確的遙控接收器設定?	從配置選單檢查遙控接收器。
	☞ 設定 - 遙控接收器 第129頁
電池是否電量用盡?是否正確裝入電池?	確定已正確裝入電池,或視需要更換電池。
	☞ "更換遙控器電池" 第24頁
遙控器 ID 與投影機 ID 是否一致?	請確認欲操作的投影機 ID 與遙控器 ID 是否一致。若無論 ID 設定為何均要利用遙控器操作所有投影機,請將遙控器上的 [ID] 開關設為 Off。
	☞ "ID 設定" 第39頁
是否已將選購的遙控器纜線連接至投影機的 Remote 埠?	當連接遙控器纜線時,會停用投影機遙控接收器。不使用遙控器纜線組時,請拔下 Remote 埠上的纜線。
控制通訊 或 Extron XTP 是否設為開啟?	Remote 埠會停用。使用選購的遙控器纜線組時,請將控制通訊 或 Extron XTP 設為關閉。
	● 磺展 - HDBaseT 第131頁
是否設定遙控器按鈕鎖定?	當設定遙控器按鈕鎖定時,除了基本遙控器操作所需的按鈕外,其他按鈕皆會停用。按住[合]按鈕,取消遙控器按鈕鎖定。
	☞ "遙控器按鈕鎖定" 第105頁



無法使用 Art-Net 正確控制

檢查	修復
當使用Art-Net控制投影機時,您是否使用遙控器或操作面板來 操作投影機?	當您使用 Art-Net 來控制投影機,並從遙控器或操作面板執行操作時,DMX 控制器或應用程式軟體所作的 設定可能無法正確套用至投影機。當您想將所有頻道控制項套用至投影機時,請先將頻道 13 設為「無法控 制」,然後再設回「可以控制」。 ☞ "關於 Art-Net" 第212頁

外部監視器無法顯示影像

檢查	修復
外部監視器是否連接至正確的連接埠?	外部監視器應連接的連接埠會根據欲顯示影像目前輸入的連接埠而有不同。
	 當影像信號輸入至 Computer In 埠或 BNC In 埠時,請連接至 Computer/BNC Out 埠。 當影像信號輸入至 SDI In 埠時,請連接至 SDI Out 埠。
是否在投影分割畫面?	外接監視器僅會顯示來自連接至下列其中一個輸入埠,且投影於左畫面的 RGB 信號: Computer In 埠或 BNC In 埠。
	☞ "同時投影兩個影像 (Split Screen)" 第91頁
投影機是否處於待機模式?	投影機處於待機模式時不會輸入影像。

我要變更訊息和選單的語言

檢查	修復
變更語言設定。	從配置選單調整語言設定。 ☞ 擴展 - 語言 第131頁

即使投影機發生問題也沒有收到電郵

檢查	修復
是否將 待機模式 設為 通訊開啟?	若要在投影機處於待機狀態時使用郵件通知功能,請從配置選單的 待機模式 ,設定通訊開啟。
電力是否有供應至投影機?	檢查電源插座或電源是否運作正常。



檢查	修復
是否已正確設定配置選單中的郵件通知功能?	已根據配置選單中的 通知 設定,送出一封錯誤通知電子郵件。請檢查設定是否正確無誤。

此時會顯示"保存時間的電池電量偏低。"

檢查	修復
儲存時鐘設定的內部電源供應器電量不足。	與經銷商聯繫,或按照Epson投影機聯繫清單中所提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。 Epson投影機聯繫清單

此時會顯示"投影機未正確關閉。"

檢查	修復
是否啟用直接關機或者因突然停電而發生電壓下降情形?	檢查狀態監視器中的詳細記錄。 ☞ "瞭解狀態資訊" 第162頁

詳細記錄及錯誤訊息沒有顯示

檢查	修復	
根據環境,在發生突然電壓下降、停電或電源中斷後開啟投影	關閉主電源開關或拔除電源線後,請等待至少 10 秒。接著重新開啟主電源開關或插入電源線。如果投影機	
機時,可能不會顯示錯誤及警告。	開啟,請檢查狀態監視器。	

此時會顯示"介面板發生錯誤。"

檢查	修復
您可能需要更換訊息所示插槽的介面板。	如需錯誤或警告內容及解決方法的更多資訊,請參閱下列説明。



檢查號碼並採取以下措施。若無法解決問題,請聯繫您的網路管理員,或聯繫經銷商,或按照 Epson 投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修 據點聯繫。

☞ Epson投影機聯繫清單

Event ID	原因	修復
0432 0435	無法啟動網路軟體。	重新啟動投影機。
0434 0482 0484 0485	網路通訊不穩定。	檢查網路通訊狀態,然後等一陣子再重新連接。
0433	無法播放已傳送的影像。	請重新啟動網路軟體。
0481	通訊已從電腦切斷。	
0483 04FE	網路軟體意外結束。	檢查網路通訊狀態。重新啟動投影機。
0479 04FF	投影機發生系統錯誤。	重新啟動投影機。
0891	以相同的 SSID 找不到存取點。	將電腦、接入點及投影機設定為相同的 SSID。
0892	WPA/WPA2 認證類型不相符。	檢查無線 LAN 安全性已正確設定。
0893	TKIP/AES 加密類型不相符。	☞ 網路 - 無線LAN 第137頁
0894	因為投影機連接至未經授權的存取點,所以通訊被切斷了。	請與網路管理員聯繫,取得進一步詳細資訊。
0898	無法取得 DHCP。	檢查 DHCP 伺服器是否正確操作。如果不是使用 DHCP,請關閉 DHCP 設定。 ☞ 網路 - 無線LAN 第137頁, 有線LAN 第140頁
0899	其他通訊錯誤	如果重新啟動投影機或網路軟體無法解決問題,請與經銷商聯繫,或按照 Epson 投影機 聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。 Epson投影機聯繫清單
089A	EAP 認證類型不相同。	檢查無線 LAN 安全性已正確設定。另外,檢查是否正確安裝憑證。
089B	EAP 伺服器認證失敗。	☞ 網路 - 無線LAN 第137頁
089C	EAP 用戶端認證失敗。	
089D	金鑰交換失敗。	



Event ID	原因	修復
0920	儲存時鐘設定的內部電源供應器電量不足。	與經銷商聯繫,或按照Epson投影機聯繫清單中所提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。
		☞ Epson投影機聯繫清單



維修

本章提供維護操作的資訊,以確保投影機能長時間保持最佳性能。



投影機沾染污物或映像的投影效果變差時,請進行清潔工作。

於清潔時,請關閉主電源開關,然後從電源插座上拔下電源線。否則可能會 造成觸電。

注意

建議您每年清潔投影機內部一次。如果長時間未清潔投影機內部, 灰塵積聚 可能會導致起火或觸電。

清潔投影機

用軟布輕輕擦拭投影機的表面。

如果投影機特別髒,請將軟布用含有少量中性洗滌劑的水浸濕,擰乾後擦 拭投影機的表面。

注意

請勿使用如蠟、酒精或稀釋劑等揮發性物質清潔投影機的表面。機殼的品質 會改變,或者褪色。

清潔鏡頭

用柔軟乾布輕輕擦拭鏡頭上的任何髒汗。



前勿使用召有可然来最的噴劑來有陈阳者在投影機競頭工的乃始或灰塵。否則可能因內部溫度過高而導致火災。

請利用吸塵器或手搖鼓風機來清除附著在投影機鏡頭上的任何污垢或灰塵。

注意

鏡頭很容易劃傷,所以避免用硬物擦拭或拍打鏡頭。

清潔空氣濾網和 進氣口

當顯示下列訊息且濾網指示燈閃爍橘燈時,請清潔空氣濾網與進氣口。 "需要清潔空氣濾網。清潔或更換空氣濾網。"

"投影機過熱。確定在通風口處沒有放置任何東西,並且清潔或更換空氣 濾網。"

"空氣濾網被堵塞。清潔或更換空氣濾網。"

<u> </u>警告

請勿使用含有可燃氣體的噴劑來清除附著在濾網上的污垢或灰塵。 否則可能因內部溫度過高而導致火災。請利用吸塵器或手搖鼓風機來清除附 著在空氣濾網等零件上的任何污垢或灰塵。

注意

- 如果灰塵積聚在空氣過濾器上,會使得投影機內部温度上升,而導致操作問題並縮減光學引擎的使用壽命。顯示下列訊息時,請立即清潔空氣濾網。
- 請勿用水清洗空氣濾網。請勿使用清潔劑或溶劑。
- 使用刷子清潔時,請使用軟長刷輕輕刷除。若刷除力道過大,灰塵容易聚集 到空氣濾網內部,無法清除。



當使用空氣濾網朝向天花板側的投影機時,空氣濾網會經常堵塞。



清潔空氣濾網

本投影機前方具有兩個空氣濾網 (詳見下圖)。本説明以右側空氣濾網為清 潔範例。





2

關閉投影機的電源,並且待確認的嗶嗶蜂鳴聲響起後,再拔下電源 線。

鬆開固定螺絲並開啟空氣濾網蓋。



3 拆下空氣濾網。 据住空氣濾網罢比並將





將空氣濾網前端(蓋片端)朝下,輕彈空氣濾網四至五次,將灰塵 彈落。

轉到另一面以同樣方式輕彈濾網。







清潔進氣口

清潔在投影機側邊和底部進氣口上所黏附的任何灰塵。

Â







關閉投影機的電源,並且待確認的嗶嗶蜂鳴聲響起後,再拔下電源 線。



使用吸塵器或軟刷仔細清除灰塵。

消耗品的更換



本節説明如何更換空氣濾網。

更換空氣濾網

空氣濾網更換期

如果即使已清潔空氣濾網,仍經常顯示該訊息,那麼請更換空氣濾網。

注意

在多煙塵的環境 (例如活動會場等) 使用投影機時,請於約使用 240 小時後 更換空氣濾網。(這是在白油的大氣濃度約為 0.00000013% 的環境下使用投 影機的指導方針。視運作環境而定,空氣濾網的更換時間可能縮短。) 如果在多煙塵的環境中使用投影機,可能導致濾網的集塵效果降低,灰塵有 可能附著在投影機或電源供應器內而造成故障。

更換空氣濾網

本投影機前方具有兩個空氣濾網。本説明以右側空氣濾網為更換範例。





關閉投影機的電源,並且待確認的嗶嗶蜂鳴聲響起後,再拔下電源 線。



鬆開固定螺絲並開啟空氣濾網蓋。





拆下空氣濾網。 握住空氣濾網蓋片並將其平直拉出。





4

安裝新的空氣濾網。 下壓直到卡入到位為止。 5









請按當地的法規正確地處理用過的空氣濾網。 材料:聚丙烯 192



色彩校正

根據預設色彩設定,自動調整整個書面的色調衰減。

自動調整功能的操作條件

符合下列條件時,色彩校正的自動調整功能就會啟用。

- 螢幕表面平坦且沒有歪斜或變形
- 使用消光白擴散螢幕
- •投影尺寸為 100 至 300 英寸
- 投影機與投影表面保持平行

🗞 • 使用以下鏡頭時,無法執行自動調整。 ELPLX02 、 ELPLX02W 、 ELPLL08

- 對於某些鏡頭,如果鏡頭移動量太大,即使在移動範圍內也可能發 生無法執行自動調整的狀況。
- "調整投影影像的位置 (鏡頭移動調整)" 第34頁
- 建議您在開啟投影機或取消快門功能的至少 30 分鐘後執行色彩校 正。
- 若要提高調整的準確度,建議您在投影影像時調暗室內光線,然後 再谁行調整。
- 自動調整是使用投影機前方的內建攝影機執行。請勿遮擋攝影機或 投影影像。
- 自動調整過程大約需要1分30秒。
- 執行自動調整後,顏色均匀度及色彩比對會恢復為預設值。
- •透過排程功能,投影機可在您指定的時間自動調整整個畫面的色 彩。
 - "排程功能" 第98頁
- 如果色彩校正沒有正常運作,請參閱以下説明。
- "自動調整沒有正確執行" 第179頁
- 投影時按 [Menu] 鈕。

2

3

選擇開始自動調整[,]然後按 [→] 鈕。



調整圖樣會顯示並開始調整。 如果投影影像在調整之前顯示,則 程序到此結束。



面板合光調整

調整 LCD 面板的像素色偏。您可以在 ±3 像素的範圍內,以 0.125 像素 為單位,水平與垂直調整像素。



• 在執行 LCD 合光調整之後,影像品質可能會下降。 • 超出投影畫面邊緣之像素的影像不會顯示出來。

從**擴展**選擇**色彩校**正。

影像維護





投影時按 [Menu] 鈕。

從擴展選擇顯示。 2

3

選擇面板合光調整,然後按 [↩] 鈕。

影像	[顯示]	返回
信號	選單位置	
設定	訊息	關閉
擴展	● 啓動畫面 → 谷琳 確認	關閉
網路	清潔空氣濾網通知	關閉
資訊	一	0
重設	のSD 旋轉	關閉

[Menu]:退出

[Esc]:返回 [◆]:選擇 [♥]:確認

啟用**面板合光調整**。 4

影像	[面板合光調整]	2 返回 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
信號	面板合光調整	●開啓
設定	選擇顏色 圖案顏色 	R R/G/B
擴展		
網路		
資訊		
重設		
[Esc]:返回	[◆]:選擇 [♥]:確認	[Menu]:退出

- (1) 選擇面板合光調整,然後按[→]鈕。
- (2) 選擇開啟,然後按[→]鈕。
- (3) 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。

選擇您要調整的顏色。 5

- (1) 選擇選擇顏色,然後按[→] 鈕。
- (2) 選擇 R (紅) 或 B (藍), 然後按 [→] 鈕。
- (3) 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。
- 從**圖案顏色**中進行調整時,選擇顯示的網格顏色。 6
 - (1) 選擇圖案顏色,然後按[↓] 鈕。
 - (2) 針對網格顏色選擇 R (紅)、G (綠) 與 B (藍) 的組合。 R/G/B:顯示全部三種顏色的組合;紅色、綠色與藍色。網格的實 際顏色是白色。 R/G:從選擇顏色中選擇 R 時可用。顯示兩種顏色的組合;紅色與 綠色。網格的實際顏色是黃色。 G/B: 從選擇顏色中選擇 B 時可用。顯示兩種顏色的組合;綠色與 藍色。網格的實際顏色是藍綠色。
 - (3) 按下 [Esc] 按鈕,可返回上一個畫面。





11

選擇**啟動調整**,然後按 [**↩**] 鈕。

首先,選擇移動整個面板,以調整整個 LCD 面板。顯示啟動確認 訊息時,請按下 [→] 鈕開始調整。

調整時影像可能會失真。完成調整之後會還原影像。

(▲)[▲][▲][▲][▲][▲]] 鈕進行調整,然後按下 [↓] 鈕。



10 使用 [▲]、[▼]、[4] 及 [▶] 鈕來進行調整,然後按 [↓] 鈕來移
 至下一個調整點。

調整全部四個角之後,選擇退出,然後按 [4] 鈕。



如果在修正全部四個點之後,您覺得仍需要進行調整,請選擇選擇 交集並調整,然後繼續進行調整。

顏色均勻度

2

調整整個畫面的色調。





從**擴展**選擇**顯示**。

3 選擇顏色均匀度,然後按 [→] 鈕。 此時會顯示以下書面。



颜色均匀度:開啟或關閉顏色均匀度。

調整級數:從白色到灰色一直到黑色,共有八級。您可以單獨調整 每一級。

啟動調整:開始調整顏色均匀度。

重設:將顏色均匀度的所有調整與設定重設為其預設值。

向右下左向全

[Esc] /[❹]:返回 [♦]:選擇





	[顏色均勻度] 全部			
	調整級數 <u>紅</u> 錄 藍	0 0 0	0	
2	返回步驟 6 並調整每一級。			
3	完成調整時,按下 [Menu] 鈕。			



[Menu]:退出



附錄

監視及控制



關於 Epson Projector Management

Epson Projector Management 可讓您在電腦監視器執行檢查連接至網路的多部 Epson 投影機的狀態等操作,並從電腦控制投影機。

您可以從下列網站下載 Epson Projector Management。

http://www.epson.com

使用網路瀏覽器變更設定 (Epson Web Control)

您可以使用連接到網路上投影機之電腦或行動裝置的網路瀏覽器,設定功 能並控制投影機。此功能可讓您執行遠端設定及控制操作。

您可使用以下網頁瀏覽器。

- Internet Explorer 11.0 或更新版本 (Metro 除外) (Windows)
- Microsoft Edge (Windows)
- Safari (Mac)
- Chrome (Android)



顯示 Epson Web Control 畫面

請按照以下步驟,顯示 Epson Web Control 畫面。 裝置與投影機可以連接至網路。



如果您使用的網路瀏覽器設為透過代理伺服器連接,則不能顯示 Epson Web Control 畫面。若要顯示Web控制,必須進行設定,不透過代理 伺服器進行連接。

- 將您的裝置連接到與所連線投影機一樣的相同網路上。 連線方法依裝置而有不同。請參考您裝置所附的使用説明,以瞭解 詳情。使用平板裝置時,請檢查 Wi-Fi 設定。
- 2 在您的裝置上啟動網路瀏覽器。
- E 在網路瀏覽器的 URL 欄位中輸入已連接投影機的位址,以進行連線。

Home 畫面會隨即顯示。



- Basic Control
 - "Basic Control 畫面" 第199頁
- Test Pattern
 - ☞ "測試圖樣操作畫面" 第201頁
- Crestron Connected
 - "關於 Crestron Connected®" 第207頁
- Advanced
 您會進入 Advanced 書面。
- **6** Status Information
 - "Status Information 畫面" 第202頁
- 6 Remote Camera Access
 - "Remote Camera Access 畫面" 第202頁

- Lens Control
 - "Lens Control 畫面" 第200頁
- OSD Control Pad
 - "OSD Control Pad 畫面" 第199頁





您可執行基本投影機操作。

當顯示登入畫面時,請輸入您的使用者名稱及密碼。(使用者名稱為 EPSONREMOTE;預設密碼為 guest。)



- 移至主畫面。
- 2 開啟投影機。
- ③ 切換至目標影像。
- 4 按下可暫時開啟或關閉影像。
- ⑤ 自動偵測輸入信號。
- 6 關閉投影機。

OSD Control Pad 畫面

您可從投影機的配置選單進行操作。



- 移至主畫面。
- 2 顯示及關閉配置選單。
- ⑧ 您可使用手指或滑鼠操作配置選單。 滑動以選擇項目,然後輕按以確認選項。
- ② 當預設值:重設顯示在配置選單引導上時為啟用。所調整的設定會回復為 其預設值。
- **⑤** 回到配置選單的上一層選單。
- ⑥ 顯示如何使用 OSD Control Pad 的資訊。



Lens Control 畫面

您可從投影機操作鏡頭。

聚焦/失真操作畫面



- 移至主畫面。
- 2 移動滑桿以調整聚焦。
- ③ 按下按鈕可調整聚焦。
- ④ 移動滑桿以調整影像變形。
- ⑤ 按下按鈕以調整影像變形。
- ⑥ 顯示聚焦/失真操作畫面。
- 🖉 顯示縮放操作畫面。
- ⑧ 顯示鏡頭移動操作畫面。
- 顯示測試圖樣操作畫面。
- 顯示記憶操作畫面。

縮放操作畫面

此選項不適用於 ELPLX02/ELPLX02W。



TOP





● 移動滑桿以調整縮放。

2 按下按鈕可調整縮放。

鏡頭移動操作畫面



- ① 以藍色方框顯示影像的位置。移動影像位置時,會在目的地顯示紅色方框。
- 2 顯示垂直影像位置。您可輕按並輸入數值,以直接指定位置。
- ③ 向上、向下、向左或向右移動影像位置。
- ④ 如果在確認畫面中按下 OK 鈕,會將鏡頭位置移至起始位置。
- ⑤ 顯示水平影像位置。您可輕按並輸入數值,以直接指定位置。

測試圖樣操作畫面



- 顯示測試圖樣。
- 2 關閉測試圖樣。

記憶操作畫面

如需記憶功能的詳細資訊,請參閱下列説明。

☞ "記憶功能" 第96頁



● 載入記憶。

監視及控制

- 2 儲存記憶。
- 3 顯示記憶清單。
- ④ 消除記憶。
- 5 變更記憶名稱。

Status Information 畫面

- 您可查看投影機的狀態。如需顯示的詳細資訊,請參閱下列説明。
- ☞ "瞭解狀態資訊" 第162頁



- 移至主畫面。
- 2 顯示項目名稱。
- ③ 顯示各項目的狀態。
- ④ 從以下選擇類別。

Status Information \backsim Source \backsim Signal Information \backsim Network Wired \backsim Network Wireless \backsim Maintenance \backsim Version \backsim Air Temp Info \backsim Voltage Warning Info

Remote Camera Access 畫面

您可拍攝投影影像的畫面。



- 顯示您拍攝的影像。
- 按下Shoot可拍攝投影影像的畫面。
- ③ 調整拍攝時的曝光。
- 放大或縮小拍攝的影像。



TOP

監視及控制



從遠端位置查看投影影像

從遠端位置拍攝投影影像後,您可在目前使用的裝置上查看影像。



在**密碼保護**畫面上,將**遠端攝影機存取**設為**關閉**。

☞ "設定密碼保護" 第102頁

[密碼保護]		
電源打開保護 用戶標識保護 網路保護 排程保護	關 閉 關 閉 關 閉	ł
遠端攝影機存取	●闢閉	
密碼		



1

從**網路**中選擇**遠端攝影機存取**。

3

選擇密碼,然後按 [↩] 鈕。 密碼最多可輸入 32 個半形英數字元 (*:及空格不得使用)。





將**遠端攝影機存取**設為開啟。

影像	[遠端攝影機存取]	返回
信號	遠端攝影機存取	●開啓
設定	密碼	
擴展		
網路	0	
資訊		
重設		



6

在連上網路的電腦或行動裝置上啟動網路瀏覽器。

在連線至 Epson Web Control 畫面的瀏覽器網址列中輸入投影機的 IP 地址。





選擇Remote Camera Access。

當顯示登入畫面時,請輸入您的使用者名稱及密碼。(使用者名稱為 EPSONWEB;預設密碼為 admin。)





按下Shoot。



如果顯示密碼畫面,請輸入在步驟 3 的**遠端攝影機存取 - 密碼**中 設定的密碼,然後按下確定。

訊息會顯示在投影影像上,並隨即開始拍攝。影像擷取大約需要六 秒。

• 視需要調整曝光。如有進行任何調整,請重新拍攝並檢查調整的影像。

- •拍攝時,您無法執行關閉投影機以外的任何操作。
- 您無法拍攝警告或注意訊息。

使用 郵件通知 功能報告問題

設定郵件通知後,若投影機出現問題或警告,通知訊息將傳送至預先設定 的電郵地址。這樣,即使操作人員不在投影機附近,也能得知投影機出了 問題。

● 網路 - 通知 - 郵件通知 第141頁

- 最多可記錄三個通知目的地(地址),通知訊息可以同時發送到這 三個目的地。
 如果投影機發生嚴重的問題,突然停止運轉,則投影機可能無法發 送訊息通知操作人員出了問題。
 - 如果將待機模式設定為通訊開啟,即使投影機處於待機模式 (電源 關閉時),您也可以控制投影機。
 - 擴展 待機模式 第131頁

讀取錯誤通知郵件

將郵件通知功能設定為開啟,而投影機出現問題或警告時,會送出以下電子郵件。

寄件人:在**寄件者**中設定的電郵地址

主旨: EPSON Projector

監視及控制



第 1 行:發生問題的投影機名稱

第 2 行:為發生問題之投影機所設定的 IP 地址。

第 3 行以後:故障狀況的詳細資訊。

故障狀況的詳細資訊會逐行列出。主要訊息內容列出如下。

- Clean Air Filter (清潔空氣濾網通知)
- Constant brightness expired (持續模式結束)
- Internal error (內部異常)
- Fan related error (風扇異常)
- Sensor error (感應器異常)
- Laser error (雷射錯誤)
- Laser warning (雷射警告)
- Retardation Plate Error (延遲板異常)
- Internal temperature error (高溫異常/過熱)
- High-speed cooling in progress (高溫警告)
- Low Air Flow (低氣流)
- Low Air Flow Error (濾網氣流異常)
- No-signal (無信號)
 未輸入任何信號至投影機。檢查連接狀態,或檢查信號源的電源是否開 啟。
- Lens shift error (鏡頭移動異常)
- No lens (無鏡頭)
- Pump Error (泵浦錯誤)
- Shutter Warning (快門警告)
- Shutter Error (快門異常)

• Power Err. (Voltage) (電源電壓異常)

請參閱下列章節,處理問題或警告。

☞ "如何判讀指示燈" 第155頁

使用 SNMP 進行 管理

在配置選單中,將 SNMP 設定為**開啟**,就會在發生問題或警告時,將通知訊息傳送到指定的電腦。此功能可讓遠端的您查看投影機發生的問題。

☞ 網路 - 通知 - SNMP 第141頁



ESC/VP21 指令

您可以使用 ESC/VP21,從外部裝置控制投影機。

指令表

當電源"開"的指令傳送到投影機,電源打開且進入暖機模式。開啟投影機電源時,會傳回冒號":"(3Ah)。

輸入指令時,投影機執行指令,傳回一個冒號":",接著接受下一個指令。

如果正在處理的指令異常地中斷,會輸出一個錯誤訊息,並返回一個冒號":"。



主要內容列出如下。

	項目		指令
電源的開/關	開啟		PWR ON
	關閉		PWR OFF
快門功能開啟/關閉	開啟		MUTE ON
	關閉		MUTE OFF
信號選擇	電腦	自動	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		分量	SOURCE 14
	BNC	自動	SOURCE BF
		RGB	SOURCE B1
		分量	SOURCE B4
	LAN		SOURCE 53
	SDI		SOURCE 60
	HDMI(Slot1)		SOURCE 130
	HDMI(Slot2)		SOURCE 230
	DVI-D(Slot1)		SOURCE 1C0
	DVI-D(Slot2)		SOURCE 2C0
	HDBaseT		SOURCE 80
	DisplayPort1(Slot1)		SOURCE 170
	DisplayPort2(Slot1)		SOURCE 1D0
	DisplayPort1(Slot2)		SOURCE 270
	DisplayPort2(Slot2)		SOURCE 2D0

在每個指令最後加上換行字元 (CR) 代碼 (0Dh) 然後進行傳送。

進一步詳細資料請與經銷商聯繫,或按照 Epson 投影機聯繫清單中提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。

☞ Epson投影機聯繫清單

電纜配線

序列連接

- 連接器形狀: D-Sub 9 針(公接頭)
- •投影機輸入埠名稱:RS-232C

<投影機端>







<投影機端>		(PC 序列電纜)		<電腦端>	
GND	5		5	GND	
TD	3		3	TD	
RD	2		2	RD	

信號名稱	功能
GND	信號線接地
TD	傳輸資料
RD	接收資料

通訊協定

- 預設傳輸率設定: 9600 bps
- •資料長度:8 位元

- 同位檢查:無
- •停止位元:1 位元
- ・流量控制:無

關於 PJLink

PJLink 是由 JBMIA (日本商業機器與資訊系統工業協會, Japan Business Machine and Information System Industries Association) 研發用於控制網路相容投影機的標準通訊協定,是該公司為標準化投影機控制通信協定所投入的努力。

本投影機符合 JBMIA 所建立的 PJLink Class2 標準。

PJLink 搜尋功能所使用的埠號碼為 4352 (UDP)。

必須先進行網路設定,才能使用 PJLink。有關網路設定的詳細資訊,請參 閱下列章節。

☞ "網路選單" 第134頁

除以下 PJLink Class2 所定義的指令外,本投影機符合所有指令,且經 PJLink 標準適應性檢驗證實合格。

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

• 不相容指令

功能		PJLink 指令
靜音設定	映像靜音設定	AVMT 11
	音頻靜音設定	AVMT 21

• 輸入埠及對應的輸入來源編號

輸入埠名稱	輸入來源編號
電腦	11
BNC	13
SLOT1-1*	21

輸入埠名稱	輸入來源編號
SLOT1-2*	22
SLOT2-1*	25
SLOT2-2*	26
SDI	34
LAN	52
HDBaseT	56

* 表示連接至插槽之介面板的連接埠。連接埠由左到右編號 1 至 2。

- "製造名稱資訊詢問"所顯示的製造商名稱 EPSON
- "產品名稱資訊詢問"所顯示的機型名稱 EPSON L20002U/L20000U

關於 Crestron Connected®

Crestron Connected[®] 是 Crestron[®] 提供的整合式控制系統。可用來監視 及控制連接到網路上的多部裝置。

投影機支援控制通訊協定,因此可用於內建 Crestron Connected[®] 的系統。

如需 Crestron Connected[®] 的詳細資訊,請造訪 Crestron[®] 網站。(僅支援英文顯示。)

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

以下是 Crestron Connected® 的概述。

使用網路瀏覽器從遠端操作 你可以田雪照過婉投影機, 前像使田遙

您可以用電腦操控投影機,就像使用遙控器一樣。

TOP



• 使用應用程式軟體監視及控制

您可以使用 Crestron[®] 提供的 Crestron RoomView[®] Express/Crestron Fusion[®] 監控系統中的裝置、與服務台通訊,或傳送緊急訊息。

本手冊説明如何使用網路瀏覽器在電腦上執行操作。



從電腦操控投影機

顯示操作視窗

執行任何操作之前,請先檢查下列各項。

- 電腦與投影機確實都連接至網路。
- •從網路選單,將 Crestron Connected 設定為開啟。
 - ☞ 網路 其他 Crestron Connected 第142頁
- 1
- 在電腦上啟動網路瀏覽器。
- **2** 在網路瀏覽器的地址欄中輸入投影機的 IP 地址,然後按鍵盤上的 Enter 鍵。
 - 隨即顯示 Epson Web Control 主畫面。





按 Crestron Connected。 操作視窗就會顯示。

監視及控制



使用操作視窗



按一下這些按鈕時,可以執行下列操作。

按鈕	功能					
Power	開啟或關閉投影機電源。					
Shutter	按下可暫時開啟或關閉影像。					
	☞ "暫時隱藏影像 (快門)" 第93頁					

切換為所選取的輸入訊源影像。若要顯示未出現於 Source List 中的輸入訊源,請按一下 (a) 或 (b) 上下捲動。目前的視頻信號輸入訊源會以藍色顯示。

必要時,您可以更改訊源名稱。

⑧ 按一下這些按鈕時,可以執行下列操作。若要顯示未出現於 Source List 中的按鈕,請按一下 (c) 或 (d) 左右捲動。

按鈕	功能					
Freeze	已暫停或解除暫停影像。					
	☞ "靜止影像 (靜止)" 第94頁					
Contrast	調整影像的明暗差。					
Brightness	調整影像亮度。					
Color	調整影像的顏色深淺。					
Sharpness	調整影像清晰度。					
Zoom	按一下[①] 鈕,可放大影像而不改變投影大小。按 一下[Q] 鈕,可縮小使用[①] 鈕放大的影像。					

④ [▲][▼][◀][▶] 鈕執行的操作與遙控器上的[▲][▼][◀][▶] 鈕相同。
 按一下其他按鈕時,可以執行下列操作。

按鈕	功能				
ОК	執行與遙控器上 [4] 鈕相同的橾作。				
	☞ "遙控器" 第22頁				
Menu	顯示及關閉配置選單。				
Auto	從 Computer In 埠投影類比 RGB 信號時,如果按一下此鈕,可自動將跟蹤、同步和位置最佳化。				
Search	切换到傳送影像的下一個輸入源。				
	☞ "變更投影影像" 第55頁				
Esc	執行與遙控器上 [Esc] 鈕相同的橾作。				
	☞ "遙控器" 第22頁				

⑤ 按一下這些標籤時,可以執行下列操作。

標籤	功能					
Help	顯示"服務台"視窗。用來與使用 Crestron Connected [®] 的管理員互傳訊息。					



標籤功能			
Info	顯示有關目前所連接投影機的資訊。		
Tools	變更目前所連接投影機的設定。請參閱下節內容。		

使用工具視窗

當您在操作視窗上按一下 **Tools** 標籤時,會顯示下列視窗。您可以使用 此視窗來變更目前所連接投影機的設定。



Crestron Control

設定 Crestron® 中央控制器。

Projector

可設定項目如下。

項目	功能					
Projector Name	輸入名稱以區別目前所連接的投影機與網路上其他 投影機。(名稱最多只能有15個單位元英數字元。)					

項目	功能
Location	輸入網路上目前所連接投影機的安裝位置名稱。(名 稱最多只能有 32 個單位元英數字元和符號。)
Assigned To	輸入投影機的使用者名稱。(名稱最多只能有 32 個 單位元英數字元和符號。)
DHCP	選取 Enabled 核取方塊以便使用 DHCP。如果已啟用 DHCP,就無法輸入 IP 地址。
IP Address	輸入 IP 地址,以指派至目前連接的投影機。
Subnet Mask	輸入目前所連接投影機的子網路遮罩。
Default Gateway	輸入目前所連接投影機的閘道地址。
Send	按一下此鈕,即可確認對 Projector 所做的變更。

Admin Password

選取 Enabled 核取方塊,要求必須有密碼才能開啟 Tools 視窗。可設定項目如下。

項目	功能					
New Password	變更開啟 Tools 視窗的密碼時,請輸入新密碼。(名 稱最多只能有 26 個單位元英數字元。)					
Confirm	輸入與 New Password 中所輸入相同的密碼。如果 密碼不同,就會顯示錯誤。					
Send	按一下此鈕,即可確認對 Admin Password 所做的 變更。					

User Password

選取 Enabled 核取方塊,要求必須有密碼才能在電腦上開啟操作視窗。可設定項目如下。

項目	功能
New Password	變更開啟操作視窗的密碼時,請輸入新密碼(名稱最 多只能有 26 個單位元英數字元。)



項目	功能					
Confirm	輸入與 New Password 中所輸入相同的密碼。如果密碼不同,就會顯示錯誤。					
Send	按一下此鈕,即可確認對 User Password 所做的變更。					



關於 Art-Net

Art-Net 是以 TCP/IP 通訊協定為基礎的乙太網路通訊協定。 您可透過 DMX 控制器或應用程式系統來控制投影機。

頻道定義

以下説明 Art-Net 中用於控制投影機時使用的頻道定義。

首先,將頻道 13 設為「可以控制」

頻道	功能	操作		參數	預設值	操作內容
1	調整光線 (調暗)	0% - 100%		0 - 255	0	設定影像亮度。
2	快門控制	快門	關閉	0 - 63	128	關閉/開啟快門。
		非使用時	<u>`</u>	64 - 191		
		快門	開啟	192 - 255		
3	切换來源	非使用時	^	0 - 23	0	變更至指定來源。
		HDBaseT		24 - 31		
		非使用時		32 - 47		
		SDI		48 - 55		
		電腦 非使用時 BNC LAN		56 - 63	-	
				64 - 71		
				72 - 79		
				80 - 87		
	非使用時		88 - 127			
		SLOT1-1*		128 - 135		
		SLOT1-2*		136 - 143		
		非使用時		144 - 167		
		SLOT2-1*		168 - 175		



頻道	功能	操作	參數	預設值	操作內容
		SLOT2-2*	176 - 183		
		非使用時	184 - 255		

頻道	功能	操作		參數	預設值	操作內容
4	鏡頭位置	非使用時		0 - 31	0	將鏡頭移至起始位置。
		移至起始位置		32 - 63		
		非使用時		64 - 255		
5	水平鏡頭移動	(+) 鏡頭調整	移動量 - 大	0 - 31	128	使用指定的移動量執行水平鏡頭移動。
			移動量 - 中	32 - 63	-	
			移動量 - 小	64 - 95	-	
		非使用時		96 - 159	-	
		(-) 鏡頭調整	移動量 - 小	160 - 191		
			移動量 - 中	192 - 223	-	
			移動量 - 大	224 - 255	-	
6	垂直鏡頭移動	(+) 鏡頭調整	移動量 - 大	0 - 31	128	使用指定的移動量執行垂直鏡頭移動。
			移動量 - 中	32 - 63		
			移動量 - 小	64 - 95		
		非使用時		96 - 159		
		(-) 鏡頭調整	移動量 - 小	160 - 191		
			移動量 - 中	192 - 223		
			移動量 - 大	224 - 255		
7	電動縮放	(+) 鏡頭調整	移動量 - 大	0 - 31	128	使用指定的移動量執行電動縮放。
			移動量 - 中	32 - 63		
			移動量 - 小	64 - 95		
		非使用時		96 - 159		
		(-) 鏡頭調整	移動量 - 小	160 - 191		

監視及控制



頻道	功能	操作		參數	預設值	操作內容
			移動量 - 中	192 - 223		
			移動量 - 大	224 - 255		
8	電動聚焦	(+) 鏡頭調整	移動量 - 大	0 - 31	128	使用指定的移動量執行電動聚焦。
			移動量 - 中	32 - 63		
			移動量 - 小	64 - 95	_	
		非使用時		96 - 159		
		(-) 鏡頭調整	移動量 - 小	160 - 191		
			移動量 - 中	192 - 223		
			移動量 - 大	224 - 255		
9	電動失真	(+) 鏡頭調整	移動量 - 大	0 - 31	128	使用指定的移動量執行電動失真。
			移動量 - 中	32 - 63		
			移動量 - 小	64 - 95		
		非使用時		96 - 159		
		(-) 鏡頭調整	移動量 - 小	160 - 191		
			移動量 - 中	192 - 223		
			移動量 - 大	224 - 255		
10	載入鏡頭記憶	非使用時 載入鏡頭記憶 1 載入鏡頭記憶 2		0 - 15	0	載入指定的鏡頭記憶。
				16 - 31		
				32 - 47		
		載入鏡頭記憶 3		48 - 63		
		載入鏡頭記憶 4		64 - 79		
		載入鏡頭記憶 5		80 - 95		
		載入鏡頭記憶 6		96 - 111		
		載入鏡頭記憶 7		112 - 127		
		載入鏡頭記憶 8		128 - 143		
		載入鏡頭記憶 9		144 - 159		



頻道	功能	操作	參數	預設值	操作內容
		載入鏡頭記憶 10	160 - 175		
		非使用時	176 - 255		
11	電源控制	電源關閉	0 - 63	128	開啟或關閉投影機電源。
		非使用時	64 - 191		
		電源開啟	192 - 255		
12	幾何修正	關閉	0 - 15	255	執行幾何修正。
		水平垂直梯形修正	16 - 31		
		Quick Corner	32 - 47		
		點修正	48 - 63		
		彎曲表面	64 - 79		
		轉角牆	80 - 95		
		載入幾何修正記憶 1	96 - 111		載入幾何修正記憶。
		載入幾何修正記憶 2	112 - 127		
		載入幾何修正記憶 3	128 - 143		
		非使用時	144 - 175		
13	鎖定	無法控制	0 - 127	0	啟用/停用 Art-Net 操作。
		可以控制	128 - 255		
14	靜止	非使用時	0 - 31	128	已暫停或解除暫停影像。
		靜止關閉	32 - 95		
		非使用時	96 - 159]	
		靜止開啟	160 - 223]	
		非使用時	224 - 255		

* 表示連接至插槽之介面板的連接埠。連接埠由左到右編號 1 至 2。

當您使用 Art-Net 來控制投影機,並從遙控器或操作面板執行操作時,DMX 控制器或應用程式軟體所作的設定可能無法正確套用至投影機。如果想將多個頻 道的控制套用至投影機,請先將頻道 13 認為「無法控制」,再進行其他認完,就後在完成多類道訊完後將超過 43 認為「可以愉快」」的並作可不能的對此思 道的控制套用至投影機,請先將頻道 13 設為「無法控制」,再進行其他設定,然後在完成多頻道設定後將頻道 13 設為「可以控制」。接著便可直接控制投影 機,無需變更頻道 13 的設定。



下列選購件及消耗品均可使用。必要時請購買這些產品。下列為截至 2019 年 5 月為止的選購件及消耗品清單。產品可取得性視購買國家而定,選 購件詳情可不經通知隨時變更。

選購件

鏡頭組件

ELPLX02, ELPLX02W, ELPLU04, ELPLW06, ELPLW08、ELPLM10、 ELPLM11、ELPLM15、ELPLL08 左朋友知道如果正確的詳細波測。 註意問了可達然

有關每個鏡頭投影距離的詳細資訊,請參閱下列章節。

☞ "投影畫面大小和 投影距離" 第217頁

電腦纜線 ELPKC09

(3 m - 迷你 D-Sub 15 針/迷你 D-Sub 15 針)

電腦纜線 ELPKC10

(20 m - 迷你 D-Sub 15 針/迷你 D-Sub 15 針) 當電腦纜線太短時使用的延長電纜線。

遙控器纜線組 ELPKC28

(10 m 2 條裝) 使用此纜線可確保在遠處使用遙控器操作。

USB 延長線 ELPKC31

如果 USB 纜線不夠長,請將此連接至 USB 纜線以伸長長度。

HDBaseT 發射器 ELPHD01

此傳送器可執行一條 LAN 纜線的 HDMI 信號與控制信號的長距離傳輸。以 HDBaseT 標準為基礎。(不支援 HDCP 2.2。)

HDMI/DVI-D 介面板*1 ELPIF01 DisplayPort 介面板*1 ELPIF03

安裝在投影機的插槽內。

低天花板吊架*2 ELPMB47 高天花板吊架*2 ELPMB48 投影機安裝在天花板上時使用。請勿用於其他用途。

*1 在介面板安裝及拆卸投影機需要一些特殊技巧,因此請務必聯絡專業人員。 *2 將投影機懸吊在天花板下時需要特殊技巧。與經銷商聯繫,或按照 Epson 投 影機聯繫清單中所提供的地址,與離您最近的維修據點聯繫。

☞ Epson投影機聯繫清單

消耗品

空氣濾網 ELPAF58

用作空氣濾網的替換。


鏡頭種類及投影範圍

可用的投影範圍會因目前使用的鏡頭而有不同。 以下顯示長寬比為 16:10 時的投影範圍。



鏡頭型號		投影畫面大小 (英寸)	投影距離 (cm)
0	ELPLX02 ELPLX02W	100 - 1000	74 - 769
2	ELPLU04	60 - 1000	80 - 1702
3	ELPLW08	60 - 1000	109 - 2639
4	ELPLW06	60 - 1000	149 - 3544
6	ELPLM15	60 - 1000	199 - 5563
6	ELPLM10	60 - 1000	306 - 8086
0	ELPLM11	60 - 1000	445 - 11807
8	ELPLL08	60 - 1000	664 - 16174

如果屏幕大於 500 时,則可能不會清楚顯示細小文字和影像。

投影距離

您可將表中的數值套用至以下公式,計算出投影距離。 公式及表格中使用的單位皆為公分 (cm)。

- 最小投影距離 = 屏幕寬度 x 投影距離比 (廣角)
- •最大投影距離 = 屏幕寬度 x 投影距離比 (望遠)



除此之外,也有可執行詳細投影模擬的工具。 https://epson.com/

各種鏡頭的投影距離比

绘码刑贴	投影距離比 (廣角/望遠)		
現現尘弧	16:10	16:9	4:3
ELPLX02 ELPLX02W	0.35	0.35	0.42
ELPLU04	0.64/0.77	0.64/0.77	0.77/0.93
ELPLW08	0.86/1.21	0.86/1.21	1.03/1.46
ELPLW06	1.19/1.62	1.19/1.62	1.42/1.95
ELPLM15	1.57/2.56	1.57/2.56	1.89/3.07
ELPLM10	2.42/3.71	2.42/3.71	2.91/4.45
ELPLM11	3.54/5.41	3.54/5.41	4.25/6.49
ELPLL08	5.27/7.41	5.27/7.41	6.32/8.89

投影畫面大小

# .	寬x高		
关于	16:10	16:9	4:3
60	129 x 81	133 x 75	122 x 91
80	172 x 108	177 x 100	163 x 122
100	215 x 135	221 x 125	203 x 152
120	258 x 162	266 x 149	244 x 183

投影畫面大小和 投影距離



*+	寬x高		
关门	16:10	16:9	4:3
150	323 x 202	332 x 187	305 x 229
200	431 x 269	443 x 249	406 x 305
300	646 x 404	664 x 374	610 x 457
350	754 x 471	775 x 436	711 x 533
400	862 x 538	886 x 498	813 x 610
450	969 x 606	996 x 560	914 x 686
500	1077 x 673	1107 x 623	1016 x 762
550	1185 x 740	1218 x 685	1118 x 838
600	1292 x 808	1328 x 747	1219 x 914
650	1400 x 875	1439 x 809	1321 x 991
700	1508 x 942	1550 x 872	1422 x 1067
750	1615 x 1010	1660 x 934	1524 x 1143
800	1723 x 1077	1771 x 996	1626 x 1219
850	1831 x 1144	1882 x 1058	1727 x 1295
900	1939 x 1212	1992 x 1121	-
950	2046 x 1279	2103 x 1183	-
1000	2154 x 1346	-	-



水平垂直梯形修正

☞ "水平垂直梯形修正" 第58頁

鏡頭種類	垂直	水平
ELPLM15	-44° 至 44°	-30° 至 30°
ELPLX02/ELPLX02W	-16° 至 16°	-16° 至 16°
ELPLU04	-31°至31°	-30°至 30°
ELPLW06	-41°至41°	-30° 至 30°
ELPLW08	-37°至37°	-30° 至 30°
ELPLM10	-45° 至 45°	-30° 至 30°
ELPLM11	-45° 至 45°	-30° 至 30°
ELPLL08	-45° 至 45°	-30° 至 30°

水平彎曲表面 (凹面)



上視圖

- 彎曲表面的圓圈中心為弧形
- 彎曲表面的圓圈半徑為弧形

鏡頭種類	垂直鏡頭移動:起始位置 □ □ □ □ □ □ □ □ □	垂直鏡頭移動:上方
ELPLM15	0.27	0.28
ELPLX02/ELPLX02W	2.37*	2.84
ELPLU04	0.45	0.53
ELPLW06	0.33	0.34
ELPLW08	0.39	0.40
ELPLM10	0.19	0.20
ELPLM11	0.14	0.14
ELPLL08	0.10	0.10

*無法準確修正。將鏡頭位置移至底部。

彎曲表面

☞ "彎曲表面" 第59頁

表格內的值為圖例中 R/L 的最小值。(在最大縮放下投影的約略值。)



水平彎曲表面 (凸面)



0	屏幕
2	彎曲表面的圓圈中心為弧形
L	投影距離

R 彎曲表面的圓圈半徑為弧形

垂直彎曲表面 (凹面)



鏡頭種類	垂直鏡頭移動:起始位 置 側視圖	垂直鏡頭移動:上方 ┃
ELPLM15	0.52	0.54
ELPLX02/ELPLX02W	8.2*	8.2
ELPLU04	2.21	2.35
ELPLW06	0.79	0.82
ELPLW08	1.32	1.39
ELPLM10	0.29	0.30
ELPLM11	0.18	0.19
ELPLL08	0.12	0.12

*無法準確修正。將鏡頭位置移至底部。

鏡頭種類	垂直鏡頭移動: 起始位 置 ↓ <th>垂直鏡頭移動:上方 ↓ <!--</th--></th>	垂直鏡頭移動:上方 ↓ </th
ELPLM15	0.19	0.22
ELPLX02/ELPLX02W	1.33*	2.09
ELPLU04	0.37	0.62
ELPLW06	0.24	0.29
ELPLW08	0.31	0.42
ELPLM10	0.13	0.15
ELPLM11	0.10	0.11
ELPLL08	0.08	0.08

*無法準確修正。將鏡頭位置移至底部。



垂直彎曲表面 (凸面)



0	屏幕
	101 .016

2 彎曲表面的圓圈中心為弧形

L 投影距離

R 彎曲表面的圓圈半徑為弧形

鏡頭種類	垂直鏡頭移動: 起始位置 □ □ □ □ □	垂直鏡頭移動:上方 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ELPLM15	0.28	0.32
ELPLX02/ELPLX02W	4.22*	4.22
ELPLU04	1.10	1.29
ELPLW06	0.41	0.48
ELPLW08	0.68	0.80
ELPLM10	0.16	0.19
ELPLM11	0.11	0.12
ELPLL08	0.08	0.08

*無法準確修正。將鏡頭位置移至底部。

轉角牆

☞ "轉角牆" 第63頁

圖中的 a 是投影機所能移動的最小角度。請查看下表中的詳細數值。(在 最大縮放下投影的約略值。)

凹面水平轉角修正 (使用轉角作為中心線的左右對稱修正)



● 屏幕

a 投影機可能移動角度

上視圖

鏡頭種類	垂直鏡頭移動: 起始位置 □ □ □ □ □ □ □ □ □	垂直鏡頭移動:上方
ELPLM15	31°	25°
ELPLX02/ELPLX02W	6°*	-
ELPLU04	29°	11°
ELPLW06	32°	21°
ELPLW08	31°	16°
ELPLM10	30°	30°
ELPLM11	29°	29°
ELPLL08	29°	28°

*無法準確修正。將鏡頭位置移至底部。

凸面水平轉角修正 (使用轉角作為中心線的左右對稱修正)



0 屏幕 投影機可能移動角度 α

凹面垂直轉角修正 (使用轉角作為中心線的水平對稱修正)



0 屏幕

投影機可能移動角度 α

側視圖

鏡頭種類	垂直鏡頭移動:起始位 置 側視圖	垂直鏡頭移動:上方
ELPLM15	15°	15°
ELPLX02/ELPLX02W	-	-
ELPLU04	-	-
ELPLW06	11°	11°
ELPLW08	5°	5°
ELPLM10	19°	19°
ELPLM11	22°	21°
ELPLL08	23°	23°

鏡頭種類	垂直鏡頭移動:起始位 置	垂直鏡頭移動:上方
	側視圖	側視圖
ELPLM15	29°	14°
ELPLX02/ELPLX02W	-	-
ELPLU04	33°	2°
ELPLW06	31°	13°
ELPLW08	32°	9°
ELPLM10	25°	16°
ELPLM11	24°	17°
ELPLL08	23°	19°



凸面垂直轉角修正 (使用轉角作為中心線的水平對稱修正)



側視圖

鏡頭種類	 垂直鏡頭移動: 起始位置 御祝圖 	垂直鏡頭移動:上方
ELPLM15	20°	8°
ELPLX02/ELPLX02W	-	-
ELPLU04	9°	-
ELPLW06	17°	3°
ELPLW08	14°	-
ELPLM10	22°	14°
ELPLM11	22°	16°
ELPLL08	22°	17°

可支援的監視器顯示



可支援的解析度

輸入信號的解析度大於投影機的面板解析度時,畫質可能會降低。

如需支援信號的詳細資訊,請參閱 Specifications。您可以從下列網站 下載資訊。

http://epson.sn

電腦信號(類比 RGB)

信號	刷新率(Hz)	解析度 (點)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60/75/85	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x960
	60/75/85	1280x1024
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
1920x1080	50/60	1920x1080
WUXGA*2	60	1920x1200
SDTV (480p)	59.94	720x480

信號	刷新率(Hz)	解析度 (點)
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/59.94/60	1280x720
HDTV (1080p)	50/59.94/60	1920x1080

*1 只有從配置選單選擇廣角做為解析度時才相容。

*2 輸入 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信號時才可相容。

即使輸入上述以外的其他信號,還是可能投射影像。但是可能未支援所有的功能。

分量視頻

信號	刷新率(Hz)	解析度 (點)
SDTV (480i/480p)	59.94	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/59.94/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/59.94/60	1920x1080

來自 DVI-D In 埠、HDMI In 埠及 HDBaseT 埠的輸入信號

信號	刷新率(Hz)	解析度 (點)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++	60	1600x900
WSXGA+	60	1680x1050



信號	刷新率(Hz)	解析度 (點)
SVC A	60	1280x960
SXGA	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
1920x1080	50/60	1920x1080
WUXGA*1	60	1920x1200
QXGA*2	60	2048x1536
WQHD*2	60	2560x1440
WQXGA*1*2	60	2560x1600
SDTV (480i/480p)	59.94	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/59.94/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/59.94/60	1920x1080
HDTV (1080p)*3	23.98/24/29.97/30/50/59.94/60	1920x1080
4Kx2K*2*3	23.98/24/25/29.97/30	3840x2160
4Kx2K*2	50/59.94/60	3840x2160
4Kx2K (SMPTE)*2*3	23.98/24	4096x2160
4Kx2K (SMPTE)*2	50/59.94/60	4096x2160

來自 SDI In 埠的輸入訊號

信號	刷新率 (Hz)	解析度 (點)	模式	色差信 號	位元數	位準
SDTV (480i)	59.94	720x480	SD-SDI	YPbPr 4:2:2	10 位元	-
SDTV (576i)	50	720x576				
HDTV (720p)	50/59.94/60	1280x720	HD-SDI			
HDTV (1080i)	50/59.94/60	1920x1080				
HDTV (1080p)	23.98/24/2 5/29.97/30	1920x1080				
HDTV (1080p)*	50/59.94/60	1920x1080	3G-SDI			A
HDTV (1080p)*	23.98/24/2 5/29.97/30	1920x1080		RGB 4:4:4		
HDTV (1080i)	50/59.94/60	1920x1080				

* 支援 HDR (HDR10 和 HLG)。

*1 輸入 VESA CVT-RB (Reduced Blanking) 信號時才可相容。

*2 僅適用於 HDMI 和 HDBaseT 輸入。

*3 HDMI 及 HDBaseT 輸入僅支援 HDR (HDR10 和 HLG)。



投影機一般規格

產品名稱		EB-L20002U	EB-L20000U
外形尺寸		620 (寬) x 280 (高) x 720 (長) mm (不包括突出部分)	
LCD 面板尺寸		1.03" 寬	
顯示方式		多晶砂 TFT	主動式矩陣
解析度		2,304 WUXGA(1920(寬)	,000 : 1200 (高) 點) x 3
焦距調整		自	助
變焦調整		自重	動
鏡頭移動		自動 (最大垂直方向:約 60%	,最大水平方向:約 18%*1)
燈光			極體
燈光輸出功率		488	W
波長		450-460 nm	
燈光預期使用	壽命*2	約 20,000 小時 (燈光模式:一般,安靜) 約 43,000 小時 (燈光模式:延長壽命)	
電源		100-120V AC±10% 50/60Hz 12.0A 200-240V AC±10% 50/60Hz 9.7A	
耗電量	100 - 120 V	額定耗電量:1,178 W 待機耗電量 (通訊開啟):2.0 W 待機耗電量 (通訊關閉):0.5 W	
	200 - 240V	額定耗電量:1,860 W 待機耗電量 (通訊開啟):2.0 W 待機耗電量 (通訊關閉):0.5 W	
操作海拔	操作海拔 海拔高度 0 至 3,048 m		至 3,048 m
操作溫度		0 至 +50°C*3 (海拔 0 0 至 +45°C*3 (海拔 1,50	至 1,500 m,無結露) 1 至 3,048 m,無結露)
存放溫度範圍		-10 至 +60°	C (無結露)



重量	約 50kg	約 50kg		
*1 ELPLX02/ELPLX02W 的最大向上方向約 20%,最大向下方向約 5%,最大水平方向約 15%。				

*2 燈光亮度減半的約略時間。

(假設投影機正在空浮微粒 0.04 至 0.2 mg/m3 的環境中使用。此約略值僅供參考,可根據投影機的使用情況及環境進行變更。)

*3 如果周圍溫度過高,則燈光亮度會逐漸變暗。

(在 0 至 1,500 m 的海拔高度下約 40℃,在 1,501 至 3,048 m 的海拔高度下約 35℃;不過這會依周遭環境等條件而有不同。)

如果超過最大操作溫度,則投影機可能會自動關閉。

您可能會在低溫環境下使用時聽見風扇運作聲音,但這不是故障。



連接器	Computer In	1	迷你 D-Sub 15 釬(母接頭)監色
(投影機)	Computer Out 埠	1	迷你 D-Sub 15 針(母接頭)黑色
	BNC In 埠	1	5BNC(母接頭)
	SDI In 埠	1	1BNC (母接頭)
	SDI Out 埠	1	1BNC (母接頭)
	LAN埠	1	RJ-45
	HDBaseT 埠	1	支援 RJ-45 HDCP2.2
	RS-232C埠	1	迷你 D-Sub 9 針(公接頭)
	Service 埠*	1	支援 USB 連接器 (Type B) USB 2.0
	USB-A 埠*	1	支援 USB 連接器 (Type A) (最高 900 mA) USB 2.0
	Remote 埠	1	立體聲迷你插口 (3.5Ф)
	Slot	2	介面板的專用連接埠
連接器	HDMI In 埠	1	支援 HDMI HDCP2.2
(HDMI/DVI-D 介面板)	DVI-D In 埠	1	DVI-D 24pin 單連結 HDCP 相容
	DC Out 埠 (僅限供電)*	1	USB 連接器 (Type A) (最高 500 mA)

* 不保證 USB 埠能夠在所有支援 USB 裝置上正常運作。



Supplier's DECLARATION of CONFORMITY According to 47CFR, Part 2 and 15 Class A digital devices, peripherals & switching power supplies

We:	Epson America, Inc.
Located at:	3840 Kilroy Airport Way
	Long Beach, CA 90806
Tel:	562-981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class A digital device. Each product marketed, is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.906. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name:	EPSON
Type of Product:	LCD Projector
Model:	H833A/H833C

FCC Compliance Statement For United States Users

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded equipment interface cable with this device. If this equipment has more than one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.





● 鏡頭中心

② 鏡頭中心至天花板吊架固定點的距離 (ELPMB47/ELPMB48)





單位:mm

般注意事項



版權所有,未經Seiko Epson Corporation的書面許可,禁止以電子、機械、影印、錄製或者其他任何形式和方式複製、貯存檢索、或者傳遞本手冊中的任何部份,若使用此處包含的資料我們不承擔任何專利責任。對於因使用此處包含的資料而造成的損壞,我們也不承擔任何責任。

如果買主或者第三方由於意外、使用不當、或者違反本機操作規程或未經授權 作出任何修改、檢修、或者以任何形式更換本產品、或者(除美國之外)操作 和維修時未能嚴格遵循Seiko Epson Corporation提供的操作和維修手冊而使其遭 受到任何損壞、損失、承擔任何費用或者開銷, Seiko Epson Corporation及其附 屬公司概不負責。

Seiko Epson Corporation對於因使用非由該公司指定的原裝Epson產品或者非經 Epson准許使用的產品,或者任何消耗產品而造成的損壞,或者引起的問題概不 負責。

本手冊內容如有變更,恕不另行通知。

本出版物中所使用之插圖及畫面可能會與實際插圖及畫面有所出入。

危害物質限制指令

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯 苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
電路板/電子零件	_	0	0	0	0	0
電源組件	-	0	0	0	0	0
光學燈	_	0	0	0	0	0
外殼/機構零件	-	0	0	0	0	0
遙控器	-	0	0	0	0	0
備考1. [°] 〇″係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. [°] -″係指該項限用物質為排除項目。						

使用限制

將本產品用於需要高度可靠性/安全性的應用時,例如與航空、鐵路、海運、汽 車等相關的運輸設備、防災設備、各種安全設備、或機能/精密設備等,您應當 在考慮將故障保險和冗餘機制加入設計中以維持安全和整體系統可靠性之後再 使用本產品。因為本產品不設計為被應用于需要極高可靠性/安全性的應用,例 如航空設備、主要通訊設備、核電控制設備或與直接醫療相關的醫學設備,請 在進行完全評估之後自行判斷是否適用本產品。

關於標誌

Microsoft[®] Windows Vista[®] 作業系統 Microsoft[®] Windows[®] 7 作業系統 Microsoft[®] Windows[®] 8 作業系統 Microsoft[®] Windows[®] 8.1 作業系統 Microsoft[®] Windows[®] 10 作業系統

在本説明書中,上述作業系統簡稱 "Windows Vista"、"Windows 7"、 "Windows 8"、"Windows 8.1"和 "Windows 10"。而且,集合名稱 Windows 可能用來指稱這些作業系統,而多種 Windows 版本也可能在去掉 Windows 符號的情況下合稱,例如 Windows Vista/7/8/8.1/10。

OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x OS X 10.10.x OS X 10.11.x macOS 10.12.x

在本説明書中,上述作業系統簡稱 "OS X 10.7.x"、"OS X 10.8.x"、 "OS X 10.9.x"、"OS X 10.10.x"、"OS X 10.11.x"和 "macOS 10.12.x"。而且會用集合名稱 "Mac" 來指稱。



商標和著作權

"EPSON"為 Seiko Epson Corporation 的註冊商標。"EXCEED YOUR VISION"為 Seiko Epson Corporation 的商標或註冊商標。

Mac、Mac OS、OS X、iOS 是 Apple Inc. 的商標。

Microsoft、Windows、Windows Server、Microsoft Edge、Windows Media、 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。 App Store 為 Apple Inc. 的服務標章。

Android、Chrome、Chromebook及Google Play為Google LLC的商標。

HDMI 及 High-Definition Multimedia Interface 為 HDMI Licensing LLC 商標或註冊 商標。

PJLink 商標是在日本、美國和其他國家和地區用作註冊或已經註冊的商標。 WPATM和 WPA2TM 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

"QR Code"為 DENSO WAVE INCORPORATED 的註冊商標。

Crestron、Crestron Connected、Crestron RoomView、Crestron Fusion 是 Crestron Electronics, Inc. 的註冊商標。

etherCON®為 Neutrik AG. 的註冊商標。

Art-NetTM Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd. 所設計,版權所有。

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

HDBaseTTM and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

The DisplayPort Certified Logo and DisplayPort Icons are Registered Trademarks of the Video Electronics Standards Association (VESA).

The word DisplayPort is a Registered Trademark of VESA in various countries around the world.

本文件所使用之其他產品名稱僅作識別用途,產品名稱為擁有者所有。Epson並 不擁有這些商標的任何權利。

©SEIKO EPSON CORPORATION 2019. All rights reserved.

製造商及進口商

製造商:SEIKO EPSON CORPORATION 地址:3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan 電話:81-266-52-3131

進口商:台灣愛普生科技股份有限公司 地址:台北市信義區松仁路100號15樓

電話:(02)8786-6688



下表列出設備上標示的安全符號的含意。

編 號	符號標記	核准標準	意義
0		IEC60417 No. 5007	"開啟"(電源) 指示電源的連接。
2	0	IEC60417 No. 5008	"關閉"(電源) 指示電源的中斷連接。
3	Ċ	IEC60417 No. 5009	待機 透過開啟的設備部分來識別開關或開關 位置,以讓設備進入待機狀態。
4	$\underline{\land}$	ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	注意 識別使用產品時的一般注意事項。
6		IEC60417 No. 5041	注意,表面高溫 指示標示的項目可能發熱,觸碰時務必 小心。
6	Â	IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	注意,觸電危險 識別具有觸電危險的設備。
0		IEC60417 No. 5957	僅供室內使用 識別主要針對室內使用所設計的電氣設 備。
8	\$•• \$	IEC60417 No. 5926	直流電連接器的極性 識別可能連接直流電之設備的正極與負 極連接(極性)。
9	$\Theta \oplus \oplus$		與 No. 8 相同
0		IEC60417 No. 5001B	電池,一般 電池供電設備。識別電池倉蓋等裝置, 或是連接器端子。

編 號	符號標記	核准標準	意義
0	(+	IEC60417 No. 5002	電池安置方式 識別電池倉本身及電池倉內電池的安置 方式。
12	(+ -		與 No. 11 相同
(3)		IEC60417 No. 5019	保護接地 識別用於連接外部導線的任何端子,用 以在發生故障或為保護接地電極的端子 時提供觸電保護。
12	<u> </u>	IEC60417 No. 5017	接地 識別項目 11 符號未明確指出的接地端 子。
6	\sim	IEC60417 No. 5032	交流電 指示設備僅限使用交流電的標牌;用以 識別相關端子。
6		IEC60417 No. 5031	直流電 指示設備僅限使用直流電的標牌;用以 識別相關端子。
Ø		IEC60417 No. 5172	第॥類設備 識別符合 IEC 61140 第॥類設備所指示 安全規定的設備。
13	\bigcirc	ISO 3864	全面禁止 識別禁止的動作或操作。
(9		ISO 3864	觸碰禁止 指示觸碰設備的特定零件可能會導致受 傷。
20	∢X≹⊡		投影機開啟時,切勿直視投影鏡頭。
2	₽ ≣ X		指示不得在投影機上放置任何標示的物 品。



編 號	符號標記	核准標準	意義
22		ISO3864 IEC60825-1	注意, 雷射輻射 指示設備具有雷射輻射零件。
23		ISO 3864	拆解禁止 指示拆解設備可能導致受傷危險 (例如 觸電)。
24	Ü	IEC60417 No. 5266	待機,部分待機 表示設備的該零件處於就緒狀態。
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	注意,活動式零件 表示您應避免靠近活動式零件,以符合 保護標準之規定。
26	<u>96</u>	IEC 60417-6056	注意(運轉中的風扇葉片) 基於安全考量,請遠離運轉中的風扇葉 片。
27	MET -	IEC 60417-6043	注意 (尖角) 表示不應碰觸尖角。
28			表示禁止在投影時直視鏡頭。
29		ISO7010 No. W027 ISO3864	光線放射警告 (UV、可見光、IR等) 接近放射光線時,應小心避免眼睛或皮 膚受傷。
30	\bigotimes	IEC60417 No. 5109	住宅區禁止使用 表示此電子裝置或裝置不適合在住宅區 使用。



數字拉丁字母

A/V 設定	133
AMX Device Discovery	142
Art-Net 143	, 212
Auto	21
BT.709	68
Computer In	18
Computer/BNC out	18
Crestron Connected	207
DHCP 139	, 140
DICOM SIM	. 68
EDID	128
Epson Web Control	198
Esc	22
ESC/VP21	205
Event ID	144
Extron XTP	133
Focus	21
Geometry	21
HDBaseT	133
HDBaseT 訊號品質	144
HDBaseT埠	18
IP地址 139	, 140
Menu	22
Message broadcasting	143
Overscan	127
PJLink	207
PJLink密碼	136
Projector 5	2, 54
Quick Corner	130
Remote 埠	18
RoomView	208
RS-232C 埠	18

SMTP 伺服器	141
SNMP	205
Split screen	130
Web控制密碼	137

三畫

子網路遮罩	 139, 140

四畫

比例	128, 134
天花板吊架	131
天花板吊架固定點	20
日期&時間	133
分割畫面設定	
切換輸入	21

五畫

用戶鈕	130
了十坪的宏忙中	224
可又伖旳吽彻及	224
用戶標識	. 94
用戶標識保護	102
白平衡	126
外觀 71,	127

六畫

同步	127
同步資訊	143
存放溫度範圍	226
多重投影方式	68, 134
多重投影方式功能	
各部件的名稱和功能	
全部重設	145

自動設定	127
全部鎖定	104
自然	. 68
交換畫面	. 92
安裝設定	. 31
安裝需求	. 31
至網路配置	135
色調	126
有線LAN選單	140

七畫

批次設定功能	146
快門	, 93
更換空氣濾網	191
更換電池	. 24
位置	127
序號	143
投影方式	131
投影書面大小 92	217
投影距離 2,	217
2277年間	40
投影機 2	136
以於候口冊 	127
1Xが1版1995年す	10/
权彩飒	. 28

上重

空氣濾網更換期	191
直接打開電源	132
來源 91,	143
刷新率	143
狀態	143
狀態指示燈	. 16
狀態監視器	162



九畫

前	131
後	131
指示燈	155
面板合光調整	131
亮度	126
重設選單	144
信號選單	127
屏幕設定	. 131
待機模式	133

十畫

訊息	131
高海拔模式	132
消耗品	216
配置選單	121
記憶	130
記憶重設	144

十一畫

基本選單	136
郵件通知 141,	204
陷阱 IP 地址 1/2	142
梯形失真	130
通知電郵地址 1/2/3	142
設定選單	129
規則	226
排氣口	17
啟動畫面	131
排程	98
清晰度	126
排程設定	134

埠號碼	141
動能	. 68
清潔	187
清潔投影機	187
清潔空氣濾網及進氣口	187
清潔空氣濾網通知	131
密碼保護	102

十二畫

幾何修正	130
黑電平	134
測試圖樣 21,33,	130
插槽	18
無線 LAN 選單	137

十三畫

解析度 127, 143, 22	24
資訊選單 14	3
搜尋存取點 14	0
電源打開保護 10)2
電源插座 1	7
閘道器地址 139,14	0
過熱 15	57
跟蹤	27

十四畫

對比度	6 4
説明功能 15 遂坨接收哭 16.1	4 7
运行以代码	2
遙控器按鈕鎖定10	0 5

網路資訊	135
網路選單	134
網路瀏覽器	198
嗶聲	132

十五畫

劇院	68
撐腳	20
影像調整選單	125

十六畫

輸入信號	143
靜止	. 94
操作	132
操作面板	. 21
操作溫度	226
選單	121
坐幕小鍵盤	136
選購件	216

十七畫

優先	等級閘道	 142
縮放	•••••	 21

十八畫

顏色均匀度 131,134
顏色深淺 126
顏色模式 68,126
顏色調整 126
轉角牆 63
擴展選單 131
簡報 68



濾網指示燈 155

十九畫

邊混合
鏡頭更換蓋
鏡頭移動
鏡頭操作鎖定 105

二十二畫

讀取郵件	 204
讀取郵件	 204

二十三畫

顯示	131
顯示背景	131