

android tv



Uživatelská příručka Home Projector EH-LS650W

EH-LS650B

Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Seznámení s projektorem	8
Součásti a funkce projektoru	9
Součásti projektoru - přední/boční strana	9
Součásti projektoru - horní/boční strana	10
Součásti projektoru - zadní strana	11
Součásti projektoru - dolní strana	
Součásti projektoru - dálkový ovladač projektoru	12

Instalace a nastavení projektoru

Umístění projektoru	
Upozornění týkající se instalace	
Připojení projektoru	
Připojení ke zdrojům obrazu	
Připojení k externím USB zařízením	
Připojení k externím audio zařízením	
Připojení ke streamovacímu přehrávači médií	
Připojení k AV systému kompatibilnímu s eARC/ARC	
Vložení baterií do dálkového ovladače	
Používání dálkového ovladače	
Nastavení Android TV na projektoru	
Hlavní obrazovka Android TV	

Používání základních funkcí projektoru

Zapnutí projektoru 26	5
Vypnutí projektoru 27	7

Ostření obrazu pomocí páčky zaostření	28
Odstranění zkreslení obrazu	29
Úprava barvy obrazu	31
Ruční úpravy jasu zdroje světla	32
Úprava kontrastu podle jasu obsahu	33
Výběr zdroje obrazu	
Poměr stran obrazu	35
Změna poměru stran obrazu	35
Dostupné poměry stran obrazu	36
Režim barev	37
Změna režimu barev	37
Dostupné režimy barev	38
Úprava kvality obrazu	39
Detailní nastavení kvality obrazu	39
Úprava rozlišení obrazu	40
Nastavení interpolace rámců	41
Ovládání hlasitosti tlačítky hlasitosti	42
Úprava nastavení zvuku (režim zvuku)	43
Dostupné režimy zvuku	44
Detailní nastavení zvuku	44
Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení)	46
Dočasné vypnutí obrazu (žádný obraz)	47
Úpravy funkcí projektoru	48

Změna velikosti nebo polohy obrazu (flexibilní obrázek) 4	19
Horizontální převrácení obrazu (flexibilní obrázek) 5	50
Rozmazání okrajů obrázku (flexibilní obrázek) 5	51
Používání projektoru jako Bluetooth reproduktoru	52

Používání funkce Chromecast built-in [™]	54
Funkce HDMI CEC	55
Ovládání připojených zařízení pomocí funkcí HDMI CEC	55
Instalace bezpečnostního kabelu	57
Aktualizování firmwaru projektoru	58
Inicializace projektoru	59
Úpravy pastavení pahídky	60
Opravy hastavení habitiky	00
Používání nastavení projektoru	61
Používání nastavení projektoru Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek	61 62
Používání nastavení projektoru Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek Nastavení kvality zvuku – nabídka Zvuk	61 62 64
Používání nastavení projektoru Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek Nastavení kvality zvuku – nabídka Zvuk Nastavení instalace projektoru - Nabídka Instalace	61 62 64 66
Používání nastavení projektoru Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek Nastavení kvality zvuku – nabídka Zvuk Nastavení instalace projektoru - Nabídka Instalace Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení	61 62 64 66 67
Používání nastavení projektoru Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek Nastavení kvality zvuku – nabídka Zvuk Nastavení instalace projektoru - Nabídka Instalace Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení Zobrazení informací o projektoru - Nabídka Informace	61 62 64 66 67 69

Údržba projektoru

7

Údržba projektoru	72
Čištění projekčního okénka	73
Čištění snímače pohybu	
Čištění skříně projektoru	75
Údržba vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru	76
Čištění vzduchového filtru	76
Výměna vzduchového filtru	77

Cištění větracích otvorů	
Oprava barevne konvergence (Zarovnani panelu)	/ 9
Řešení problémů	81
Problémy s promítáním	82
Stav indikátorů projektoru	83
Odstraňování problémů se zapínáním a vypínáním projekto	oru. 85
Odstraňování problémů se zapnutím projektoru	85
Odstraňování problémů s vypnutím projektoru	85
Řešení problémů s obrazem	86
Řešení problémů s chybějícím obrazem	86
Rešení problémů se zakřiveným nebo nepravoúhlým obrazem	
Reseni problemů s převráceným obrazem	/88/ 70
Reseni problemu s malym obrazem	/88/ 87
Odstraňování problémů s částečným obrazem.	
Úprava šumu nebo statických poruch obrazu	
Úprava nesprávného jasu nebo barev obrazu	89
Řešení problémů se zvukem	90
- Odstraňování problémů s chybějícím nebo slabým zvukem	90
Řešení problémů s režimem Bluetooth reproduktoru	90
Odstraňování problémů s ovládáním dálkového ovladače…	92
Řešení problémů s HDMI CEC	93
Řešení problémů se sítí Wi-Fi	94
Řešení problémů s Android TV	95
Příloha	96

Obrazovky
Velikost plátna a vzdálenost projektoru
Podporovaná rozlišení zobrazení monitoru
Technické údaje projektoru 100 Technické údaje konektorů 100
Vnější rozměry 101
Seznam bezpečnostních pokynů a symbolů
Bezpečnostní informace k laseru 104
Varovné štítky laseru 104
Glosář 106
Poznámky 107
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive
Omezení používání 107
Ochranné známky 107
Odkaz na autorské právo 108
Určení zdroje autorských práv 108

Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce

Bezpečnostní symboly

Tento projektor a jeho příručky obsahují grafické symboly a popisky, které označují pokyny pro bezpečné používání projektoru. Přečtěte si a pečlivě dodržujte pokyny označené těmito symboly a popiskami, aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku.

\Lambda Varování	Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo dokonce smrti.
\Lambda Výstraha	Tento symbol označuje pokyny, jejichž nedodržením by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku z důvodů nesprávné manipulace.

Označení obecných informací

Upozornění	Tento popisek označuje postupy, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo poranění v případě, že uživatel nebude dostatečně opatrný.
	Tento popisek označuje doplňkové informace, které pro vás mohou být užitečné.
Tlačítko	Označuje tlačítka na dálkovém ovladači nebo ovládacím panelu. Příklad: Tlačítko ^{(Enter}
Nabídka/Název nastavení	Označuje nabídku projektoru a názvy nastavení. Příklad: Vyberte nabídku Obraz . ☞ Obraz > Barvy
▶	Tento popisek označuje odkazy na související stránky.
(Tento popisek označuje aktuální úroveň nabídky projektoru.

Používání příručky k vyhledávání informací

V příručce PDF můžete vyhledávat informace podle klíčového slova nebo můžete přejít přímo na konkrétní části pomocí záložek. Můžete rovněž tisknout pouze stránky, které potřebujete. Tato část obsahuje pokyny pro používání příručky PDF, která se otevře v programu Adobe Reader X ve vašem počítači.

Hledání podle klíčového slova

Klikněte na položku Úpravy > Pokročilé hledání. Do okna vyhledávání zadejte klíčové slovo (text) pro informaci, kterou chcete najít, a potom klikněte na tlačítko Hledat. Zobrazí se seznam výsledků. Kliknutím na jeden ze zobrazených výsledků přejdete na příslušnou stránku.



Přímé přecházení ze záložek

Kliknutím na titul přejdete přímo na příslušnou stranu. Kliknutím na + nebo > zobrazí podtituly v dané části. Chcete-li se vrátit na předchozí stranu, proveďte na klávesnici následující operaci.

- Operační systém Windows: stiskněte a podržte Alt a potom stiskněte ←.
- Operační systém Mac: stiskněte a podržte příkazovou klávesu a potom stiskněte ←.



Tisk vybraných stránek

Můžete extrahovat a vytisknout pouze stránky, které potřebujete. Klikněte na položku **Tisk** v nabídce **Soubor** a potom zadejte strany, které chcete vytisknout, v části **Strany** v **Strany k tisku**.

• Chcete-li zadat posloupnou řadu stran, zadejte pomlčku mezi počáteční a koncovou stranu.

Příklad: 20-25

 Chcete-li zadat jednotlivé strany, které netvoří posloupnost, oddělte strany čárkami. Příklad: 5, 10, 15

Copies: □ <	Printer:	17 27 28 August	~	Properties	Advanced		Help
Pages to Print Comments & Forms © Pages 120-23 Document and Markups most exploration Scale: 97% Page Sizing & Handling ①	Copies: 1			Print in grays	cale (black and wh r 🕕	te)	
All Document and Markups V Summatize Comments Scale: 97% 8.27 x 11.69 Inches	Pages to Print				Comment	s & Forms	
Pages [20-23] Scale 97% Scale 97% &2.7 x 11.69 Inches	OAII				Documen	nt and Markups	~
Page Sizing & Handling ()					Summ	arize Comments	
Page Sizing & Handling	@ Pages 20-25	(
rage sizing or nationing	Pages 20-25	6)	Scale: 97	36	
	Pages 20-25 More options	dling (A))	Scale: 97 8.	% 27 x 11.69 Inches	

Seznámení s projektorem

V těchto částech najdete další informace o vašem projektoru.

- Související odkazy
- "Součásti a funkce projektoru" s.9

V následujících částech jsou popsány součásti projektoru a jejich funkce.

Související odkazy

- "Součásti projektoru přední/boční strana" s.9
- "Součásti projektoru horní/boční strana" s.10
- "Součásti projektoru zadní strana" s.11
- "Součásti projektoru dolní strana" s.12
- "Součásti projektoru dálkový ovladač projektoru" s.12

Součásti projektoru - přední/boční strana



Název		Funkce
0	Přední nastavitelné nožky	Při umístění projektoru například na stůl můžete jejich vyšroubováním nebo zašroubováním upravit vodorovný náklon.
2	Vzdálený přijímač	Přijímá signály z dálkového ovladače.

Náz	ev	Funkce	
3	Reproduktor	Výstup zvuku. Výstup zvuku. Výstraha Tuto část nedržte ani ji nevystavujte nárazům, mohla by se deformovat.	
4	Kryt páčky zaostření	Otevřením získáte přístup k páčce zaostření.	
5	Kryt vzduchového filtru	Přístup ke vzduchovému filtru.	
6	Vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí projektoru.	
7	Indikátor Status	Signalizuje stav projekční lampy.	

- "Údržba vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru" s.76
- "Používání dálkového ovladače" s.21
- "Stav indikátorů projektoru" s.83
- "Zapnutí projektoru" s.26
- "Ostření obrazu pomocí páčky zaostření" s.28

Součásti projektoru - horní/boční strana



Název		Funkce
•	Snímač pohybu	 Detekuje pohyb v blízkosti projekčního okénka a z bezpečnostních důvodů snižuje jas zdroje světla. Dosah detekce se může lišit v závislosti na teplotě okolí. Pohyb nelze detekovat přes průhledný materiál, jako je například sklo.

Náz	ev	Funkce	
2	Projekční okénko	 Obraz je promítán z objektivu uvnitř projektoru. Varování Při promítání se nedívejte přímo do projekčního okénka. V blízkosti projekčního okénka neumisťujte žádné předměty ani k němu nepřibližujte ruce. Může způsobit popáleniny, vznik požáru nebo deformaci předmětu, neboť v této oblasti vzniká vysoká teplota z důvodu soustředěného projekčního světla. 	
3	Bezpečnostní slot Otvor výstupu	Bezpečnostní slot je kompatibilní se systémem Microsaver Security System společnosti Kensington. Větrací otvor, který se používá pro vnitřní chlazení	
	vzduchu	projektoru. Výstraha Při promítání nepřibližujte obličej nebo ruce k větracímu otvoru a neumisťujte zde předměty, které by se mohly působením tepla unikajícího z otvoru zdeformovat nebo poškodit. Horký vzduch vystupující ze větracího otvoru může způsobit popálení, deformace předmětů nebo nehody.	

- "Údržba vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru" s.76
- "Čištění snímače pohybu" s.74
- "Čištění projekčního okénka" s.73
- "Instalace bezpečnostního kabelu" s.57

Součásti projektoru - zadní strana



Náz	ev	Funkce	
0	Port USB-A	Slouží k připojení běžně dostupných USB zařízení, jako je webová kamera, externí pevný disk nebo klávesnice. Slouží k připojení běžně dostupného adaptéru RJ45, aby bylo možné kabelové připojení k síti LAN.	
		U tohoto portu není zaručena podpora všech zařízení s rozhraním USB.	
2	Port HDMI1 Port HDMI2 (eARC/ARC)	Přivádí videosignály z videozařízení a počítačů kompatibilních s HDMI. Tento projektor je kompatibilní s technologií HDCP 2.3. Port HDMI2 je kompatibilní s HDMI eARC a ARC.	
3	Port DC Out (2.0A)	Umožňuje připojit volitelný nebo běžně dostupný streamovací přehrávač médií a napájet jej. Přenos dat přes USB není k dispozici.	

Náz	zev	Funkce
4	Port Optical Out	Výstup zvuku z aktuálního vstupního zdroje do externího zvukového zařízení připojením optického digitálního zvukového kabelu.
5	Port Service	Tento port slouží jako servisní port a obvykle by neměl být používán.
6	Větrací vstupní otvor	Nasává vzduch a interně chladí projektor.
7	Konektor napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu k projektoru.

- "Připojení ke zdrojům obrazu" s.18
- "Připojení k externím USB zařízením" s.18
- "Připojení k externím audio zařízením" s.19
- "Připojení ke streamovacímu přehrávači médií" s.19
- "Připojení k AV systému kompatibilnímu s eARC/ARC" s.20

Součásti projektoru - dolní strana



Název		Funkce
0	Zadní nožka	Stabilizuje projektor na ploše, jako je například stůl.
2	Větrací vstupní otvor (vzduchový filtr)	Nasává vzduch a interně chladí projektor.
3	Přední nastavitelné nožky	Při umístění projektoru například na stůl můžete jejich vyšroubováním nebo zašroubováním upravit vodorovný náklon.
4	Větrací vstupní otvor	Nasává vzduch a interně chladí projektor.

Související odkazy

• "Údržba vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru" s.76

Součásti projektoru - dálkový ovladač projektoru



Součásti a funkce projektoru

Náz	ev	Funkce
0	Indikátor/mikrofon	Rozsvítí se, když jsou vysílány signály z dálkového ovladače.
		Detekuje zvuk, když stisknete tlačítko Google Assistant.
2	Vypínač	Slouží k zapnutí nebo vypnutí projektoru.
	٩	Podržením tohoto tlačítka zobrazíte nabídky pro vypnutí a restartování.
8	Tlačítko Apps	Zobrazí seznam aplikací.
4	Směrový panel	Slouží k výběru položek nabídky, když je zobrazena nabídka projektoru.
5	Tlačítko Esc	Zastaví aktuální funkci.
	(Přejde zpět na předchozí úroveň nabídky, když je zobrazena nabídka projektoru.
6	Tlačítka Jas	Upravuje jas promítaného obrazu.
7	Tlačítko Blank	Dočasně vypne video pro výstup pouze zvuku.
8	Tlačítko pro nastavení rohů	Zobrazí průvodce pro korekci zkreslení promítaného obrazu.
9	Tlačítko nabídky Flexibilní obrázek I	Zobrazí nabídku Flexibilní obrázek , kde můžete změnit velikost a polohu obrazu, převrátit obraz vodorovně nebo rozmazat okraje obrazu.

Náz	ev	Funkce	
0	Tlačítko ztlumení zvuku	Dočasně zapne nebo vypne zvuk.	
0	Tlačítko nastavení projektoru	Zobrazí nabídku projektoru. Prostřednictvím nabídek projektoru můžete upravovat nastavení, která určují jak váš projektor funguje.	
(2)	Tlačítka Hlasitost	Slouží k úpravě hlasitosti reproduktoru a sluchátek.	
B	Tlačítko Home	Zobrazí hlavní obrazovku Android TV [®] .	
4	Tlačítko Živá nabídka	Zobrazí knihovnu filmů.	
ß	Tlačítko [Enter]	Potvrdí a otevře aktuální výběr a přejde na další úroveň, když je zobrazena nabídka projektoru.	
6	Tlačítko Nastavení Android TV	Zobrazí nabídku Android TV.	
	Tlačítko Google Assistant	Stisknutím tlačítka Google Assistant na dálkovém ovladači lze rychle vyhledávat přes 500 000 filmů a pořadů, získávat doporučení podle vaší nálady, ovládat zařízení pro chytrou domácnost a další.	
		Google Assistant není k dispozici v některých jazycích a zemích. Dostupnost služeb se liší podle země a jazyka.	

Součásti a funkce projektoru

Název		Funkce
(13)	Tlačítko Source Search	Zobrazí seznam dostupných vstupních zdrojů pro HDMI1 a HDMI2.
19	Vysílač signálu dálkového ovladače	Vysílá signály dálkového ovladače.

- "Režim barev" s.37
- "Používání dálkového ovladače" s.21
- "Hlavní obrazovka Android TV" s.24
- "Zapnutí projektoru" s.26
- "Vypnutí projektoru" s.27
- "Odstranění zkreslení obrazu" s.29
- "Ruční úpravy jasu zdroje světla" s.32
- "Výběr zdroje obrazu" s.34
- "Ovládání hlasitosti tlačítky hlasitosti" s.42
- "Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení)" s.46
- "Dočasné vypnutí obrazu (žádný obraz)" s.47
- "Změna velikosti nebo polohy obrazu (flexibilní obrázek)" s.49
- "Horizontální převrácení obrazu (flexibilní obrázek)" s.50
- "Rozmazání okrajů obrázku (flexibilní obrázek)" s.51
- "Používání nastavení projektoru" s.61

Instalace a nastavení projektoru

Při nastavování projektoru postupujte podle pokynů v těchto částech.

- "Umístění projektoru" s.16
- "Připojení projektoru" s.18
- "Vložení baterií do dálkového ovladače" s.21
- "Nastavení Android TV na projektoru" s.23

Projektor lze pro promítání obrazu nainstalovat na stůl v obývacím pokoji nebo na nízkou poličku.



Při výběru umístění projektoru věnujte pozornost následujícím bodům:

• Umístěte projektor na pevný a rovný povrch.



• Pokud je obraz nakloněný, otáčením předních nožek upravte jejich výšku.



- Zajistěte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek místa na větrání; neumísťujte projektor na předměty, které by mohly blokovat ventilátory, nebo vedle nich.
- Umístěte projektor tak, aby směřoval projekční ploše kolmo, nikoli pod úhlem.



Umístění projektoru



Pokud projektor nelze umístit kolmo k projekční ploše, proveďte korekci výsledného lichoběžníkového zkreslení pomocí tlačítka

na dálkovém ovladači. Pro dosažení optimální kvality obrazu doporučujeme upravit polohu instalace projektoru tak, aby bylo dosaženo správné velikosti a tvaru obrazu.

\land Varování

Neinstalujte projektor do míst, kde je vysoká prašnost nebo vlhkost, nebo do míst, která čelí kouři nebo výparům. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

\land Varování

- Nezakrývejte vstupní ani výstupní větrací otvory projektoru. Při zakrytí větracích otvorů se může zvýšit vnitřní teplota a vzniknout požár.
- Projektor nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde by byl vystaven prachu nebo nečistotám. V opačném případě může kvalita promítaného obrazu klesnout nebo může dojít k ucpání vzduchového filtru, což má za následek nesprávnou funkci nebo požár.
- Neinstalujte jej na nestabilní povrch nebo v místě mimo rozsah zatížení. Jinak může dojít k pádu nebo převržení a tím k nehodě či zranění.
- Při instalaci ve vysoké poloze učiňte opatření proti pádu pomocí drátů k zajištění bezpečnosti ve stavu nouze, jako je zemětřesení, a k prevenci případných nehod. V případě nesprávné montáže by mohlo dojít k pádu a tím i ke zranění.
- Neinstalujte v místech, kde by mohlo dojít k poškození solí, nebo v místech podléhajících žíravému plynu jako např. sírové plyny z horkých pramenů. V opačném případě by mohla koroze způsobit pád projektoru. Mohlo by to rovněž způsobit, že projektor nebude fungovat správně.

Upozornění

- Ujistěte se, že projektor neobsluhujete v následujících polohách.
 - Nestavte projektor na boční stranu.
 - Nepromítejte obraz přímo nahoru ani dolů.
- Nenaklánějte projektor doprava ani doleva.
- Používáte-li projektor v nadmořské výšce nad 1 500 m, nastavte položku Vysoká nadm. výška na Zapnuto v nabídce projektoru, aby byla řádně regulována vnitřní teplota projektoru.
 - Nastavení > Vysoká nadm. výška

Související odkazy

• "Upozornění týkající se instalace" s.17

Upozornění týkající se instalace

Prostor pro instalaci

Upozornění

Nezapomeňte ponechat okolo projektoru následující volný prostor, aby nebyl blokován výstupní a vstupní větrací otvor.



10 cm
 30 cm

V těchto částech najdete pokyny pro připojení projektoru k různým zdrojům projekce.

Upozornění

 Zkontrolujte tvar a orientaci konektorů na všech kabelech, které chcete zapojit. Pokud konektor nepasuje do zásuvky, nesnažte se jej připojit silou. Mohlo by dojít k poškození nebo závadě zařízení nebo projektoru.

Související odkazy

- "Připojení ke zdrojům obrazu" s.18
- "Připojení k externím USB zařízením" s.18
- "Připojení k externím audio zařízením" s.19
- "Připojení ke streamovacímu přehrávači médií" s.19
- "Připojení k AV systému kompatibilnímu s eARC/ARC" s.20

Připojení ke zdrojům obrazu

Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, můžete jej připojit k projektoru kabelem HDMI a odesílat zvuk zdroje obrazu společně s promítaným obrazem.

Upozornění

Nezapínejte zdroj videa dříve, než jej připojíte k projektoru. Mohlo by dojít k poškození projektoru.



- Pokud má port na zařízení, které chcete připojit, neobvyklý tvar, použijte pro připojení k projektoru kabel dodaný s tímto zařízením nebo volitelný kabel.
- Některá videozařízení dokáží generovat výstupy různých typů signálů. Chcete-li ověřit, jaký typ signálů je dostupný na výstupu, viz návod k obsluze přiložený k videozařízení.
- Při odesílání obrazu rychlostí 18 Gb/s, například 4K 60 Hz 4:4:4, použijte kabel HDMI (nadstandardní vysoká rychlost). Pokud použijete nekompatibilní kabel, nemusí se obraz zobrazit správně.



Připojte kabel HDMI k portu výstupu HDMI zdroje videa.

Připojte druhý konec k portu HDMI projektoru.



Připojení k externím USB zařízením

Připojením těchto zařízení k projektoru můžete promítat obrázky a další obsah nebo přehrávat bez použití videozařízení.

- Mikrofon
- Jednotka USB flash
- Digitální fotoaparát
- Pevný disk USB



- V případě portu USB-A není zaručena podpora všech zařízení s rozhraním USB.
- K promítání obsahu ze zařízení USB možná budete potřebovat aplikaci.
- Pevné disky USB musí splňovat tyto požadavky:
- Kompatibilita se třídou velkokapacitních USB paměťových zařízení (některá velkokapacitní USB paměťová zařízení nejsou podporována)
- Naformátováno ve formátu FAT16/32
- Vlastní síťové napájení (pevné disky napájené ze sběrnice nejsou doporučeny)
- Nepoužívejte pevné disky rozdělené na více oddílů

Připojení projektoru



Pokud bylo vaše zařízení USB dodáno s napájecím adaptérem, připojte zařízení k elektrické zásuvce.



Připojte USB flash disk k portu projektoru USB-A podle obrázku.



Upozornění

- Použijte kabel USB dodaný nebo doporučený k používání se zařízením.
- Pokud je kabel USB příliš dlouhý, zařízení nemusí fungovat správně. Doporučujeme použít kabel USB do délky tří metrů.
- Používáte-li rozbočovač USB, zařízení nemusí pracovat správně. Doporučujeme předem ověřit funkčnost.



Podle potřeby připojte druhý konec k vašemu zařízení.

Připojení k externím audio zařízením

Pokud je váš zesilovač nebo reproduktor vybaven optickým digitálním portem pro vstup zvuku, můžete jej připojit k projektoru optickým digitálním kabelem a přeposílat zvuk ze zdroje obrazu.



Připojte optický digitální audio kabel k optickému digitálnímu portu pro vstup zvuku na audio zařízení.

2 F

Připojte druhý konec k portu Optical Out projektoru.





Chcete-li změnit nastavení zvuku, můžete nastavit **Výstup zvuku** v nabídce **Zvuk** projektoru.

Související odkazy

• "Detailní nastavení zvuku" s.44

Připojení ke streamovacímu přehrávači médií

Můžete připojit streamovací přehrávač médií k portu HDMI projektoru. Připojením napájecího kabelu USB můžete napájet streamovací přehrávač médií z projektoru.



Připojte streamovací přehrávač médií k portu HDMI projektoru.





Připojte napájecí kabel USB k portu DC Out projektoru.





Připojte druhý konec k přehrávači streamovacího přehrávače médií.

Upozornění

Použijte kabel dodaný se streamovacím zařízením nebo určený k použití s tímto zařízením.

Připojení k AV systému kompatibilnímu s eARC/ARC

Pokud váš AV systém nebo reproduktory, například soundbar, mají port HDMI, můžete je připojit k projektoru pomocí kabelu HDMI (s Ethernetem) pro výstup zvuku do těchto zařízení.

	_	
-		

Připojte kabel HDMI k výstupnímu portu HDMI AV systému (který je kompatibilní s eARC nebo ARC).

2

Připojte druhý konec k portu HDMI2 (eARC/ARC) projektoru.





- Chcete-li nastavit výstup zvuku přes port HDMI2 (eARC/ARC) projektoru, v nabídce projektoru nastavte položku HDMI2 ARC na Zapnuto a položku Výstup zvuku na ARC (Auto) nebo eARC.
 - Nastavení > HDMI CEC > Ovládání CEC > HDMI2 ARC
 - Zvuk > Výstup zvuku
- Chcete-li z portu HDMI2 (eARC/ARC) projektoru kvalitnější zvuk, v nabídce projektoru Zvuk nastavte Výstup zvuku na ARC (Auto).
- Při přehrávání obsahu Android TV je zvuk na výstupu 2kanálový (L-PCM).
- Informace o podporovaných formátech zvuku eARC/ARC najdete v Supplemental A/V Support Specification.

Související odkazy

• "Detailní nastavení zvuku" s.44

Dálkový ovladač používá dvě baterie AAA dodané s projektorem.

Upozornění

Před manipulací s bateriemi si nejprve přečtěte Bezpečnostní pokyny.



Sejměte víčko přihrádky pro baterii podle obrázku.





Podle potřeby vyjměte staré baterie.



Použité baterie likvidujte podle místních předpisů.



Vložte baterie tak, aby byly jejich konce + a – zorientovány podle obrázku.



\land Varování

Při vkládání baterií zkontrolujte orientaci značek (+) a (–) uvnitř držáku na baterie. Pokud nejsou baterie správně používány, mohou explodovat nebo vytéci a způsobit tak vznik požáru, zranění nebo poškození zařízení.



Nasaďte víčko přihrádky a stiskněte jej, aby zaklaplo na místo.



- Související odkazy
- "Používání dálkového ovladače" s.21
- "Používání dálkového ovladače" s.21

Používání dálkového ovladače

Dálkový ovladač umožňuje ovládat projektor téměř odkudkoli v místnosti.

Dálkovým ovladačem se doporučuje mířit na přijímače projektoru ve zde uvedených vzdálenostech a úhlech.





Projektor nemusí reagovat na příkazy, pokud dálkové ovládání používáte v podmínkách s jasnými zářivkami nebo na přímém slunci. Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie. Když projektor zapnete poprvé, musíte nastavit Android TV.



Jednotlivá nastavení lze změnit i po provedení úvodního nastavení. Stisknutím tlačítka a na dálkovém ovladači zobrazíte nabídku a můžete změnit nastavení.



2

Zapněte projektor.

Když se zobrazí obrazovka pro spárování, současně stiskněte a podržte tlačítka [Enter] a na dálkovém ovladači. Dálkový ovladač se spáruje s projektorem.





Když začne párování, indikátor na dálkovém ovladači bude blikat. Jakmile bude spárování dokončeno, indikátor zhasne.



Po dokončení párování proveďte potřebná nastavení podle pokynů na obrazovce.

4

Když se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka, vyberte jazyk, který chcete používat.

Welcome	
	English (United States)
	Afrikaans
	Català
	Čeština
	Dansk
	Deutsch

- Když se zobrazí obrazovka pro nastavení Wi-Fi, vyberte bezdrátovou síť, kterou chcete používat, a poté proveďte potřebná nastavení podle zobrazených pokynů.
- K prohlížení online obsahu je nutné připojení k internetu. Ujistěte se, že můžete Wi-Fi používat.
- Zákazník je odpovědný za veškeré komunikační poplatky vzniklé při stahování aplikace nebo sledování online obsahu.



Když se zobrazí obrazovka pro přihlášení, přihlaste se pomocí účtu Google.

- Když se přihlásíte s účtem Google, budete si moci stáhnout různé populární aplikace a hry v obchodě Google Play.
- Účet Google můžete také vytvořit v počítači nebo chytrém zařízení.

Po dokončení úvodního nastavení se zobrazí hlavní obrazovka.

Související odkazy

• "Hlavní obrazovka Android TV" s.24

Nastavení Android TV na projektoru

Hlavní obrazovka Android TV

Když zapnete projektor nebo stisknete tlačítko 🕥 na dálkovém ovladači, zobrazí se hlavní obrazovka Android TV.

Z hlavní obrazovky můžete snadno přejít k online obsahu, aplikacím a nastavení projektoru.



	Popis
	Zobrazuje nabídku Nastavení . Můžete vybrat různá nastavení, včetně nastavení Wi-Fi, nastavení jazyka a údajů účtu Google.
2	Zobrazí seznam dostupných vstupních zdrojů.
3	Zobrazí aplikace stažené v projektoru. Aplikace do tohoto seznamu lze přidat vybráním ikony +.
4	Zobrazuje online obsah doporučený aplikacemi.



Obsah hlavní obrazovky se může změnit v závislosti na verzi Android TV.

Používání základních funkcí projektoru

Při používání základních funkcí projektoru postupujte podle pokynů v těchto částech.

- "Zapnutí projektoru" s.26
- "Vypnutí projektoru" s.27
- "Ostření obrazu pomocí páčky zaostření" s.28
- "Odstranění zkreslení obrazu" s.29
- "Úprava barvy obrazu" s.31
- "Ruční úpravy jasu zdroje světla" s.32
- "Úprava kontrastu podle jasu obsahu" s.33
- "Výběr zdroje obrazu" s.34
- "Poměr stran obrazu" s.35
- "Režim barev" s.37
- "Úprava kvality obrazu" s.39
- "Ovládání hlasitosti tlačítky hlasitosti" s.42
- "Úprava nastavení zvuku (režim zvuku)" s.43
- "Dočasné vypnutí zvuku (ztlumení)" s.46
- "Dočasné vypnutí obrazu (žádný obraz)" s.47

Zapnutí projektoru

Pokud k projektoru připojíte video zařízení, toto zařízení zapněte až po zapnutí projektoru.



Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení projektoru a k elektrické zásuvce.



Projektor přejde do pohotovostního režimu. Znamená to, že projektor je napájen, ale není dosud zapnutý.

2

Stisknutím vypínače na projektoru nebo na dálkovém ovladači zapněte projektor.

Během zahřívání projektoru stavový indikátor bliká modře. Po zahřátí projektoru indikátor stavu přestane blikat a svítí modře.

Při prvním zapnutí projektoru se zobrazí obrazovka pro spárování dálkového ovladače a obrazovka pro úvodní nastavení. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

\land Varování

- Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru, když je zdroj světla zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku a je to nebezpečné zejména pro děti.
- Při spouštění projektoru na dálku pomocí dálkového ovladače zkontrolujte, zda se nikdo nedívá do objektivu.
- Během promítání neblokujte světlo z projektoru knihou nebo jiným předměty. Pokud je světlo z projektoru blokováno, pak plocha, na kterou dopadá, se zahřeje na takovou teplotu, která by mohla způsobit roztavení, spálení nebo vznik požáru. Vlivem odraženého světla se může rovněž rozžhavit objektiv a způsobit závadu projektoru. Chcete-li zastavit promítání, vypněte projektor.



Při použití v nadmořské výšce 1 500 m a větší nastavte **Vysoká nadm.** výška na Zapnuto.

Nastavení > Vysoká nadm. výška

- "Nastavení funkcí projektoru Nabídka Nastavení" s.67
- "Nastavení Android TV na projektoru" s.23
- "Součásti a funkce projektoru" s.9

Vypnutí projektoru

Slouží k vypnutí projektoru po použití.



• Aby se prodloužila životnost tohoto projektoru, vypněte jej, pokud není používán. Životnost zdroje světla se liší v závislosti na vybraném režimu, podmínkách prostředí a používání. Jas se časem sníží.



Stiskněte a podržte vypínač na projektoru nebo na dálkovém ovladači. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost **Napájení vypnuto**. Zdroj světla se vypne a indikátor stavu zhasne.



Krátkým stisknutím vypínače přepnete projektor do pozastaveného režimu. Projektor tak bude nadále fungovat s minimální spotřebou elektřiny, i když bude vypnuto napájení. Projektor se tak při příštím zapnutí spustí rychleji.

Před převozem nebo uskladněním projektoru zkontrolujte, že je stavový indikátor na projektoru zhasnutý, a potom odpojte napájecí kabel.

Související odkazy

• "Součásti a funkce projektoru" s.9

Ostření obrazu pomocí páčky zaostření

Zaostření lze upravovat pomocí páčky zaostření.



Zapněte projektor a začněte promítat obraz.

Otevřete kryt páčky zaostření.



3 Pohybem páčky zaostření upravte zaostření.







Zavřete kryt páčky zaostření.

Odstranění zkreslení obrazu

Pokud je promítaný obraz zakřivený nebo není obdélníkový, můžete zkreslení v promítaném obrazu opravit podle zobrazených pokynů.

Po dokončení bude obraz o něco menší.



Pro snadnější korekci zkreslení můžete použít aplikaci Epson Setting Assistant v chytrém telefonu nebo tabletu s funkcí fotoaparátu. Nainstalujte aplikaci pomocí QR kódu zobrazeného na promítané obrazovce. Zákazník je odpovědný za veškeré komunikační poplatky vzniklé při stahování aplikace.



Zapněte projektor a začněte promítat obraz.



Stiskněte tlačítko in dálkovém ovladači.



Sledujte značky v pravém horním a levém horním rohu obrazovky a upravujte zaostření pomocí páčky zaostření.





3

Podle zobrazených pokynů opravte zkreslení obrazu.







Nabídky můžete ukončit tlačítkem (🗲 na dálkovém ovladači.

Odstranění zkreslení obrazu

- "Nastavení instalace projektoru Nabídka Instalace" s.66
 "Ostření obrazu pomocí páčky zaostření" s.28

Úprava barvy obrazu

Při promítání na stěnu můžete použít přednastavenou korekci barev pro kompenzaci barvy stěny.

Další podrobné úpravy barev můžete provést v nabídce Obrázek projektoru.

Zapněte projektor a začněte promítat obraz.



1

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.





Vyberte položku Upravit barvy a stiskněte tlačítko [Enter].



Vyberte barvu, která se nejvíce blíží barvě stěny, vyberte **OK** a potom stiskněte tlačítko [Enter].

Upravle barvu promitaného zbrazu Která barva je nejbližší barvé stěny, na kterou promitáte?				
I Bilá	Teplá berva	Studená barva		
			ОК	

Související odkazy

• "Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek" s.62

Ruční úpravy jasu zdroje světla

Můžete upravovat jas zdroje světla projektoru.



Tato funkce není k dispozici, když došlo k problému.



Zapněte projektor a začněte promítat obraz.

Chcete-li snížit nebo zvýšit výstup světla, stiskněte tlačítko i nebo
na dálkovém ovladači.

Na ploše se zobrazí měřidlo výstupu světla.

Můžete zapnout funkci Dynamický kontrast pro automatickou optimalizaci světlosti obrazu. Tato funkce vylepšuje kontrast obrazu na základě jasu obsahu, který promítáte.



Zapněte projektor a začněte promítat obraz.



Stiskněte tlačítko 🛞 na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Obrázek a stiskněte tlačítko [Enter].



4

Vyberte položku Dynamický kontrast a stiskněte tlačítko [Enter].

- **5** Vyberte jednu z následujících možností a stiskněte tlačítko [Enter]:
 - Vysoká rychlost pro úpravu jasu obrazu podle změny záběru.
 - Normální pro nastavení běžného jasu.



Stisknutím tlačítka 🔶 ukončete nabídky.

Související odkazy

• "Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek" s.62

Výběr zdroje obrazu

Když je k projektoru připojeno více zdrojů obrazu, můžete přepínat z jednoho zdroje obrazu na druhý.



Zkontrolujte, zda je připojený zdroj obrazu, který chcete použít, zapnutý.



V případě zdrojů videa vložte disk DVD nebo jiné videomédium a stiskněte tlačítko přehrávání.



Postupujte jedním z následujících způsobů:

 Pokud chcete přepnout zdroj obrazu na HDMI1 nebo HDMI2, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

Na zobrazené obrazovce potom vyberte požadovaný zdroj.

• Pokud chcete přepnout zdroj obrazu na hlavní obrazovku Android

TV, stiskněte tlačítko (n) na dálkovém ovladači.



Pokud není detekován žádný obrazový signál, zkontrolujte zapojení kabelů mezi projektorem a zdrojem obrazu.

- "Připojení projektoru" s.18
- "Součásti projektoru dálkový ovladač projektoru" s.12
- "Nastavení kvality zvuku nabídka Zvuk" s.64

Poměr stran obrazu

Tento projektor dokáže zobrazovat obraz s různými poměry šířky k výšce, tzv. poměry stran. Obvykle určuje poměr stran obrazu vstupní signál z vašeho zdroje videa. Nicméně u některých obrazů můžete přizpůsobovat poměr stran promítací ploše.

Chcete-li vždy použít konkrétní poměr stran pro určitý zdroj vstupu videa, můžete jej vybrat v nabídce **Obrázek** projektoru.

- Související odkazy
- "Změna poměru stran obrazu" s.35
- "Dostupné poměry stran obrazu" s.36

Změna poměru stran obrazu

Můžete změnit poměr stran zobrazeného obrazu.



Zapněte projektor a začněte promítat obraz.



Stiskněte tlačítko () na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Obrázek a stiskněte tlačítko [Enter].

Obrazek	
Režim barev Jasný	
Teplota barev	10
Potlačení šumu Standardní	
Super-resolution	7
Automat. vylepšení kontrastu	6
Dynamický kontrast Vysoká rychlost	
Gamma podle scény	7



Vyberte položku Poměr stran a stiskněte tlačítko [Enter].



Vyberte jeden z dostupných poměrů stran pro vstupní signál a stiskněte tlačítko [Enter].



Stisknutím tlačítka 🔶 ukončete nabídky.

Poměr stran obrazu

Dostupné poměry stran obrazu

Můžete vybrat následující poměry stran obrazu v závislosti na vstupním signálu z vašeho zdroje obrazu.



 Upozorňujeme, že použití funkce poměru stran projektoru ke zmenšení, zvětšení nebo rozdělení promítaného obrazu pro komerční účely či veřejnou projekci může podle autorského zákona porušit práva vlastníka autorských práv k tomuto snímku.

Režim poměru stran	Popis
Normální	Zobrazuje obraz na celou promítací plochu a zachovává poměr stran obrazu.
Plný	Zobrazuje obraz na celou velikost promítací plochy, ale nezachovává poměr stran.
Lupa	Zobrazuje obraz na celou šířku promítací plochy a zachovává poměr stran obrazu.
Režim barev

Tento projektor nabízí různé režimy barev pro zajištění optimálního jasu, kontrastu a barvy pro různá prostředí sledování a typy obrazu. Můžete vybrat režim, který byl vytvořen tak, aby odpovídal vašemu obrazu a prostředí, nebo můžete experimentovat s dostupnými režimy.

Související odkazy

- "Změna režimu barev" s.37
- "Dostupné režimy barev" s.38

Změna režimu barev

Pomocí dálkového ovladače můžete měnit Režim barev a optimalizovat obraz pro vaše prostředí sledování.



Zapněte projektor a začněte promítat obraz.



Stiskněte tlačítko () na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Obrázek a stiskněte tlačítko [Enter].

Obrázok	
Oblazek	
Režim barev Jasný	
Teplota barev	12
Potlačení šumu Standardní	
Super-resolution	7
Automat. vylepšení kontrastu	6
Dynamický kontrast Vysoká rychlost	
Gamma podle scény	7



Vyberte položku Režim barev a stiskněte tlačítko [Enter].



V seznamu vyberte režim barev, který chcete použít, a stiskněte tlačítko [Enter].



Stisknutím tlačítka 🔶 ukončete nabídky.

Související odkazy

• "Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek" s.62

Dostupné režimy barev

Můžete nastavit projektor tak, aby používal tyto režimy barev v závislosti na vašem prostředí a typu obrazu.

Režim barev	Popis	
Dynamický	Jedná se o nejjasnější režim. Optimální pro upřednostnění jasu.	
Jasný	Nejlepší pro vychutnávání obsahu s jasnými barvami.	
Kino	Optimální pro sledování obsahu, jako například filmů.	
Přirozený	Reprodukuje přirozené barvy. Toto je nejlepší možnost, když chcete upravit barvu obrázku.	

Úprava kvality obrazu

Můžete jemně vyladit různé aspekty kvality promítaného obrazu.

Související odkazy

- "Detailní nastavení kvality obrazu" s.39
- "Úprava rozlišení obrazu" s.40
- "Nastavení interpolace rámců" s.41

Detailní nastavení kvality obrazu

Můžete vyladit různé aspekty kvality a zobrazených barev promítaného obrazu.



Chcete-li optimalizovat barevný tón podle scény a vytvořit jasnější obraz, opravte obraz pomocí nastavení **Gamma podle scény**.

Zapněte projektor a začněte promítat obraz.

2

Stiskněte tlačítko 🗐 na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Obrázek a stiskněte tlačítko [Enter].

Obrázek		
Režim barev Jasný		
Teplota barev	12	
Potlačení šumu Standardní		
Super-resolution	7	
Automat. vylepšení kontrastu	6	
Dynamický kontrast Vysoká rychlost		
Gamma podle scény	7	



Vyberte položku Vlastní nastavení a stiskněte tlačítko [Enter].



Vyberte jednu z následujících možností:

- Chcete-li upravit celkový jas barev, upravte nastavení Světlost.
- Pokud chcete upravit rozdíl mezi světlými a tmavými částmi obrazu, upravte nastavení **Kontrast**.
- Chcete-li upravit celkovou živost barev, upravte nastavení Sytost.

Úprava kvality obrazu

- Pokud chcete nastavit vyvážení zelených až purpurových tónů v obrazu, upravte nastavení **Odstín**.
- Chcete-li upravit obraz obrazu, upravte nastavení Ostrost.



Stisknutím tlačítka 🔶 ukončete nabídky.



Pokud je obraz příliš do modra nebo do červena, můžete nastavit celkový barevný tón úpravou nastavení **Teplota barev** v nabídce **Obrázek**.

Související odkazy

• "Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek" s.62

Úprava rozlišení obrazu

Můžete upravit rozlišení obrazu pro reprodukci jasného obrazu s větším důrazem na vnímání textury a materiálu.



Zapněte projektor a přepněte na požadovaný zdroj obrazu.



Stiskněte tlačítko () na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Obrázek a stiskněte tlačítko [Enter].

Obrázek	
Režim barev Jasný	
Teplota barev	12
Potlačení šumu Standardní	
Super-resolution	7
Automat. vylepšení kontrastu	6
Dynamický kontrast Vysoká rychlost	
Gamma podle scény	7



Podle potřeby upravte jednotlivá nastavení v nabídce **Obrázek** projektoru.

- Chcete-li omezit blikání obrazu, upravte nastavení Potlačení šumu.
- Rozmazání, ke kterému dochází při promítání obrazu s nízkým rozlišením, můžete omezit upravením nastavení **Super-resolution**.
- Chcete-li vytvořit jasnější a ostřejší obraz automatickým nastavením kontrastu, upravte nastavení **Automat. vylepšení kontrastu**.



Stisknutím tlačítka 🗲 ukončete nabídky.

Nastavení interpolace rámců

Pomocí funkce **Interpolace rámců** projektoru můžete vyhladit rychle se pohybující video porovnáním po sobě jdoucích obrazových rámečků a vložením mezilehlého obrazového rámce mezi ně.





Zapněte projektor a přepněte na požadovaný zdroj obrazu.





Vyberte nabídku Obrázek a stiskněte tlačítko [Enter].

Obrázek		
Režim barev Jasný		
Teplota barev	12	
Potlačení šumu Standardní		
Super-resolution	7	
Automat. vylepšení kontrastu	6	
Dynamický kontrast Vysoká rychlost		
Gamma podle scény	7	



Vyberte možnost Interpolace rámců a stiskněte tlačítko [Enter].

Vyberte úroveň interpolace a stiskněte tlačítko [Enter].

6 Stisknutím tlačítka ukončete nabídky.

Hlasitost můžete ovládat tlačítky hlasitosti.



Zapněte projektor a spusťte video.



Chcete-li snížit nebo zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko 🖤 nebo 🖤 na dálkovém ovladači.

Na ploše se zobrazí ukazatel hlasitosti.

\land Výstraha

Nespouštějte přehrávání s nastavenou vysokou hlasitostí. Náhlý silný zvuk může způsobit ztrátu sluchu.

Před vypnutím vždy snižte hlasitost, abyste mohli po zapnutí postupně zvyšovat hlasitost.

Související odkazy

• "Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení" s.67

Úprava nastavení zvuku (režim zvuku)

Tento projektor nabízí různá nastavení zvuku, pomocí kterých lze vyladit kvalitu zvuku pro různá prostředí.

Můžete vybrat režim, který byl vytvořen tak, aby odpovídal vašemu obrazu, nebo můžete experimentovat s dostupnými režimy.



Nastavení zvuku popsaná v následující části jsou k dispozici pouze pro zvuk, který vychází z reproduktoru projektoru.

Zapněte projektor a spusťte video.



1

Stiskněte tlačítko 🛞 na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Zvuk a stiskněte tlačítko [Enter].





6

Vyberte položku Režim zvuku a stiskněte tlačítko [Enter].



Vyberte detailní nastavení zvuku, jako je efekt prostorového zvuku, a proveďte nastavení podle potřeb a prostředí.

7 Stisknutím tlačítka 🔶 ukončete nabídky.

Související odkazy

- "Dostupné režimy zvuku" s.44
- "Detailní nastavení zvuku" s.44
- "Nastavení kvality zvuku nabídka Zvuk" s.64

Dostupné režimy zvuku

V nabídce projektoru **Zvuk** můžete nastavit následující režimy zvuku.

Režim zvuku	Popis	
Kino	Prostorový efekt napodobuje akustické prostředí kina. Poskytuje realistický a mocný zvuk.	
TV	Přehrává zřetelně hlas. Toto je ideální pro sledování zpráv, dokumentů a dalších televizních pořadů.	
Studio	S širokým frekvenčním rozsahem pro přehrávání a vyváženou kvalitou zvuku tato funkce reprodukuje zvuk přesně podle představ tvůrců a interpretů.	
Stadion	Toto nastavení realisticky napodobuje atmosféru na stadionu s davem lidí a poskytuje zřetelnou reprodukci hlasu. Umožňuje vychutnat si sportovní přenosy s realistickou atmosférou.	
Koncert	Tato funkce reprodukuje ozvěny a prostor dějiště koncertu a navozuje úchvatnou atmosféru.	
Režim karaoke	Toto nastavení je ideální pro přehrávání karaoke obsahu, protože reprodukuje ozvěny a prostor dějiště koncertu. Umožňuje přehrávat skladby bez oželení hlasových efektů, které poskytují karaoke aplikace a mikrofony.	

Detailní nastavení zvuku

V závislosti na prostředí můžete v projektoru provést tato detailní nastavení zvuku.

Nastavení	Popis	
Virtuální prostorový zvuk	Slouží k nastavení síly prostorového efektu. Toto nastavení je uloženo pro každý Režim zvuku.	
Jasná řeč	Upravuje hlas tak, aby byl zřetelně slyšet. Toto nastavení je uloženo pro každý Režim zvuku.	
Automatická hlasitost	I při přehrávání s nízkou hlasitostí tato funkce automaticky vyvažuje hlasité a tiché tóny, aby byl zvuk vyvážený.	
Rozšíření basů	Posiluje hluboké tóny, čímž poskytuje silné basy.	
Zvukový prostor	Upravuje zvuk podle toho, odkud sledujete obsah.	
Výstup zvuku	Vyberte vstupní zdroj a audiovýstup zvuku zařízení.	
	• Speaker/Optical (PCM) : Výstup zvuku ve formátu PCM (2 kanály) do externího zvukového zařízení připojeného k portu Optical Out a do reproduktorů projektoru.	
	 Speaker/Optical (Auto): Výstup zvuku ve vyšší kvalitě do externího zvukového zařízení připojeného k portu Optical Out a do reproduktorů projektoru. 	
	• ARC (PCM) : Výstup zvuku ve formátu PCM (2 kanály) do externího zvukového zařízení kompatibilního s ARC, které je připojené k portu HDMI2 (eARC/ARC).	
	• ARC (Auto): Výstup zvuku ve vyšší kvalitě do externího zvukového zařízení kompatibilního s ARC, které je připojené k portu HDMI2 (eARC/ARC).	
	 eARC: Výstup zvuku ve vyšší kvalitě do externího zvukového zařízení kompatibilního s eARC, které je připojené k portu HDMI2 (eARC/ARC). 	
	Volba Automaticky podporuje následující zvukové kodeky:	
	 L-PCM (2 kanály) AC-3 (maximálně 5.1 kanálů) DTS (maximálně 5.1 kanálů) 	

Nastavení	Popis	
	 Pokud není zvuk reprodukován správně, vyberte PCM. Při přehrávání obsahu Android TV je zvuk na výstupu 2kanálový (L-PCM). 	
Prodleva výstupu zvuku	Úprava latence zvuku. Pokud je zvuk rychlý, vyberte vyšší hodnotu.	
	Tato položka je k dispozici pouze pro následující typy zvuku.	
	 výstup zvuku z reproduktoru projektoru výstup zvuku z portu HDMI2 (eARC/ARC) Audiovýstup zvuku z portu Optical Out 	

Zvuk můžete dočasně vypnout.



- 1 Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači dočasně ztlumíte zvuk.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka obnovíte zvuk.

Můžete dočasně vypnout promítaný obraz. Tato funkce je užitečná, když chcete použít projektor jako reproduktor.



- 1 Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači dočasně zastavíte projekci.
- **2** Dalším stisknutím tlačítka 🔼 znovu zapnete obraz.

Přehrávání videa nicméně pokračuje, takže nelze pokračovat v promítání od místa, kde jste promítání vypnuli.

Úpravy funkcí projektoru

Při používání funkcí úprav projektoru postupujte podle pokynů v těchto částech.

Související odkazy

- "Změna velikosti nebo polohy obrazu (flexibilní obrázek)" s.49
- "Horizontální převrácení obrazu (flexibilní obrázek)" s.50
- "Rozmazání okrajů obrázku (flexibilní obrázek)" s.51
- "Používání projektoru jako Bluetooth reproduktoru" s.52
- "Používání funkce Chromecast built-in[™] s.54
- "Funkce HDMI CEC" s.55
- "Instalace bezpečnostního kabelu" s.57
- "Aktualizování firmwaru projektoru" s.58
- "Inicializace projektoru" s.59

Můžete zmenšit velikost promítaného obrazu a měnit polohu obrazu, aniž byste museli pohybovat projektorem.







Zapněte projektor a začněte promítat obraz.

2

Stisknutím tlačítka **B** na dálkovém ovladači zobrazte nabídku **Flexibilní obrázek**.



Toto tlačítko nelze použít při zobrazení nabídky Instalace.



Stisknutím tlačítka (*) nebo (*) na dálkovém ovladači upravte velikost obrazu.



Obraz lze zmenšit na 30 %.



Pomocí směrového ovladače změňte polohu obrazu.



Stisknutím (+) zavřete nabídku Flexibilní obrázek.



Promítaný obraz můžete vodorovně převrátit.





Zapněte projektor a začněte promítat obraz.

2

夙 na dálkovém ovladači zobrazte nabídku Stisknutím tlačítka Flexibilní obrázek.



Toto tlačítko nelze použít při zobrazení nabídky Instalace.



Dalším stisknutím tlačítka vodorovně překlopíte promítaný



obraz.

Funkci můžete resetovat opětovným stisknutím tlačítka 风



Stisknutím 🔄 zavřete nabídku Flexibilní obrázek.



Všechna nastavení v nabídce Flexibilní obrázek lze resetovat stisknutím tlačítka (), když je zobrazena nabídka **Flexibilní obrázek**. Okraje promítaného obrazu můžete rozostřit tak, aby se obraz prolnul se stěnou, na kterou promítáte.







Zapněte projektor a začněte promítat obraz.



Stisknutím tlačítka (B) na dálkovém ovladači zobrazte nabídku **Flexibilní obrázek**.



Toto tlačítko nelze použít při zobrazení nabídky Instalace.



Stisknutím tlačítka () rozostřete okraje promítaného obrazu.



Funkci můžete resetovat opětovným stisknutím tlačítka



Stisknutím 🔶 zavřete nabídku Flexibilní obrázek.



Všechna nastavení v nabídce **Flexibilní obrázek** lze resetovat stisknutím tlačítka ⁽⁾, když je zobrazena nabídka **Flexibilní obrázek**. Pomocí reproduktoru projektoru lze reprodukovat zvuk ze zařízení připojeného přes Bluetooth.



1 Zap

Zapněte projektor a začněte promítat obraz.

- 2
- Stiskněte tlačítko 🗐 na dálkovém ovladači.
- **3** Vyberte nabídku **Režim Bluetooth reproduktoru** a stisknutím [Enter] aktivujte nastavení.

4

Ś

V zařízení, které chcete připojit, zapněte funkci Bluetooth a ze seznamu dostupných zařízení vyberte **Projector**. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se zařízením.

• Ve výchozí konfiguraci je název projektoru **Projector**. Můžete vybrat jiný název nebo použít vlastní název z **Předvolby**

zařízení, která se zobrazí po stisknutí tlačítka ^(*) na dálkovém ovladači.

• Pokud chcete přes projektor pouze přehrávat zvuk, můžete

promítaný obraz dočasně vypnout stisknutím tlačítka na ovládacím panelu nebo na dálkovém ovladači.

Chcete-li zrušit připojení přes Bluetooth, odpojte připojené zařízení.





- Audiovýstup zvuku ze zvukových zařízení Bluetooth má zpoždění.
- Přes Bluetooth nelze připojit více zařízení současně.
- Projektor lze také připojit ke zvukovým zařízením Bluetooth, například reproduktorům nebo sluchátkům, a reprodukovat zvuk

projektoru přes tato zařízení. Stiskněte tlačítko ^(*) na dálkovém ovladači a proveďte párování ze zobrazené nabídky. (Zvuk ze zdroje HDMI nelze reprodukovat přes zařízení kompatibilní s rozhraním Bluetooth.)

- Zařízení Bluetooth nejsou v některých zemích a oblastech podporována.
- Související odkazy
- "Specifikace Bluetooth" s.52

Specifikace Bluetooth

Verze	Bluetooth ver. 5.0
Výkon	Třída 1
Komunikační vzdálenost	Přibl. 10 m
Podporované soubory	A2DP, AVRCP
Použitá frekvence	Pásmo 2,4 GHz (2 402 až 2 480 GHz)
Podporované kodeky	SBC

\land Varování

Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdravotnických přístrojů nebo automaticky řízeného vybavení, jako jsou automatické dveře či požární alarmy. Elektromagnetické rušení z tohoto zařízení může způsobit závadu vybavení a nehodu.



- Podle standardu a typu zařízení nemusí být připojení možné.
- I když se připojujete v určené komunikační vzdálenosti, může docházet ke ztrátě připojení z důvodu stavu signálu.
- Komunikační metoda pro Bluetooth využívá stejnou frekvenci (2,4 GHz) jako bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g) nebo mikrovlnné trouby. Proto – v případě použití těchto zařízení ve stejnou dobu – může dojít k rušení rádiových vln, rušení či výpadkům zvuku nebo výpadku veškeré komunikace. Pokud je nutné používat tato zařízení souběžně, zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi nimi a zařízením Bluetooth.

Používání funkce Chromecast built-in™

Tento projektor má vestavěný Chromecast, který vám umožňuje odesílat obsah z aplikací podporujících Chromecast.

_	_

Připojte zařízení nebo počítač ke stejné síti, ke které je připojen projektor.



Otevřete aplikaci podporující Chromecast a stiskněte



Vyberte projektor v seznamu dostupných zařízení.



Aplikace se připojí a začne odesílat do projektoru.

]	Chcete-li odesílání zastavit, stiskněte v aplikaci 🔝 a vyberte možnost
-	odpojení.

Funkce HDMI CEC

Když je k portu HDMI projektoru připojen zdroj zvuku/videa, který splňuje standard HDMI CEC, můžete ovládat některé funkce připojeného zařízení dálkovým ovladačem projektoru.

Související odkazy

• "Ovládání připojených zařízení pomocí funkcí HDMI CEC" s.55

Ovládání připojených zařízení pomocí funkcí HDMI CEC

Připojená audio/video zařízení můžete ovládat pomocí funkcí HDMI CEC.



- Rovněž musíte nakonfigurovat připojené zařízení. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se zařízením.
- Některá připojená zařízení či funkce těchto zařízení nemusí řádně fungovat ani v případě, že splňují standard HDMI CEC. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se zařízením.
- Použijte kabel, který podporuje standard HDMI.



Stiskněte tlačítko () na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Nastavení a stiskněte tlačítko [Enter].



3 Vyber

5

Vyberte položku HDMI CEC a stiskněte tlačítko [Enter].

Nastavte položku HDMI CEC na hodnotu Zapnuto.

Podle potřeby upravte následující nastavení položky HDMI CEC.

• Pokud chcete při vypnutí projektoru automaticky vypnout i připojené zařízení, nastavte položku **Automatické vypnutí zařízení** na hodnotu **Zapnuto**.

Funkce HDMI CEC

- Pokud chcete automaticky přepnout nastavení jazyka v připojeném zařízení podle nastavení jazyka v projektoru, nastavte položku Automatická změna jazyka na hodnotu Zapnuto.
- Pokud chcete zajistit zvukový výstup do AV systému kompatibilního s technologií HDMI eARC/ARC, nastavte položku HDMI2 ARC na Zapnuto.



Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete ovládat připojená zařízení, například přehrávání, zastavení nebo úpravu hlasitosti.

Bezpečnostní slot na projektoru slouží k připevnění systému Kensington Microsaver Security na ochranu před krádeží.



Podrobnější informace o bezpečnostním systému Microsaver viz http://www.kensington.com/.

Související odkazy

• "Součásti a funkce projektoru" s.9

Aktualizování firmwaru projektoru

Nejnovější verzi firmwaru projektoru můžete získat přes síť.



Když je k dispozici nová verze firmwaru projektoru, na obrazovce se automaticky zobrazí oznámení. Aktualizujte firmware podle zobrazených pokynů.



Stiskněte tlačítko 🕮 na dálkovém ovladači.

Vyberte ze seznamu aplikací možnost 📩 a stiskněte tlačítko [Enter].



Aktualizujte firmware podle zobrazených pokynů.

\Lambda Výstraha

Během aktualizování firmwaru projektor nevypínejte.

Můžete obnovit výchozí hodnoty všech nastavení projektoru.



Když projektor inicializujete, všechny údaje, například nainstalované aplikace, přihlašovací údaje pro účet Google a **Nastavení projektoru**, budou odstraněny. Před provedením inicializace si zapište nastavení, která nechcete ztratit.



Stiskněte tlačítko 🗭 na dálkovém ovladači.



Vyberte položku Předvolby zařízení a vyberte nabídku obnovení.



Úpravy nastavení nabídky

Tyto části obsahují pokyny pro přístup do systému nabídek projektoru a úpravy nastavení projektoru.

Související odkazy

- "Používání nastavení projektoru" s.61
- "Nastavení kvality obrazu nabídka Obrázek" s.62
- "Nastavení kvality zvuku nabídka Zvuk" s.64
- "Nastavení instalace projektoru Nabídka Instalace" s.66
- "Nastavení funkcí projektoru Nabídka Nastavení" s.67
- "Zobrazení informací o projektoru Nabídka Informace" s.69
- "Nastavení reproduktoru Bluetooth projektoru Nabídka Režim Bluetooth reproduktoru" s.70

Prostřednictvím nabídek projektoru můžete upravovat nastavení, která určují jak váš projektor funguje. Projektor zobrazuje nabídky na promítací ploše.



Stiskněte tlačítko () na dálkovém ovladači.

Na promítací ploše se zobrazí Nastavení projektoru.







- Pomocí směrového ovladače procházejte nastavení.
- 5

Podle potřeby změňte nastavení pomocí tlačítek.

- 6
- Po dokončení změn nastavení v některé nabídce stiskněte tlačítko $\overleftarrow{\leftarrow}$.
- 7

Stisknutím tlačítka 🗲 ukončete nabídky.



Stisknutím tlačítek se šipkami nahoru a dolů procházejte nabídky zobrazené na promítací ploše.

Nastavení v nabídce **Obrázek** umožňuje upravovat kvalitu obrazu pro aktuálně používaný vstupní zdroj.



Nastavení	Možnosti	Popis
Režim barev	Dynamický Jasný Kino Přirozený	Výběr režimu barev, který je vhodný pro promítaný obsah.

Nastavení	Možnosti	Popis
Teplota barev	Různé odlišné úrovně	Nastavuje teplotu barev podle vybraného režimu barev. Vyšší hodnoty zbarví obraz do modra a nižší hodnoty do červena.
Potlačení šumu	Silný Standardní Slabý Vypnuto	Omezuje blikání analogového obrazu. Vyberte intenzitu Potlačení šumu. Když je položka Zpracování obrazu nastavena na hodnotu Rychle , toto nastavení není dostupné.
Super-resolution	Různé odlišné úrovně	Omezuje rozmazání při promítání obrazů o nízkém rozlišení. Když je položka Zpracování obrazu nastavena na hodnotu Rychle , toto nastavení není dostupné.
Automat. vylepšení kontrastu	Různé odlišné úrovně	Vytvoří jasnější a ostřejší obraz automatickým nastavením kontrastu promítaného obrazu.
Dynamický kontrast	Vysoká rychlost Normální Vypnuto	Slouží k úpravám promítané světlosti na základě jasu obrazu pro každý Režim barev.
Gamma podle scény	Různé odlišné úrovně	Úprava barev podle scény a vytvoření jasnějšího obrazu. Vybráním vyššího čísla zvýšíte kontrast.
Interpolace rámců	Vypnuto Nízká Normální Vysoká	Upraví plynulost pohybu obrazu. Když je položka Zpracování obrazu nastavena na hodnotu Rychle , toto nastavení není dostupné.
Vlastní nastavení	Jas	Slouží k zesvětlení nebo ztmavení celého obrazu.
	Kontrast	Slouží k úpravám rozdílu mezi světlými a tmavými částmi obrazu.
	Sytost	Upravuje celkovou živost (sytost) barvy.
	Odstín	Slouží k nastavení vyvážení zelenomodrých tónů v obrazu.

Nastavení	Možnosti	Popis
	Ostrost	Slouží k nastavení ostrosti nebo měkkosti obrazu pro každý Režim barev.
Dynamické mapování tónů	Zapnuto Vypnuto	Automaticky nastavuje optimální úroveň HDR podle scény.
HDR	Různé odlišné úrovně	Umožňuje měnit rozsah tmavých a světlých ploch obrazů. Když je položka Dynamické mapování tónů nastavena na hodnotu Zapnuto , toto nastavení není dostupné.
Poměr stran	Normální Plný Lupa	Slouží k nastavení poměru stran (poměr šířka-výška) pro zdroj vstupu.
Video rozsah HDMI	Automaticky Plný Omezeno	Nastavuje rozsah videa tak, aby odpovídal nastavení zařízení připojeného k portu HDMI.
Zpracování obrazu	Rychle Jemný	 Zlepšuje rychlost odezvy u obrazu promítaného vysokou rychlostí. Když vyberete možnost Rychle, následující funkce budou vypnuty, aby byla odezva rychlejší. Potlačení šumu Interpolace rámců Super-resolution Vyberete-li možnost Rychle, nepřivádejte na vstup prokládané signály; v opačném případě se obraz deformuje.
EDID	HDMI1 HDMI2	Popisuje možnosti zobrazení vašeho projektoru. Podle potřeby změňte toto nastavení v souladu s rozlišením aktuálního vstupního zdroje. Můžete vybrat nastavení EDID pro jednotlivé vstupní zdroje bez změny vstupního zdroje.

Související odkazy

- "Režim barev" s.37
- "Dostupné režimy barev" s.38
- "Ruční úpravy jasu zdroje světla" s.32
- "Úprava kontrastu podle jasu obsahu" s.33
- "Detailní nastavení kvality obrazu" s.39

Nastavení v nabídce **Zvuk** poskytují optimální zvuk pro různé typy obrazu. Můžete vybrat režim, který byl vytvořen tak, aby odpovídal vašemu obrazu, nebo můžete experimentovat s dostupnými režimy.



Nastavení	Možnosti	Popis
Režim zvuku	Kino TV Studio Stadion Koncert Režim karaoke	Slouží k výběru oblíbeného režimu výstupu zvuku z reproduktorového systému projektoru pro přehrávání obsahu.

Nastavení	Možnosti	Popis
Virtuální prostorový zvuk	Vysoká Nízká Vypnuto	Slouží k nastavení síly prostorového efektu. Toto nastavení je uloženo pro každý Režim zvuku.
Jasná řeč	Vysoká Nízká Vypnuto	Upravuje hlas tak, aby byl zřetelně slyšet. Toto nastavení je uloženo pro každý Režim zvuku.
Automatická hlasitost	Zapnuto Vypnuto	I při přehrávání s nízkou hlasitostí tato funkce automaticky vyvažuje hlasité a tiché tóny, aby byl zvuk vyvážený.
Rozšíření basů	Zapnuto Vypnuto	Posiluje hluboké tóny, čímž poskytuje silné basy.
Zvukový prostor	Vpravo Střed Vlevo	Upravuje zvuk podle toho, odkud sledujete obsah.
Výstup zvuku		Vyberte vstupní zdroj a zařízení pro výstup zvuku.

Nastavení	Možnosti	Popis
	Speaker/Optical (PCM)	Výstup zvuku ve formátu PCM (2 kanály) do externího zvukového zařízení připojeného k portu Optical Out a do reproduktorů projektoru.
	Speaker/Optical (Auto)	Výstup zvuku ve vyšší kvalitě do externího zvukového zařízení připojeného k portu Optical Out a do reproduktorů projektoru.
	ARC (PCM)	Výstup zvuku ve formátu PCM (2 kanály) do externího zvukového zařízení kompatibilního s ARC, které je připojené k portu HDMI2 (eARC/ARC).
	ARC (Auto)	Výstup zvuku ve vyšší kvalitě do externího zvukového zařízení kompatibilního s ARC, které je připojené k portu HDMI2 (eARC/ARC).
	eARC	Výstup zvuku ve vyšší kvalitě do externího zvukového zařízení kompatibilního s eARC, které je připojené k portu HDMI2 (eARC/ARC).
	Volba Automaticky	podporuje následující zvukové kodeky:
	 L-PCM (2 kanály) AC-3 (maximálně DTS (maximálně 5 	5.1 kanálů) 5.1 kanálů)
	 Pokud není zvuk r Při přehrávání obs 2kanálový (L-PCM) 	eprodukován správně, vyberte PCM . ahu Android TV je zvuk na výstupu I).

Nastavení	Možnosti	Popis
Prodleva výstupu zvuku	Různé odlišné úrovně	Úprava latence zvuku. Pokud je zvuk rychlý, vyberte vyšší hodnotu.
		Tato položka je k dispozici pouze pro následující typy zvuku.
		 výstup zvuku z reproduktoru projektoru výstup zvuku z portu HDMI2 (eARC/ARC) Audiovýstup zvuku z portu Optical Out

Zkreslení v promítaném obrazu můžete opravit podle pokynů na obrazovce z nabídky **Instalace**.



V této nabídce můžete provést následující opravy tvaru obrazu a promítaného obrazu.

- Rychle opravte zkreslení promítaného obrazu pomocí aplikace Epson Setting Assistant.
- Opravte polohu čtyř rohů promítaného obrazu nebo dolaďte bodovou korekci pomocí dálkového ovladače.
- Pomocí dálkového ovladače upravte horní část promítaného obrazu tak, aby byl obraz rovný.
- Kompenzujte barvu promítaného obrazu tak, aby odpovídala barevným stěnám.



Když použijete aplikaci Epson Setting Assistant, nastavení **Flexibilní obrázek** se resetuje.

Související odkazy

• "Odstranění zkreslení obrazu" s.29

Volby v nabídce Nastavení umožňují přizpůsobovat různé funkce projektoru.

Nastavení Snímač pohybu Časovač spánku Vypnuto Časovač nabídky Indikátory Vysoká nadm. výška HDMI CEC Zarovnání panelu

Nastavení	Možnosti	Popis
Snímač pohybu	Zapnuto Vypnuto	Když vyberete nastavení Zapnuto a během promítání se někdo přiblíží ke světlu projektoru, jas zdroje světla se automaticky sníží.
Časovač spánku	Vypnuto na 120 minut	Nastavení doby, po které se projektor automaticky vypne.
Časovač nabídky	Vypnuto na 240 sekund	Nastavení doby nečinnosti, po které se automaticky zavře nabídka projektoru.

Nastavení	Možnosti	Popis
Indikátory	Zapnuto Vypnuto	Když použijete nastavení Vypnuto , vypnou se indikátory na projektoru, kromě situace, kdy je hlášena chyba nebo varování.
Vysoká nadm. výška	Zapnuto Vypnuto	Reguluje provozní teplotu projektoru v nadmořských výškách nad 1 500 m.
HDMI CEC	Ovládání CEC	Aktivace funkce Ovládání CEC, když je k portu HDMI projektoru připojeno audio/video zařízení podporující standard HDMI CEC.
		HDMI CEC: Když vyberete nastavení Zapnuto, budete moci ovládat připojené audio/video zařízení dálkovým ovladačem projektoru.
		Když je vybráno nastavení Zapnuto , projektor se automaticky zapne, kdykoli zapnete připojené zařízení nebo když na připojeném zařízení zahájíte přehrávání.
		Automatické vypnutí zařízení : Když vyberete nastavení Zapnuto , při vypnutí projektoru se automaticky vypne i připojené audio/video zařízení.
		Automatická změna jazyka: Pokud chcete automaticky přepnout nastavení jazyka v připojeném audio/video zařízení podle nastavení jazyka v projektoru, použijte nastavení Zapnuto.
		HDMI2 ARC: Vybráním nastavení Zapnuto aktivujete HDMI ARC na portu HDMI2 (eARC/ARC).

Nastavení	Možnosti	Popis
Zarovnání panelu	Zarovnání panelu	Nastavením na Zapnuto opravíte nesprávné zarovnání barev na promítaném obrazu.
	Vybrat barvu	Vybírá barvu pro opravu.
	Barva vzoru	Vybírá vzor sloužící pro korekci.
		Barva vzoru, kterou lze vybrat, se mění podle barvy vybrané v části Vybrat barvu .

Související odkazy

- "Funkce HDMI CEC" s.55
- "Úprava barevné konvergence (Zarovnání panelu)" s.79

Můžete zobrazit informace o licencích a prohlášení o ochraně osobních údajů a nastavit, zda povolit či nepovolit získávání provozních protokolů.



Položka Informace	Popis
Licenční smlouva	Zobrazí licenční smlouvu.
Prohlášení o ochraně osobních údajů	Zobrazí prohlášení o ochraně osobních údajů.
Průzkum používání	Nastavuje, zda povolit nebo nepovolit společnosti Epson získávat informace o používání projektoru.

Pomocí reproduktoru projektoru lze reprodukovat zvuk z externího zařízení připojeného přes Bluetooth.

Možnosti	Popis
Zapnuto Vypnuto	Chcete-li použít projektor jako reproduktor Bluetooth, vyberte možnost Zapnuto .

Související odkazy

• "Používání projektoru jako Bluetooth reproduktoru" s.52

Údržba projektoru

Při údržbě projektoru postupujte podle pokynů v těchto částech.

Související odkazy

- "Údržba projektoru" s.72
- "Čištění projekčního okénka" s.73
 "Čištění snímače pohybu" s.74
- "Čištění skříně projektoru" s.75
- "Údržba vzduchového filtru a větracího vstupního otvoru" s.76
- "Úprava barevné konvergence (Zarovnání panelu)" s.79

Údržba projektoru

Je třeba pravidelně čistit projekční okénko, snímač pohybu, vzduchový filtr a větrací otvory, aby se zabránilo přehřívání projektoru kvůli nedostatečnému větrání.

Uživatel smí provádět pouze výměnu vzduchového filtru a baterií v dálkovém ovladači. Je-li třeba provést výměnu jiného dílu, kontaktujte společnost Epson nebo autorizované servisní středisko Epson.

\Lambda Varování

Před čištění některé části projektoru přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel. Není-li v tomto návodu výslovně uvedeno jinak, zásadně neotevírejte žádný kryt na projektoru. Nebezpečně vysoké napětí uvnitř projektoru může způsobit vážné zranění.
Čištění projekčního okénka

Projekční okénko čistěte pravidelně nebo když zaregistrujete prach nebo šmouhy na jeho povrchu.

- Při odstraňování prachu nebo šmouh opatrně otřete objektiv čistým a suchým speciálním papírem na čištění optiky.
- Je-li objektiv zaprášený, ofoukněte jej ofukovátkem a poté otřete.

\Lambda Varování

- Před čistěním projekčního okénka přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel.
- K odstranění prachu nepoužívejte žádné spreje s hořlavým plynem, například čisticí prostředky se stlačeným vzduchem. Žár z projektoru by mohl způsobit požár.

Upozornění

- Neotírejte objektiv ihned po vypnutí projektoru. Mohlo by dojít k poškození projekčního okénka.
- Projekční okénko nečistěte čističem skla ani žádnými hrubými materiály a nevystavujte okénko úderům; v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.

Snímač pohybu projektoru čistěte pravidelně a také tehdy, když se zobrazí pokyn k odstranění překážek, které překážejí projekční ploše. Při odstraňování prachu nebo šmouh opatrně otřete snímače speciálním papírem na čištění optiky.



\land Varování

K čištění snímače pohybu nepoužívejte čistič na optiku, který obsahuje hořlavý plyn. Žár z projektoru by mohl způsobit požár.

Upozornění

K čištění snímačů nepoužívejte čistič skla ani žádné hrubé materiály. Nevystavujte snímače nárazům. Poškození povrchu snímačů může způsobit poruchy.

Čištění skříně projektoru

Před čistěním skříně projektoru přístroj vypněte a odpojte napájecí kabel.

- Prach nebo nečistoty odstraňte měkkým, suchým a netřepivým hadříkem.
- Silné nečistoty odstraňte měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě a jemném mýdlovém prostředku. Nestříkejte tekutiny přímo na projektor.

Upozornění

K čištění projektoru nepoužívejte vosk, alkohol, benzín, ředidlo ani jiné chemické látky. Tyto látky mohou poškodit skříň přístroje. Nepoužívejte stlačený vzduch nebo plyny, které mohou zanechávat hořlavé zbytky.

Je důležité provádět pravidelnou údržbu filtru projektoru. Když se zobrazí upozornění na vysokou teplotu uvnitř projektoru, vyčistěte vzduchový filtr. Tyto součásti doporučujeme čistit po 12 000 hodinách. Pokud projektor používáte v prostředí se zvýšenou prašností, čištění provádějte častěji. (Za předpokladu, že se projektor používá v prostředí, ve kterém je obsah částic ve vzduchu menší než 0,04 až 0,2 mg/m3.)

Upozornění

Není-li prováděna pravidelná údržba, projektor Epson vás upozorní, když teplota uvnitř projektoru dosáhne vysoké úrovně. Nečekejte s údržbou filtru projektoru, až se toto varování zobrazí, protože dlouhodobé vystavení vysokým teplotám může zkrátit životnost projektoru.

Související odkazy

- "Čištění vzduchového filtru" s.76
- "Výměna vzduchového filtru" s.77
- "Čištění větracích otvorů" s.78

Čištění vzduchového filtru

V následujících případech je třeba vyčistit vzduchové filtry projektoru:

• Filtr nebo větrací otvory jsou zaprášené.



Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel.

2

Posuňte západku krytu vzduchového filtru a vysuňte kryt vzduchového filtru.





Vysuňte vzduchový filtr z krytu vzduchového filtru.





Očistěte přední stranu vzduchového filtru (stranu s výstupky) vysavačem a odstraňte veškerý přebytečný prach.



Upozornění

- Vzduchový filtr neperte ve vodě ani nečistěte čisticími prostředky nebo rozpouštědly.
- Nepoužívejte stlačený vzduch. Plyny mohou zanechat hořlavé zbytky nebo zafoukat prach a nečistoty do objektivu projektoru nebo jiných citlivých částí.

5

Vložte vzduchový filtr se čtyřmi výstupky otočenými směrem dolů, jak je znázorněno na ilustraci.



Upozornění

Nesnažte se zavřít kryt vzduchového filtru, když výstupky směřují nahoru. Mohlo by dojít k poškození projektoru.



Zavřete kryt vzduchového filtru, dokud nezacvakne na místě.

Výměna vzduchového filtru

- V následujících případech je třeba vyměnit vzduchový filtr:
- Vzduchový filtr je protržený nebo poškozený.



Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel.



Posuňte západku krytu vzduchového filtru a otevřete kryt vzduchového filtru.





4

5

Vysuňte vzduchový filtr z projektoru.





Použité vzduchové filtry likvidujte podle místních předpisů.

- Rámeček filtru: Polypropylén
 - Filtr: Polypropylén, PET

Vložte nový vzduchový filtr se čtyřmi výstupky otočenými směrem dolů, jak je znázorněno na ilustraci.



Upozornění

Nesnažte se zavřít kryt vzduchového filtru, když výstupky směřují nahoru. Mohlo by dojít k poškození projektoru.

- Související odkazy
- "Náhradní díly" s.97

Čištění větracích otvorů

Větrací otvory projektoru čistěte pravidelně nebo kdykoli si všimnete prachu na povrchu větracích otvorů, aby se zabránilo přehřátí projektoru v důsledku nedostatečného větrání.



Vypněte projektor a odpojte napájecí kabel.



Otočte projektor spodní stranou nahoru.



Opatrně odstraňte prach vysavačem nebo kartáčem.



Funkci Zarovnání panelu můžete použít k ruční úpravě konvergence barev (zarovnání červené a modré barvy) v promítaném obrazu. Pixely lze upravovat vodorovně a svisle po krocích 0,125 pixelu v rozsahu ±3 pixelů.

1

• Lze upravit pouze konvergenci červené nebo modré barvy. Zelená je standardní barevný panel a nelze jej upravit.

- Po použití funkce Zarovnání panelu se kvalita obrazu může snížit.
- Obrazové body za okrajem promítací plochy se nezobrazují.

Stiskněte tlačítko 🗐 na dálkovém ovladači.



Vyberte nabídku Nastavení a stiskněte tlačítko [Enter].





Vyberte položku Zarovnání panelu a stiskněte tlačítko [Enter].



4

Vyberte položku Zarovnání panelu a stiskněte tlačítko Zapnuto.

- 5 Vyberte položku **Vybrat barvu** a vyberte jednu z následujících možností:
 - R pro úpravu konvergence červené barvy.
 - B pro úpravu konvergence zelené barvy.
- 6 Vyberte možnost **Barva vzoru** a zvolte barvu mřížky zobrazenou při provádění nastavení. Dostupné barvy se liší v závislosti na nastavení **Vybrat barvu**.
 - R/G/B pro zobrazení barvy mřížky v bílé barvě.
 - **R**/**G** pro zobrazení barvy mřížky ve žluté barvě. Nastavení **R**/**G** je zobrazeno, pouze když je položka **Vybrat barvu** nastavena na **R**.
 - **G/B** pro zobrazení barvy mřížky v azurové barvě. Nastavení **G/B** je zobrazeno, pouze když je položka **Vybrat barvu** nastavena na **B**.

Vyberte položku Další a stiskněte tlačítko [Enter].

8

Vyberte položku **Vybrat způsob** a vyberte jednu z následujících možností:

- Výběrem možnosti **Celý panel** upravíte najednou celý panel a přejdete k dalšímu kroku.
- Výběrem možnosti Čtyři rohy postupně upravíte rohy panelu a přejdete ke kroku 11.
- 9
 - Pomocí směrového ovladače na dálkovém ovladači upravte zarovnání barev vybrané v části **Vybrat barvu** a poté stiskněte tlačítko [Enter].



Úpravy ovlivní mřížku na celé projekční ploše.



Vyberte jednu z následujících možností:

- Chcete-li doladit úpravy, vyberte možnost Čtyři rohy.
- Úpravy dokončíte vybráním možnosti Odej.



13

Pomocí směrového ovladače na dálkovém ovladači upravte zarovnání barev rohu projekční plochy a poté stiskněte tlačítko [Enter].



Po dokončení úprav všech rohů projekční plochy stiskněte tlačítko [Enter].

- Vyberte jednu z následujících možností:
- Pokud projektor vyžaduje další zarovnání panelu, vyberte možnost Jemná úprava. Pomocí směrového ovladače na dálkovém ovladači zvýrazněte roh nesprávně zarovnaného pole na projekční ploše, stiskněte tlačítko [Enter], proveďte veškerá potřebná nastavení a poté znovu stiskněte tlačítko [Enter]. Podle potřeby zopakujte tento krok u ostatních průsečíků.
- Úpravy dokončíte vybráním možnosti Odej.

Řešení problémů

Setkáte-li se při používání projektoru s potížemi, zkuste vyhledat možná řešení v těchto částech.

- "Problémy s promítáním" s.82
- "Stav indikátorů projektoru" s.83
- "Odstraňování problémů se zapínáním a vypínáním projektoru" s.85
- "Řešení problémů s obrazem" s.86
- "Řešení problémů se zvukem" s.90
- "Odstraňování problémů s ovládáním dálkového ovladače" s.92
- "Řešení problémů s HDMI CEC" s.93
- "Řešení problémů se sítí Wi-Fi" s.94
- "Řešení problémů s Android TV" s.95

Problémy s promítáním

Pokud projektor nefunguje správně, vypněte jej, odpojte od elektrické zásuvky a potom jej znovu připojte a zapněte.

Pokud problém přetrvává, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Indikátory na projektoru mohou signalizovat problém.
- Řešení uvedená v této příručce mohou pomoci odstranit řadu problémů.

Pokud žádné z těchto řešení problém neodstraní, požádejte společnost Epson o technickou podporu.



Po opravení projektoru vám společnost Epson může projektor vrátit ve výchozím stavu. Než budete kontaktovat místního prodejce nebo nejbližší servisní středisko společnosti Epson, zkontrolujte informace o účtech pro jednotlivé online služby. Indikátory na projektoru ukazují jeho stav a upozorňují na případný problém. Zjistěte stav a barvu indikátorů a potom vyhledejte řešení v této tabulce.



Pokud indikátory vysílají signál, který není uveden v následující tabulce, vypněte projektor, odpojte jej od elektrické zásuvky a požádejte společnost Epson o pomoc.



Indikátor Status

Stav projektoru

Stav indikátoru	Problém a řešení
Svítí modře	Normální provoz.
Bliká modře	Zahřívání nebo vypínání projektoru. Když indikátor bliká modře, dálkový ovladač nemusí fungovat.
Vypnuto	Pohotovostní režim. Stisknutím vypínače bude zahájeno promítání.

Stav indikátoru	Problém a řešení		
Svítí oranžově	Projektor se přehřál a vypnul. Nechte jej 5 minut vychladnout ve vypnutém stavu.		
	 Zkontrolujte, zda větrací otvory a vzduchový filtr nejsou ucpány prachem nebo blokovány okolními předměty. 		
	• Zkontrolujte, zda teplota prostředí není příliš vysoká.		
	 Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr. 		
	 Používáte-li projektor ve vysoké nadmořské výšce, nastavte položku Vysoká nadm. výška na Zapnuto v nabídce projektoru. 		
	Nastaveni > vysoka nadin. vyska Delved prehlým přetprává od prite preisleten p		
	 Pokud problem pretrvava, odpojte projektor a požádejte společnost Epson o pomoc. 		
	Upozornění na zjištěný pohyb.		
	Zvukový signál a zpráva "Přehrávání bylo z bezpečnostních důvodů zastaveno. Odejděte od objektivu nebo odstraňte překážky v okolí objektivu. Zobrazí se "		
	Sníží se jas zdroje světla.		
	 Zkontrolujte, že se nikdo nedívá do projekčního okénka. Vzdalte se od projekčního okénka. 		
	 Pokud se v blízkosti projekčního okénka nikdo nepohybuje, očistěte snímač pohybu. 		
	Varování laseru.		
	Vypněte projektor, odpojte jej od elektrické zásuvky a požádejte společnost Epson o pomoc.		
Bliká oranžově	Došlo k problému s laserem.		
	Vypněte projektor, odpojte jej od elektrické zásuvky a požádejte společnost Epson o pomoc.		
	Došlo k problému ventilátoru nebo snímače.		
	Vypněte projektor, odpojte jej od elektrické zásuvky a požádejte společnost Epson o pomoc.		
	Vnitřní chyba projektoru.		
	Vypněte projektor, odpojte jej od elektrické zásuvky a požádejte společnost Epson o pomoc.		

Stav indikátorů projektoru

- "Nastavení funkcí projektoru Nabídka Nastavení" s.67
- "Čištění vzduchového filtru" s.76
- "Výměna vzduchového filtru" s.77
- "Čištění větracích otvorů" s.78

Pokud projektor nelze zapnout stisknutím vypínače nebo pokud se nečekaně vypne, vyzkoušejte řešení uvedená v této části.

Související odkazy

- "Odstraňování problémů se zapnutím projektoru" s.85
- "Odstraňování problémů s vypnutím projektoru" s.85

Odstraňování problémů se zapnutím projektoru

Pokud se projektor nezapne stisknutím tlačítka napájení, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen k projektoru a k funkční elektrické zásuvce.

2

Používáte-li dálkový ovladač, zkontrolujte baterie v tomto ovladači.

- **B** Pravděpodobně došlo k závadě napájecího kabelu. Odpojte kabel a požádejte o pomoc společnost Epson.
- Související odkazy
- "Zapnutí projektoru" s.26
- "Vložení baterií do dálkového ovladače" s.21

Odstraňování problémů s vypnutím projektoru

Pokud se projektor neočekávaně vypne, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.

-		
	1	1

Projektor mohl přejít do pohotovostního režimu po uplynutí doby nastavené v části **Časovač spánku** v nabídce **Nastavení** projektoru. Stisknutím vypínače na projektoru nebo na dálkovém ovladači probuďte projektor.



Po probuzení projektoru se Časovač spánku automaticky nastaví na Vypnuto.



Pokud stavový indikátor svítí oranžově, projektor se přehřál a vypnul.

V závislosti na nastavení projektoru mohou v pohotovostním režimu běžet chladící ventilátory. Rovněž pokud se projektor obnoví z pohotovostního stavu, mohou ventilátory způsobovat nečekaný hluk. Nejedná se o závadu.



Zkontrolujte, zda projekční ploše nepřekážejí žádné překážky. Odstraňte všechny překážky.

Související odkazy

• "Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení" s.67

Setkáte-li se s potížemi s promítáním obrazu, zkuste vyhledat možná řešení v těchto částech.

Související odkazy

- "Řešení problémů s chybějícím obrazem" s.86
- "Řešení problémů se zakřiveným nebo nepravoúhlým obrazem" s.87
- "Řešení problémů s převráceným obrazem" s.87
- "Řešení problémů s malým obrazem" s.87
- "Úprava rozmazaného nebo neostrého obrazu" s.87
- "Odstraňování problémů s částečným obrazem" s.88
- "Úprava šumu nebo statických poruch obrazu" s.88
- "Úprava nesprávného jasu nebo barev obrazu" s.89

Řešení problémů s chybějícím obrazem

Pokud se nezobrazuje žádný obraz, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Zkontrolujte stav projektoru:

- Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda není obraz dočasně vypnutý.
- Podle stavového indikátoru ověřte, zda se projektor nachází v normálním provozním stavu.
- Stisknutím vypínače probuďte projektor z pohotovostního režimu.
 - Nastavení > Časovač spánku
- 2 Zkontrolujte připojení kabelů:
 - Zkontroluje, zda jsou řádně připojeny všechny nezbytné kabely a zda je zapnuto napájení projektoru.
 - Připojte zdroj videa přímo k projektoru.
 - Vyměňte kabel HDMI za kratší.
 - Při odesílání obrazu rychlostí 18 Gb/s, například 4K 60 Hz 4:4:4, použijte kabel HDMI (nadstandardní vysoká rychlost).

- Nezapomeňte vybrat vhodné nastavení **EDID** v nabídce **Obrázek** projektoru v souladu s podporovanými standardy videozařízení, signály obrazu a kabely HDMI.
- Zkontrolujte stav svého zdroje videa:

3

- Pokud promítáte ze streamovacího přehrávače médií, zkontrolujte, zda je napájen napájecím kabelem USB na projektoru.
- Zapněte připojený streamovací přehrávač médií a podle potřeby spusťte video stisknutím tlačítka přehrávání.
- Zkontrolujte, zda připojené zařízení vyhovuje normě HDMI CEC. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se zařízením.
- Promítáte-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazení na externím zobrazovacím zařízení.

Zkontrolujte následující položky:

- K zobrazení obsahu online je zapotřebí připojení k internetu. Zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Wi-Fi.
- Vypněte projektor a připojený streamovací přehrávač médií nebo zdroj videa a potom je znovu zapněte.
- Vypněte projektor a připojený zdroj obrazu a potom je znovu zapněte.
- Znovu nastavte funkci CEC pro připojené zařízení a restartujte jej.
- Zkontrolujte, zda rozlišení monitoru počítače nepřesahuje rozlišení a frekvenční limity projektoru. Podle potřeby vyberte pro počítač jiné rozlišení zobrazení. (Podrobnosti viz příručka k počítači.)
- Obnoví výchozí hodnoty všech nastavení projektoru.

Související odkazy

• "Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení" s.67

Řešení problémů s obrazem

Řešení problémů se zakřiveným nebo nepravoúhlým obrazem

Pokud je promítaný obraz zakřivený nebo není pravidelný obdélník, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.

1

Umístěte projektor pokud možno kolmo přímo před střed promítací plochy.

- 2 Opravte zkreslení v promítaném obrazu, stiskněte tlačítko (n dálkovém ovladači a potom postupujte podle zobrazených pokynů.
- Související odkazy
- "Odstranění zkreslení obrazu" s.29

Řešení problémů s převráceným obrazem

Pokud je promítaný obraz převrácený, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Pokud jste promítaný obraz převrátili pomocí funkce **Zrcadlově převrátit obrázek**, stisknutím tlačítka zobrazte nabídku **Flexibilní obrázek** a poté dalším stisknutím tlačítka deaktivujte funkci.

Související odkazy

• "Horizontální převrácení obrazu (flexibilní obrázek)" s.50

Řešení problémů s malým obrazem

Pokud je promítaný obraz příliš malý, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.

Pokud jste upravili velikost promítaného obrazu, stisknutím tlačítka Reference na dálkovém ovladači zobrazte nabídku Flexibilní obrázek a poté stiskněte tlačítko (), dokud nebude mít promítaný obraz správnou velikost.

Související odkazy

• "Změna velikosti nebo polohy obrazu (flexibilní obrázek)" s.49

Úprava rozmazaného nebo neostrého obrazu

Pokud je promítaný obraz rozmazaný nebo neostrý, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Upravte zaostření obrazu pomocí páčky zaostření.



Umístěte projektor dostatečně blízko k promítací ploše.



Aby se zabránilo srážení vody na ob

Aby se zabránilo srážení vody na objektivu po přenesení projektoru z chladného prostředí, před použitím počkejte, až se projektor přizpůsobí pokojové teplotě.

4

Vylepšete kvalitu obrazu úpravou nastavení **Ostrost** v nabídce **Obrázek** projektoru.

Obrázek > Vlastní nastavení > Ostrost

5

Pokud jste rozmazali okraje promítaného obrazu pomocí funkce **Rozostření okraje**, stisknutím tlačítka zobrazte nabídku **Flexibilní obrázek** a poté stisknutím tlačítka funkci deaktivujte.

Řešení problémů s obrazem



Promítáte-li obraz z počítače, použijte nižší rozlišení nebo vyberte rozlišení, které odpovídá nativnímu rozlišení projektoru.

Související odkazy

- "Nastavení kvality obrazu nabídka Obrázek" s.62
- "Ostření obrazu pomocí páčky zaostření" s.28
- "Rozmazání okrajů obrázku (flexibilní obrázek)" s.51
- "Čištění projekčního okénka" s.73

Odstraňování problémů s částečným obrazem

Pokud se zobrazuje pouze částečný obraz z počítače, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.

1

Pokud jste upravili velikost promítaného obrazu, stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zobrazte nabídku **Flexibilní obrázek** a poté stiskněte tlačítko ^(*), dokud nebude mít promítaný obraz správnou velikost.



Pokud je položka **Poměr stran** v nabídce **Obrázek** nastavena na hodnotu **Lupa**, nastavte hodnotu **Normální**.

Změnou nastavení zobrazení v počítači deaktivujte duální zobrazení a nastavte rozlišení v rámci limitů projektoru. (Podrobnosti viz příručka k počítači.)

Související odkazy

- "Nastavení funkcí projektoru Nabídka Nastavení" s.67
- "Změna velikosti nebo polohy obrazu (flexibilní obrázek)" s.49

Úprava šumu nebo statických poruch obrazu

Pokud je promítaný obraz elektronicky rušen (šum) nebo obsahuje statické poruchy, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Zkontrolujte kabely, kterými je připojen zdroj videa k projektoru. Musí splňovat následující podmínky:

- Musí být odděleny od napájecího kabelu, aby nedocházelo k rušení
- Musí být řádně zapojeny na obou koncích
- Nesmí být připojeny k prodlužovacímu kabelu
- 2 Upravte nastavení Potlačení šumu v nabídce Obrázek projektoru.
- Pokud jste upravili tvar obrazu pomocí ovládacích prvků projektoru, zkuste vylepšit kvalitu obrazu snížením nastavení **Ostrost** v nabídce **Obrázek** projektoru.
 - Obrázek > Vlastní nastavení > Ostrost
- Nezapomeňte vybrat vhodné nastavení EDID v nabídce Obrázek projektoru v souladu s podporovanými standardy videozařízení, signály obrazu a kabely HDMI.



Pokud jste připojili prodlužovací napájecí kabel, zkuste promítat bez něho a zjistěte, zda není příčinou rušení signálu.



Vyberte v počítači rozlišení videa a obnovovací frekvenci, které jsou kompatibilní s projektorem.

Související odkazy

• "Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek" s.62

Řešení problémů s obrazem

Úprava nesprávného jasu nebo barev obrazu

Pokud je promítaný obraz příliš tmavý nebo jasný nebo pokud barvy nejsou správné, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Vyzkoušejte pro obraz a prostředí různé režimy barev výběrem nastavení **Režim barev** v nabídce **Obrázek** projektoru.

2

Zkontrolujte nastavení zdroje videa.

- **3** Upravte následující nastavení v nabídce **Obrázek** pro aktuální vstupní zdroj.
 - Gamma podle scény
 - Vlastní nastavení
 - Teplota barev
 - Interpolace rámců
 - Dynamický kontrast
 - Potlačení šumu
 - Super-resolution
 - Automat. vylepšení kontrastu
 - Poměr stran
- Zkontrolujte, zda jste vybrali správné nastavení Video rozsah HDMI, HDR nebo EDID v nabídce Obrázek projektoru (pokud je pro váš zdroj obrazu k dispozici).
- 5 Když promítáte obraz na stěnu, vyzkoušejte různé typy barev stěny pro obraz a prostředí výběrem nastavení **Upravit barvy** v nabídce **Instalace** projektoru.
- 6

7

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny k projektoru a k videozařízení. Pokud jste připojili dlouhé kabely, zkuste použít kratší.

"Nastavení kvality obrazu – nabídka Obrázek" s.62 jsou

Související odkazy

Umístěte projektor dostatečně blízko k promítací ploše.

Řešení problémů se zvukem

Setkáte-li se s potížemi se zvukem, zkuste vyhledat možná řešení v těchto částech.

Související odkazy

- "Odstraňování problémů s chybějícím nebo slabým zvukem" s.90
- "Řešení problémů s režimem Bluetooth reproduktoru" s.90

Odstraňování problémů s chybějícím nebo slabým zvukem

Pokud není slyšet žádný zvuk nebo pokud je zvuk příliš slabý, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.

- Upravte nastavení hlasitosti projektoru stisknutím tlačítka (1) nebo
 na dálkovém ovladači.
- 2
- Zkontrolujte zapojení kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.
- B Pokud byl zvuk dočasně ztlumen, obnovte zvuk stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
- 4
 - Zkontrolujte následující nastavení svého videozařízení:
 - Zkontrolujte ve zdroji obrazu, zda je nastavena dostatečná hlasitost a zda je nastaven výstup zvuku pro správný zdroj.
 - Nastavte připojené zařízení na výstup PCM.
- **5** Pokud chcete zvuk vystupovat z reproduktoru projektoru, zkontrolujte, zda je v nabídce **Výstup zvuku** správné nastavení **Zvuk**.
- 6 Pokud chcete předat zvuk do externího audio zařízení pomocí kabelu HDMI, vyzkoušejte následující řešení:
 - Zkontrolujte, že je kabel HDMI připojen k portu HDMI2 (eARC/ARC) projektoru.

- Ujistěte se, že zvuk vychází z reproduktoru projektoru nebo z portu Optical Out.
- V nabídce Nastavení projektoru nastavte položku HDMI CEC na Zapnuto.
 - Mastavení > HDMI CEC > Ovládání CEC
- V nabídce **Nastavení** projektoru nastavte položku **HDMI2 ARC** na **Zapnuto**.
 - Mastavení > HDMI CEC > Ovládání CEC
- V nabídce Zvuk nastavte položku Výstup zvuku na ARC (PCM).
- Ujistěte se, že používáte kabel HDMI (s Ethernetem).



Pokud přenášíte zvuk pomocí kabelu HDMI na externí zvukové zařízení, které nepodporuje HDMI ARC, v nabídce **Nastavení** nastavte **HDMI CEC** na **Vypnuto**.

E

Pokud chcete přenášet zvuk do externího zvukového zařízení pomocí optického digitálního zvukového kabelu, zkontrolujte, zda je správné nastavení **Výstup zvuku** v nabídce **Zvuk**.

Související odkazy

• "Nastavení kvality zvuku – nabídka Zvuk" s.64

Řešení problémů s režimem Bluetooth reproduktoru

Pokud k projektoru nemůžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, vyzkoušejte následující řešení.



Nastavte položku **Režim Bluetooth reproduktoru** na **Zapnuto** v nabídce projektoru.



Ze seznamu dostupných zařízení Bluetooth v zařízení vyberte položku **Projector**.

Řešení problémů se zvukem

- Ujistěte se, že je k projektoru připojeno pouze jedno zařízení Bluetooth.
 K tomuto projektoru nelze připojit více zvukových zařízení Bluetooth současně.
- 4

Zkontrolujte, zda zařízení odpovídá specifikacím rozhraní Bluetooth projektoru.

5

Zkontrolujte následující položky:

- Zkontrolujte, zda se mezi zvukovým zařízením Bluetooth a projektorem nenacházejí žádné překážky a vylepšete komunikaci změnou jejich umístění.
- Zkontrolujte, zda se připojené zvukové zařízení Bluetooth nachází ve stanovené komunikační vzdálenosti.
- Nepoužívejte projektor v blízkosti bezdrátových sítí, mikrovlnných trub, bezdrátových telefonů 2,4 GHz nebo jiných zařízení, který využívají frekvenční pásmo 2,4 GHz. Tato zařízení mohou rušit signál mezi projektorem a zvukovým zařízením Bluetooth.

- "Specifikace Bluetooth" s.52
- "Používání projektoru jako Bluetooth reproduktoru" s.52

Pokud projektor nereaguje na příkazy dálkového ovladače, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Pokud dálkový ovladač ztratíte, můžete si objednat náhradní od společnosti Epson.



Zkontrolujte, zda jsou v dálkovém ovladači správně nainstalovány baterie a zda nejsou vybité. V případě potřeby baterie vyměňte.

- 2 Zkontrolujte, zda není některé tlačítko na dálkovém ovladači zaseknuté a nezpůsobuje přechod do pohotovostního režimu. Uvolněním tlačítka probuďte dálkový ovladač.
- 3
- Zkontrolujte, zda používáte dálkový ovladač v úhlu a dosahu příjmu projektoru.
- - Podle stavového indikátoru ověřte, zda se projektor nachází v normálním provozním stavu.

5

- Silné zářivkové osvětlení, přímé sluneční světlo nebo infračervené signály zařízení mohou kolidovat se snímači dálkového ovládání projektoru. Ztlumte osvětlení nebo přemístěte projektor dále od slunce nebo rušícího zařízení.
- 6 Když se zobrazí obrazovka pro spárování, opakujte spárování současným podržením tlačítek [Enter] a na dálkovém ovladači přibližně na dobu tří sekund.

- "Součásti projektoru dálkový ovladač projektoru" s.12
- "Používání dálkového ovladače" s.21
- "Stav indikátorů projektoru" s.83
- "Vložení baterií do dálkového ovladače" s.21

Řešení problémů s HDMI CEC

Pokud z projektoru nemůžete ovládat připojená zařízení, vyzkoušejte následující kroky, dokud nebude problém vyřešen.



Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normě HDMI CEC.



Zkontrolujte, zda připojené zařízení vyhovuje normě HDMI CEC. Další informace naleznete v dokumentaci dodávané se zařízením.

3

V nabídce **Nastavení** projektoru nastavte položku **HDMI CEC** na **Zapnuto**.

- Nastavení > HDMI CEC > Ovládání CEC
- 4

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny k projektoru a k videozařízení.



Zkontrolujte, že je kabel HDMI připojen k portu HDMI2 (eARC/ARC) projektoru.



Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá a v pohotovostním stavu. Více informací viz dokumentace dodávaná se zařízením.

6 Pokud připojíte nové připojení nebo změníte připojení, znovu nastavte funkci CEC pro připojené zařízení a restartujte zařízení.

- "Nastavení funkcí projektoru Nabídka Nastavení" s.67
- "Ovládání připojených zařízení pomocí funkcí HDMI CEC" s.55

Řešení problémů se sítí Wi-Fi

Pokud se nelze připojit k síti Wi-Fi, vyzkoušejte následující řešení.



Zkontrolujte, zda směrovač Wi-Fi a modem fungují správně. Problém s připojením k síti může vyřešit restartování těchto zařízení.

2

Zkontrolujte, zda se mezi směrovačem Wi-Fi a projektorem nenacházejí žádné překážky, a případně zlepšete kvalitu komunikace přemístěním překážek.

3

Nastavení sítě můžete zkontrolovat v nabídce, která se zobrazí po stisknutí tlačítka (*) na dálkovém ovladači.

Pokud projektor inicializujete, je nutné znovu provést nastavení sítě na obrazovce pro úvodní nastavení.

Související odkazy

• "Inicializace projektoru" s.59

Řešení problémů s Android TV

Na následující stránce jsou uvedeny pokyny pro řešení problémů s Android TV

https://support.google.com/androidtv/

Příloha

Tyto části obsahují technické údaje a důležitá upozornění k tomuto produktu.

- "Volitelné příslušenství a náhradní díly" s.97
- "Velikost plátna a vzdálenost projektoru" s.98
- "Podporovaná rozlišení zobrazení monitoru" s.99
- "Technické údaje projektoru" s.100
- "Vnější rozměry" s.101
- "Seznam bezpečnostních pokynů a symbolů" s.102
- "Bezpečnostní informace k laseru" s.104
- "Glosář" s.106
- "Poznámky" s.107

K dispozici je následující volitelné příslušenství a náhradní díly. Tyto výrobky si zakupte v případě potřeby.

Následující seznam volitelného příslušenství a náhradních dílů je platný k červnu 2023.

Údaje o příslušenství mohou být změněny bez předchozího upozornění a dostupnost se může lišit v závislosti na zemi zakoupení.

Související odkazy

- "Externí zařízení" s.97
- "Obrazovky" s.97
- "Náhradní díly" s.97

Externí zařízení

Streamovací přehrávač médií ELPAP12

Pomocí tohoto streamovacího přehrávače médií lze sledovat online obsah.

Obrazovky

Projekční plocha pro promítání na velmi krátkou vzdálenost ELPSC35 (100")

Projekční plocha pro promítání na velmi krátkou vzdálenost ELPSC36 (120")

Projekční plochy k instalaci na zeď. (Poměr stran 16:9)

Náhradní díly

Vzduchový filtr ELPAF60 Použijte jako náhradu za použité vzduchové filtry.

Související odkazy

• "Výměna vzduchového filtru" s.77

Podle zde uvedené tabulky určete, jak daleko umístit projektor od promítací plochy podle velikosti promítaného obrazu.



- Projekční vzdálenost (cm)
- Ø Vzdálenost od projektoru k dolnímu okraji projekční plochy (cm)
- ③ Vzdálenost od projektoru k hornímu okraji projekční plochy (cm)
- Vzdálenost od středu objektivu k zadní straně projektoru (cm)

Velikost	obrazu 16:9	0	2	3
60"	133×75	32.5	11.5	86.3
65"	144×81	35.6	13.0	94.0
70"	155×87	38.8	14.5	101.7
75"	166 × 93	42.0	16.0	109.4
80"	177×100	45.1	17.5	117.1
90"	199 × 112	51.4	20.5	132.5
100"	221 × 125	57.7	23.5	148.0
120"	266 × 149	70.3	29.4	178.8

Velikos	t obrazu 4:3	0	2	3
50"	102×76	33.2	11.9	88.1
55"	112×84	37.1	13.7	97.5
60"	122 × 91	41.0	15.5	107.0
65"	132 × 99	44.8	17.4	116.4
70"	142×107	48.7	19.2	125.9
75"	152×114	52.5	21.0	135.3
80"	163 × 122	56.4	22.8	144.7
98"	199 × 149	70.3	29.4	178.7

Velikost	obrazu 16:10	0	2	3
56"	121×75	32.8	11.7	87.1
60"	129 × 81	35.6	13.0	93.8
65"	140×88	39.0	14.6	102.1
70"	151 × 94	42.4	16.2	110.4
80"	172×108	49.2	19.4	127.1
90"	194×121	56.0	22.6	143.8
100"	215 × 135	62.8	25.9	160.5
111"	239 × 149	70.3	29.4	178.8

Související odkazy

• "Změna velikosti nebo polohy obrazu (flexibilní obrázek)" s.49

Podporovaná rozlišení zobrazení monitoru

Viz *Supplemental A/V Support Specification*, kde najdete podrobné informace o kompatibilních obnovovacích frekvencích a rozlišeních pro každý kompatibilní formát zobrazení videa.

Název výrobku	EH-LS650W/EH-LS650B		
Rozměry	467 (Š) × 133 (V) × 400 (H) mm (bez vystupující části)		
Velikost panelu LCD	0,62"		
Projekční metoda	Polysilikonová aktivní matice TFT		
Počet pixelů	Full HD (1 920 (Š) × 1 080 (V) bodů) × 3		
Rozlišení obrazovky	4 147 200 pixelů*		
Úprava zaostření	Ručně		
Zdroj světla	Laserová dioda		
Výstupní výkon zdroje světla	Až 73 W		
Vlnová délka	449 - 461 nm		
Životnost zdroje světla **	Přibližně 20 000 hodin		
Max. zvukový výkon	20 W		
Reproduktor	2,1k (reproduktor × 2, basový reproduktor × 1)		
Napájení	100–240 V AC ±10 % 50/60 Hz 2,8–1,3 A		
Příkon (100 až 120 V)	Příkon v provozním režimu (když je zdroj světla nastaven na 100% jas): 278 W		
	Příkon v provozním režimu (když je zdroj světla nastaven na 50% jas): 186 W		
Příkon (220 až 240 V)	Příkon v provozním režimu (když je zdroj světla nastaven na 100% jas): 264 W		
	Příkon v provozním režimu (když je zdroj světla nastaven na 50% jas): 178 W		
Spotřeba v pohotovostním	Komunikace zap.: 2,0 W		
režimu	Komunikace vyp.: 0,5 W		
Provozní nadmořská výška	Nadmořská výška 0 až 3 048 m		
Provozní teplota	Nadmořská výška 0 až 2 286 m: +5 až +35°C (vlhkost 20 až 80%, bez kondenzace)		
	Nadmořská výška 2 287 až 3 048 m: +5 až +30°C (vlhkost 20 až 80%, bez kondenzace)		
Skladovací teplota	-10 až +60°C (vlhkost 10 až 90%, bez kondenzace)		

Hmotnost	Přibližně 7,4 kg
----------	------------------

* Technologie posunu pixelů dosahuje rozlišení 4K na obrazovce.

** Přibližná doba, po které se světlost zdroje světla sníží na polovinu původní hodnoty. (Za předpokladu, že se projektor používá v prostředí, ve kterém je obsah části ve vzduchu menší než 0,04 až 0,2 mg/m3. Odhadovaná doba se liší v závislosti na používání projektoru a provozních podmínkách.)

Typový štítek je umístěn na spodní straně projektoru.

Související odkazy

• "Technické údaje konektorů" s.100

Technické údaje konektorů

Port HDMI1	1	HDMI
Port HDMI2 (eARC/ARC)	1	HDMI
Port USB-A	2	Konektor USB (typ A)
Port Service	1	Konektor USB (Mini-B)
Port Optical Out	1	Optický digitální audio konektor (S/PDIF)
Port DC Out (2.0A)	1	Konektor USB (typ A)



Port USB-A podporuje specifikaci USB 2.0. Nicméně u portů USB není zaručena podpora všech zařízení s rozhraním USB.



Střed projekčního okénka



Jednotky na těchto schématech jsou uvedeny v mm.

V následující tabulce jsou uvedeny významy bezpečnostních symbolů umístěných na vybavení.

Č.	Značka symbolu	Schválené standardy	Popis
•		IEC60417 No. 5007	"ZAPNUTO" (napájení) Označuje připojení k elektrické síti.
2	0	IEC60417 No. 5008	"VYPNUTO" (napájení) Označuje odpojení od elektrické sítě.
3	Ç	IEC60417 No. 5009	Pohotovost Označuje vypínač nebo polohu vypínače, kterým lze příslušnou část vybavení uvést do pohotovostního režimu.
4	\triangle	ISO7000 No. 0434B, IEC3864-B3.1	Upozornění Označuje obecné upozornění při používání produktu.
6		IEC60417 No. 5041	Upozornění, horký povrch Upozorňuje, že označená položka může být horká a není záhodno se jí neopatrně dotýkat.
6		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Upozornění, nebezpečí úrazu elektrickým proudem Označuje vybavení, které představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
		IEC60417 No. 5957	Pro použití pouze ve vnitřních prostorech Označuje elektrické vybavení, které je určeno primárně pro použití ve vnitřních prostorech.

Č.	Značka symbolu	Schválené standardy	Popis
8	⋐�	IEC60417 No. 5926	Polarita připojení stejnosměrného napájení Označuje kladná a záporná připojení (polaritu) části vybavení, ke které lze připojit zdroj stejnosměrného napájení.
9	$\bigcirc \textcircled{+} \textcircled{+}$	_	Totožné s č. 8.
0		IEC60417 No. 5001B	Baterie, obecné Na vybavení napájeném bateriemi. Označuje zařízení, například kryt přihrádky na baterie, nebo konektorové výstupy.
0	(+	IEC60417 No. 5002	Poloha baterie(í) Označuje samotný držák baterií a polohu baterie(í) v držáku.
12	(+ –		Totožné s č. 11.
(3)		IEC60417 No. 5019	Ochranné uzemnění Označuje výstup, který je určen k připojení k vnějšímu vodiči na ochranu před zásahem elektrickým proudem v případě závady nebo výstup ochranné uzemňovací elektrody.
4		IEC60417 No. 5017	Uzemnění Označuje uzemňovací výstup v případě, kdy není výslovně vyžadován symbol č. 13.
()	\langle	IEC60417 No. 5032	Střídavý proud Toto označení na typovém štítku vyjadřuje, že vybavení je vhodné pouze pro napájení střídavým proudem; označení příslušných výstupů.

Č.	Značka symbolu	Schválené standardy	Popis
16		IEC60417	Stejnosměrný proud
		No. 5031	vyjadřuje, že vybavení je vhodné pouze pro napájení stejnosměrným proudem; označení příslušných výstupů.
		IEC60417	Vybavení třídy II
		No. 5172	Označuje vybavení, které splňuje bezpečnostní požadavky určené pro vybavení třídy II v souladu se standardem IEC 61140.
18		ISO 3864	Obecný zákaz
	\bigcirc		Označuje zakázané úkony a postupy.
19		ISO 3864	Zákaz kontaktu
			Označuje zranění, ke kterému může dojít v případě kontaktu s konkrétní částí vybavení.
20	∮-× →≩ ©	—	Zásadně se nedívejte do objektivu, když je projektor zapnutý.
2	₽≣X	_	Označuje zákaz umísťování jakýchkoli předmětů na projektor.
22		ISO3864	Upozornění, laserové záření
		IEC60825-1	Ukazuje, že tento projektor je vybaven laserovým zářičem.
23		ISO 3864	Zákaz demontáže
			Označuje nebezpečí zranění, například zásahu elektrickým proudem, v případě demontování vybavení.
24		IEC60417	Pohotovost, částečná pohotovost
		No. 5266	Označuje, že část vybavení je v připraveném stavu.

Č.	Značka symbolu	Schválené standardy	Popis
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Pozor, pohyblivé části Označuje, že musíte udržovat bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí podle bezpečnostních zásad.
Ø		IEC60417 No. 6056	Upozornění (pohybující se lopatky ventilátoru) Pro zachování bezpečnosti se nepřibližujte k pohybujícím se lopatkám ventilátoru.
2)	12m	IEC60417 No. 6043	Upozornění (ostré rohy) Upozorňuje ostré rohy, kterých není záhodno se dotýkat.
28		_	Upozorňuje, že během promítání je zakázáno hledět přímo do objektivu.
29		ISO7010 No. W027 ISO 3864	Varování, optická radiace (například UV, viditelná radiace, IR) Dbejte na to, abyste se vyhnuli poranění očí a kůže v blízkosti optického záření.
3	\mathbf{X}	IEC60417 No. 5109	Není určeno k používání v obydlených oblastech. Označuje, že elektrické vybaven není vhodné pro obydlené oblasti.

Bezpečnostní informace k laseru

Tento projektor je laserový produkt 1. třídy, který splňuje mezinárodní normy IEC60825-1:2014 a EN60825-1:2014 + A11:2021 pro lasery.

Uvnitř

Při používání projektoru dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

\Lambda Varování

- Neotevírejte skříň projektoru. Tento projektor obsahuje velmi výkonný laser.
- Tento produkt vyzařuje potenciálně nebezpečné optické záření. Nedívejte se zdroj světla v provozu. Hrozí poranění zraku.

\Lambda Výstraha

Při likvidaci projektor nerozebírejte. Zlikvidujte podle místních nebo státních zákonů a předpisů.



Tento projektor používá laser jako zdroj světla. Tento laser má následující vlastnosti.

- V závislosti na okolí se může jas zdroje světla snížit. Když se příliš zvýší teplota, jas se značně sníží.
- Čím déle je zdroj světla používán, tím se snižuje jeho jas. V nastavení jasu lze měnit vztah mezi dobou použití a poklesem jasu.

Související odkazy

• "Varovné štítky laseru" s.104

Varovné štítky laseru

Na projektoru jsou umístěny štítky s varováním před laserem.



Nahoře

Podobně jako u každého zdroje záření se nedívejte do paprsku, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.



\land Varování

- Nikdy se nedívejte do objektivu projektoru, když je laser zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku a je to nebezpečné zejména pro děti a zvířata.
- Při spouštění projektoru na dálku pomocí dálkového ovladače se ujistěte, že se nikdo nedívá do objektivu.
- Nedovolte ovládat projektor malým dětem. Dětí musí být pod dohledem dospělé osoby.
- Při promítání se nedívejte do objektivu. Do objektivu se nedívejte ani s optickými nástroji, například lupou nebo dalekohledem. Mohlo by dojít k poškození zraku.

Základna

Tento projektor je spotřební laserový produkt 1. TŘÍDY, který splňuje normu EN50689:2021.

Tento projektor promítá obraz na stěnu, projekční plochu apod.



Tato kapitola stručně vysvětluje složité termíny, které nejsou vysvětleny v textu této příručky. Další informace lze získat v dalších běžně dostupných publikacích.

Poměr stran	Poměr mezi délkou a výškou obrazu.
	Projekční plochy s poměrem stran 16:9 (vodorovně/svisle), například HDTV, se označují termínem širokoúhlé projekční plochy.
	SDTV a běžné počítačové monitory mají poměr stran 4:3.
Kontrast	Relativní jas světlých a tmavých oblastí obrazu lze zvýšit nebo snížit, aby byl text nebo grafika více či méně výraznější. Nastavení této konkrétní vlastnosti obrazu se nazývá úprava kontrastu.
Full HD	Standardní velikost s rozlišením 1 920 (vodorovně) x 1 080 (svisle) bodů.
HDCP	HDCP je zkratka termínu High-bandwidth Digital Content Protection.
	Používá se k ochraně před nelegálním kopírováním a ochraně copyrightu tím, že šifruje signál posílaný přes porty DVI a HDMI.
	Protože tento projektor obsahuje port HDMI s podporou HDCP, dokáže promítat digitální obraz chráněný technologií HDCP.
	Projektor však zřejmě nepromítne obraz chráněný pomocí aktualizovaných či revidovaných verzí šifrování HDCP.
HDMI [®]	Zkratka termínu High Definition Multimedia Interface. HDMI [®] je norma zaměřená na digitální spotřební elektroniku a počítače. Jde o normu pro digitální přenos signálů HD obrazu a vícekanálového zvuku.
	Díky absenci komprese digitálního signálu lze obraz přenášet s nejvyšší možnou kvalitou. Zároveň tomuto digitálnímu signálu poskytuje funkci šifrování.
HDTV	Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokým rozlišením), která označuje televizní systémy s vysokým rozlišením, které splňují následující požadavky:
	 Vertikální rozlišení 720p nebo 1080i nebo vyšší (p = progresivní, I = prokládané)
	• Poměr stran obrazu 16:9

Párování	Předběžná registrace zařízení při připojení k zařízením Bluetooth pro zajištění vzájemné komunikace.
Obnovovací kmitočet	Světlo vyzařující prvek displeje zachovává stejnou svítivost a barvu po velmi krátkou dobu.
	Proto je nutno obraz skenovat mnohokrát za sekundu, aby byla provedena obnova světlo vyzařujícího prvku.
	Počet operací obnovy za sekundu se nazývá obnovovací kmitočet a je vyjádřen v hertzích (Hz).
SDTV	Zkratka pro Standard Definition Television, která označuje standardní televizní systémy, které nesplňují požadavky pro systém HDTV High-Definition Television.

Tyto části obsahují důležité poznámky k projektoru.

Související odkazy

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" s.107
- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive" s.107
- "Omezení používání" s.107
- "Ochranné známky" s.107
- "Odkaz na autorské právo" s.108
- "Určení zdroje autorských práv" s.108

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Telephone: 81-266-52-3131 http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V. Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands Telephone: 31-20-314-5000 http://www.epson.eu/

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of United Kingdom directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan Telephone: 81-266-52-3131 http://www.epson.com/

Importer: Epson (UK) Ltd. Address: Westside, London Road, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP3 9TD, United Kingdom http://www.epson.co.uk

Omezení používání

Když je tento produkt používán pro aplikace, které vyžadují vysokou spolehlivost/bezpečnost, například dopravní zařízení související s leteckým, železničním, námořním, automobilovým provozem atd.; zařízení pro prevenci katastrof; různá bezpečnostní zařízení atd.; nebo funkční/přesná zařízení atd., musíte tento produkt používat pouze po zvážení rozšíření vašeho konceptu o nouzová a záložních opatření, která by zajistila zachování bezpečnosti a stability celého systému. Tento přístroj nebyl navržen pro aplikace vyžadující extrémní hodnoty spolehlivosti/bezpečnosti, jako je například letecké vybavení, komunikační zařízení, ovládání jaderných elektráren nebo lékařská technika související s přímou péčí atd., musíte proto sami provést kompletní analýzu a na jejím základě zvážit, zda je přístroj pro vás vhodný.

Ochranné známky

EPSON je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.

Poznámky

Mac, OS X a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.

Google, Google Play, Android TV, integrovaný Chromecast a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Asistent Google není k dispozici v některých jazycích a zemích. Dostupnost služeb se liší podle země a jazyka.

Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

"Kód QR" je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED.

Wi-Fi^{*} je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance^{*}.

Slovní značka Bluetooth^{*} a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Seiko Epson Corporation je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Adobe a Adobe Reader jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.

Další zde použité názvy produktů slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Společnost Epson se vzdává všech práv na tyto značky.

Odkaz na autorské právo

Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací.

Společnost Seiko Epson Corporation ani její přidružené společnosti nejsou vůči spotřebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovědné za škody, ztráty, náklady nebo výdaje způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou v důsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné použití nebo zneužití tohoto produktu nebo neoprávněné úpravy, opravy nebo změny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodržení přísného souladu s provozními a servisními pokyny společnosti Seiko Epson Corporation.

Společnost Seiko Epson Corporation neodpovídá za žádné škody nebo problémy způsobené použitím jakéhokoli příslušenství nebo spotřebního materiálu, které nejsou společností Seiko Epson Corporation označeny jako originální produkty (Original Epson Products) nebo schválené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této příručky může být změněn nebo aktualizován bez předchozího upozornění.

Určení zdroje autorských práv

Změny těchto údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny.

© 2023 Seiko Epson Corporation

2023.6 414416300CS