DS-770 II
DS-530 II
ES-500W II

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Start Here

413983700

© 2020 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX









For Windows

EN	Do not connect a USB cable unless instructed to do so.
FR	Ne branchez pas de câble USB sauf si vous y êtes invité.
DE	Schließen Sie kein USB-Kabel an, sofern Sie nicht dazu aufgefordert werden.
NL	Sluit geen USB-kabel aan tenzij u wordt gevraagd dat te doen.
IT	Non collegare a un cavo USB a meno che non sia indicato.
ES	No conecte un cable USB a menos que se le indique que lo haga.
PT	Não ligue um cabo USB a não ser que receba instruções para o fazer.
DA	Forbind ikke et USB-kabel medmindre det angives.
FI	Älä liitä USB-kaapelia, jollei niin pyydetä tekemään.
NO	Ikke koble til en USB-kabel med mindre du blir bedt om å gjøre det.
SV	Anslut inte en USB -kabel om du inte uppmanas att göra det.

1



2





EN	Press the Power ⏻ button to turn the scanner on.
FR	Appuyez sur le bouton Power ⏻ (Marche) pour allumer le scanner.
DE	Drücken Sie zum Einschalten des Scanners die Ein-/Austaste ⏻.
NL	Druk op de voedingsknop ⏻ om de scanner in te schakelen.
IT	Premere il pulsante di alimentazione ⏻ per accendere lo scanner.
ES	Presione el botón de alimentación ⏻ para encender el escáner.
PT	Pressione o botão de Energia ⏻ para ligar o scanner.
DA	Tryk på tænd/sluk-knappen ⏻, for at tænde scanneren.
FI	Paina Virta ⏻ -painiketta kytkeäksesi skannerin päälle.
NO	Trykk Strømknappen ⏻ for å slå på skanneren.
SV	Tryck på knappen Ström ⏻ för att slå på skannern.

3

Windows



EN	If a Firewall alert appears, allow access for Epson applications.
FR	Si une alerte Pare-feu apparaît, autorisez l'accès aux applications Epson.
DE	Falls ein Firewall-Alarm erscheint, erlauben Sie den Zugriff für Epson-Anwendungen.
NL	Als een Firewall-waarschuwing wordt weergegeven, verleent u toegang voor Epson-toepassingen.
IT	Se compare un avviso sul firewall, consentire l'accesso alle applicazioni Epson.
ES	Si aparece una alerta de firewall, permita el acceso a las aplicaciones de Epson.
PT	Se for exibido um aviso da firewall, conceda acesso às aplicações Epson.
DA	Tillad adgang for Epson-programmer, hvis der vises en firewall-advarsel.
FI	Jos palomuurihälytys tulee näkyviin, salli käyttö Epson-sovelluksille.
NO	Hvis du får et brannmurvarsel, må du tillate tilgang for Epson-programmer.
SV	Om en brandväggvarning visas, tillåt åtkomst för Epson -applikationer.

Windows (No CD/DVD drive)
Mac OS X
iOS/Android (ES-500WII)



EN	Visit the website to install the software.
FR	Visitez le site Web afin d'installer le logiciel.
DE	Besuchen Sie die Webseite zum Installieren der Software.
NL	Bezoek de website om de software te installeren.
IT	Visitare il sito web per installare il software.
ES	Visite el sitio web para instalar el software.
PT	Visite o website para instalar o software.
DA	Besøg websiden, for at installere softwaren.
FI	Siirry web-sivustolle lataamaan ohjelmisto.
NO	Besøk nettsiden for å installere programvaren.
SV	Besök webbplatsen för att installera programvaran.

4



EN	Start the setup process, install the software, and then make connection settings.
FR	Démarrez le processus de configuration, installez le logiciel, puis effectuez le paramétrage de la connexion.
DE	Starten Sie die Einrichtung, installieren Sie die Software, nehmen Sie anschließend die Einstellungen vor.
NL	Start het installatieproces, installeer de software en geef dan de verbindingsinstellingen op.
IT	Avviare il processo di installazione, installare il software e quindi eseguire le impostazioni di connessione.
ES	Inicie el proceso de instalación, instale el software y, a continuación, realice la configuración de conexión.
PT	Inicie o processo de configuração, instale o software e, em seguida, ajuste as definições de ligação.
DA	Start opsætningsprocessen, installer softwareen og konfigurer derefter forbindelsesindstillingerne.
FI	Aloita asetusprosessi, asenna ohjelmisto ja tee sitten yhteysasetukset.
NO	Start installasjonsprosessen, installer programvaren, og velg deretter tilkoblingsinnstillinger.
SV	Starta installationen, installera programvaran och gör sedan anslutningsinställningarna.

Basic Scanning
Numérisation de base
Einfaches Scannen
Basisscanoptie
Scansione base
Escaneado básico
Digitalização básica
Grundlæggende scanning
Tavallinen skannaus
Grunnleggende skanning
Grundläggande skanning

1



2



3



4



EN	Press the Start ◇ button. The application on your computer starts automatically and your document is scanned.
FR	Appuyez sur le bouton Démarrer ◇. L'application sur votre ordinateur démarre automatiquement et votre document est numérisé.
DE	Drücken Sie die Schaltfläche Start ◇. Die Anwendung auf Ihrem Computer startet automatisch und Ihr Dokument wird gescannt.
NL	Druk op de knop ◇ starten. De toepassing op de computer wordt automatisch gestart en het document wordt gescand.
IT	Premere il pulsante Avvia ◇. L'applicazione sul computer si avvia automaticamente e il documento viene scansionato.
ES	Presione el botón Iniciar ◇. La aplicación se inicia automáticamente en el ordenador y se escanea el documento.
PT	Pressione o botão ◇ Iniciar. A aplicação do seu computador inicia automaticamente e o documento é digitalizado.
DA	Tryk på knappen Start ◇. Programmet på din computer starter automatisk, og dit dokument scannes.
FI	Paina Käynnistä ◇ -painiketta. Sovellus käynnistyy automaattisesti tietokoneella ja asiakirjasi skannataan.
NO	Trykk på Start ◇-knappen. Applikasjonen på datamaskinen starter automatisk og dokumetet skannes.
SV	Tryck på knappen Starta ◇. Applikationen på din dator startar automatiskt och ditt dokument skannas.

EN	This scanner also has useful features to improve your work efficiency and scanning quality. For more details, see "Product Features" in the User's Guide (PDF).
FR	Ce scanner comprend également des fonctionnalités utiles pour améliorer votre efficacité au travail et la qualité de la numérisation. Pour plus d'informations, consultez « Fonctionnalités du produit » dans le Guide d'utilisation (PDF).
DE	Dieser Scanner verfügt auch über nützliche Funktionen zur Verbesserung Ihrer Arbeitseffizienz und der Scanqualität. Weitere Einzelheiten finden Sie unter „Produktmerkmale" im Benutzerhandbuch (PDF).
NL	Deze scanner heeft ook handige functies waarmee u de werkefficiëntie en scankwaliteit kunt verbeteren. Raadpleeg "Productkenmerken" in de gebruikershandleiding (PDF) voor meer informatie.
IT	Questo scanner è dotato inoltre di funzioni utili per migliorare l'efficienza del lavoro e la qualità di scansione. Per ulteriori dettagli, vedere "Caratteristiche del prodotto" nella Guida utente (PDF).
ES	Este escáner también tiene útiles funciones para una mayor eficiencia y calidad del escaneado. Para obtener más detalles, consulte «Características del producto» en el Manual del usuario (PDF).
PT	Este scanner também conta com recursos úteis para melhorar a eficiência do seu trabalho e a qualidade da digitalização. Para mais informações, consulte "Caraterísticas do produto" no Guia do Utilizador (PDF).
DA	Denne scanner har også nyttige funktioner til at forbedre arbejdseffektivitet og scanningskvalitet. Se "Produktfunktioner" i brugervejledningen (PDF) for yderligere oplysninger.
FI	Skannerissa on lisäksi hyödyllisiä toimintoja, jotka tehostavat työskentelyä ja parantavat skannauslaatua. Lisätietoja on käyttöoppaan (PDF) luvussa "Tuotteen ominaisuudet".
NO	Denne skanneren har også nyttige funksjoner for å forbedre jobbeffektiviteten og skannekvaliteten. Du finner mer informasjon i «Produktfunksjoner» i bruksanvisningen (PDF).
SV	Den här skannern har också användbara funktioner för att förbättra din arbetseffektivitet och skanningkvalitet. Mer information finns i "Produktfunktioner" i användarhandboken (PDF).



Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.