



Biztonsági előírások

Minden biztonsági és használati utasítást el kell olvasni a kivetítő használata előtt. Miután elolvasott minden utasítást, őrizze meg ezeket későbbi felhasználásra.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások 3

Biztonsági utasítások3

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról 14

Terméktámogatás és szervizelési útmutató 19

Probléma-ellenőrzőlap 19

Epson projektor címjegyzék lista 21

Biztonsági utasítások

Személyi sérülés vagy más sérülés elkerülése érdekében a következő szimbólumok a veszélyes műveleteket vagy kezelést jelzik. Győződjön meg arról, hogy megfelelő módon értelmezi ezeket, amikor az útmutatót olvassa.

A szimbólumok magyarázata

 Figyelmeztetés	Ez a jel olyan információra utal, amelynek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet nem megfelelő kezelés esetén.
 Vigyázat!	Ez a jel olyan információra utal, amelynek figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy figyelmetlenségből okozott anyagi kárhoz vezethet.

Ez a jel olyan műveletet jelez, amelyet nem szabad végrehajtani

						
Ne tegye a következőket	Ne szerelje szét	Ne érintse meg	Ne nedvesítse meg	Ne használja nedves területeken	Ne helyezze instabil felületre	Ne permetezze

Elvégzendő műveleteket jelző jelek

	
Útmutatások	Húzza ki a dugaszt az aljzatból

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Húzza ki a kivetítőt az aljzatból, és hagyjon minden javítást szakképzett személyzetre a következő feltételek mellett:

- Ha füst, furcsa szagok vagy zajok jönnek a kivetítéből.
- Ha folyadék vagy idegen tárgyak kerülnek a kivetítő belsejébe.
- Ha a kivetítőt leejtették vagy a doboza sérült.

Ha tovább folytatja így a kivetítő használatát, akkor az elektromos áramütést, tüzet vagy akár látáskárosodást is okozhat.

Ne próbálja saját maga megjavítani a kivetítőt.

Helyezze a kivetítőt közel egy könnyen hozzáférhető aljzathoz, hogy a dugaszt azonnal ki tudja húzni, ha gond van.



Húzza ki a dugaszt az aljzatból

A Használati útmutatóban ismertetett esetek kivételével ne próbálja meg kinyitni a kivetítő fedeleit. Ne próbálja szétszerelni vagy módosítani a kivetítőt (beleértve a fogyóanyagokat).

A kivetítőben lévő elektromos feszültség tüzet, elektromos áramütést vagy komoly sérülést okozhat.



Ne szerelje szét

A kivetítőnek a mennyezetre vagy falra szerelése szakértői hozzáértést igényel. Ha a szerelési munkálatokat nem végzik el helyesen, a kivetítő leeshet. Ez sérülést vagy balesetet okozhat.

Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a szerelési munkálatok elvégzése érdekében.



Útmutatások

Amennyiben mennyezeti konzolt használ, és ragasztót használ a csavarokon, hogy ezek ne lazuljanak meg, vagy ha sikosítót vagy olajat használ a kivetítőn, a készülékház elrepedhet és a kivetítő leeshet a mennyezetről. Ez súlyos sérülést idézhet elő, ha valaki a rögzítés alatt tartózkodik és a kivetítő is megsérülhet.

Amikor a mennyezeti konzolt szereli fel vagy állítja be, ne használjon ragasztót, amely megakadályozza a csavarok meglazulását, és ne használjon olajat vagy sikosítót.



Ne tegye a következőket

Figyelmeztetés

A mennyezeti rögzítés és a kivetítő telepítésének elhanyagolása a kivetítő leesését idézheti elő. A konzolt a kivetítő összes mennyezeti rögzítőpontjához rögzítse, a kivetítő Használati útmutatója szerint. Ezenfelül a kivetítő és a konzol biztosításához használt huzal legyen elég erős a súly fenntartására. Mindenképpen az Epson által meghatározott, ezzel a kivetítővel kompatibilis konzolt használjon.



Útmutatások

Amikor a kivetítőt magas helyre szereli, mint például a mennyezetre, falra vagy polcra, használjon egy huzalt, amely elég erős ahhoz, hogy rögzítse a kivetítőt a szerelés helyére és megakadályozza a leesést.



Útmutatások

Ne szerelje a kivetítőt olyan helyre, amely nedves vagy poros, mint például konyhapultok, konyhák vagy párástók, vagy olyan helyekre, amelyek olajfüstnek vagy gőznek vannak kitéve.



Ne tegye a következőket

Ellenkező esetben tűz, vagy áramütés következhet be. A kivetítő burkolata szintén sérülhet és károsodhat ha a kivetítő leesik a rögzítőről.

Példák olyan környezetre, amelyek előidézhetik a kivetítő leesését a burkolat sérülése következtében

- Olyan hely amely túlzott füstnek vagy levegőben levő olajrézecskének van kitéve, úgy mint gyárak vagy konyhák
- Olyan hely ahol illó oldószerek vagy vegyszerek találhatók, úgy mint gyárak vagy laboratóriumok
- Olyan helyek, ahol a kivetítő mosószereknek vagy vegyszereknek lehet kitéve, úgy mint gyárak vagy konyhák
- Olyan helyek ahol gyakran használnak illó olajokat, úgy mint relaxáló szobák.
- Olyan eszközök mellett, amelyek túlzott füstöt, levegőben levő olajrézecskéket vagy habot bocsátanak ki különböző eseményeken.

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Ne használja a kivetítőt olyan helyeken, ahol pornak vagy szennyeződéseknek van kitéve.

Ez a vetített kép minőségének romlását idézheti elő, vagy eltömődhet a légszűrő, ami meghibásodást vagy tüzet okozhat.



Ne tegye a következőket

Ne használja a kivetítőt olyan helyen, ahol esőnek, víznek vagy túlzott nedvességnek lehet kitéve.

Tüzet, vagy elektromos áramütést okozhat.



Ne használja nedves területeken

Ne használjon más feszültségű tápforrást, mint amit a *Használati útmutató* előír.

A nem megfelelő tápforrás használata tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Amennyiben nem biztos az elérhető tápforrásban, érdeklődjön a forgalmazónál vagy az elektromos szolgáltatónál.



Ne tegye a következőket

Ellenőrizze a tápkábel jellemzőit.

A kivetítővel szállított tápkábel úgy készült, hogy megfeleljen a tápegység követelményeivel a vásárlás országában. A nem megfelelő tápkábel használata tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Ha a kivetítőt abban az országban használja, ahol vásárolta, csak a mellékelt tápkábelt használja. Ha a kivetítőt más országban használja, mint ahol vásárolta, használja az országnak megfelelő tápkábelt.



Útmutatások

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Figyeljen oda a tápkábel használatakor.

Amennyiben nem tartja be ezeket az óvintézkedéseket, ez tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Kezeléskor tegye meg a következő óvintézkedéseket.

- Ne módosítsa a hálózati csatlakozót.
- Ne terhelje túl a fali csatlakozóaljzatokat, hosszabbítókat vagy elosztókat.
- Ne csatlakoztassa a dugaszt poros csatlakozóaljzathoz.
- Csatlakoztassa a dugaszt biztonságosan az aljzathoz.
- Ne csatlakoztassa a dugaszt nedves kézzel.
- Ne húzza a tápkábelt amikor kihúzza a dugaszt; győződjön meg arról, hogy a dugaszt fogja amikor kihúzza.



Útmutatások

A hálózati csatlakozót mindenképpen földelje egy földelő vezetékkel vagy egy 3 pólusú hálózati aljzattal.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet, vagy áramütés következhet be. Használja a mellékelt tápkábelt, és földelje a hálózati aljzatnál.

Földelő vezetékkel rendelkező hálózati csatlakozók esetén mindenképpen csatlakoztassa azt a vezetékét a hálózati csatlakozó bedugása előtt. Ezenkívül mindenképpen csak a hálózati csatlakozó kihúzása után csatlakoztassa a földelő vezetékét.

3 pólusú hálózati csatlakozó esetén azt mindenképpen olyan aljzatba dugja be, ami 3 pólusú, és földelést biztosít.



Útmutatások

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Ne használjon sérült tápkábelt.

Tüzet, vagy elektromos áramütést okozhat.

Kezeléskor tegye meg a következő óvintézkedéseket.

- Ne módosítsa a tápkábelt.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
- Ne hajlítsa meg, ne csavarja vagy húzza meg túlzottan a tápkábelt.
- Tartsa távol a tápkábelt forró elektromos készülékektől.
- Ne kösse össze a tápkábelt más kábellel.

Ha a tápkábel megsérül (a belső huzal kilátszik, a huzal megtörik stb.), vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.



Ne tegye a
következőket

Ne érintse meg a dugaszt villámlás alatt.

Különben elektromos áramütést szenvedhet.



Ne érintse meg

Ne helyezzen folyadékot vagy vegyi anyagokat tartalmazó tartályt a kivetítőre.

Bármilyen folyadék ömlik a kivetítőbe, ez elektromos áramütést eredményezhet.



Ne nedvesítse meg

Ne nézzon a lencsébe, amikor a kivetítő be van kapcsolva.

Az erős fény szemkárosodást okozhat. Kisgyerekes családok különösen figyelmesek kell, hogy legyenek.

Ugyanakkor ne nézzon a lencsébe optikai eszközökkel, mint például nagyító vagy távcső.



Ne tegye a
következőket

Ne tegyen vagy ne ejtsen a kivetítő szellőzőnyílásába vagy más nyílásába fém-, gyúlékony vagy idegen tárgyakat, illetve ne hagyja ezeket a közelében.

Ez tüzet, elektromos áramütést vagy égési sebeket okozhat.



Ne tegye a
következőket

Biztonsági utasítások

Figyelmeztetés

Ne hagyja a kivetítőt vagy a távirányítót a benne lévő elemekkel zárt ablakú járműben, vagy olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve, vagy más olyan helyen, amely extrém módon melegedhet, például légkondicionálók vagy fűtőventilátorok kifúvó nyílásai.

Hő általi deformálódás vagy műszaki hibás működés állhat elő, ami tüzet okozhat.



Ne tegye a
következőket

Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó aeroszolt a por vagy szennyeződés eltávolítására, amelyek olyan részekhez tapadhatnak, mint a lencse vagy a kivetítő szűrője.

Mivel a kivetítő belseje nagyon forró lehet használat közben, a gáz meggyulladhat és tüzet okozhat.

Használjon porszívót vagy kézi légfúvót a por vagy szennyeződés eltávolítására, amely a lencsére vagy a levegőszűrőre tapadt.



Ne permetezze

Ne használja a kivetítőt olyan helyen, ahol gyúlékony vagy robbanékony gázok lehetnek jelen a légkörben.



Ne permetezze

Ne helyezzen semmilyen tárgyat, például könyvet vagy ruhát a kivetítő lencséje elé.

Ha a kivetítő fényét kivetítés közben valami blokkolja, akkor a terület, ahová a fény vetődik, forró lesz, ami a tárgy megolvadását, megégését, illetve meggyulladását okozhatja. Ezenkívül a lencse a fényvisszaverődés miatt felforrósodhat, ami a kivetítő hibás működését okozhatja.

Ha nem is végez kivetítést, a kivetítő ütemezett műveletei vagy véletlen vezérlése bekapcsolhatja a kivetítőt, és ez tüzet okozhat.



Ne tegye a
következőket

Vigyázat!

Ne zárja el a kivetítő készülékházának nyílásait. Ezek szellőzést biztosítanak és megelőzik a kivetítő túlmelegedését. Ne helyezze a kivetítőt a következő helyekre.

- Rossz szellőzésű vagy szűk helyek, mint szekrény vagy könyvespolc.
- Puha felületek, például szőnyeg, ágy, takaró stb.
- Ne takarja le a kivetítőt pokróccal, függönnyel vagy abrosszal.
- Rosszul szellőző helyek, például egy AV-szekrény vagy más szekrény belseje.
- Nagy hőmérsékletnek kitett helyek, például fűtőberendezések mellett.

Az olyan kivetítőknél, amelyeknek a levegőbeszívó nyílása az alján van, ne helyezzen semmit alá, mint például kendőt vagy papírt. Ezeket beszívhatja a levegőbeszívó nyílás vetítés közben, ami a belső hőmérséklet növekedését idézi elő, ami tüzet okozhat.

Amikor a kivetítőt falhoz közel szereli, győződjön meg arról, hogy a *Használati útmutatóban* leírt rés adott a fal és a levegőkifúvó nyílás között.

- Ne telepítse a kivetítőt légmentesen zárt helyekre.

Amennyiben légmentesen zárt helyre kell felszerelni a kivetítőt, győződjön meg arról, hogy légkondicionáló és szellőztető berendezés is van. Ha a helyiség nincs megfelelően szellőztetve, a kivetítőből kijövő meleg felgyülemlik és bekapcsolhatja a kivetítőbe épített védőáramköröket, és a kivetítő hibásan működhet.

Ne szerelje a kivetítőt olyan helyre, amely nem elég erős ahhoz, hogy elbírja a súlyát, vagy a felület instabil, például olyan asztal, amely mozog, vagy meg van döntve.

A kivetítő leeshet vagy feldőlhet, rongálódást, deformálódást, vagy sérülést okozva.



Ne tegye a következőket



Ne helyezze instabil felületre

Biztonsági utasítások

Vigyázat!

Ne álljon rá a kivetítőre, és ne tegyen rá nehéz tárgyakat.

Leeshet, ami sérülést okozhat vagy a kivetítő megsérülhet.



Ne tegye a
következőket

A távirányítóból kivett elemeket tartsa gyermekektől távol.

A gyermekek ne nyeljék le az elemeket, mert ezek megakadhatnak a torkukon. Ha lenyeltek egy elemet, azonnal kérjen orvosi segítséget.



Ne tegye a
következőket

Ne tegyen semmit a levegőkifúvó közelébe, amely elolvadhat vagy a hőtől megsérülhet. A kivetítő használata közben ne tegye közel az arcát vagy kezét a készülékhez.

A levegőkifúvóból jövő forró levegő miatt megéghet, vagy tárgyak elolvadhatnak vagy megsérülhetnek.



Ne tegye a
következőket

Ne tegyen nyílt lángforrást, például gyertyát a kivetítőre vagy mellé.



Ne tegye a
következőket

Húzza ki a kivetítőt, ha nem használja hosszú ideig.

A szigetelés megsérülhet, ami tüzet okozhat.



Húzza ki a dugaszt
az aljzatból

Győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva, a kábel ki van húzva az aljzatból, és minden kábel ki van húzva, mielőtt áthelyezné a kivetítőt.

Tüzet, vagy elektromos áramütést okozhat.



Húzza ki a dugaszt
az aljzatból

Tisztítás előtt húzza ki a kivetítőt az aljzatból.

Ezzel elkerüli az elektromos áramütést tisztítás közben.



Húzza ki a dugaszt
az aljzatból

Biztonsági utasítások

Vigyázat!

Használjon száraz kendőt (vagy makacs szennyeződés esetén nedves kendőt, amelyet szárazra csavart) a tisztításhoz. Ne használjon folyadékot, aeroszolos tisztítókat vagy oldószereket, mint pl. alkohol, oldószer vagy benzin.

A vízbeszivárgás vagy a készülékház törése elektromos áramütést okozhat.



Útmutatások

A kábeleket úgy vezesse, hogy ne akadjanak bele.

A személyek eleshetnek és megsérülhetnek.



Útmutatások

A helytelen elemhasználat az elemek szivárgásához vezethet, ami tüzet, sérülést vagy a kivetítő korrózióját okozhatja.

Amikor elemet cserél, kövesse az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne használjon különböző típusú elemeket és ne keverje a régi és az új elemeket.
- Ne használjon más elemet, mint amit a *Használati útmutató* előír.
- Ha az elemek szivárognak, törölje ki a folyadékot egy kendővel, és cserélje ki új elemekre. Ha a folyadék a kezére kerül, azonnal mossa le.
- A lemerült elemeket azonnal cserélje ki.
- Távolítsa el az elemeket, ha hosszú ideig nem használja a kivetítőt.
- Ne tegye ki az elemeket hőnek vagy lángnak, és ne tegye azokat vízbe.
- Helyezze be úgy az elemeket, hogy a polaritás (+ és -) helyes legyen.

Az elhasznált elemeket a helyi előírások szerint selejtezze le.



Útmutatások

Kövesse a kivetítő karbantartási ütemezését.

Ha a kivetítő belsejét hosszú ideje nem tisztította ki, megtörténhet, hogy por gyűlt fel, ami tüzet vagy elektromos áramütést okozhat.

Időszakosan cserélje ki szükség szerint a levegőszűrőt.

Vegye fel a kapcsolatot az eladóval, a kivetítő belsejének tisztítása érdekében szükség szerint.



Útmutatások

Biztonsági utasítások

Vigyázat!

Ne szerelje olyan helyekre ahol sókárosodás léphet fel, vagy olyan helyekre amelyek korrozív gázok hatásának vannak kitéve, például kén-gáz a meleg forrásoknál.

Ellenkező esetben a korrózió a kivetítő leesését okozhatja. Ez a kivetítő hibás működését is előidézhetheti.



Ne tegye a következőket

Ne használja a kivetítőt olyan helyeken, ahol a csapvízben lévő klór és ásványi anyagok kicsapódhatnak, különösen ultrahangos párasítók közelében.

Ellenkező esetben meghibásodások történhetnek, illetve a kivetített kép minősége csökkenhet.



Ne tegye a következőket

Ne indítsa a kivetítőt túl magas hangerőn. (csak beépített hangszóróval rendelkező modellek)

Az erős hangok halláskárosodást okozhatnak.

Mindig csökkentse a hangerőt a kivetítő elindítása előtt.

Fokozatosan növelje a hangerőt a kivetítő bekapcsolása után.



Útmutatások

Kerülje el a kivetítő elé állást, hogy ne takarja el a vetített képet, és az erős fény ne jusson a szemébe.

A vetítő fénybe nézve károsíthatja a látását.



Útmutatások

Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetítőt.

A leselejtezést a helyi vagy nemzetközi törvények és előírások szerint végezze.



Ne tegye a következőket

Eltávolítható lencsefedéllel rendelkező kivetítők esetén ne végezzen kivetítést, miközben a lencsefedél csatlakoztatva van.

A lencsefedél forróvá válhat, és így égést vagy sérülést okozhat.



Ne tegye a következőket

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról

Győződjön meg arról, hogy a következő óvintézkedéseket betartja, elkerülendő a hibás működést, működési hibákat és a kivetítő sérülését.

» Kapcsolódó hivatkozások

- "Megjegyzések a kezelésről és tárolásról" [p.14](#)
- "LCD-panel" [p.15](#)
- "Utókép (Képbeégés)" [p.16](#)
- "Megjegyzések a kivetítő szállításáról" [p.16](#)
- "Tápkábelek tengerentúli használatra" [p.17](#)

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról

- Ne használja vagy ne tárolja a kivetítőt olyan helyeken, ahol rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek lehet kitéve. Továbbá kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat.

Győződjön meg arról, hogy betartja a *Használati útmutató* által megadott működési és tárolási hőmérsékleteket, amikor a kivetítőt használja vagy tárolja.

Amikor tárolja a kivetítőt, tartsa száraz helyen.

- Ne szerelje fel a kivetítőt olyan helyekre, ahol rezgésnek vagy ütésnek lehet kitéve.
- Ne szerelje fel a kivetítőt magasfeszültségű elektromos vezetékek vagy mágneses mezők forrásainak közelébe.
Ezek befolyásolhatják a helyes működést.
- Ne döntse előre vagy hátra a kivetítőt nagyobb szögben, mint amit a *Használati útmutató* megszab. Ellenkező esetben károsíthatja a kivetítőt, vagy balesetet okozhat.
- Lehet, hogy külön tartókonzolokra lesz szüksége a kivető döntéséhez és felszereléséhez. Forduljon szakemberhez, és készítse elő a konzolt. Úgy tervezzon, hogy a konzol ne essen le.

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról

- Ne érintse csupasz kézzel a lencsét.

Megtörténhet, hogy nem tud tisztán vetíteni, ha a lencse felülete zsíros vagy ujjlenyomatokkal szennyezett. A lencsefedéllel rendelkező kivetítőknél mindig tegye rá a fedelet a lencsére, amikor nem használja a kivetítőt, megelőzve a lencse szennyeződését vagy sérülését.

- Tárolás előtt távolítsa el az elemeket a távirányítóból.

Ha az elemek hosszú ideig a távirányítóban maradnak, szivároghatnak.

- Ne tárolja a kivetítőt olyan helyen ahol olaj- vagy cigarettafüst lehet jelen, mert ez károsan befolyásolhatja a vetített kép minőségét.
- Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a kivetítő belsejének tisztítása érdekében.

Ha a kivetítő belseje hosszú ideje nem volt megtisztítva, por gyűlhet fel, amely a kivetítő belső hőmérsékletének növekedéséhez vezethet, és ez hibás működést és az optikai alkatrészek korai károsodását idézheti elő.

- Ha nagy teljesítményű lézersugár halad át a vetítőlencse vagy a kamera lencséjének felületén, akkor az meghibásodást okozhat. Ha lézersugár halad át a vetítőlencse vagy a kamera lencséjének felületén, akkor blokkolja a lézersugarat egy nem áttetsző és nem gyúlékony fém-, például alumínium- vagy vaslemezzel, hogy megvédje a vetítőlencsét és a kamera lencsét. A kivetítő tárolásakor mindig csatlakoztassa a lencsefedelelet.
- Az Epson nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért és károkért, amelyek a rendes szervizfeltételektől eltérő körülmények között történő működtetés miatt következnek be.

LCD-panel

Az LCD-panel rendkívül nagy pontosságú gyártási technológiával készült. Ennek ellenére fekete pontok jelenhetnek meg a panelen, vagy időnként néhány piros, kék vagy zöld pont fényesen világíthat. Ezek mellett néha csíkos színegyenlenségek vagy fényesség-egyenlenségek szintén megjelenhetnek. Ezeket az LCD-panel jellemzői okozzák és nem hibás működés jelei.

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról

Utókép (Képbeégés)

Amikor állóképeket vagy olyan képeket vetít hosszú ideig, amelyek alig mozognak, a vetített képből utókép maradhat.

Ez az LCD-panel természetéből következik és nem hibás működés.

Tegye a következőket, hogy csökkentse ezt a problémát.

- Váltsa rendszeresen a vetített képet.
- Rendszeresen állítsa le a vetítést.

Abban az esetben ha mégis utókép jelenik meg, vetítsen egy fekete képet, amíg az utókép eltűnik (ez változó, az utókép mértékétől függően, de 30 - 60 percnyi vetítésre szükség lehet).

Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

Megjegyzések a kivetítő szállításáról

- Kapcsolja ki a kivetítő áramellátását, majd húzza ki a tápkábelt az aljzatból. Továbbá ellenőrizze, hogy minden kábelt kihúzott.
- Ha a kivetítő típusa rendelkezik lencsefedéllel, helyezze ezt a lencsére.
- Ha a kivetítő típus rendelkezik lencsepozíció funkcióval, akkor mozgassa a lencse pozícióját a kezdőpozícióba.
- Ha a kivetítő típusa rendelkezik kihúzható lábakkal, húzza vissza azokat.
- Ha a kivetítő típusa rendelkezik fogantyúval, tartsa a kivetítőt a fogantyúnál szállítás közben.
- Amikor nagy modelleket szállít, győződjön meg arról, hogy a *Használati útmutató* által meghatározott számú személy viszi azt.

Amikor a kivetítőt a gyártóhoz szállítja javítás céljából

A kivetítő belső alkatrészei közül sok üvegből készült és nagy pontosságú. Amikor szállítja a kivetítőt, tegye meg az alábbi előkészületeket, hogy a kivetítőt megóvja bármilyen károsodástól, amelyet ütés okozhat.

- Az eltávolítható lencsével rendelkező modellek esetében vegye ki a lencseegységet. A lencseegység eltávolítása után rögzítse azt a fedelet a lencse rögzítési területére, amely vásárláskor a kivetítőn volt.

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról

- Csomagolja be a kivetítőt biztonságosan olyan csomagolóanyagba, amely az ütéstől védi és helyezze egy kemény kartondobozba. Ne feledje értesíteni a szállító vállalatot, hogy a tartalom törékeny.
- * Vegye figyelembe, hogy a garancia nem érvényes az olyan hibás működésre, amely abban az esetben fordul elő, amikor az ügyfél szállítja a kivetítőt.

Tápkábelek tengerentúli használatra

A kivetítővel szállított tápkábel megfelel az elektromos biztonsági előírásoknak. Ne használjon más tápkábelt, mint amit a kivetítővel szállítottak. Amennyiben a kivetítőt a tengerentúlon használja, ellenőrizze a tápegység feszültségét, az aljzat formáját és a kivetítő névleges feszültségét, hogy megfeleljen a helyi szabványoknak és vásároljon egy tápkábelt abban az országban.

Vegye fel a kapcsolatot egy Epson forgalmazóval, az Epson kivetítő kapcsolatlistán megjelenő országokban, ahol részleteket tudhat meg a megfelelő tápkábelről.

Általános tápkábel jellemzők

Országtól függetlenül, a következő feltételeket kell figyelembe venni.

- A tápkábelen annak az országnak a jóváhagyási jelzése kell, hogy legyen, ahol a kivetítőt használni fogják.
- A dugasz olyan formájú kell, hogy legyen, mint az országban használt aljakatok.

Példák szabványhatóságokra vagy jóváhagyási jelzésekre a különböző országokban

Ország neve	Szabványhatóság vagy jóváhagyási jelzés	Ország neve	Szabványhatóság vagy jóváhagyási jelzés
Amerikai Egyesült Államok	UL	Norvégia	NEMKO
Kanada	CSA	Finnország	FIMKO
Egyesült Királyság	BSI	Franciaország	LCIE

Megjegyzések a kezelésről és tárolásról

Ország neve	Szabványhatóság vagy jóváhagyási jelzés	Ország neve	Szabványhatóság vagy jóváhagyási jelzés
Olaszország	IMQ	Belgium	CEBEC
Ausztrália	SAA	Hollandia	KEMA
Ausztria	OVE	Japán	PSE
Svájc	SEV	Korea	EK
Svédország	SEMKO	Kína	CCC
Dánia	DEMKO	Szingapúr	PSB
Németország	VDE		

Probléma-ellenőrzőlap

Ha a kivetítővel probléma van, készítsen egy másolatot erről a lapról, és használja ezt a probléma leírására, amikor a szervizt hívja.

Problémák

- ☐ Nem kapcsolódik be a készülék
- ☐ A kijelzőn semmi sem látható
- ☐ Megjelenik egy üzenet
 - ☐ Nincs képjel a bemeneten
 - ☐ Ezeket a jeleket a kivetítő nem tudja kezelni
- ☐ Kék képernyő (kék háttér)
- ☐ Fekete képernyő (fekete háttér)
- ☐ Kivetített képek
- ☐ Felhasználói logó (nem jelenik meg üzenet)

A kép csonka vagy kicsi

- ☐ Csak a kép egy része jelenik meg
- ☐ A kép kisebb mint a képernyő
- ☐ A képen trapéztorzulás látható
- ☐ Több képpont hiányzik

A kép gyenge minőségű

- ☐ A kép homályos és életlen
- ☐ A képen csíkos minta látható
- ☐ A kép vibrál
- ☐ Úgy tűnik, egyes karakterek hiányoznak

Hang (csak beépített hangszóróval rendelkező modellek esetén)

- ☐ Nem hallható hang
- ☐ A hang halk
- ☐ A hang torz
- ☐ Nem a megfelelő hang hallható
- ☐ A csatlakoztatott berendezés be lett állítva hang megszólaltatására?
- ☐ Küls hangsugárzók csatlakoztatása esetén hallható hang? (ha található rajta Audio Out port)

A szín gyenge minőségű vagy túl sötét

- ☐ Túl sötét
- ☐ A szín gyenge minőségű vagy túl sötét (videó)
- ☐ A szín gyenge minőségű vagy túl sötét (számítógép)
- ☐ A szín különbözik a TV/CRT színétől

Menük

- ☐ Menük jelennek meg
 - Beállítás ☐ Alvó mód: BE
- ☐ Névjegy (videó)

- Videojel ☐ AUTOMATIKUS
☐ NTSC
☐ Egyéb

- ☐ Névjegy (számítógép)

Frekvencia H Hz
V Hz

Szinkron polaritás H ☐ Pozitív
☐ Negatív
V ☐ Pozitív
☐ Negatív

Szinkronmód ☐ Külön
☐ Kompozit
☐ Szinkron be
Zöld

Felbontás X
Frissítési frekvencia Hz

Menük

- ☐ Menük jelennek meg
 - ☐ Hang
 - Hangbemenet ()
 - Hangerő ()

Probléma-ellenőrzőlap

Tünet:

Termék neve

Sorozatszám

Vásárlás dátuma: / /

Jelzőfények
(Jegyezze fel az egyes
jelzőfények színét és állapotát)

Tápkábel

- ☐ A kábel megfelelően van csatlakoztatva?
☐ Főkapcsoló BE állásban (modellfüggő)

Csatlakozó

- ☐ A kábel megfelelően van csatlakoztatva?

Számítógép-beállítások
(Megjelenítési tulajdonságok)

- ☐ LCD kijelző
Felbontás (×)
Frissítési frissítés (Hz)

- ☐ Számítógép
Win/Mac/EWS
Gyártó ()
Modell ()
Laptop/asztali gép/
integrált
Panel felbontása (×)
Video mód ()

- ☐ Videokészülék
Videomagnó/DVD/kamera
Gyártó ()
Modell ()

Csatlakozók

- ☐ A kábel megfelelően van csatlakoztatva?
☐ Milyen nevű porthoz csatlakoztatta a kábelt? ()

Csatlakozókábel

- ☐ Eredeti
☐ Hosszabbító (m)
☐ Cikkszám ()
☐ Disztribútor/erősítő
Cikkszám ()
☐ Kapcsoló
Cikkszám ()

Mikor jön elő a hiba? ☐ Használat előtt ☐ Közvetlenül a használat megkezdése után ☐ Használat közben
pl. minden..... alkalmával

☐ Egyéb ()

A hiba gyakorisága ☐ Mindig ☐ Néha (..... alkalommal közben)
pl. minden..... alkalmával

☐ Egyéb ()

Epson projektor címjegyzék lista

Használja az alábbi kapcsolatlistát, ha bármilyen probléma fordul elő a kivetítővel, amikor a tengerentúlon tartózkodik.

A címlista utoljára 2025. februárban frissült.

Egy frissebb címlista megtalálható az itt felsorolt weboldalakon. Amennyiben nem találja, amire szüksége van ezeken az oldalakon, kérjük látogasson el az Epson honlapjára a www.epson.com címen.

» Kapcsolódó hivatkozások

- "EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA" [p.21](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [p.23](#)
- "SOUTH AMERICA" [p.23](#)
- "ASIA & OCEANIA" [p.24](#)
- "Szerzői jog" [p.24](#)

EUROPE, MIDDLE EAST, TURKEY, AFRICA, AND CENTRAL & WEST ASIA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be

Epson projektor címjegyzék lista

BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk
BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk
ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru
SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs

Epson projektor címjegyzék lista

SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	Epson Middle East FZCO https://www.epson.com/eme	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve

Epson projektor címjegyzék lista

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	VIETNAM : Epson Vietnam Company Limited https://www.epson.com.vn	

Szerzői jog

Az itt közölt információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

© 2025 Seiko Epson Corporation

LSR 2025.4 HU