

Smart Glasses
MOVERIO
BT-40 / BT-40SN

Brukerhåndbok

Dette produktet er kun for bruk med USB Type-C DisplayPort alternativ modus.

Se følgende nettside for mer informasjon.
<https://tech.moverio.epson.com/en/>




Les denne veiledningen først. Sørg også for at du leser det medfølgende arket «Sikkerhetsinstruksjoner» før du bruker dette produktet.

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631200 NO 2025.04

- ! Dette produktet får strøm ved å bruke batteriet i smartenheten din eller den intelligente kontrolleren (heretter kalles disse samlet for den «tilkoblede enheten»). Når du bruker produktet, må du holde øye med batterinivået til den tilkoblede enheten.
- BT-40 leveres ikke med en intelligent kontrollert. Du må ha en smartenhet som støtter USB Type-C DisplayPort alternativ modus.

Delenavn for inkluderte elementer og hodesett



Tilleggsutstyr

Følgende tilleggsutstyr er tilgjengelig. Disse valgfrie elementene er tilgjengelige fra og med april 2025. Tilgjengelighet og delenummer varierer etter region og kan endres uten varsel.

- Intelligent kontrollert BO-IC400N*
- Skyggepakke BO-SP400
- Neseputepakke BO-NP350
- Neseputepakke BO-NP300


*Leveres med BT-40SN.

Se på bilder

1

Når bildet vises på den tilkoblede enheten, kobler du til hodesettets USB Type-C-kontakt til den tilkoblede enheten. Koble vanlige øretelefoner til øretelefonkontakten.


- Vi anbefaler at du bruker øretelefoner som overholder CTIA-standarder. Når du bruker øretelefoner med 3-pinner, fungerer ikke mikrofonfunksjonen. Du kan høre noe støy når du kobler øretelefonene til eller fra USB Type-C kontakt under avspilling av innhold, så sørg for at du tar av øretelefonene først.
- Når du bruker apper med anropsfunksjon, kan telefonsamtaler høres fra smartenheten selv om øretelefoner er koblet til. Vi anbefaler at du sjekker på forhånd hva som skjer når du mottar en samtale mens det vises bilder.



2

Sett på hodesettet og øretelefoner, og juster deretter posisjonen til hodesettet slik at du kan se bildet.

- ! Ikke bruk overdreven makt når du åpner armene.
- Du kan klippe øretelefonkontakten på klærne dine med klipsen. Merk at noen klær kan bli skadet av klipsen.
- Vend skjermen på den tilkoblede enheten til siden for å vise bildet i fullskjerm.
 - Slå på skjermrotasjonsfunksjonen for den tilkoblede enheten.
- Kontroller følgende punkter hvis du ikke kan se bildet.
 - USB Type-C-kontakten er riktig tilkoblet. (Sørg for at du kobler den ordentlig til kontakten.)
 - Den tilkoblede enheten er på og ikke i hvilemodus.
 - Smartenheten støtter å mate ut bilder i USB Type-C DisplayPort alternativ modus.



3

Hvis du bruker en Android-enhet, kan du justere lysstyrken til skjermen til hodesettet samt andre parametere via den dedikerte appen.

BT-40: Installer appen «MOVERIO Link» på smartenheten din ved hjelp av Google Play.
BT-40SN: Bruk «MOVERIO Link Pro» fra applisteskjermen til Intelligent kontrollert BO-IC400N.


Følgende beskriver hovedfunksjonene til appen.

- Justere lysstyrke for hodesett
- Strømsparingsmodus (på den tilkoblede enheten og hodesettet)
- Skjerm-lås for de tilkoblede enhetene (hindrer bruk ved uhell)

- Juster lydstyrken på den tilkoblede enheten.

Vanskelig å se skjermen i lyse omgivelser

Du kan enkelt se skjermen ved å feste den medfølgende skyggen. Skyggen er magnetisk og tas enkelt av og på.



Når du bruker over briller


Du kan bruke hodesettet selv om du bruker briller.

!

- Sørg for at du ikke skrapes hodesettet eller brillene når du bruker dem.
- Hodesettet kan bæres over briller som er opp til ca. 144 mm (5,7 tommer) brede.
- Det kan være umulig å bruke hodesettet over briller avhengig av formen på brillene.

📝

Neseputen for briller brukes på nesen over brillene.




Bytte ut neseputen

📝

Når du bytter ut neseputen, må du sørge for at du kjøper den som passer BT-40.

Trekk neseputen fremover for å ta den av for å bytte.




Rengjøre hodesettet

- Hvis du ser skitt på skjermen, eller den er tåkete, ser du etter støv eller fingeravtrykk på linsen.
- Hvis det er støv eller skitt på linsen, tørker du den med en myk klut.
- Hvis det kommer et oljebasert stoff, på linsene, som hudolje, tørkes det av med etanol (ca. 70 % konsentrasjon).
- Når du rengjør linsene, må du ikke bruke andre linsereisevæsker enn etanol eller væsker som organiske løsemidler.
- Hvis noe annet enn linsen er skitten, tørker du av med en våt klut. Ikke bruk en klut fuktet med alkoholbasert rengjøringsvæske.

Når nøyaktigheten til hodesettsensoren er lav

Hvis nøyaktigheten til sensoren er lav i apper som bruker hodesettets geomagnetiske sensor, vinker du hodesettet i en 8-fasong mens en smart enhet eller Intelligent kontrollør er tilkoblet for å kalibrere sensoren.



Støtteinformasjon

Følgende nettsted gir informasjon om apputvikling og fastvareoppdateringer for dette produktet.

<https://tech.moverio.epson.com/en/>

Spesifikasjoner for hodesettet BT-40/BT-40SN

<For kunder som har kjøpt BT-40SN>

For spesifikasjoner for den medfølgende intelligente kontrolløren BO-IC400N kan du se «Brukerhåndbok for BO-IC400N».

Modellnummer	BT-40 (H969A)	
Visningsformat	Si-OLED	
Panelstørrelse	0,453" bredpanel (16:9)	
Oppløsning	1920 x 1080	
Synsvinkel	Ca. 34 grader (diagonal)	
Virtuell skjermstørrelse	60" støttes (virtuell visningsavstand 2,5 m [8,2 føtter])	
Fargegjengivelse	24-biters farge (ca. 16 770 000 farger)	
Kontakter	USB Type-C 4-pinners minijack (øretelefoner med mikrofon i samsvar med CTIA-standard)*1	
Enhetens mål (B x H x D)	194 x 164 x 41 mm (7,6 x 6,5 x 1,6 tommer) (uten skyggen)	
Masse	Ca. 165 g (5,8 pund)	
	Uten skygge, kabler og så videre	Ca. 95 g (3,4 pund)
Øretelefonutgang	Maks. spenning 150 mVrms eller mindre Spenning med bredbåndegenskaper 75 mVrms eller mer	
Sensorer	geomagnetisk sensor / akselerometer / gyroskopisk sensor / belysningssensor	
Driftstemperatur	5 til 35 °C (41 til 95 °F) luftfuktighet 20 til 80 % (ingen kondens)	
Oppbevaringstemperatur	-10 til 60°C (14 til 140°F) luftfuktighet 10 til 90% (ingen kondens)	
Vannmotstand	IPX2 (unntatt USB-port)	
Pålitelighet	Livstid	20 000 timer (basert på evalueringsbetingelsene*2, for eksempel når lysstyrken på skjermen synker under 50 % av det opprinnelige nivået, noe som indikerer punktet der produktet svikter. Innbrenning av skjermen tilsvarer ikke funksjonsfeil.)
		Gjennomsnittlig tid mellom feil (MTBF) 180 000 timer (feil betyr en tilfeldig feil i perioden for tilfeldige feil.)

*1 Driftsbegrensninger kan forekomme, som at knapper ikke fungerer, selv ved bruk av en plugg som samsvarer.

*2 Lysstyrken til skjermen ble satt til standardverdien 12/20, og en evalueringsfilm med en gjennomsnittlig gradering på 98/255 ble vist kontinuerlig i et miljø på 25 °C. Hvis skjermens lysstyrke (lysstyrkeinnstilling og skjermgradering) er lysere enn evalueringsforholdene, reduseres levetiden.

Videoinngang

USB Type-C	Videogrensesnitt	DisplayPort Alternate-modus (DP Alt-modus)
	Oppløsning (bildefrekvens)	1080p (60 Hz)
	HDCP	Støttes

Datakommunikasjon

USB Type-C	USB 2.0	
Operativsystemer som støttes	Windows	Windows 10 eller nyere
	Android	Android 8 eller nyere

Strøm

USB Type-C	USB Power Delivery	
Strømforbruk	Nominelt strømforbruk	4,5 W
	Merkespenning/merkestrøm	5,0 V, 0,9 A

Merknader om vannresistens

Produkter er i samsvar med IPX2 med daglig vannmotstandsytelse basert på IEC60529-standard. Dette inkluderer imidlertid ikke USB Type-C-kontakten. (Dette er ikke basert på en evaluering fra en tredjepart)

<Vannmotstands nivå i samsvar med IPX2>

Hvis produktet blir utsatt for test med dryppende vann med en hastighet på 3 mm/min i opp til 10 minutter mens produktet er i en vinkel på 15 grader, går vannet ikke inn i produktet, og det kan brukes som normalt.

- Vannmotstandsfunksjonen garanterer ikke beskyttelse mot skade eller funksjonsfeil under alle forhold. Garantien blir ugyldig hvis det fastsettes at feil har oppstått på grunn av at brukeren har misbrukt produktet.
- Når du kobler til eller fra produktets USB Type-C-kontakt med en tilkoblet enhet, må du ikke berøre den med våte hender og ikke utsette den for vann eller støv. Hvis rusk som hår eller sand blir fanget i portene, vil vannmotstandsytelsen til produktet bli redusert.
- Ikke la andre væsker (for eksempel organiske løsemidler, såpevann, varmt kildevann og sjøvann) sprute på produktet, og ikke plasser det i vann.
- Ikke legg produktet på steder som er utsatt for fuktighet, som for eksempel bad.
- Hvis det spruter regn eller vann på produktet, må du tørke det av med en tørr klut så raskt som mulig.

Varemerker	Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. USB Type-C [®] er et varemerke for USB Implementers Forum. Android og Google Play er varemerker for Google LLC. Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes også bare i identifikasjonsøyemed og kan være varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.
-------------------	--

Smart Glasses

MOVERIO BT-40 / BT-40SN

Sikkerhetsinstruksjoner

Det følger en dedikert kontroller (intelligent kontroller BO-IC400N) med BT-40SN. Du får mer informasjon om BO-IC400N i «Brukerhåndbok for BO-IC400N».

For din egen sikkerhet må du lese de vedlagte dokumentene nøye for å bruke produktet på riktig måte. Når du har lest dokumentene, bør du ta vare på dem slik at du kan slå opp i dem på et senere tidspunkt.

■ Sikkerhetssymboler

	Advarsel	Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke re-spekteres, kan føre til personskader eller materielle skader som følge av feil håndtering.
	Forsiktig	Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke re-spekteres, kan føre til alvorlig personskader eller materielle skader som følge av feil håndtering.

■ Generelle opplysningssymboler

	Angir prosedyrer som kan forårsake personskader eller materielle skader hvis man ikke er varsom.
	Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan være nyttige å vite om et emne.

Advarsel Forholdsregler for bruksomgivelser og -forhold

Bruk dette produktet kun med den oppgitte forsyningsspenningen.

For din egen sikkerhet må du koble produktkabelen fra smartenheten eller den intelligente kontrolleren når du ikke bruker dette produktet. Isolasjonen kan bli dårligere, noe som kan resultere i elektrisk støt, brann eller feil.

Ikke legg dette produktet på steder utsatt for temperaturer utenfor det spesi-fiserte driftsområdet. Dette omfatter biler med vinduene lukket, i direkte sol-lys eller foran luftuttak til luftkondisjoneringsanlegg eller varmeovner. Unngå også steder som er utsatt for plutselige endringer i temperatur. Dette kan føre til brann, funksjonsfeil eller at produktet blir ødelagt.

Ikke berør kontaktene og kablene for tilkoblingsportene med våte hender. Der-som disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til brann, forbrenning eller elektrisk støt.

Når du kobler til eller fra USB Type-C-kontakten, må du ikke bruke for stor kraft, for eksempel ved å trekke i ledningen. Sørg for at du setter den rett inn i porten du vil koble til. Hvis koblingen er ufast eller feil, kan det føre til brann, brannska-der eller elektrisk støt.

Ikke bruk produktet på steder der det kan bli vått eller er utsatt for høy fuktighet, slik som i et badekar eller en dusj. Dersom disse forholdsreglene ikke overhol-des, kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke plasser produktet på steder som er utsatt for røyk, damp, høy luftfuktighet eller støv som kjøkkenbenker eller i nærheten av luftfuktere. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller forringelse av bildekvaliteten.

Ikke dekk til dette produktet med en klut eller lignende materiale under bruk. Dette kan endre formen på dekslet gjennom varme eller ild.

Øretelefonkontakten kan bli varm under bruk. Pass på følgende punkter for å hindre lavtemperaturforbrenninger.

- Fest klemmen til klærne dine slik at hodetelefonkontakten ikke kommer i di-rette kontakt med huden.
- Ikke la kontrolleren være i kontakt med huden din for lenge, selv om den er over klær.

Ikke utsett linsen for direkte sollys over lengre tid. Dette kan føre til brann eller eksplosjon som følge av kondenserte lysstråler fra linsen.

EPSON

© 2020 Seiko Epson Corporation
414631600 NO 2025.04

Advarsel Forholdsregler for bruk av produktet

Hodesettet og skyggen bruker en kraftig magnet. For din egen sikkerhet må du ikke bruke skyggen hvis du har implantert teknologi som en pacemaker.

For din egen sikkerhet må d merke følgende punkter når du kobler produktet til en smartenhet eller den intelligente kontrolleren.

- Lover og forskrifter forbyr å se på skjermene til smartenheter eller den intelli-gente kontrolleren mens du kjører bil eller motorsykel eller sykler.
- Sørg for at du følger alle sikkerhetsreglene som følger med smartenheten eller den intelligente kontrolleren, bruksvarsler og andre viktige advarsler.

 Ikke begynn å bruke dette produktet med høy lydstyrke. Dette kan føre til hørselsskader. Senk volumet før du slår av produktet, og øk volumet sakte etter du har slått det på. For å forhindre mulig hørselsskade må du ikke lytte ved høyt lydnivå (høyt lydtrykk) over lengre tid.

Ikke la noen ledende fremmedlegemer berøre USB Type-C-kontakten eller øre-telefonkontakten. Sørg for at ikke ledende fremmedlegemer kommer inn i til-koblingsporter. Ikke sett ledende fremmedlegemer inn i tilkoblingsporter. Dette kan føre til kortslutning og føre til brann eller elektrisk støt.

Ikke la løsemidler som alkohol, benzen eller tynner komme i kontakt med pro-duktet. Ikke rengjør produktet med en våt klut eller løsemidler. Dette kan de-formere eller sprekke produktkabinettet, og det kan føre til elektrisk støt, funk-sjonssvikt eller brann.

Produktets kabinett skal kun åpnes av kvalifisert servicepersonell. Du må heller ikke demontere eller bygge om produktet. Mange av delene inne i produktet har høy spenning og kan forårsake brann, elektrisk støt, ulykke eller forgiftning.

Ikke utsett linsen på produktet for harde støt, og ikke slå den mot harde gjen-stander. Hvis linsen blir skadet, kan den knuse og forårsake alvorlige skader på øyne og ansikt.

Ikke kast produktet til brenning. Ikke varm opp produktet. Ikke plasser gjenstan-der med åpen ild, som stearinlys, på dette produktet. Dette kan føre til høye tem-peraturer, brann eller eksplosjon.

Denne enheten er ikke sertifisert som medisinsk utstyr som definert av lovverk som gjelder medisinske produkter og medisinsk utstyr. Den kan brukes som en ekstra monitor for hovedmonitoren som er koblet til medisinsk utstyr, men den skal ikke brukes til kirurgi eller til fastsetting av diagnostiske bilder som krever høy pålitelighet. Dette produktet er ikke sertifisert etter standarden IEC60601-1. Når dette produktet er integrert i et medisinsk system, må hele systemet oppfyl-le kravene til standarden.

Advarsel Forholdsregler for å se bilder

Du må ikke bruke dette produktet mens du kjører bil eller motorsykel, sykler eller utfører andre farlige oppgaver. Dette kan føre til ulykker eller skader.

Ikke bruk produktet på ustabile steder som trapper eller i høyden. Du må heller ikke bruke produktet mens du går på farlige steder som i nærheten av maskiner eller utstyr som kan festes på kablene, der det er mye trafikk eller hvor det er mørkt. Dette kan føre til ulykker eller skader.

Når du går samtidig som du ser på bilder med produktet, må du være oppmerk-som på omgivelsene. Hvis du er for fokusert på bildet, kan det føre til ulykker, fall, og kollisjoner med andre mennesker.

Ved visning i mørke steder er det vanskelig å se omgivelsene på grunn av lysstyr-ken på bildet. Vær oppmerksom på dine omgivelser.

Når du bruker dette produktet på små steder må du være oppmerksom på dine omgivelser.

Når du har på dette produktet, må du ikke se direkte på solen eller andre lyskilder, selv om du bruker skyggen. Dette kan føre til alvorlige øyeskader eller synstap.

Sørg for at kabelen ikke hekter seg på noe i nærheten mens du bruker produktet. Sørg også for at kabelen ikke vikler seg rundt halsen. Dette kan føre til ulykker eller skader.

Sørg for at kabelen ikke blir skadet. Ellers kan det føre til brann eller elektrisk støt.

- Ikke skad kabelen.
- Ikke plasser tunge gjenstander på kabelen.
- Ikke bøy, vri, eller trekk ut kabelen med stor kraft.
- Hold strømkabelen unna varme elektriske apparater.

Advarsel Forholdsregler når produktet oppfører seg unormalt

I følgende situasjonene trekker du ut strømforsyningskabelen og kontakter din lokale forhandler eller Epsons servicesenter. Fortsatt bruk under disse forholde-ne kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke prøv å reparere dette produktet selv.

- Hvis du ser røyk eller merker noen merkelige lukter eller lyder.
- Hvis vann, drikke eller fremmedlegemer kommer inn i produktet.
- Hvis produktet ble mistet eller dekslet skadet.

Forsiktig Forholdsregler for bruksomgivelser og -forhold

Ikke plasser produktet på steder som er utsatt for vibrasjoner eller støt.

Når du bruker produktet til å se på bilder, spille spill eller lytte til musikk, må du være obs på sikkerheten i omgivelsene dine, og du må sørge for at det ikke er noen skjøre gjenstander i din umiddelbare nærhet. Bildene du ser på kan få deg til å bevege kroppen ufrivillig slik at du kan skade personer eller gjenstander rundt deg.

Ikke plasser dette produktet i nærheten av høyspentlinjer eller magnetiserte ele-menter. Dette kan føre til funksjonsfeil eller at produktet blir ødelagt.

Når du utfører vedlikehold, må du koble fra strømkabelen og alle andre lednin-ger. Ellers kan det føre til elektrisk støt.

Forsiktig Forholdsregler for bruk av produktet

Siden hodesettet og skyggen bruker en kraftig magnet må du passe på følgende punkter.

- Ikke la skyggemagneten berøre hud direkte. Hvis du gjør det, kan det irritere huden.
- Ikke plasser den i nærheten av gjenstander som påvirkes av magnetisme, som smartenheter, magnetkort, kompasser, klokker og så videre.
- Fjern eventuelle metallfremmedlegemer og så videre som fester seg til mag-neten til hodesettet og skyggen.

Slutt å bruke dette produktet hvis huden som kommer i kontakt med produktet (ansikt og så videre) begynner å klø når du har på produktet eller hvis du får uvanlige utslett. Oppsøk i så fall hudlege.

Hvis du svetter mens du bruker produktet, må du tørke svetten fra ansiktet og produktet. Hvis du fortsetter å bruke produktet under disse forholdene kan det føre til brann eller elektrisk støt.

Hvis det kommer et oljebasert stoff, på linsene, som hudolje, tørkes det av med etanol (ca. 70 % konsentrasjon). Disse stoffene kan føre til at linsene forringes og blir skadet.

For din egen sikkerhet må du ikke bruke konverteringsadapter eller skjøteled-ning. Dersom disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det føre til brann, elek-trisk støt eller skade på produktet.

Bruk klipsen på baksiden av øretelefonkontakten for å feste den på klærne dine slik at kablene ikke blir unødig presset.

Avhend dette produktet i henhold til lokale lover og regler.

Forsiktig Forholdsregler for å se bilder

Ta alltid periodiske pauser når du ser på bilder ved hjelp av dette produktet. Lan-ge perioder med visning av bilder kan føre til tretthet i øynene. Hvis du føler deg trøtt eller ubehagelig selv etter å ha tatt en pause, må du slutte å se umiddelbart.

Ikke slipp dette produktet eller behandle det med mye kraft. Dersom produktet ødelegges på grunn av støt, for eksempel fall, må du slutte å bruke produktet. Skader på produktet kan føre til personskade.

Når du bruker dette produktet, må du være oppmerksom på kantene av armene. Dette kan føre til personskade.

Pass på at du bruker produktet på riktig måte. Feil bruk kan gjøre at du føler deg kvalm.

Dette produktet skal bare brukes til de formål som er angitt i bruksanvisningene. Dette kan føre til personskade.

Hvis det oppstår et problem eller feil, må du slutte å bruke produktet umiddel-bart. Fortsetter du å bruke dette produktet kan det føre til skade eller kan gjøre at du føler deg kvalm.

Hvordan et 3D-bilde oppfattes varierer avhengig av den enkelte. Slutt å bru-ke 3D-funksjonen hvis du føler deg rar eller ikke kan se i 3D. Fortsetter du å se 3D-bilder, kan du føle deg kvalm.

Dette produktet skal ikke brukes av barn under seks år, da synet fremdeles er under utvikling.

Hvis et barn på syv år eller eldre bruker produktet, må du sørge for at de er under tilsyn til enhver tid og at de ikke bruker det over lengre perioder. Følg nøye med på barnets fysiske tilstand, og sørg for at øynene ikke blir overanstrengt.

Ikke bruk dette produktet hvis du er følsom for lys eller føler deg kvalm. Dette kan forverre allerede eksisterende lidelser.

Ikke bruk dette produktet hvis du har tidligere øyesykdommer. Dette kan forver-re symptomer som skjelning, amblyopi eller anisometropia.

Det er kundens ansvar å på forhånd kontrollere at produktet kan brukes i miljøet der kunden ønsker å bruke det.

Merknader om bruk

Dette produktet bruker et Si-OLED (organisk EL-panel) for skjermpanelet. På grunn av egenskapene til Si-OLED kan du legge merke til innbrenning (etterbil-der) eller redusert lysstyrken på panelet. Dette er ikke en feil.

Gjør følgende for å redusere innbrenning og redusere luminans.

- Slå av hodesettskjermen når den ikke er i bruk.
 - Vi anbefaler at du bruker MOVERIO Link/MOVERIO Link Pro i strømsparings-modus (standard). (Du kan laste ned MOVERIO Link fra Google Play.)
- Ikke vis det samme bildet over lang tid.
- Skjul markører eller tekst som alltid dukker opp i samme posisjon.
- Ikke gjør skjermen lysere enn nødvendig.

Husk å ta hensyn til mennesker når du bruker produktet på offentlige steder.

Liste over sikkerhetssymboler og instruksjoner

Tabellen nedenfor viser betydningen til sikkerhetssymbolene som står på utstyret.

Symbol	Godkjente standarder	Beskrivelse
	IEC60417 No.5007	«PÅ» (strøm) Indikerer at stikkkontakten er tilkoblet.
	IEC60417 No.5008	«AV» (strøm) Indikerer at stikkkontakten er frakoblet.
	IEC60417 No.5009	Ventemodus Identifiserer bryteren eller bryterposisjon som brukes til å sette utstyret i ventemodus.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Forsiktig Viser generelle sikkerhetsforholdsregler for bruk av produktet.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Advarsel, fare for elektrisk støt Identifiserer utstyr som innebærer risiko for elektrisk støt.
	IEC60417 No.5957	Kun for innendørs bruk Identifiserer elektrisk utstyr som hovedsakelig er tiltenkt innendørs bruk.
	IEC60417 No.5926	Polaritet til likestrømkontakten Identifiserer de positive og negative tilkoblingene (polariteten) på en del av utstyret som likestrømforsyning kan tilkobles.

Generelle merknader

Begrensning av bruk

Dette produktet er produsert basert på spesifikasjonene til landet det selges i. Når du bruker dette produktet utenfor landet det selges i, må du ta kontakt nærmeste kundestøttesenter.
Når dette produktet blir brukt for bruksområder som krever høy pålitelighet/sikkerhet, slik som transportenheter knyttet til luftfart, jernbane, skip, bil, skadeforebyggende innretninger, ulike sikkerhetsapparater eller enheter med høy funksjonalitet og presisjon, bør du kun bruke dette produktet etter å ha vurdert å inkludere feilsikring og overflødige enheter inn i systemet for å opprettholde sikkerhet og total systempålitelighet.
Fordi dette produktet ikke er ment for bruk i bruksområder som krever ekstremt høy pålitelighet/sikkerhet, som romfartsutstyr, kommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontrollutstyr eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk behandling, må du bruke din egen dømmekraft på dette produktets egnethet etter en full utredning.

Autentiseringsinfor- masjon	U.S.A/Canada	Europe
		

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive	Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan http://www.epson.com/	Importer: EPSON EUROPE B.V. EU Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands UK Address: Floor 3&4, The Clarendon Works, 37-39 Clarendon Road, Watford WD17 1JA, U.K. http://www.epson.eu/
--	--	--

Symbol	Godkjente standarder	Beskrivelse
	IEC60417 No.5017	Jording Identifiserer jordingsterminal.
	IEC60417 No.5032	Vekselstrøm Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for vekselstrøm; identifiserer relevante tilkoblingspunkter.
	IEC60417 No.5031	Likestrøm Indikerer på typeskiltet at utstyret kun er egnet for å identifisere relevante tilkoblingspunkter.
	IEC60417 No.5172	Klasse II-utstyr Identifiserer utstyr som møter sikkerhetskrave- ne for klasse II-utstyr i henhold til IEC 61140.
	ISO 3864	Generelt forbud Identifiserer handlinger eller operasjoner som er forbudt.
	ISO 3864	Berøring forbudt Indikerer en bestemt del av utstyret som kan være skadelig å berøre.
	IEC60417 No.5266	Ventemodus, delvis ventemodus Indikerer at en del av utstyret er i klar status.

Kontaktliste for Epson-projektorer

Denne adresselisten er gjeldende per mai 2020.
Du finner mer oppdaterte kontaktadresser på websiden som står oppført her. Hvis du ikke finner det du har bruk for på noen av disse sidene, kan du gå til Epsons hovedhjemmeside på www.epson.com.

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA				
ALBANIA ITD Sh.p.k. http://www.itd-al.com	AUSTRIA Epson Deutschland GmbH https://www.epson.at	BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	BOSNIA AND HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engi- neering https://netcomp.rs	BULGARIA Epson Service Center Bul- garia http://www.kolbis.com
CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk	ESTONIA Epson Service Center Estonia https://www.epson.ee
FINLAND Epson Finland https://www.epson.fi	FRANCE & DOM-TOM TERRI- TORY Epson France S.A. https://www.epson.fr	GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu
IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il	ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	LATVIA Epson Service Center Latvia https://www.epson.lv
LITHUANIA Epson Service Center Lith- uania https://www.epson.lt	LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk	NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl	NORWAY Epson Norway https://www.epson.no
POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl	PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt	ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro	RUSSIA Epson CIS http://www.epson.ru	UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua
SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se
SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch	TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr	UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk	AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr	SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za
MIDDLE EAST Epson (Middle East) https://www.epson.ae				
NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS				
CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec	U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa
SOUTH AMERICA				
ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br	CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl	COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve				
ASIA & OCEANIA				
AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id
JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp	KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg	TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw	THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th		