


**CB-750F
CB-735F
CB-725W
CB-720
ELPMB62**

安装手册




本指南内容

本手册介绍如何使用壁挂支架(ELPMB62)安装超短焦投影机(CB-750F/CB-735F/CB-725W/CB-720)。如果投影机未随附壁挂支架，可作为可选商品购买。

○ 关于更换安装

可将当前安装的投影机替换为CB-750F/CB-735F/CB-725W/CB-720，然后在同一位置以相同尺寸投影图像。



更换安装的条件

更换投影机时，检查是否满足以下条件。

- 安装的投影机属于以下型号：

- | | | |
|------------|--------------|------------|
| • CB-595Wi | • EB-CU610Wi | • CB-695Wi |
| • CB-585Wi | • EB-CU600Wi | • CB-685Wi |
| • CB-575Wi | • EB-CU610W | • CB-680Wi |
| • CB-585W | • EB-CU600W | • CB-675Wi |
| • CB-575W | • EB-CU600X | • CB-685W |
| • CB-580 | • EB-CU610X | • CB-675W |
| • CB-570 | • EB-CU610Xi | • CB-680 |
| | • EB-CU600Xi | • CB-670 |

- 安装的壁挂支架属于以下型号：

- ELPMB28
- ELPMB43
- ELPMB46
- 以65到100英寸投影
- 投影机的分辨率相同

更换安装的工作流程举例

可通过以下工作流程更换投影机。壁挂支架和您的投影机可能与图示不同。有关处理和调整壁挂支架的详细信息，请参见已安装投影机或壁挂支架的安装手册。

1 拆卸原投影机

- 取下顶盖（必要时取下壁板盖）
- 将调节单元从安装支架上拆下



2 安装新投影机

- 将调节单元从原投影机上取下，然后将其安装到新投影机上
- 将调节单元安装到安装支架上


3 微调图像

投影图像时，使用壁挂支架上的调节旋钮微调图像的位置和投影机的校正功能


4 安装顶盖



3



4



关于本安装手册

| | |
|-------------------|---|
| 本指南内容 | 1 |
| 关于更换安装 | 2 |
| 更换安装的条件 | 2 |
| 更换安装的工作流程举例 | 3 |

简介

| | |
|--------------|---|
| 安全使用产品 | 5 |
| 安全指示 | 5 |
| 符号说明 | 5 |
| 装箱物品 | 6 |
| 壁挂支架 | 6 |
| 主安装架 | 6 |
| 附件 | 7 |
| 必需品 | 8 |
| 安装尺寸图 | 9 |

安装壁挂支架

| | |
|-----------------------|----|
| 安装壁挂支架注意事项 | 10 |
| 壁挂支架安装位置的注意事项 | 13 |
| 壁挂支架规格 | 15 |
| 外形尺寸 | 15 |
| 调节范围 | 17 |
| 垂直滑动 | 17 |
| 水平滑动 | 18 |
| 前/后滑动 | 18 |
| 迷你电脑安装板 | 19 |
| 安装附件 | 19 |
| 壁挂支架安装步骤 | 20 |
| 安装壁挂支架 | 21 |
| 确定安装位置（投影距离表） | 21 |
| CB-750F/CB-735F | 23 |
| CB-725W | 31 |
| CB-720 | 37 |
| 将调节单元安装到投影机 | 43 |
| 在墙壁上安装壁板 | 44 |
| 将安装支架安装至壁板 | 46 |
| 将调节单元安装到安装支架 | 50 |
| 安装外设 | 51 |

| | |
|------------------------|----|
| 调节投影图像的位置 | 54 |
| 调节前的准备 | 55 |
| 使用安装支架安装指南执行机械调节 | 57 |
| 使用投影机菜单调节 | 60 |
| 装上外盖 | 66 |
| 装上防盗缆 | 67 |

设置投影机

| | |
|------------------------------|----|
| 批设置功能 | 69 |
| 使用USB盘进行设置 | 69 |
| 将设置保存到USB盘 | 69 |
| 将保存的设置复制到其他投影机 | 70 |
| 使用USB线连接计算机和投影机，然后进行设置 | 71 |
| 将设置保存到计算机 | 71 |
| 将保存的设置复制到其他投影机 | 72 |
| 若设置失败 | 74 |
| 安装多台投影机（多画面投影） | 75 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 设置投影机ID | 75 |
| 调整多画面投影中的图像 | 77 |
| 使用CB-750F时 | 77 |
| 使用CB-725W/CB-735F/CB-720时 | 78 |

附录

| | |
|--------------|----|
| 安全符号列表 | 79 |
| 一般声明 | 82 |

安全使用产品

为保障您的安全，在使用本产品之前请先阅读本手册的使用须知全文。忽视本手册的使用须知而造成的处置不当，可能会损坏本产品、导致人身伤害或财产损失。请将本安装手册置于手边以备将来参考。请阅读投影机的使用说明书和安全使用须知，并按照这些文档的说明进行操作。

安全指示

本文档和本产品使用图形符号来指明如何安全使用本产品。

这些符号及其含义如下所述。请务必在阅读本手册之前正确理解它们的含义。

| 符号 | 说明 |
|--|-----------------------------------|
|  警告 | 若忽视此符号表示的信息，可能会因处置不当而导致人身伤害甚至死亡。 |
|  注意 | 若忽视此符号表示的信息，可能会因处置不当而造成人身伤害或机械损坏。 |

符号说明

| 符号 | 说明 |
|---|---------------|
|  | 此符号表示必须执行的操作 |
|  | 此符号表示应执行的操作 |
|  | 此符号表示相关或有用的信息 |




装箱物品

开始安装前确认您拥有所有必需的项目。






壁挂支架

主安装架



| 编号 | 部件名称 |
|----|------|
| ① | 端盖 |
| ② | 调节单元 |
| ③ | 安装支架 |
| ④ | 壁板 |
| ⑤ | 壁板盖 |
| ⑥ | 六角轴 |


附件

| 部件 | 名称 | 用途 |
|---|---------------------------------|---|
|  | 模板片 | 在安装壁板之前将其装到墙上，并用它钻出必要的孔。 |
|  | 迷你电脑板 | 安装迷你电脑或口袋电脑时将其装到壁板上。 |
|  | 迷你电脑带 | 安装不能使用螺钉固定的迷你电脑或口袋电脑时将电脑固定到板上。 |
|  | 线缆扎带 | 连线后固定多余线缆。 |
|  | 贴纸 | 安装后将其粘在安装支架支臂的凹槽上以将它盖住。 |
|  | 安全绳 | 连接到壁挂支架和投影机以防止投影机坠落。参见安全绳随附的使用说明书了解详情。 |
|  | 六角扳手 (用于 M4) | - |
|  | 扳手 (M6使用13号扳手) | - |
|  | M4 x 12 mm 内六角螺栓，有垫圈/弹簧垫圈 (x13) | <ul style="list-style-type: none"> 如 第6页 图所示组装壁板 (x5) 将调节单元固定到投影机 (x4) 将调节单元固定到安装支架 (x4) |
|  | M6 x 20 mm 内六角螺栓，有垫圈/弹簧垫圈 (x1) | 将安装支架固定到壁板。 |
|  | M6 x 20 mm 十字槽头肩部螺钉，带塑料垫圈 (x3) | |

| 部件 | 名称 | 用途 |
|---|-------------------------|--------------|
|  | M3 x 6 mm 十字槽头肩部螺钉 (x4) | 将迷你电脑板固定到壁板。 |


必需品

除了提供的物品外，还要准备以下螺钉和工具。

| 适用部件 | 必需品 |
|---|--|
|  | <p>对于壁挂支架</p> <ul style="list-style-type: none"> • M10或3/8英寸 x 60 mm锚定螺栓（用于固定壁板：至少 x4） • M10 螺钉（用于临时固定壁板 x1） • 17 mm棘轮扳手（用于调整六角轴） • 用于连接投影机的线缆 • 迷你电脑等设备 |



安装尺寸图



⚠ 注意


安装投影机时，确保墙壁与投影机的排气口和进气口之间保留一定间距。（见上面的图 **(A)**）



从天花板到壁板顶部留出约100 mm的间隙，便于安装和拆卸投影机。（见上面的图 **(B)**）

安装壁挂支架注意事项

|  警告 | |
|---|---|
| 壁挂支架专门用于将投影机安装到墙壁上。如果要安装的不是投影机，安装物的重量可能会导致吊装支架损坏。 |  |
| 如果本产品脱落，可能会导致人员受伤甚至死亡。 |  |
| 安装工作（墙壁安装）应由具备技术知识和技能的专家完成。安装未完成或安装不当可能会导致本产品脱落并导致人身伤害或财产损失。 |  |
| 按照本说明书中的步骤安装壁挂支架，并务必使用说明书中指定的螺栓和螺钉。如果未按说明进行操作，本产品有可能会脱落并导致人身伤害或意外事故。 |  |
| 操作电源线时请小心谨慎。 操作不当可能会导致火灾或触电。操作时须遵守以下防护要求： |  |
| <ul style="list-style-type: none"> 请勿在手湿时操作电源插头。 请勿使用已损坏或改动过的电源线。 如果电源线穿过安装支架，在拉拔电源线时请勿用力过大。 | |
| 请勿在有可能受到震动或冲击的位置安装安装支架。 否则可能会导致投影机或安装面损坏。如果本产品脱落，可能会导致人员受伤甚至死亡。 |  |
| 在墙上安装时，应采用能够充分支撑投影机和壁挂支架重量并能消除任何水平方向振动的安装方式。使用M10或3/8英寸 x 60 mm螺母和螺栓。 |  |
| 小于M10或3/8英寸 x 60 mm的螺母和螺栓会造成安装支架掉落。对于因墙壁强度不够或安装不当所造成的任何损失或伤害，Epson概不负责。 | |
| 安装工作至少应由两名合格的服务人员完成。若要在安装时拧开任何螺栓，请注意不要让本产品掉落。 如果本产品脱落，可能会导致人员受伤甚至死亡。 |  |
| 若将本产品安装到墙壁上，墙壁需要有足够强度来固定投影机和壁挂支架。 本产品应安装在混凝土墙壁上。 投影机和壁挂支架的最大组合重量约为15 kg（不包括线缆）。 |  |
| 请在将本产品安装到墙壁上之前确认墙壁的强度。如果墙壁的强度不够，请在安装前对墙壁进行加强。 | |
| 请定期检查安装支架，以确保没有断裂部件或松动的螺栓。 如果存在损坏部件，应立即停止使用安装支架。如果本产品脱落，可能会导致人员受伤甚至死亡。 |  |
| 请勿拆解或改动本产品。 产品内部有许多高压部位，可能会导致火灾、触电或意外事故。 |  |
| 请勿吊挂本产品。请勿在本产品上悬挂重物。 如果本产品脱落，可能会导致人员受伤甚至死亡。 |  |
| 请勿使用胶粘剂、润滑剂或油脂来安装或调节壁挂支架。 如果使用胶粘剂来防止螺栓松动，或者在投影机的滑板固定部分使用润滑剂或油脂，外壳可能会破裂并导致投影机脱落，从而造成人身伤害或财产损失。 |  |
| 完成调节后请将所有的螺栓拧紧。 否则，本产品有可能会脱落并导致人身伤害或财产损失。 |  |

|  警告 | |
|--|---|
| 在完成安装后请勿拧开螺栓和螺母。 |  |
| 请定期检查以确保螺栓未松动。如果发现螺栓松动，请将其拧紧。否则，本产品有可能会脱落并导致人身伤害或财产损失。 |  |
| 整齐布放线缆，确保它们不会妨碍螺母和螺栓。 |  |
| 线缆操作不当可能会导致火灾或触电。 |  |
| 开启投影机时，请勿直视投影窗口。 |  |
| 否则强光可能导致视力受损。有儿童在场时，更应注意。使用遥控器远程开启投影机时，确认没有人直视投影窗口。 |  |
| 在使用投影机时，请勿将手或任何物品放在投影窗口附近。 |  |
| 投影光在此区域汇聚，温度非常高，因此存在危险。 |  |
| 请勿在有易燃易爆气体的地方使用投影机。 |  |
| 投影机内高温会造成点燃，发生火灾。 |  |
| 只能由专业人员拆除或重装投影机（包括维修和检修）。 |  |
| 请参阅投影机使用说明书有关维护和维修的说明。 |  |
| 如果本产品出现任何异常，请立即拔掉本产品的线缆，然后联系您当地的经销商或附近的Epson服务呼叫中心。 |  |
| 若在异常情况下继续使用本产品，可能会导致火灾、触电或视力损害。 |  |
| 激光警告标签已贴在投影机上。 |  |
| 投影时请勿注视投影窗口中发射的激光束。（符合GB7247.1:2012要求） | |
|  | |
| 切勿打开投影机上的任何外壳。 |  |
| 投影机内的电压可能会造成严重伤害。 |  |
| 请勿直视投影机的光源。 |  |
| 本产品可能有危险的光学辐射。会造成眼睛伤害。 |  |

|  注意 | |
|--|---|
| 请勿在可能超出投影机型号允许工作温度的位置上安装本产品。 在此环境下可能会损坏投影机。 |  |
| 避免在灰尘或湿度过大的位置安装本产品，以防镜头或光学部件沾染污物。 |  |
| 在调节本产品时请勿用力过大。 本产品可能会断裂，从而导致人身伤害。 |  |
| 本投影机为1类激光产品，符合针对激光的GB7247.1: 2012国际标准。 |  |
| 废弃投影机时请勿拆解它。 请按照当地或国家法律法规进行报废处理。 |  |



壁挂支架安装位置的注意事项



请勿安装在有油烟的位置。

如果有油脂等粘在投影机的滑板固定部分上，外壳可能会破裂并导致投影机脱落，从而造成人身伤害或财产损失。



事先在投影机的安装位置进行电源布线工作。




安装投影机的位置应远离其他电气设备（如荧光灯或空调）。



某些类型的荧光灯可能会干扰投影机的遥控器。

如下图所示，安装投影机时，确保墙壁与投影机的排气口和进气口之间保留一定间距。




并行安装两台或更多投影机时，确保环境温度低于35°C。




如果温度太高，投影机会过热，并可能在未警告的情况下关闭。

并行安装两台或多台投影机时，在投影机之间至少保留1,500 mm的间距。



如果不能保证约1,200 mm的间距，请安装隔板以阻挡从投影机排气口排出的热量。

确保隔板略大于排气口（各方向超出约20 mm），然后在离排气口约400 mm、进气口约200 mm的位置安装隔板。



在接近实际预期使用环境的室温条件下安装和调整投影机。



如果温度发生变化，图像位置可能偏移。



注意

我们建议您使用插入式屏幕或平板屏幕。








壁挂支架规格

| 项目 | 规格 |
|---------------------------------|-----------|
| 壁挂支架重量（安装支架、六角轴、调节单元、壁板、壁板盖、端盖） | 约 9.2 kg |
| 最大负载能力 | 约 15.0 kg |

外形尺寸









调节范围


■ 垂直滑动




■ 水平滑动



■ 前/后滑动




迷你电脑安装板



| 项目 | 规格 |
|-----------------------|----------------------------------|
| 用于安装电脑的螺钉孔 (符合VESA标准) | 75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm |
| 支持的电脑尺寸 | 150 mm x 150 mm x 44 mm 范围内 |
| 支持的电脑重量 | 0.7 kg 或更少 |

安装附件

安装转换器或调谐器时，请使用下图所示的螺钉孔进行固定。



安装前，请检查总重量（包括投影机和连接线）是否低于壁挂支架的最大承载能力。（参见“壁挂支架规格”第15页）




壁挂支架安装步骤

按照以下工作流程安装壁挂支架。

根据安装环境，在安装壁挂架之前，先排布线缆

- 1 检查投影距离表以确定安装位置 (● 第21页)
- 2 将调节单元安装到投影机 (● 第43页)
- 3 将壁板安装到墙上 (● 第44页)
- 4 调节安装支架的支臂长度，然后将其安装到壁板 (● 第46页) 上
- 5 将调节单元装到安装支架上，然后连接线缆和外围设备。 (● 第50页)
- 6 调节图像位置 (● 第54页)
- 7 安装盖 (● 第66页)




安装壁挂支架

■ 确定安装位置（投影距离表）

按照想要投影屏幕的尺寸 (S) 确定壁板的安装位置。参见下图检查 a 到 d 的值。安装支架位于壁板盖中间时为该值（见下图中的☆）。

投影屏幕的中心与壁板盖中心的偏移值为 46.5 mm。



a: 最小投影距离 (广角)

c: 投影图像顶部到壁板底部安装螺钉孔之间的距离

b+x: 安装支架上的支臂滑杆刻度值 (最大 533 mm)

d: 投影图像顶部到壁板临时螺钉孔之间的距离


x: 墙壁到投影面的距离

S: 投影图像尺寸

以16:6的长宽比进行投影时, c和d的值请参见下图。

(CB-750F/CB-735F)

- c1/d1: 如果屏幕位置位于中央
- c2/d2: 如果屏幕位置位于顶部



CB-750F/CB-735F

16:9投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1439 × 809 | 57 | 115 | 212 | 404 |
| 66 " | 1461 × 822 | 63 | 121 | 215 | 407 |
| 67 " | 1483 × 834 | 69 | 127 | 218 | 410 |
| 68 " | 1505 × 847 | 75 | 133 | 221 | 413 |
| 69 " | 1528 × 859 | 81 | 139 | 224 | 416 |
| 70 " | 1550 × 872 | 87 | 145 | 227 | 419 |
| 71 " | 1572 × 884 | 93 | 151 | 230 | 423 |
| 72 " | 1594 × 897 | 99 | 157 | 233 | 426 |
| 73 " | 1616 × 909 | 105 | 163 | 237 | 429 |
| 74 " | 1638 × 921 | 111 | 169 | 240 | 432 |
| 75 " | 1660 × 934 | 117 | 175 | 243 | 435 |
| 76 " | 1682 × 946 | 123 | 181 | 246 | 438 |
| 77 " | 1705 × 959 | 129 | 188 | 249 | 441 |
| 78 " | 1727 × 971 | 135 | 194 | 252 | 444 |
| 79 " | 1749 × 984 | 141 | 200 | 255 | 447 |
| 80 " | 1771 × 996 | 147 | 206 | 258 | 450 |
| 81 " | 1793 × 1009 | 153 | 212 | 261 | 454 |
| 82 " | 1815 × 1021 | 159 | 218 | 265 | 457 |
| 83 " | 1837 × 1034 | 165 | 224 | 268 | 460 |
| 84 " | 1860 × 1046 | 171 | 230 | 271 | 463 |
| 85 " | 1882 × 1058 | 177 | 236 | 274 | 466 |
| 86 " | 1904 × 1071 | 183 | 242 | 277 | 469 |
| 87 " | 1926 × 1083 | 189 | 248 | 280 | 472 |
| 88 " | 1948 × 1096 | 195 | 254 | 283 | 475 |
| 89 " | 1970 × 1108 | 201 | 260 | 286 | 478 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 " | 1992 × 1121 | 207 | 179 | 289 | 482 |
| 91 " | 2015 × 1133 | 213 | 185 | 292 | 485 |
| 92 " | 2037 × 1146 | 219 | 191 | 296 | 488 |
| 93 " | 2059 × 1158 | 225 | 197 | 299 | 491 |
| 94 " | 2081 × 1171 | 231 | 203 | 302 | 494 |
| 95 " | 2103 × 1183 | 237 | 209 | 305 | 497 |
| 96 " | 2125 × 1195 | 243 | 215 | 308 | 500 |
| 97 " | 2147 × 1208 | 249 | 221 | 311 | 503 |
| 98 " | 2170 × 1220 | 255 | 227 | 314 | 506 |
| 99 " | 2192 × 1233 | 261 | 233 | 317 | 510 |
| 100 " | 2214 × 1245 | 267 | 239 | 320 | 513 |
| 101 " | 2236 × 1258 | 273 | 245 | 324 | 516 |
| 102 " | 2258 × 1270 | 279 | 251 | 327 | 519 |
| 103 " | 2280 × 1283 | 285 | 257 | 330 | 522 |
| 104 " | 2302 × 1295 | 291 | 263 | 333 | 525 |
| 105 " | 2324 × 1308 | 297 | 269 | 336 | 528 |
| 106 " | 2347 × 1320 | 303 | 275 | 339 | 531 |
| 107 " | 2369 × 1332 | 309 | 281 | 342 | 534 |
| 108 " | 2391 × 1345 | 315 | 287 | 345 | 538 |
| 109 " | 2413 × 1357 | 321 | 293 | 348 | 541 |
| 110 " | 2435 × 1370 | 327 | 299 | 352 | 544 |
| 111 " | 2457 × 1382 | 333 | 305 | 355 | 547 |
| 112 " | 2479 × 1395 | 339 | 311 | 358 | 550 |
| 113 " | 2502 × 1407 | 345 | 317 | 361 | 553 |
| 114 " | 2524 × 1420 | 351 | 323 | 364 | 556 |
| 115 " | 2546 × 1432 | 357 | 329 | 367 | 559 |
| 116 " | 2568 × 1445 | 363 | 335 | 370 | 562 |
| 117 " | 2590 × 1457 | 369 | 341 | 373 | 565 |
| 118 " | 2612 × 1469 | 375 | 347 | 376 | 569 |
| 119 " | 2634 × 1482 | 381 | 353 | 380 | 572 |
| 120 " | 2657 × 1494 | 387 | 359 | 383 | 575 |

4:3 投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 54 " | 1097 × 823 | 63 | 122 | 215 | 407 |
| 55 " | 1118 × 838 | 70 | 129 | 219 | 411 |
| 56 " | 1138 × 853 | 78 | 137 | 223 | 415 |
| 57 " | 1158 × 869 | 85 | 144 | 226 | 419 |
| 58 " | 1179 × 884 | 92 | 151 | 230 | 422 |
| 59 " | 1199 × 899 | 100 | 159 | 234 | 426 |
| 60 " | 1219 × 914 | 107 | 166 | 238 | 430 |
| 61 " | 1240 × 930 | 115 | 173 | 242 | 434 |
| 62 " | 1260 × 945 | 122 | 181 | 245 | 438 |
| 63 " | 1280 × 960 | 129 | 188 | 249 | 441 |
| 64 " | 1300 × 975 | 137 | 195 | 253 | 445 |
| 65 " | 1321 × 991 | 144 | 203 | 257 | 449 |
| 66 " | 1341 × 1006 | 151 | 210 | 261 | 453 |
| 67 " | 1361 × 1021 | 159 | 218 | 264 | 457 |
| 68 " | 1382 × 1036 | 166 | 225 | 268 | 461 |
| 69 " | 1402 × 1052 | 173 | 232 | 272 | 464 |
| 70 " | 1422 × 1067 | 181 | 240 | 276 | 468 |
| 71 " | 1443 × 1082 | 188 | 247 | 280 | 472 |
| 72 " | 1463 × 1097 | 195 | 254 | 284 | 476 |
| 73 " | 1483 × 1113 | 203 | 262 | 287 | 480 |
| 74 " | 1504 × 1128 | 210 | 269 | 291 | 483 |
| 75 " | 1524 × 1143 | 218 | 276 | 295 | 487 |
| 76 " | 1544 × 1158 | 225 | 284 | 299 | 491 |
| 77 " | 1565 × 1173 | 232 | 291 | 303 | 495 |
| 78 " | 1585 × 1189 | 240 | 298 | 306 | 499 |
| 79 " | 1605 × 1204 | 247 | 306 | 310 | 502 |

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 " | 1626 × 1219 | 254 | 313 | 314 | 506 |
| 81 " | 1646 × 1234 | 262 | 320 | 318 | 510 |
| 82 " | 1666 × 1250 | 269 | 328 | 322 | 514 |
| 83 " | 1687 × 1265 | 276 | 335 | 325 | 518 |
| 84 " | 1707 × 1280 | 284 | 343 | 329 | 521 |
| 85 " | 1727 × 1295 | 291 | 350 | 333 | 525 |
| 86 " | 1748 × 1311 | 298 | 357 | 337 | 529 |
| 87 " | 1768 × 1326 | 306 | 365 | 341 | 533 |
| 88 " | 1788 × 1341 | 313 | 372 | 344 | 537 |
| 89 " | 1808 × 1356 | 320 | 379 | 348 | 540 |
| 90 " | 1829 × 1372 | 328 | 300 | 352 | 544 |
| 91 " | 1849 × 1387 | 335 | 307 | 356 | 548 |
| 92 " | 1869 × 1402 | 343 | 314 | 360 | 552 |
| 93 " | 1890 × 1417 | 350 | 322 | 363 | 556 |
| 94 " | 1910 × 1433 | 357 | 329 | 367 | 559 |
| 95 " | 1930 × 1448 | 365 | 336 | 371 | 563 |
| 96 " | 1951 × 1463 | 372 | 344 | 375 | 567 |
| 97 " | 1971 × 1478 | 379 | 351 | 379 | 571 |
| 98 " | 1991 × 1494 | 387 | 358 | 382 | 575 |

16:10投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1400 × 875 | 88 | 147 | 228 | 420 |
| 66 " | 1422 × 888 | 95 | 154 | 231 | 424 |
| 67 " | 1443 × 902 | 101 | 160 | 235 | 427 |
| 68 " | 1465 × 915 | 108 | 167 | 238 | 430 |
| 69 " | 1486 × 929 | 114 | 173 | 241 | 434 |
| 70 " | 1508 × 942 | 121 | 180 | 245 | 437 |
| 71 " | 1529 × 956 | 127 | 186 | 248 | 440 |
| 72 " | 1551 × 969 | 134 | 193 | 252 | 444 |
| 73 " | 1572 × 983 | 140 | 199 | 255 | 447 |
| 74 " | 1594 × 996 | 147 | 206 | 258 | 450 |
| 75 " | 1615 × 1010 | 153 | 212 | 262 | 454 |
| 76 " | 1637 × 1023 | 160 | 219 | 265 | 457 |
| 77 " | 1659 × 1037 | 166 | 225 | 268 | 461 |
| 78 " | 1680 × 1050 | 173 | 232 | 272 | 464 |
| 79 " | 1702 × 1063 | 179 | 238 | 275 | 467 |
| 80 " | 1723 × 1077 | 186 | 244 | 278 | 471 |
| 81 " | 1745 × 1090 | 192 | 251 | 282 | 474 |
| 82 " | 1766 × 1104 | 199 | 257 | 285 | 477 |
| 83 " | 1788 × 1117 | 205 | 264 | 289 | 481 |
| 84 " | 1809 × 1131 | 212 | 270 | 292 | 484 |
| 85 " | 1831 × 1144 | 218 | 277 | 295 | 487 |
| 86 " | 1852 × 1158 | 225 | 283 | 299 | 491 |
| 87 " | 1874 × 1171 | 231 | 290 | 302 | 494 |
| 88 " | 1895 × 1185 | 238 | 296 | 305 | 498 |
| 89 " | 1917 × 1198 | 244 | 303 | 309 | 501 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 " | 1939 × 1212 | 251 | 222 | 312 | 504 |
| 91 " | 1960 × 1225 | 257 | 229 | 315 | 508 |
| 92 " | 1982 × 1239 | 264 | 235 | 319 | 511 |
| 93 " | 2003 × 1252 | 270 | 242 | 322 | 514 |
| 94 " | 2025 × 1265 | 277 | 248 | 325 | 518 |
| 95 " | 2046 × 1279 | 283 | 255 | 329 | 521 |
| 96 " | 2068 × 1292 | 290 | 261 | 332 | 524 |
| 97 " | 2089 × 1306 | 296 | 268 | 336 | 528 |
| 98 " | 2111 × 1319 | 303 | 274 | 339 | 531 |
| 99 " | 2132 × 1333 | 309 | 281 | 342 | 534 |
| 100 " | 2154 × 1346 | 316 | 287 | 346 | 538 |
| 101 " | 2175 × 1360 | 322 | 294 | 349 | 541 |
| 102 " | 2197 × 1373 | 329 | 300 | 352 | 545 |
| 103 " | 2219 × 1387 | 335 | 307 | 356 | 548 |
| 104 " | 2240 × 1400 | 342 | 313 | 359 | 551 |
| 105 " | 2262 × 1414 | 348 | 320 | 362 | 555 |
| 106 " | 2283 × 1427 | 355 | 326 | 366 | 558 |
| 107 " | 2305 × 1440 | 361 | 333 | 369 | 561 |
| 108 " | 2326 × 1454 | 368 | 339 | 373 | 565 |
| 109 " | 2348 × 1467 | 374 | 346 | 376 | 568 |
| 110 " | 2369 × 1481 | 381 | 352 | 379 | 571 |

16:6投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c1 | d1 | c2 | d2 |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 " | 1427 x 535 | 53 | 112 | 344 | 536 | 210 | 402 |
| 61 " | 1451 x 544 | 60 | 119 | 349 | 542 | 213 | 406 |
| 62 " | 1475 x 553 | 66 | 125 | 355 | 547 | 217 | 409 |
| 63 " | 1498 x 562 | 73 | 132 | 360 | 553 | 220 | 412 |
| 64 " | 1522 x 571 | 79 | 138 | 366 | 558 | 223 | 416 |
| 65 " | 1546 x 580 | 86 | 144 | 372 | 564 | 227 | 419 |
| 66 " | 1570 x 589 | 92 | 151 | 377 | 569 | 230 | 422 |
| 67 " | 1593 x 598 | 98 | 157 | 383 | 575 | 233 | 426 |
| 68 " | 1617 x 606 | 105 | 164 | 388 | 581 | 237 | 429 |
| 69 " | 1641 x 615 | 111 | 170 | 394 | 586 | 240 | 432 |
| 70 " | 1665 x 624 | 118 | 177 | 399 | 592 | 243 | 436 |
| 71 " | 1689 x 633 | 124 | 183 | 405 | 597 | 247 | 439 |
| 72 " | 1712 x 642 | 131 | 190 | 411 | 603 | 250 | 442 |
| 73 " | 1736 x 651 | 137 | 196 | 416 | 608 | 253 | 446 |
| 74 " | 1760 x 660 | 144 | 203 | 422 | 614 | 257 | 449 |
| 75 " | 1784 x 669 | 150 | 209 | 427 | 619 | 260 | 452 |
| 76 " | 1807 x 678 | 157 | 215 | 433 | 625 | 263 | 456 |
| 77 " | 1831 x 687 | 163 | 222 | 438 | 631 | 267 | 459 |
| 78 " | 1855 x 696 | 169 | 228 | 444 | 636 | 270 | 462 |
| 79 " | 1879 x 705 | 176 | 235 | 450 | 642 | 273 | 466 |
| 80 " | 1903 x 713 | 182 | 241 | 455 | 647 | 277 | 469 |
| 81 " | 1926 x 722 | 189 | 248 | 461 | 653 | 280 | 472 |
| 82 " | 1950 x 731 | 195 | 254 | 466 | 658 | 283 | 476 |
| 83 " | 1974 x 740 | 202 | 261 | 472 | 664 | 287 | 479 |
| 84 " | 1998 x 749 | 208 | 267 | 477 | 670 | 290 | 482 |
| 85 " | 2022 x 758 | 215 | 274 | 483 | 675 | 293 | 486 |

| S | | a | b | c1 | d1 | c2 | d2 |
|-------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 86 " | 2045 x 767 | 221 | 280 | 489 | 681 | 297 | 489 |
| 87 " | 2069 x 776 | 228 | 286 | 494 | 686 | 300 | 492 |
| 88 " | 2093 x 785 | 234 | 293 | 500 | 692 | 303 | 496 |
| 89 " | 2117 x 794 | 240 | 299 | 505 | 697 | 307 | 499 |
| 90 " | 2140 x 803 | 247 | 219 | 511 | 703 | 310 | 502 |
| 91 " | 2164 x 812 | 253 | 225 | 516 | 709 | 313 | 506 |
| 92 " | 2188 x 821 | 260 | 232 | 522 | 714 | 317 | 509 |
| 93 " | 2212 x 829 | 266 | 238 | 528 | 720 | 320 | 512 |
| 94 " | 2236 x 838 | 273 | 245 | 533 | 725 | 324 | 516 |
| 95 " | 2259 x 847 | 279 | 251 | 539 | 731 | 327 | 519 |
| 96 " | 2283 x 856 | 286 | 258 | 544 | 736 | 330 | 522 |
| 97 " | 2307 x 865 | 292 | 264 | 550 | 742 | 334 | 526 |
| 98 " | 2331 x 874 | 299 | 270 | 555 | 748 | 337 | 529 |
| 99 " | 2354 x 883 | 305 | 277 | 561 | 753 | 340 | 532 |
| 100 " | 2378 x 892 | 311 | 283 | 567 | 759 | 344 | 536 |
| 101 " | 2402 x 901 | 318 | 290 | 572 | 764 | 347 | 539 |
| 102 " | 2426 x 910 | 324 | 296 | 578 | 770 | 350 | 542 |
| 103 " | 2450 x 919 | 331 | 303 | 583 | 775 | 354 | 546 |
| 104 " | 2473 x 928 | 337 | 309 | 589 | 781 | 357 | 549 |
| 105 " | 2497 x 936 | 344 | 316 | 594 | 787 | 360 | 552 |
| 106 " | 2521 x 945 | 350 | 322 | 600 | 792 | 364 | 556 |
| 107 " | 2545 x 954 | 357 | 329 | 605 | 798 | 367 | 559 |
| 108 " | 2569 x 963 | 363 | 335 | 611 | 803 | 370 | 562 |
| 109 " | 2592 x 972 | 370 | 341 | 617 | 809 | 374 | 566 |
| 110 " | 2616 x 981 | 376 | 348 | 622 | 814 | 377 | 569 |

CB-725W

16:10投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1400 × 875 | 69 | 128 | 192 | 384 |
| 66 " | 1422 × 888 | 75 | 134 | 195 | 387 |
| 67 " | 1443 × 902 | 81 | 140 | 198 | 390 |
| 68 " | 1465 × 915 | 87 | 146 | 200 | 393 |
| 69 " | 1486 × 929 | 94 | 152 | 203 | 395 |
| 70 " | 1508 × 942 | 100 | 159 | 206 | 398 |
| 71 " | 1529 × 956 | 106 | 165 | 209 | 401 |
| 72 " | 1551 × 969 | 112 | 171 | 212 | 404 |
| 73 " | 1572 × 983 | 118 | 177 | 214 | 407 |
| 74 " | 1594 × 996 | 124 | 183 | 217 | 409 |
| 75 " | 1615 × 1010 | 131 | 190 | 220 | 412 |
| 76 " | 1637 × 1023 | 137 | 196 | 223 | 415 |
| 77 " | 1659 × 1037 | 143 | 202 | 226 | 418 |
| 78 " | 1680 × 1050 | 149 | 208 | 228 | 421 |
| 79 " | 1702 × 1063 | 155 | 214 | 231 | 423 |
| 80 " | 1723 × 1077 | 162 | 220 | 234 | 426 |
| 81 " | 1745 × 1090 | 168 | 227 | 237 | 429 |
| 82 " | 1766 × 1104 | 174 | 233 | 240 | 432 |
| 83 " | 1788 × 1117 | 180 | 239 | 242 | 435 |
| 84 " | 1809 × 1131 | 186 | 245 | 245 | 437 |
| 85 " | 1831 × 1144 | 192 | 251 | 248 | 440 |
| 86 " | 1852 × 1158 | 199 | 258 | 251 | 443 |
| 87 " | 1874 × 1171 | 205 | 264 | 254 | 446 |
| 88 " | 1895 × 1185 | 211 | 270 | 256 | 449 |
| 89 " | 1917 × 1198 | 217 | 276 | 259 | 451 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 " | 1939 × 1212 | 223 | 195 | 262 | 454 |
| 91 " | 1960 × 1225 | 230 | 201 | 265 | 457 |
| 92 " | 1982 × 1239 | 236 | 208 | 268 | 460 |
| 93 " | 2003 × 1252 | 242 | 214 | 271 | 463 |
| 94 " | 2025 × 1265 | 248 | 220 | 273 | 466 |
| 95 " | 2046 × 1279 | 254 | 226 | 276 | 468 |
| 96 " | 2068 × 1292 | 260 | 232 | 279 | 471 |
| 97 " | 2089 × 1306 | 267 | 238 | 282 | 474 |
| 98 " | 2111 × 1319 | 273 | 245 | 285 | 477 |
| 99 " | 2132 × 1333 | 279 | 251 | 287 | 480 |
| 100 " | 2154 × 1346 | 285 | 257 | 290 | 482 |
| 101 " | 2175 × 1360 | 291 | 263 | 293 | 485 |
| 102 " | 2197 × 1373 | 298 | 269 | 296 | 488 |
| 103 " | 2219 × 1387 | 304 | 276 | 299 | 491 |
| 104 " | 2240 × 1400 | 310 | 282 | 301 | 494 |
| 105 " | 2262 × 1414 | 316 | 288 | 304 | 496 |
| 106 " | 2283 × 1427 | 322 | 294 | 307 | 499 |
| 107 " | 2305 × 1440 | 328 | 300 | 310 | 502 |
| 108 " | 2326 × 1454 | 335 | 306 | 313 | 505 |
| 109 " | 2348 × 1467 | 341 | 313 | 315 | 508 |
| 110 " | 2369 × 1481 | 347 | 319 | 318 | 510 |
| 111 " | 2391 × 1494 | 353 | 325 | 321 | 513 |
| 112 " | 2412 × 1508 | 359 | 331 | 324 | 516 |
| 113 " | 2434 × 1521 | 366 | 337 | 327 | 519 |
| 114 " | 2455 × 1535 | 372 | 344 | 329 | 522 |
| 115 " | 2477 × 1548 | 378 | 350 | 332 | 524 |
| 116 " | 2499 × 1562 | 384 | 356 | 335 | 527 |
| 117 " | 2520 × 1575 | 390 | 362 | 338 | 530 |
| 118 " | 2542 × 1589 | 396 | 368 | 341 | 533 |
| 119 " | 2563 × 1602 | 403 | 374 | 343 | 536 |
| 120 " | 2585 × 1615 | 409 | 381 | 346 | 538 |

4:3 投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 58 " | 1179 × 884 | 73 | 132 | 194 | 386 |
| 59 " | 1199 × 899 | 80 | 139 | 197 | 389 |
| 60 " | 1219 × 914 | 87 | 146 | 200 | 392 |
| 61 " | 1240 × 930 | 94 | 153 | 203 | 396 |
| 62 " | 1260 × 945 | 101 | 160 | 207 | 399 |
| 63 " | 1280 × 960 | 108 | 167 | 210 | 402 |
| 64 " | 1300 × 975 | 115 | 174 | 213 | 405 |
| 65 " | 1321 × 991 | 122 | 181 | 216 | 408 |
| 66 " | 1341 × 1006 | 129 | 188 | 219 | 411 |
| 67 " | 1361 × 1021 | 136 | 195 | 222 | 415 |
| 68 " | 1382 × 1036 | 143 | 202 | 226 | 418 |
| 69 " | 1402 × 1052 | 150 | 209 | 229 | 421 |
| 70 " | 1422 × 1067 | 157 | 216 | 232 | 424 |
| 71 " | 1443 × 1082 | 164 | 223 | 235 | 427 |
| 72 " | 1463 × 1097 | 171 | 230 | 238 | 430 |
| 73 " | 1483 × 1113 | 178 | 237 | 241 | 434 |
| 74 " | 1504 × 1128 | 185 | 244 | 245 | 437 |
| 75 " | 1524 × 1143 | 192 | 251 | 248 | 440 |
| 76 " | 1544 × 1158 | 199 | 258 | 251 | 443 |
| 77 " | 1565 × 1173 | 206 | 265 | 254 | 446 |
| 78 " | 1585 × 1189 | 213 | 272 | 257 | 450 |
| 79 " | 1605 × 1204 | 220 | 279 | 261 | 453 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 " | 1626 × 1219 | 227 | 286 | 264 | 456 |
| 81 " | 1646 × 1234 | 234 | 293 | 267 | 459 |
| 82 " | 1666 × 1250 | 241 | 300 | 270 | 462 |
| 83 " | 1687 × 1265 | 248 | 307 | 273 | 465 |
| 84 " | 1707 × 1280 | 255 | 314 | 276 | 469 |
| 85 " | 1727 × 1295 | 262 | 321 | 280 | 472 |
| 86 " | 1748 × 1311 | 269 | 328 | 283 | 475 |
| 87 " | 1768 × 1326 | 276 | 335 | 286 | 478 |
| 88 " | 1788 × 1341 | 283 | 342 | 289 | 481 |
| 89 " | 1808 × 1356 | 290 | 349 | 292 | 484 |
| 90 " | 1829 × 1372 | 297 | 269 | 295 | 488 |
| 91 " | 1849 × 1387 | 304 | 276 | 299 | 491 |
| 92 " | 1869 × 1402 | 311 | 283 | 302 | 494 |
| 93 " | 1890 × 1417 | 318 | 290 | 305 | 497 |
| 94 " | 1910 × 1433 | 325 | 297 | 308 | 500 |
| 95 " | 1930 × 1448 | 332 | 304 | 311 | 504 |
| 96 " | 1951 × 1463 | 339 | 311 | 314 | 507 |
| 97 " | 1971 × 1478 | 346 | 318 | 318 | 510 |
| 98 " | 1991 × 1494 | 353 | 325 | 321 | 513 |
| 99 " | 2012 × 1509 | 360 | 332 | 324 | 516 |
| 100 " | 2032 × 1524 | 367 | 339 | 327 | 519 |
| 101 " | 2052 × 1539 | 374 | 346 | 330 | 523 |
| 102 " | 2073 × 1554 | 381 | 353 | 334 | 526 |
| 103 " | 2093 × 1570 | 388 | 360 | 337 | 529 |
| 104 " | 2113 × 1585 | 395 | 367 | 340 | 532 |
| 105 " | 2134 × 1600 | 402 | 374 | 343 | 535 |
| 106 " | 2154 × 1615 | 409 | 381 | 346 | 538 |

16:9投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 64 " | 1417 × 797 | 74 | 133 | 238 | 431 |
| 65 " | 1439 × 809 | 80 | 139 | 242 | 434 |
| 66 " | 1461 × 822 | 86 | 145 | 246 | 438 |
| 67 " | 1483 × 834 | 93 | 152 | 249 | 441 |
| 68 " | 1505 × 847 | 99 | 158 | 253 | 445 |
| 69 " | 1528 × 859 | 105 | 164 | 256 | 448 |
| 70 " | 1550 × 872 | 112 | 171 | 260 | 452 |
| 71 " | 1572 × 884 | 118 | 177 | 263 | 456 |
| 72 " | 1594 × 897 | 125 | 183 | 267 | 459 |
| 73 " | 1616 × 909 | 131 | 190 | 271 | 463 |
| 74 " | 1638 × 921 | 137 | 196 | 274 | 466 |
| 75 " | 1660 × 934 | 144 | 202 | 278 | 470 |
| 76 " | 1682 × 946 | 150 | 209 | 281 | 474 |
| 77 " | 1705 × 959 | 156 | 215 | 285 | 477 |
| 78 " | 1727 × 971 | 163 | 221 | 288 | 481 |
| 79 " | 1749 × 984 | 169 | 228 | 292 | 484 |
| 80 " | 1771 × 996 | 175 | 234 | 296 | 488 |
| 81 " | 1793 × 1009 | 182 | 241 | 299 | 491 |
| 82 " | 1815 × 1021 | 188 | 247 | 303 | 495 |
| 83 " | 1837 × 1034 | 194 | 253 | 306 | 499 |
| 84 " | 1860 × 1046 | 201 | 260 | 310 | 502 |
| 85 " | 1882 × 1058 | 207 | 266 | 313 | 506 |
| 86 " | 1904 × 1071 | 213 | 272 | 317 | 509 |
| 87 " | 1926 × 1083 | 220 | 279 | 321 | 513 |
| 88 " | 1948 × 1096 | 226 | 285 | 324 | 516 |
| 89 " | 1970 × 1108 | 232 | 291 | 328 | 520 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 " | 1992 × 1121 | 239 | 211 | 331 | 524 |
| 91 " | 2015 × 1133 | 245 | 217 | 335 | 527 |
| 92 " | 2037 × 1146 | 252 | 223 | 339 | 531 |
| 93 " | 2059 × 1158 | 258 | 230 | 342 | 534 |
| 94 " | 2081 × 1171 | 264 | 236 | 346 | 538 |
| 95 " | 2103 × 1183 | 271 | 242 | 349 | 541 |
| 96 " | 2125 × 1195 | 277 | 249 | 353 | 545 |
| 97 " | 2147 × 1208 | 283 | 255 | 356 | 549 |
| 98 " | 2170 × 1220 | 290 | 262 | 360 | 552 |
| 99 " | 2192 × 1233 | 296 | 268 | 364 | 556 |
| 100 " | 2214 × 1245 | 302 | 274 | 367 | 559 |
| 101 " | 2236 × 1258 | 309 | 281 | 371 | 563 |
| 102 " | 2258 × 1270 | 315 | 287 | 374 | 566 |
| 103 " | 2280 × 1283 | 321 | 293 | 378 | 570 |
| 104 " | 2302 × 1295 | 328 | 300 | 381 | 574 |
| 105 " | 2324 × 1308 | 334 | 306 | 385 | 577 |
| 106 " | 2347 × 1320 | 340 | 312 | 389 | 581 |
| 107 " | 2369 × 1332 | 347 | 319 | 392 | 584 |
| 108 " | 2391 × 1345 | 353 | 325 | 396 | 588 |
| 109 " | 2413 × 1357 | 360 | 331 | 399 | 591 |
| 110 " | 2435 × 1370 | 366 | 338 | 403 | 595 |
| 111 " | 2457 × 1382 | 372 | 344 | 406 | 599 |
| 112 " | 2479 × 1395 | 379 | 350 | 410 | 602 |
| 113 " | 2502 × 1407 | 385 | 357 | 414 | 606 |
| 114 " | 2524 × 1420 | 391 | 363 | 417 | 609 |
| 115 " | 2546 × 1432 | 398 | 369 | 421 | 613 |
| 116 " | 2568 × 1445 | 404 | 376 | 424 | 617 |

CB-720

4:3投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 65 " | 1321 × 991 | 101 | 160 | 179 | 371 |
| 66 " | 1341 × 1006 | 108 | 166 | 181 | 374 |
| 67 " | 1361 × 1021 | 114 | 173 | 184 | 376 |
| 68 " | 1382 × 1036 | 121 | 180 | 187 | 379 |
| 69 " | 1402 × 1052 | 127 | 186 | 189 | 381 |
| 70 " | 1422 × 1067 | 134 | 193 | 192 | 384 |
| 71 " | 1443 × 1082 | 141 | 199 | 194 | 387 |
| 72 " | 1463 × 1097 | 147 | 206 | 197 | 389 |
| 73 " | 1483 × 1113 | 154 | 213 | 200 | 392 |
| 74 " | 1504 × 1128 | 161 | 219 | 202 | 394 |
| 75 " | 1524 × 1143 | 167 | 226 | 205 | 397 |
| 76 " | 1544 × 1158 | 174 | 233 | 207 | 400 |
| 77 " | 1565 × 1173 | 180 | 239 | 210 | 402 |
| 78 " | 1585 × 1189 | 187 | 246 | 213 | 405 |
| 79 " | 1605 × 1204 | 194 | 252 | 215 | 407 |
| 80 " | 1626 × 1219 | 200 | 259 | 218 | 410 |
| 81 " | 1646 × 1234 | 207 | 266 | 220 | 413 |
| 82 " | 1666 × 1250 | 214 | 272 | 223 | 415 |
| 83 " | 1687 × 1265 | 220 | 279 | 226 | 418 |
| 84 " | 1707 × 1280 | 227 | 286 | 228 | 420 |
| 85 " | 1727 × 1295 | 233 | 292 | 231 | 423 |
| 86 " | 1748 × 1311 | 240 | 299 | 233 | 426 |
| 87 " | 1768 × 1326 | 247 | 306 | 236 | 428 |
| 88 " | 1788 × 1341 | 253 | 312 | 239 | 431 |
| 89 " | 1808 × 1356 | 260 | 319 | 241 | 434 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 90 " | 1829 × 1372 | 267 | 238 | 244 | 436 |
| 91 " | 1849 × 1387 | 273 | 245 | 247 | 439 |
| 92 " | 1869 × 1402 | 280 | 252 | 249 | 441 |
| 93 " | 1890 × 1417 | 286 | 258 | 252 | 444 |
| 94 " | 1910 × 1433 | 293 | 265 | 254 | 447 |
| 95 " | 1930 × 1448 | 300 | 272 | 257 | 449 |
| 96 " | 1951 × 1463 | 306 | 278 | 260 | 452 |
| 97 " | 1971 × 1478 | 313 | 285 | 262 | 454 |
| 98 " | 1991 × 1494 | 320 | 291 | 265 | 457 |
| 99 " | 2012 × 1509 | 326 | 298 | 267 | 460 |
| 100 " | 2032 × 1524 | 333 | 305 | 270 | 462 |
| 101 " | 2052 × 1539 | 339 | 311 | 273 | 465 |
| 102 " | 2073 × 1554 | 346 | 318 | 275 | 467 |
| 103 " | 2093 × 1570 | 353 | 325 | 278 | 470 |
| 104 " | 2113 × 1585 | 359 | 331 | 280 | 473 |
| 105 " | 2134 × 1600 | 366 | 338 | 283 | 475 |
| 106 " | 2154 × 1615 | 373 | 344 | 286 | 478 |
| 107 " | 2174 × 1631 | 379 | 351 | 288 | 480 |
| 108 " | 2195 × 1646 | 386 | 358 | 291 | 483 |
| 109 " | 2215 × 1661 | 392 | 364 | 293 | 486 |
| 110 " | 2235 × 1676 | 399 | 371 | 296 | 488 |

16:10投影图像

[单位: mm]

| S | | a | b | c | d |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 62 " | 1335 × 835 | 106 | 165 | 264 | 456 |
| 63 " | 1357 × 848 | 113 | 172 | 268 | 460 |
| 64 " | 1379 × 862 | 120 | 179 | 272 | 465 |
| 65 " | 1400 × 875 | 127 | 186 | 276 | 469 |
| 66 " | 1422 × 888 | 134 | 193 | 281 | 473 |
| 67 " | 1443 × 902 | 141 | 200 | 285 | 477 |
| 68 " | 1465 × 915 | 148 | 207 | 289 | 481 |
| 69 " | 1486 × 929 | 155 | 214 | 293 | 485 |
| 70 " | 1508 × 942 | 162 | 221 | 297 | 489 |
| 71 " | 1529 × 956 | 169 | 228 | 301 | 493 |
| 72 " | 1551 × 969 | 176 | 235 | 305 | 497 |
| 73 " | 1572 × 983 | 183 | 242 | 309 | 502 |
| 74 " | 1594 × 996 | 190 | 249 | 313 | 506 |
| 75 " | 1615 × 1010 | 197 | 256 | 318 | 510 |
| 76 " | 1637 × 1023 | 204 | 263 | 322 | 514 |
| 77 " | 1659 × 1037 | 211 | 270 | 326 | 518 |
| 78 " | 1680 × 1050 | 218 | 277 | 330 | 522 |
| 79 " | 1702 × 1063 | 225 | 284 | 334 | 526 |
| 80 " | 1723 × 1077 | 232 | 291 | 338 | 530 |
| 81 " | 1745 × 1090 | 239 | 298 | 342 | 534 |
| 82 " | 1766 × 1104 | 246 | 305 | 346 | 538 |
| 83 " | 1788 × 1117 | 253 | 312 | 350 | 543 |
| 84 " | 1809 × 1131 | 260 | 319 | 354 | 547 |
| 85 " | 1831 × 1144 | 267 | 326 | 359 | 551 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 86 " | 1852 × 1158 | 274 | 333 | 363 | 555 |
| 87 " | 1874 × 1171 | 281 | 340 | 367 | 559 |
| 88 " | 1895 × 1185 | 288 | 347 | 371 | 563 |
| 89 " | 1917 × 1198 | 295 | 354 | 375 | 567 |
| 90 " | 1939 × 1212 | 302 | 274 | 379 | 571 |
| 91 " | 1960 × 1225 | 309 | 281 | 383 | 575 |
| 92 " | 1982 × 1239 | 316 | 288 | 387 | 580 |
| 93 " | 2003 × 1252 | 323 | 295 | 391 | 584 |
| 94 " | 2025 × 1265 | 330 | 302 | 396 | 588 |
| 95 " | 2046 × 1279 | 337 | 309 | 400 | 592 |
| 96 " | 2068 × 1292 | 344 | 316 | 404 | 596 |
| 97 " | 2089 × 1306 | 351 | 323 | 408 | 600 |
| 98 " | 2111 × 1319 | 358 | 330 | 412 | 604 |
| 99 " | 2132 × 1333 | 366 | 337 | 416 | 608 |
| 100 " | 2154 × 1346 | 373 | 344 | 420 | 612 |
| 101 " | 2175 × 1360 | 380 | 351 | 424 | 616 |
| 102 " | 2197 × 1373 | 387 | 358 | 428 | 621 |
| 103 " | 2219 × 1387 | 394 | 365 | 432 | 625 |

16:9投影图像

[单位: mm]


| S | | a | b | c | d |
|------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 60 " | 1328 × 747 | 103 | 162 | 304 | 497 |
| 61 " | 1350 × 760 | 111 | 169 | 309 | 501 |
| 62 " | 1373 × 772 | 118 | 177 | 314 | 506 |
| 63 " | 1395 × 785 | 125 | 184 | 319 | 511 |
| 64 " | 1417 × 797 | 132 | 191 | 324 | 516 |
| 65 " | 1439 × 809 | 139 | 198 | 329 | 521 |
| 66 " | 1461 × 822 | 147 | 205 | 334 | 526 |
| 67 " | 1483 × 834 | 154 | 213 | 339 | 531 |
| 68 " | 1505 × 847 | 161 | 220 | 344 | 536 |
| 69 " | 1528 × 859 | 168 | 227 | 349 | 541 |
| 70 " | 1550 × 872 | 176 | 234 | 353 | 546 |
| 71 " | 1572 × 884 | 183 | 242 | 358 | 551 |
| 72 " | 1594 × 897 | 190 | 249 | 363 | 555 |
| 73 " | 1616 × 909 | 197 | 256 | 368 | 560 |
| 74 " | 1638 × 921 | 204 | 263 | 373 | 565 |
| 75 " | 1660 × 934 | 212 | 270 | 378 | 570 |
| 76 " | 1682 × 946 | 219 | 278 | 383 | 575 |
| 77 " | 1705 × 959 | 226 | 285 | 388 | 580 |
| 78 " | 1727 × 971 | 233 | 292 | 393 | 585 |
| 79 " | 1749 × 984 | 240 | 299 | 398 | 590 |

| S | | a | b | c | d |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| 80 " | 1771 × 996 | 248 | 307 | 403 | 595 |
| 81 " | 1793 × 1009 | 255 | 314 | 407 | 600 |
| 82 " | 1815 × 1021 | 262 | 321 | 412 | 605 |
| 83 " | 1837 × 1034 | 269 | 328 | 417 | 609 |
| 84 " | 1860 × 1046 | 277 | 335 | 422 | 614 |
| 85 " | 1882 × 1058 | 284 | 343 | 427 | 619 |
| 86 " | 1904 × 1071 | 291 | 350 | 432 | 624 |
| 87 " | 1926 × 1083 | 298 | 357 | 437 | 629 |
| 88 " | 1948 × 1096 | 305 | 364 | 442 | 634 |
| 89 " | 1970 × 1108 | 313 | 372 | 447 | 639 |
| 90 " | 1992 × 1121 | 320 | 292 | 452 | 644 |
| 91 " | 2015 × 1133 | 327 | 299 | 457 | 649 |
| 92 " | 2037 × 1146 | 334 | 306 | 461 | 654 |
| 93 " | 2059 × 1158 | 342 | 313 | 466 | 659 |
| 94 " | 2081 × 1171 | 349 | 321 | 471 | 664 |
| 95 " | 2103 × 1183 | 356 | 328 | 476 | 668 |
| 96 " | 2125 × 1195 | 363 | 335 | 481 | 673 |
| 97 " | 2147 × 1208 | 370 | 342 | 486 | 678 |
| 98 " | 2170 × 1220 | 378 | 349 | 491 | 683 |
| 99 " | 2192 × 1233 | 385 | 357 | 496 | 688 |
| 100 " | 2214 × 1245 | 392 | 364 | 501 | 693 |
| 101 " | 2236 × 1258 | 399 | 371 | 506 | 698 |

将调节单元安装到投影机

1


松开调节单元上的M4螺栓，然后对齐每个部分的标记



位置正确后，拧紧M4螺栓。

2

使用随附的M4 x 12 mm 螺栓 (x4) 将调节单元固定到投影机底座




在墙壁上安装壁板

1 将模板片固定到墙壁上


按照使用投影距离表 (第21页) 确认的安装位置安装模板片。

将正在投影的屏幕的中心位置与模板片上的Image Center B对齐。



2 将市售的M10螺栓拧入壁板的临时螺孔位置


在墙壁与螺栓头之间保留6 mm或更大的间距。



3

确定壁板安装孔的位置

从下图所示的螺栓孔，固定至少四个点以保证最佳平衡。




4

在墙壁上钻孔

钻孔直径: 10.5 mm (M10)或10 mm (3/8英寸)

导孔深度: 45 mm

锚孔深度: 40 mm




5

卸下模板片


6

将壁板放在步骤2中安装的临时M10螺钉上



7


使用市售M10或3/8英寸 x 60 mm 锚定螺栓将壁板固定到步骤4中所钻的孔




将安装支架安装至壁板

1 拧松M4 x 12 mm螺栓(x2), 拉出安装支架上的支臂滑杆

将滑杆上的刻度调节为投影距离表 (第21页) 中确认的(b)值和投影面厚度(x)的组合距离。




2 将六角轴插入安装支架



3

使所需的电缆穿过安装支架



警告

请勿在安装支架上悬挂剩余的电缆。否则它们可能脱落并导致意外事故。




确保用于连接外围设备（如迷你电脑）的电缆端口在布线时可使线缆从安装支架的下部引出，而不是通过墙壁引出。

4

将安装支架安装到壁板

插入六角轴，直至端头从壁板顶部略微伸出，另一头连接到壁板底部。




注意

注意不要使安装支架与壁板之间的电缆卡住。

5


临时固定安装支架

用附带的M6螺钉(x3)固定三个点。




6

用17 mm的棘轮扳手旋转六角轴底部，使壁板和安装支架上的标记对齐



7

拧紧M6螺栓(x1)以将安装支架固定到位




将调节单元安装到安装支架

1


检查调节单元的安装位置

安装位置标记在安装支架上。按照想要投影到的屏幕尺寸，在适当的位置安装。

- 如果投影图像小于90英寸：将设备安装在 ○ 标记处。




- 如果投影图像为90英寸或更大：将设备安装在 ○○ 标记处。



2

使用随附的M4 x 12 mm螺栓 (x4) 将调节单元安装到安装支架



3


将线缆连接到投影机

最后连接电源线。

安装外设


安装转换器或调谐器

如下图所示，使用市售M4螺钉将转换器或调谐器固定到螺钉孔。



安装迷你电脑或口袋电脑

将迷你电脑或口袋电脑安装到迷你电脑板，然后将其固定到壁板的左边或右边。




安装时要使电脑的排气口不会被堵住。


我们建议安装电脑时使排气口位于顶部，进气口位于底部。

用迷你电脑带固定时

1 将带子缠绕住迷你电脑板




2 使用随附的M3 x 6 mm螺钉 (x4) 将迷你电脑板固定到壁板。



3

将电脑放在迷你电脑板的下边，然后用带子固定




用螺钉固定时


根据迷你电脑的形状和螺钉孔的方向，部件安装的顺序不同。务必事先查看安装说明。

安装示例

- 使用随附的M3 x 6 mm螺钉(x4)将安装电脑的迷你电脑板固定到壁板上。



- 使用随附的M3 x 6 mm螺钉 (x4) 将迷你电脑板固定到壁板，然后安装电脑。



调节投影图像的位置


可使用以下任何一种方法调节投影图像的位置。

 在同一房间安装多台投影机时，我们建议设置投影机ID以防止遥控器干扰。

开启投影机，并在[安装 > 投影机ID](#)中设置投影机的ID号。


(使用CB-750F时，在[多画面投影 - 投影机ID](#)中进行设置。)

要操作某台投影机，按下遥控器上的[ID]按钮，然后按与投影机ID相同的数字按钮。




- 使用安装支架安装指南([第57页](#))调节

按照显示的指南屏幕手动调节安装支架的位置。这对投影位置执行微调同时保持图像质量时非常有用。



- 使用投影机菜单([第60页](#))调节

选择要调节的区域，手动校正图像。使用指南屏幕执行机械调节后想要对投影位置执行微调时这非常有用。




- 打开投影机后图像不会马上就稳定。开始投影后，等候至少30分钟后再调节图像。
- 在接近实际预期使用环境的室温条件下安装和调整投影机。如果温度发生变化，图像位置可能偏移。
- 在使用批设置功能设置多台投影机时，先执行批设置，然后调整投影图像。
- 要保持图像质量，我们建议对安装支架进行机械位置调节以调节图像。

■ 调节前的准备


1 按遥控器或控制面板上的 [⏪] 按钮开启投影机

2 打开投影机侧面的防尘网盖




3

使用聚焦杆近似地聚焦图像



4

按[Menu]按钮



5

从安装菜单中选择屏幕类型以设置投影图像的长宽比

| | |
|---------|--------------|
| 常用项 | 安装 |
| 图像 | 固定安装 关 |
| 信号 I/O | 测试图样 |
| 安装 | 安装支架安装指南 |
| 显示设定 | 垂直安装 否 |
| 操作 | 投影模式 前投/翻转 |
| 管理 | 几何校正 点校正 |
| 网络 | 数码变焦 |
| 记忆 | 连接 ELPCB02 关 |
| ECO | 遥控接收器 关 |
| 初始/全部设置 | 投影机ID 关 |
| | 屏幕类型 16:9 |
| | 高海拔模式 关 |
| | 重置安装设置 |
| | 显示设定 |
| | 图样显示 |
| | 图样类型 |
| | 无信号屏幕 蓝 |

6

必要时改变长宽比

投影来自所连接设备的图像，然后按遥控器上的[Aspect]按钮。

每次按此按钮时，外观名称会显示在屏幕上，并且长宽比会改变。




未投影来自所连接设备的图像时，长宽比不改变。

使用安装支架安装指南执行机械调节

使用指导画面调节图像位置。

1 按[Menu]按钮




2 从安装菜单中选择安装支架安装指南


| | |
|-----------|-----------------|
| 常用项 | 安装 |
| 图像 | 固定安装 |
| 信号 I/O | 关 |
| 安装 | 安装支架安装指南 |
| 显示设定 | 垂直安装 |
| 操作 | 否 |
| 管理 | 投影模式 |
| 网络 | 前投/翻转 |
| 记忆 | 几何校正 |
| ECO | 点校正 |
| 初始/全部设置 | 数码变焦 |
| | 连接 ELP02CB02 |
| | 关 |
| | 遥控接收器 |
| | 关 |
| | 投影机ID |
| | 关 |
| | 屏幕类型 |
| | 16:9 |
| | 高海拔模式 |
| | 关 |
| | 重置安装设置 |
| 显示设定 | |
| 图样显示 | |
| 图样类型 | |
| 无信号屏幕 | 蓝 |

您会看到指导画面。


3 转动安装导轨中的调节旋钮 ① 以调节水平滚动




4 转动安装导轨中的调节旋钮 ② 以调节水平旋转




5 转动安装导轨中的调节旋钮 ③ 以调节垂直倾斜




6 松开M4螺栓，然后调节水平滑动



7 松开M4螺栓(x2)，然后调节前/后滑动



8 松开M6螺栓，然后调节垂直滑动




9 重新拧紧步骤3到8中松开的螺钉和螺栓



警告

拧紧所有螺栓和螺钉。否则，本产品有可能会脱落并导致人身伤害或财产损失。

10 调节下图中位置 A 的聚焦



11 完成调节后，按遥控器或控制面板上的 [Esc] 按钮退出指导画面


使用投影机菜单调节



- 您可以在几何校正菜单内的记忆中保存调节的值。
- 执行调节前，先设置“屏幕类型”。如果校正后更改屏幕类型，校正将重置。

弧形校正

1 按[Menu]按钮




2 从安装菜单中选择几何校正



3 选择弧形校正



4 选择想要校正和调节的面




达到无法调节的范围时，会显示不能在调节。信息。

5 完成调节后，按遥控器或控制面板上的 [Esc] 按钮完成调节

Quick Corner

1 按[Menu]按钮




2 从安装菜单中选择几何校正



3 选择 Quick Corner



4 选择想要校正和调节的面



达到无法调节的范围时，会显示**不能再调节**。信息。




调节各面时，按遥控器上的按钮[1]、[3]、[7]和[9]选择想要调节的面。

5 完成调节后，按遥控器或控制面板上的 [Esc] 按钮完成调节

点校正

1 按[Menu]按钮




2 从安装菜单中选择几何校正



3 选择点校正





4 选择点校正，然后选择网格数



5

选择要校正的点并进行调节



如果看不清网格，请使用图样色彩更改网格颜色。


6

完成调节后，按遥控器或控制面板上的 [Esc] 按钮完成调节


装上外盖

1


装上左壁板盖




2 装上右壁板盖



3 将端盖装到安装支架



如果担心支臂中的沟槽，请粘贴上随附的贴纸。




装上防盗缆

必要时执行以下一项安全措施。

- 安装市售防盗钢丝锁


将钢丝锁穿过投影机和安装支架上的防盗缆安装位置。



- 安装Kensington的防盗钢丝锁

本产品上的安全槽可以使用Kensington制造的Microsaver Security System。有关Microsaver Security System的详细信息，请访问下面的网站。

<http://www.kensington.com/>





批设置功能

对一台投影机执行投影机菜单设置后，您可以将设置复制到其它投影机（批设置功能）。批设置功能仅适用于同型号的投影机。

使用下面一种方法。

- 使用USB盘进行设置。
- 使用USB线连接计算机和投影机，然后进行设置。
- 使用Epson Projector Management进行设置。

本手册介绍USB盘和USB线两种方法。

有关使用Epson Projector Management进行设置的详情，参见*Epson Projector Management 操作指南*。



- 如果不想复制以下设置，请将**批设置范围**设为**限定设置**。
 - **密码保护**
 - **信号 I/O**菜单中的**EDID**
 - **网络**菜单
- 在调整投影机位置之前执行批设置。批处理设置功能复制投影图像的调节值，如几何校正。如果在调整投影机位置后执行批设置，所做的调整可能会改变。
- 使用批设置功能时，登记的用户标识也会复制到其他投影机。请勿将机密信息登记为用户标识。

⚠ 注意

执行批设置是用户的责任。如果批设置由于电源故障、通讯错误等事故而失败，用户须承担所产生的修理费用。

使用USB盘进行设置

此部分介绍如何使用USB盘执行批设置。



- 使用FAT格式的USB盘。
- 批设置功能不能使用内置安全功能的USB盘。使用未内置安全功能的USB盘。
- 批设置功能不能使用USB读卡器或USB硬盘。

将设置保存到USB盘

1 拔掉投影机电源线，确认投影机的所有指示灯均熄灭

2 将USB盘连接到投影机的USB-A端口



- 将USB盘直接连接到投影机。如果USB盘通过USB集线器连接到投影机，可能无法正确保存设置。
- 连接一个空的USB盘。如果USB盘包含批设置文件之外的其他数据，可能无法正确保存设置。

3 在按住遥控器或控制面板上[Esc]按钮的同时，将电源线连接到投影机

On/Standby指示灯和Status指示灯变为蓝色，Laser指示灯和Temp指示灯变为橙色。

当投影机的所有指示灯均点亮时，松开[Esc]按钮。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

当所有指示灯开始闪烁时，表示正在写入批设置文件。

⚠ 注意

- 正在写入文件时，请勿拔掉投影机电源线。若拔掉电源线，投影机可能无法正常启动。
- 正在写入文件时，请勿从投影机上拔掉USB盘。若拔掉USB盘，投影机可能无法正常启动。

如果写入操作正常完成，投影机会关闭，只有On/Standby指示灯会呈蓝色点亮状态。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

电源关闭后，拔掉USB盘。



- 批设置文件的文件名称是PJCONFDATA.bin。如需更改文件名称，可以在PJCONFDATA之后添加文本。如果更改文件名称的PJCONFDATA部分，投影机将无法正确识别文件。
- 文件名称中只可使用单字节字符。

将保存的设置复制到其他投影机

1 拔掉投影机电源线，确认投影机的所有指示灯均熄灭

2 将USB盘（包含已保存的批设置文件）连接到投影机的USB-A端口



- 除了批设置文件外，请勿在USB盘中存储任何其他数据。如果USB盘包含批设置文件之外的其他数据，可能无法正确复制设置。

- 3 在按住遥控器或控制面板上[Menu]按钮的同时，将电源线连接到投影机**
On/Standby指示灯和Status指示灯变为蓝色，Laser指示灯和Temp指示灯变为橙色。
当投影机的所有指示灯均点亮时，松开[Menu]按钮。指示灯点亮约75秒。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

当所有指示灯开始闪烁时，表示正在写入设置。

注意

- 正在写入设置时，请勿拔掉投影机电源线。若拔掉电源线，投影机可能无法正常启动。
- 正在写入设置时，请勿从投影机上拔掉USB盘。若拔掉USB盘，投影机可能无法正常启动。

如果写入操作正常完成，投影机会关闭，只有On/Standby指示灯会呈蓝色点亮状态。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

电源关闭后，拔掉USB盘。

使用USB线连接计算机和投影机，然后进行设置



下述操作系统支持批设置功能。

- Windows 7 及以上
- OS X 10.11 及以上

将设置保存到计算机

- 1 拔掉投影机电源线，确认投影机的所有指示灯均熄灭**

- 2 使用USB线将计算机的USB端口连接到投影机的USB-B1端口**

- 3 在按住遥控器或控制面板上[Esc]按钮的同时，将电源线连接到投影机**
On/Standby指示灯和Status指示灯变为蓝色，Laser指示灯和Temp指示灯变为橙色。
当投影机的所有指示灯均点亮时，松开[Esc]按钮。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

计算机将投影机识别为一个可移动磁盘。

- 4 打开可移动磁盘，将批设置文件(PJCONFDATA.bin)保存到计算机**



如需更改批设置文件的名称，可以在PJCONFDATA之后添加文本。如果更改文件名称的PJCONFDATA部分，投影机将无法正确识别文件。文件名称中只可使用单字节字符。

- 5 在计算机上执行“移除USB设备”，然后拔掉USB线**



当使用Mac时，执行“移除EPSON_PJ”。

投影机关闭，只有On/Standby指示灯呈蓝色点亮状态。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

- 6 将保存的设置复制到其他投影机**

- 1 拔掉投影机电源线，确认投影机的所有指示灯均熄灭**

- 2 使用USB线将计算机的USB端口连接到投影机的USB-B1端口**

- 3** 在按住遥控器或控制面板上[Menu]按钮的同时，将电源线连接到投影机
On/Standby指示灯和Status指示灯变为蓝色，Laser指示灯和Temp指示灯变为橙色。
当投影机的所有指示灯均点亮时，松开[Menu]按钮。

On/Standby 

Status 

Laser 

Temp 

计算机将投影机识别为一个可移动磁盘。

- 4** 将您保存到计算机中的批设置文件(PJCONFDATA.bin)复制到可移动磁盘的顶级文件夹中



请勿向可移动磁盘中复制批设置文件之外的其他文件或文件夹。

- 5** 在计算机上执行“移除USB设备”，然后拔掉USB线



当使用Mac时，执行“移除EPSON_PJ”。

当所有指示灯开始闪烁时，表示正在写入设置。



注意

正在写入设置时，请勿拔掉投影机电源线。若拔掉电源线，投影机可能无法正常启动。

如果写入操作正常完成，投影机会关闭，只有On/Standby指示灯会呈蓝色点亮状态。



On/Standby 

Status 

Laser 


Temp 

若设置失败

| 检查 | 解决办法 |
|--|--|
| <p>Laser和Temp指示灯是否快速闪烁橙色?</p> <p>On/Standby </p> <p>Status </p> <p>Laser </p> <p>Temp </p> | <p>批设置文件可能损坏, 或者USB盘或USB线可能连接不正确。拔掉USB盘或USB线, 拔掉再重新插上投影机电源线, 然后再试一次。</p> |
| <p>On/Standby和Status指示灯是否为蓝色闪烁状态, Laser和Temp指示灯是否快速闪烁橙色?</p> <p>On/Standby </p> <p>Status </p> <p>Laser </p> <p>Temp </p> | <p>设置写入可能已失败, 投影机固件中可能发生了错误。停止使用投影机, 从电源插座上拔下电源插头, 然后联系Epson寻求帮助。</p> |

○ 安装多台投影机（多画面投影）

您可以将一个横长的屏幕创建为从多台投影机投影的统一图像。




执行多画面投影时，请按以下顺序进行连接和必要的设置。

 设置多画面投影时，我们建议从投影机菜单中将**操作 > 睡眠模式**设为关。

- 1 设置投影机ID ( [第75页](#))
- 2 多画面投影图像调节 ( [第77页](#))


设置投影机ID

1 开启投影机，按[Menu]按钮



2 从安装菜单中选择投影机ID

使用CB-750F时，从 多画面投影菜单中选择投影机ID。




3 选择投影机的ID号



4 按[Esc]按钮关闭菜单


对于其余投影机重复步骤1到4。

5 将遥控器指向想要操作的投影机，然后按[ID]按钮



当前ID号显示在投影屏幕上。

6 按住[ID]按钮时，按下与想要操作投影机的ID相同的数字按钮



使用所选ID的投影机的遥控器操作被启用。

- 投影机ID被设置为关时，您可以使用遥控器操作投影机，此时不使用遥控器进行ID设置。
- 遥控器ID设置为0时，您可以操作所有投影机，不管投影机ID设置。
- 由于红外线干扰，同时操作多个遥控器可能会造成意外操作。


调整多画面投影中的图像

- 打开投影机后图像不会马上就稳定。开始投影后，等候至少30分钟后再调节图像。

使用CB-750F时


1 启动投影机

2 按遥控器上的[Color Mode]按钮，然后将颜色模式设为多画面投影




3 按[Menu]按钮

使用遥控器



使用控制面板



4 对多画面投影菜单进行必要的设置


有关设置详情，参见投影机的使用说明书。

| | |
|---------------|---|
| 边缘融合 | 调节图像重叠部分以创建无缝图像。 |
| 黑场调节 | |
| 比例 | 设置图像的放大倍数和粘接位置。 |
| 灯光模式 | 调节整个图像的亮度。选择 自定义 ，然后根据亮度最低的投影机调节 亮度级别 。 |
| 色彩均匀度 | 调节每个投影机的图像颜色以使整个图像显得统一。 |
| 颜色匹配 | |
| RGBCMY | |

■ 使用CB-725W/CB-735F/CB-720时

1 启动投影机

2 按[Menu]按钮



3 在以下菜单中进行必要的设置

有关设置详情，参见投影机的使用说明书。

| | |
|---------------------------------------|---|
| 图像 - 颜色模式 (按遥控器上的[Color Mode]按钮执行) | 为每个投影机选择相同项目，以便使整个图像的颜色均匀一致。 |
| 操作 - 灯光亮度控制 - 灯光模式 | 调节整个图像的亮度。选择 自定义 ，然后根据亮度最低的投影机调节 亮度级别 。 |
| 管理 - 色彩均匀度 | 调节每个投影机的图像颜色以使整个图像显得统一。 |
| 图像 - RGBCMY | |

○ 安全符号列表

下表列出了设备上所标安全符号的含义。

| 符号标记 | 批准的标准 | 含义 |
|---|-------------------------------------|---|
|  | IEC60417 No.5007 | 开机 表示连接到主电源。 |
|  | IEC60417 No.5008 | 关机 表示主电源已断开。 |
|  | IEC60417 No.5009 | 待机 通过设备哪一个部分已开启来标识开关或开关位置以便将其调到待机状态。 |
|  | ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1 | 注意 表示使用产品的一般注意事项。 |
|  | IEC60417 No.5041 | 注意, 高温表面 表示所标示项目温度可能很高, 小心不要触碰到。 |
|  | IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6 | 注意, 触电危险 表示设备存在触电危险。 |
|  | IEC60417 No.5957 | 仅限室内使用 表示电器设备适合在室内使用。 |
|  | IEC60417 No.5926 | 直流电连接器极性 表示可以连接直流电源的一件设备上正负连接（极性）。 |
|  | --- | |
|  | IEC60417 No.5001B | 电池, 常规 电池供电设备。表示一个设备, 例如, 电池仓的盖或连接器端子。 |
|  | IEC60417 No.5002 | 电池放置 表示电池固定槽本身, 并表示电池固定槽内电池的位置。 |
|  | --- | |
|  | IEC60417 No.5019 | 保护性接地 表示用于连接到外部导体以防止在故障时发生触电的端子或保护性接地电极的端子。 |
|  | IEC60417 No.5017 | 接地 确定明确不需要  情况下的接地端子。 |

| 符号标记 | 批准的标准 | 含义 |
|------|--------------------------------|--|
| | IEC60417 No.5032 | 交流电 表示设备只适合使用交流电；表示相关端子。 |
| | IEC60417 No.5031 | 直流电 表示设备只适合使用直流电；表示相关端子。 |
| | IEC60417 No.5172 | II类设备 表示符合II类设备（参照IEC 61140）安全标准的设备。 |
| | ISO 3864 | 常规禁止 表示禁止的操作。 |
| | ISO 3864 | 禁止接触 表示接触到设备某一部分可能会造成伤害。 |
| | --- | 投影机开启时切勿直视投影窗口。 |
| | --- | 表示严禁将任何物品放在投影机上。 |
| | ISO3864 IEC60825-1 | 注意，激光辐射 表示设备有激光辐射部件。 |
| | ISO 3864 | 禁止拆卸 表示如果拆卸设备，则存在伤害风险，如触电。 |
| | IEC60417 No.5266 | 待机，部分待机 表示设备部分处于待机状态。 |
| | ISO3864 IEC60417 No.5057 | 小心，活动零件 表示按照保护标准您必须远离活动零件。 |
| | IEC 60417-6056 | 小心，风扇叶片可转动 表示您必须按照保护标准远离可转动的风扇叶片。 |
| | IEC 60417-6043 | 小心，边角尖锐 表示按照保护标准不得触摸产品的锐角。 |
| | -- | 投影机开启时切勿直视投影窗口。 |
| | ISO7010 编号 W027 ISO 3864 | 警告：发光源（UV、可见光、红外线光等） 指示靠近发光部分时必须小心，以免伤到眼睛或皮肤。 |
| | IEC60417 编号 5109 | 不得在住宅区使用 指示电气设备/装置不适合在居民区使用。 |



一般声明

Mac和OS X是Apple Inc.的商标。

Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家（地区）的商标或注册商标。

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.06 413966500SCPDF