

EPSON

**Руководство по эксплуатации Epson iProjection
(Windows/Mac)**

Условные Обозначения, Используемые в Данном Руководстве

5

Поиск информации с помощью Руководства

7

Поиск по ключевым словам	7
Прямой переход с помощью закладок	7
Печать только необходимых страниц	7

Знакомство с программным обеспечением Epson iProjection

9

Возможности Epson iProjection

10

Подключение к различным устройствам	10
Отображение на четырех панелях	10
Изменение положения выступающих и проекции	11
Функция Модератора	11
Функция показа экрана и показа миниатюр	12
Простое проецирование через сеть с использованием USB-флеш-накопителя (только для ОС Windows)	12

Первая настройка программного обеспечения

14

Установка программного обеспечения

15

Системные требования Epson iProjection	15
Требования для использования функции расширенного дисплея	16
Версии Epson iProjection	16
Установка программного обеспечения Epson iProjection (Windows)	16
Установка программного обеспечения Epson iProjection (Mac)	17

Выбор сетевых настроек проектора

18

Способы подключения в различных сетях	18
Рекомендуемая беспроводная среда для проецирования экранов нескольких компьютеров	19
Настройка проектора для подключения в режиме быстрого подключения ...	19
Настройка проектора при подключении по беспроводной ЛВС	20

Настройка проектора при подключении по проводной ЛВС

21

Подключение к проектору и проецирование изображений

23

Режимы соединения

24

Способы подключения для различных типов встреч	24
Подключение проектора и компьютера непосредственно по беспроводной линии связи	25
Подключение к проектору с помощью программного обеспечения через сетевую систему	28

Выбор способа поиска проектора

31

Способы поиска	31
Автоматический поиск сетевых проекторов	31
Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора	32
Поиск сетевых проекторов с помощью профиля	32
Профили для поиска	33
Выполнение поиска профиля	33
Регистрация профиля	33
Экспорт профиля	35
Импорт профиля	35
Предоставление общего доступа к профилю через сеть	35

Управление проецируемым изображением

37

Типы экранов для управления проецированием	37
Управление состоянием проецируемого изображения	37
Изменение количества проецируемых панелей	38
Передача слова	39
Изменение положения проекции	40

Отключение

42

Использование дополнительных функций

43

Поиск сетевых проекторов с помощью ярлыка

44

Создание ярлыка	44
Подключение к сетевому проектору с помощью USB-флеш-накопителя (только для ОС Windows)	45
Создание USB-ключа на USB-флеш-накопителе (только для ОС Windows)	45
Использование USB-ключа для подключения компьютера с ОС Windows	45
Подключение к нескольким проекторам (зеркалирование) ...	47
Выводится звук с проектора	48
Проектирование своего экрана	49
Смена модератора	50
Распределение проецируемого экрана	52
Выбор экрана участника для проектирования с использованием миниатюр	53
Скрытие экрана управления проектированием	54
Запрещение выполнения операций для участника	55
Управление потоком данных подключения	56
Ограничения управления потоком данных	57
Устранение неполадок	58
Решение проблем сетевого подключения	59
Решения при невозможности подключить проекторы в режиме быстрого подключения	59
Решения при невозможности подключить проекторы в режиме расширенного подключения (беспроводная связь)	59
Решения при невозможности подключить проекторы в режиме расширенного подключения (проводная связь)	61
Устранение неполадок во время проекции	63
Решения в случаях, когда экран компьютера проецируется неправильно	63
Решения в случае неправильного воспроизведения звука	63
Решения, принимаемые, если функция модератора не работает	64
Решения при неправильной передаче проецируемого экрана	64
Список сообщений об ошибках	65
Сообщения об ошибках при запуске программного обеспечения Epson iProjection	65
Сообщения об ошибках, появляющиеся при использовании USB-ключа	67
Сообщения об ошибках при поиске и выборе проекторов	68
Сообщения об ошибках при проектировании	68
Сообщения об ошибках при работе с профилем	68
Сообщения об ошибках при использовании функции модератора	69
Сообщения об ошибках при распределении проецируемого экрана	70
Список идентификаторов событий	71
Общие сведения об окнах	73
Экран выбора режима соединения	74
Экран поиска	75
Экран сохранения	77
Задать значения опций	78
Задать значения опций – Настройки пользователя	78
Задать значения опций – Общие настройки	79
Задать значения опций – Настроить производительность	80
Задать значения опций – Звукового выхода	81
Задать значения опций – Передать	82
Панель инструментов	84
Экран управления проектированием	85
Экран миниатюр	88
Экран Viewer	90
Приложение	91
Обновление и удаление программного обеспечения	92

Получение последней версии программного обеспечения	92
Удаление Epson iProjection Software (Windows)	92
Удаление ПО Epson iProjection(Mac)	92
Поддерживаемые разрешения экрана	93
Ограничения	94
Ограничения по подключению	94
Замечания	95
Уведомление об авторских правах	95
Об условных обозначениях	95
Торговые марки	95
Атрибуция авторских прав	96

Условные Обозначения, Используемые в Данном Руководстве

Символы техники безопасности

Для проектора и в его руководствах используются графические символы и метки для указания на информацию о том, как безопасно пользоваться устройством.

Прочтайте инструкции (и неукоснительно следуйте им), которые помечены этими символами и метками во избежание травм персонала или порчи имущества.

 Предупреждение	Данный символ указывает на информацию, игнорирование которой может привести к травме или даже смерти людей.
 Предостережение	Данным символом обозначается информация, игнорирование которой может стать причиной травм людей или материального ущерба из-за неправильного обращения с устройством.

Общая информация по условным обозначениям

 Внимание	Эта метка указывает на процедуры, которые при недостаточной осторожности могут привести к повреждению оборудования или травме персонала.
	Эта метка указывает на дополнительную информацию, которая может быть полезна.
[Название кнопки]	Указывает названия кнопок на пульте дистанционного управления или на панели управления. Пример: кнопка [Esc]
Название меню / настройки	Указывает названия пунктов меню и настроек проектора. Пример: Выберите пункт меню Изображен.  Изображен. > Дополнительно
	Эта метка указывает на соответствующие страницы.



Эта метка указывает на уровень текущего меню проектора.

► Дополнительная информация

- "Поиск информации с помощью Руководства" [стр.7](#)


Руководство PDF позволяет выполнять поиск нужной информации по ключевым словам или прямо переходить к определенным разделам, используя закладки. Можно распечатать только необходимые вам страницы. В данном разделе представлены инструкции по использованию руководства PDF, открытого на компьютере в программе Adobe Reader X.

► Дополнительная информация

- "Поиск по ключевым словам" [стр.7](#)
- "Прямой переход с помощью закладок" [стр.7](#)
- "Печать только необходимых страниц" [стр.7](#)

Поиск по ключевым словам

Нажмите кнопку Редактировать > Расширенный поиск. Введите в окне поиска ключевое слово (текст) для поиска нужной информации и нажмите кнопку Поиск. Результаты выводятся на экран в виде списка. Для перехода на конкретную страницу щелкните один из отобразившихся результатов.




Прямой переход с помощью закладок

Щелкните заголовок для перехода к этой странице. Нажмите кнопку + или > для просмотра заголовков нижнего уровня в данном разделе. Чтобы

вернуться на предыдущую страницу, выполните следующие действия на клавиатуре.

- Windows: удерживая нажатой кнопку Alt, нажмите кнопку ←.
- Mac OS: удерживая нажатой командную кнопку, нажмите кнопку ←.



Печать только необходимых страниц


Можно извлечь и напечатать только необходимые вам страницы. Нажмите кнопку Печать в меню Файл и укажите страницы, которые необходимо напечатать, в пункте Страницы меню Страницы для печати.

- Чтобы указать диапазон страниц, укажите начальную и конечную страницу, поставив между ними дефис.

Пример: 20–25

- Чтобы указать страницы, не составляющие диапазон, разделяйте их запятыми.

Пример: 5, 10, 15



Знакомство с программным обеспечением Epson iProjection

Здесь можно найти дополнительную информацию о программном обеспечении Epson iProjection.

► Дополнительная информация

- "Возможности Epson iProjection" [стр.10](#)

Epson iProjection — это программное приложение, позволяющее проводить интерактивные встречи или занятия посредством проецирования изображений с подключенных к сети проекторов. Для своей среды можно использовать широкий набор параметров отображения.


► Дополнительная информация

- "Подключение к различным устройствам" [стр.10](#)
- "Отображение на четырех панелях" [стр.10](#)
- "Изменение положения выступающих и проекции" [стр.11](#)
- "Функция Модератора" [стр.11](#)
- "Функция показа экрана и показа миниатюр" [стр.12](#)
- "Простое проецирование через сеть с использованием USB-флеш-накопителя (только для ОС Windows)" [стр.12](#)

Подключение к различным устройствам

Используя программное обеспечение Epson iProjection, к проектору можно одновременно подключить до 50 устройств, таких как компьютеры, смартфоны и планшеты. (Одновременно можно проецировать содержимое не более, чем с четырех устройств.)

Также возможно проводить дистанционные встречи по сети, одновременно проецируя одно и то же изображение на четырех проекторах в сети.




► Дополнительная информация

- "Подключение к нескольким проекторам (зеркалирование)" [стр.47](#)
- "Режимы соединения" [стр.24](#)

Отображение на четырех панелях

На различных проецируемых панелях можно одновременно отображать до четырех экранов. Это полезно как в деловой среде, так и в образовательных учреждениях.

Например, одновременное проецирование экранов с нескольких устройств позволяет сравнивать и анализировать данные. В образовательных учреждениях материалы уроков можно проецировать на одной части экрана, а ответы учащихся — на другой, позволяя учащимся лучше понять материал.




► Дополнительная информация

- "Изменение количества проецируемых панелей" [стр.38](#)

Изменение положения выступающих и проекции

Проецируемый экран и положение проекции можно легко изменять простым перетаскиванием имен пользователей в панелях на экране управления проекцией в программном обеспечении Epson iProjection.

При подключении нескольких пользователей к одному проектору в сети этим проектором можно пользоваться совместно, не меняя подключений проводов. Это позволяет всем пользователям поочередно проводить презентации.



Только Стандартная версия программного обеспечения поддерживает управление проецированием.

► Дополнительная информация

- "Передача слова" [стр.39](#)
- "Изменение положения проекции" [стр.40](#)


Функция Модератора

При использовании функции модератора один определенный человек играет роль модератора, который может управлять проецируемым изображением. Эта функция подходит для встреч, в которых один пользователь является модератором, а прочие – участниками, причем модератору необходима возможность контролировать проецируемое изображение.

Это также полезно для работы в классе, где модератору нужно управлять уроком без помех.



Эта функция доступна только для поддерживаемых моделей.



Эта функция доступна только для поддерживаемых моделей.

► Дополнительная информация

- "Смена модератора" [стр.50](#)
- "Режимы соединения" [стр.24](#)

Функция показа экрана и показа миниатюр

Текущие проецируемые изображения экрана можно распределить по устройствам участников. Затем участники могут добавлять комментарии к полученным изображениям с помощью программы рисования. Изображения модератор может просматривать в виде миниатюр. Данная функция подходит для ситуаций, когда модератору необходимо задавать вопросы участникам и выбирать, какие ответы и идеи будут проецироваться в ответе.

► Дополнительная информация


- "Распределение проецируемого экрана" [стр.52](#)
- "Выбор экрана участника для проецирования с использованием миниатюр" [стр.53](#)

Простое проецирование через сеть с использованием USB-флеш-накопителя (только для ОС Windows)

Имеющийся в продаже USB-флеш-накопитель можно использовать в качестве USB-ключа для передачи информации о сети проектора на

компьютер с ОС Windows. Создание USB-ключа позволит быстро проецировать изображения с сетевого проектора.

При смене докладчика можно переключить проецируемый экран, вставив USB-ключ в компьютер нового докладчика.



- Эта функция доступна только для поддерживаемых моделей. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.
- USB-ключ нельзя использовать в качестве модуля беспроводной ЛВС проектора.

► Дополнительная информация

- "Подключение к сетевому проектору с помощью USB-флеш-накопителя (только для ОС Windows)" [стр.45](#)

Первая настройка программного обеспечения

Выполните эти инструкции перед подключением компьютера к проектору через сеть.

► Дополнительная информация

- "Установка программного обеспечения" [стр.15](#)
- "Выбор сетевых настроек проектора" [стр.18](#)

Установите программное обеспечение Epson iProjection, загрузив его с веб-сайта Epson.



- Если выбранный для установки язык отличается от языка, используемого ОС, окна могут отображаться с ошибками.
- Если на компьютере уже установлена более ранняя версия данного ПО или EasyMP Multi PC Projection, удалите ее перед установкой ПО Epson iProjection.

► Дополнительная информация

- "Системные требования Epson iProjection" [стр.15](#)
- "Версии Epson iProjection" [стр.16](#)
- "Установка программного обеспечения Epson iProjection (Windows)" [стр.16](#)
- "Установка программного обеспечения Epson iProjection (Mac)" [стр.17](#)

Системные требования Epson iProjection

Для использования программного обеспечения Epson iProjection компьютер должен соответствовать следующим требованиям к системе.

Требовани е	Windows	Windows (Arm)	Mac
Операцион ная система	Windows 10 <ul style="list-style-type: none">• Windows 10 Home (32- и 64-разрядная)• Windows 10 Pro (32- и 64-разрядная)• Windows 10 Enterprise (32- и 64-разрядная)	Windows 11 <ul style="list-style-type: none">• Windows 11 Home (64-разрядная)• Windows 11 Pro (64-разрядная)• Windows 11 Enterprise (64-разрядная)	macOS <ul style="list-style-type: none">• macOS 13 (Ventura)• macOS 14 (Sonoma)• macOS 15 (Sequoia)• macOS 26 (Tahoe)

Требовани е	Windows	Windows (Arm)	Mac
	Windows 11 <ul style="list-style-type: none">• Windows 11 Home (64-разрядная)• Windows 11 Pro (64-разрядная)• Windows 11 Enterprise (64-разрядная)		
ЦПУ	Intel Celeron 8-го поколения или выше (рекомендуется Intel Core i5 8-го поколения или выше)	Snapdragon X или выше (рекомендуется Snapdragon X Plus или выше)	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i5 8-го поколения или выше• Apple M1 или новее (Apple Silicon)
Память	4 ГБ или более (рекомендуется 8 ГБ или более)		
Объем жесткого диска	50 Мб и более		
Дисплей	Разрешение от 800 × 600 (SVGA) до 1920 × 1200 (WUXGA)		

► Дополнительная информация

- "Требования для использования функции расширенного дисплея" [стр.16](#)

Требования для использования функции расширенного дисплея

С помощью функции расширенного дисплея в операционной системе можно воспроизводить на мониторе компьютера экран, отличный от того, который проецируется с проектора.

Для использования функции расширенного дисплея компьютер должен соответствовать следующим системным требованиям.

Требование	Описание
Операционная система	Windows 10 версии 2004 или выше
Поддерживаемое разрешение экрана (для дисплеев компьютера и проектора)	<ul style="list-style-type: none">• 1920 × 1200• 1920 × 1080• 1280 × 800• 1024 × 768



- При использовании интерактивных функций проектора по сети выберите основной и расширенный дисплеи.
- Для использования интерактивных функций проектора по сети в качестве расширенного дисплея проверьте следующие настройки.
 - Настройте перо и дисплей для проецирования с помощью Панель управления Windows > Настройки планшетного ПК
 - Выберите одинаковое разрешение для основного и расширенного дисплеев

Версии Epson iProjection

Выберите для установки версию программного обеспечения, которая больше всего подходит для вашей роли в среде проецирования.

- **Стандартная версия**

Доступны все функции программного обеспечения Epson iProjection.

Проецируемым изображением и функциями можно управлять в лице модератора.

• Клиентская версия

Вы можете подключиться к проектору только как участник функции модератора, управление проецируемыми изображениями вам недоступно.



Используется для переключения версий, удаления и переустановки данного программного обеспечения.

Установка программного обеспечения Epson iProjection (Windows)

Установите программное обеспечение Epson iProjection на своем компьютере.



- Для установки программы необходимы права администратора.
- Перед началом установки ПО Epson iProjection необходимо установить Microsoft .NET Framework 4.6.2.

1 Включите компьютер.

2 Убедитесь, что все работающие приложения закрыты.

3 Загрузите программное обеспечение с веб-сайта Epson.

4 Для установки следуйте инструкциям на экране.

Установка программного обеспечения Epson iProjection (Mac)

Установите программное обеспечение Epson iProjection на своем компьютере.

- 1** Включите компьютер.
- 2** Убедитесь, что все работающие приложения закрыты.
- 3** Загрузите программное обеспечение с веб-сайта Epson.
- 4** Для установки следуйте инструкциям на экране.

Следуйте данным инструкциям для выбора способа подключения компьютера к проектору, а затем настройте проектор.

► Дополнительная информация

- "Способы подключения в различных сетях" [стр.18](#)
- "Рекомендуемая беспроводная среда для проецирования экранов нескольких компьютеров" [стр.19](#)
- "Настройка проектора для подключения в режиме быстрого подключения" [стр.19](#)
- "Настройка проектора при подключении по беспроводной ЛВС" [стр.20](#)
- "Настройка проектора при подключении по проводной ЛВС" [стр.21](#)

Способы подключения в различных сетях

Режим соединения можно выбрать в соответствии с типом сети.


Проверьте способ подключения проектора к сети (беспроводной или проводной) и маршрут канала связи от компьютера до проектора.

В зависимости от проектора некоторые способы подключения могут быть недоступны. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.


- При подключении проектора по беспроводной сети непосредственно к компьютеру: используйте **Режим быстрого подключения**.



- При подключении проектора по беспроводной сети к компьютеру: используйте **Режим расширенного подключения**.



- При подключении проектора по проводной сети к компьютеру: используйте **Режим расширенного подключения**.



Рекомендуемая беспроводная среда для проецирования экранов нескольких компьютеров

Если к проектору подключаются несколько устройств в режиме быстрого подключения, рекомендуется ограничить их количество до шести или меньше, чтобы не ухудшить качество проецирования. Количество устройств, которое можно подключить к проектору одновременно, различается в зависимости от среды беспроводной связи.

Если проектор работает по беспроводной ЛВС, подключение нескольких устройств нужно выполнять в режиме расширенного подключения, соблюдая следующие рекомендации.

- Настройте несколько точек доступа так, чтобы к одной из них можно было подключить до 10 или 20 устройств. Дополнительные сведения о максимальном количестве одновременно подключаемых устройств см. в руководстве к точке доступа.
- При использовании нескольких точек доступа назначьте каждой из них разный канал. Подключайте проектор и компьютер к разным точкам доступа.

- Чтобы повысить стабильность подключения, воспользуйтесь контроллером беспроводной ЛВС.
- Используемая точка доступа должна поддерживать стандарт 802.11n. Помощь в настройке беспроводной среды может оказать администратор сети.



Если проектор поддерживает подключение к проводной ЛВС, это можно использовать для связи проектора с несколькими устройствами.

Настройка проектора для подключения в режиме быстрого подключения

Чтобы подключить компьютер непосредственно к проектору по беспроводной сети, необходимо установить параметры сети на компьютере и на проекторе.



Настройки различаются в зависимости от вашего проектора. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

- 1 Установите необходимые настройки для подключения компьютера к беспроводной ЛВС. Дополнительные сведения см. в документации, поставляемой с проектором.
- 2 Установите в проектор беспроводной адаптер ЛВС, если это необходимо. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.
- 3 Включите проектор.

- 4** Нажмите кнопку [Menu] на пульте дистанционного управления или панели управления и выберите меню Сеть.

- 5** Включите поддержку беспроводной ЛВС.

- 6** Выберите одну из настроек для подключения проектора к компьютеру напрямую с использованием беспроводной сети. Настройки различаются в зависимости от вашего проектора.
 - Включите настройку Простая точка доступа.
 - Выберите значение Быстрый для параметра Режим соединения.

- 7** Выберите другие параметры, необходимые для сети. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

- 8** Выберите настройки безопасности. Обратитесь к своему администратору сети за дополнительной информацией о правильных настройках.

- 9** Завершив выбор настроек, сохраните настройки и выйдите из меню.



Настройки различаются в зависимости от вашего проектора. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

► Дополнительная информация

- "Подключение проектора и компьютера непосредственно по беспроводной линии связи" [стр.25](#)

Настройка проектора при подключении по беспроводной ЛВС

Чтобы подключить компьютер к проектору по беспроводной ЛВС, необходимо выбрать параметры сети на компьютере и на проекторе.



Для настройки сетевого подключения, если это необходимо, см. документацию, поставляемую с компьютером или сетевым адаптером.

- 1** Обратитесь к своему администратору сети и запишите параметры для точки доступа, такие как SSID и настройки безопасности.

- 2** Подключите компьютер к сети.

- 3** Если в проекторе нет встроенного адаптера беспроводной ЛВС, установите на проектор адаптер беспроводной ЛВС. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

- 4** Включите проектор.

- 5** Нажмите кнопку [Menu] на пульте дистанционного управления или панели управления и выберите меню Сеть.

- 6** Включите поддержку беспроводной ЛВС.

- 7** Выберите одну из настроек для подключения проектора к беспроводной ЛВС. Настройки различаются в зависимости от вашего проектора.
 - Выключите настройку Простая точка доступа.
 - Выберите Расширенный для Режим соединения.

- 8** Выберите другие параметры, необходимые для сети. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

- 9** Выберите настройки безопасности, необходимые для сети.
Обратитесь к своему администратору сети за дополнительной информацией о правильных настройках.
- 10** Завершив выбор настроек, сохраните настройки и выйдите из меню.



- Если Пароль контроля Web не установлен, отобразится экран с предложением установить пароль, прежде чем вы сможете сохранить настройки. Для установки пароля следуйте инструкциям на экране.

► Дополнительная информация

- "Подключение к проектору с помощью программного обеспечения через сетевую систему" [стр.28](#)

Настройка проектора при подключении по проводной ЛВС

Чтобы подключить компьютер к проектору по проводной ЛВС, необходимо выбрать параметры сети на компьютере и на проекторе.



Настройки различаются в зависимости от вашего проектора. Для получения инструкций см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

- 1** Обратитесь к своему администратору сети и убедитесь, что DHCP доступен в текущей сетевой среде.



Если DHCP недоступен, запишите следующие значения, доступные для проектора.

- IP-адрес
- Маска подсети
- Адрес шлюза

- 2** Подключите компьютер к сети.



Для настройки сетевого подключения, если это необходимо, см. документацию, поставляемую с компьютером или сетевым адаптером.

- 3** Подключите к проектору кабель ЛВС.

- 4** Включите проектор.

- 5** Нажмите кнопку [Menu] на пульте дистанционного управления или панели управления и выберите меню Сеть.

- 6** Выберите эти настройки IP для вашей проводной ЛВС, если необходимо.

- DHCP доступен: установите для DHCP значение Вкл.
- DHCP недоступен: установите для DHCP значение Выкл. и введите необходимые значения IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза проектора.

- 7** Завершив выбор настроек, сохраните настройки и выйдите из меню.



- Если Пароль контроля Web не установлен, отобразится экран с предложением установить пароль, прежде чем вы сможете сохранить настройки. Для установки пароля следуйте инструкциям на экране.

► Дополнительная информация

- "Подключение к проектору с помощью программного обеспечения через сетевую систему" [стр.28](#)

Подключение к проектору и проецирование изображений

Следуйте этим инструкциям, чтобы подключить компьютер и проектор через сеть и проецировать изображения с экрана компьютера при помощи проектора.

Убедитесь, что программа настроена и для проектора выбран режим соединения.

► Дополнительная информация

- "Режимы соединения" [стр.24](#)
- "Выбор способа поиска проектора" [стр.31](#)
- "Управление проецируемым изображением" [стр.37](#)
- "Отключение" [стр.42](#)

Для подключения компьютера к проектору можно выбрать режим соединения, подходящий для конкретного типа встреч.

► Дополнительная информация

- "Способы подключения для различных типов встреч" [стр.24](#)
- "Подключение проектора и компьютера непосредственно по беспроводной линии связи" [стр.25](#)
- "Подключение к проектору с помощью программного обеспечения через сетевую систему" [стр.28](#)

Способы подключения для различных типов встреч


Способ подключения можно выбрать в соответствии с типом встречи.

Решите, как будет проходить встреча. Процедура подключения зависит от используемого способа подключения.




В зависимости от проектора некоторые способы подключения могут быть недоступны. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство по эксплуатации к проектору*.

- Все пользователи могут управлять проецируемым изображением и выступать с презентацией. (Ведение дискуссий и взаимодействие с другими пользователями в деловой среде.)



- Один определенный пользователь является модератором и полностью контролирует встречу с помощью функции модератора. (Проведение лекции или урока с использованием экранов компьютеров участников в учебном заведении.)




Чтобы начать встречу с использованием функции модератора, один пользователь должен подключиться в качестве модератора, а прочие пользователи – в качестве участников.

- В проекторе устанавливается устройство беспроводной ЛВС или встроенные модули беспроводной ЛВС.
- Выберите одну из настроек для подключения проектора к компьютеру напрямую с использованием беспроводной сети. Настройки различаются в зависимости от вашего проектора.
 - Включите настройку **Простая точка доступа**.
 - Выберите значение **Быстрый** для параметра **Режим соединения**.



- Если используется Клиентская версия программного обеспечения, проектор и компьютер необходимо подключить к сети.
- При подключении проектора и компьютера по беспроводной линии связи компьютер отсоединяется от точки доступа.
- Убедитесь, что на вашем компьютере включено устройство беспроводной связи.

- 1** Нажмите на кнопку [LAN] или кнопку [Поиск источника] на пульте дистанционного управления, чтобы переключить источник входного сигнала на ЛВС.
- Откроется экран сетевой информации.



Если проектор настроен, как указано ниже, для проецирования экрана компьютера проектор и компьютер можно связать непосредственно с помощью беспроводной линии связи.


2 Запустите программное обеспечение Epson iProjection.

- Windows: выберите Пуск, EPSON Projector, а затем Epson iProjection.
- Mac: дважды нажмите на Epson iProjection в папке Приложения.



Также можно создать ярлык, а затем использовать его для запуска программного обеспечения Epson iProjection и автоматического поиска сохраненных проекторов.


3 Выберите Режим быстрого подключения и нажмите OK.



Отображаются результаты поиска проектора.

5 Выберите проектор, к которому следует подключиться, в Список проекторов и выберите один из следующих параметров.

- Если требуется, чтобы все пользователи смогли стать участниками в функции модератора: убедитесь, что **Установите соединение как модератор** или **отключите подключения с прерыванием** не выбрано, а затем нажмите **Подключиться**.
- Если вы являетесь модератором и не хотите, чтобы другие пользователи могли прервать презентацию модератора: выберите **Установите соединение как модератор** или **отключите подключения с прерыванием**, а затем нажмите **Подключиться**.



4 Для поиска проектора в сети можно использовать один из следующих способов.


- **Автоматический поиск:** выполняется автоматический поиск проектора.
- **Профиль:** выполняется поиск проектора на основе ранее сохраненного профиля.



- Функция модератора доступна только для поддерживаемых моделей и только в Стандартная версия программного обеспечения.
- Функция модератора включается при подключении одного пользователя в качестве модератора.


Если для параметра **Ключевое слово проектора** установлено значение **Вкл.** или в настройках проектора задан **Пароль модератора**, откроется экран ввода ключевого слова.

- 6** Введите отображаемое на экране Ключевое слово проектора и нажмите кнопку **OK**.
- 7** В открывшемся диалоговом окне введите пароль-фразу и нажмите **Подключиться**.



Если выбрать **Сохранить фразовый пароль и не отображать это диалоговое окно снова**, SSID проектора и пароль-фраза сохраняются на компьютере, в следующий раз при подключении это диалоговое окно отображаться не будет. Повторно вводить пароль-фразу не требуется.

Если пароль-фраза остался таким же, как по умолчанию, откроется следующее диалоговое окно. Измените пароль-фразу в меню **Сеть проектора**.



После завершения подключения выполняется проецирование экрана компьютера, и на его экране открывается следующая панель инструментов.



Экран компьютера пользователя, подключившегося первым, проецируется в полноэкранном режиме. Пользователи, подключившиеся позже, могут проецировать собственные экраны, нажав кнопку  на

панели инструментов, либо управлять проецируемым изображением с экрана управления проекцией, нажав кнопку  на панели инструментов.



- После установки соединения источником сигнала проектора автоматически становится ЛВС, если отсутствуют другие входящие сигналы. Если источник сигнала не переключается на ЛВС автоматически, нажмите на кнопку [LAN] или кнопку [Поиск источника] на пульте дистанционного управления.
- Отображаемая панель инструментов зависит от способа подключения и версии программного обеспечения.
- При использовании функции модератора управлять проецируемым изображением может только модератор.

► Дополнительная информация

- "Настройка проектора для подключения в режиме быстрого подключения" [стр.19](#)
- "Отключение" [стр.42](#)
- "Выбор способа поиска проектора" [стр.31](#)
- "Управление проецируемым изображением" [стр.37](#)
- "Поиск сетевых проекторов с помощью ярлыка" [стр.44](#)

Подключение к проектору с помощью программного обеспечения через сетевую систему

Если проектор настроен, как показано ниже, проектор и компьютер можно соединить через сеть, используя программное обеспечение Epson iProjection.

- Устройство беспроводной ЛВС устанавливается в проекторе, если в нем отсутствуют встроенные модули беспроводной ЛВС (только для беспроводных сетей).
- Выберите одну из настроек для подключения проектора к беспроводной ЛВС. Настройки различаются в зависимости от вашего проектора.

- Выключите настройку Простая точка доступа.
- Выберите Расширенный для Режим соединения.
- К проектору подключен кабель ЛВС (только для проводных сетей).



Убедитесь, что компьютер также подключен к сети.

1

Нажмите на кнопку [LAN] или кнопку [Поиск источника] на пульте дистанционного управления, чтобы переключить источник входного сигнала на ЛВС.

Откроется экран сетевой информации.

[LAN]

Имя проектора	:	EB*****
SSID	:	
Адрес IP	:	
Адрес IP («?»)	:	
Ключевое слово	:	

2


Запустите программное обеспечение Epson iProjection.

- Windows: выберите Пуск, EPSON Projector, а затем Epson iProjection.
- Mac: дважды нажмите на Epson iProjection в папке Приложения.



Также можно создать ярлык, а затем использовать его для запуска программного обеспечения Epson iProjection и автоматического поиска сохраненных проекторов.

3 Выберите Режим расширенного подключения и нажмите OK.



4 Для поиска проектора в сети можно использовать один из следующих способов.

- **Автоматический поиск:** выполняется автоматический поиск проектора.
- **Ручной поиск:** выполняется поиск проектора по заданному IP-адресу или имени проектора.
- **Профиль:** выполняется поиск проектора на основе ранее сохраненного профиля.


Отображаются результаты поиска проектора.

5 Выберите проектор, к которому следует подключиться, в Список проекторов и выберите один из следующих параметров.

- Если требуется, чтобы все пользователи смогли стать участниками в функции модератора: убедитесь, что **Установите соединение как модератор или отключите подключения с прерыванием** не выбрано, а затем нажмите Подключиться.

как модератор или отключите подключения с прерыванием не выбрано, а затем нажмите Подключиться.

- Если вы являетесь модератором и не хотите, чтобы другие пользователи могли прервать презентацию модератора: выберите **Установите соединение как модератор или отключите подключения с прерыванием**, а затем нажмите Подключиться.



- Функция модератора доступна только для поддерживаемых моделей и только в Стандартная версия программного обеспечения.
- Функция модератора включается при подключении одного пользователя в качестве модератора.

Если для параметра **Ключевое слово проектора** установлено значение **Вкл.** или в настройках проектора задан **Пароль модератора**, откроется экран ввода ключевого слова.

6 Введите отображаемое на экране Ключевое слово проектора и нажмите кнопку OK.

После завершения подключения выполняется проецирование экрана компьютера, и на его экране открывается следующая панель инструментов.



Экран компьютера пользователя, подключившегося первым, проецируется в полноэкранном режиме. Пользователи, подключившиеся позже, могут проецировать собственные экраны, нажав кнопку на панели инструментов, либо управлять проецируемым изображением с экрана управления проекцией, нажав кнопку на панели инструментов.



- После установки соединения источником сигнала проектора автоматически становится ЛВС, если отсутствуют другие входящие сигналы. Если источник сигнала не переключается на ЛВС автоматически, нажмите на кнопку [LAN] или кнопку [Поиск источника] на пульте дистанционного управления.
- Отображаемая панель инструментов зависит от способа подключения и версии программного обеспечения.
- При использовании функции модератора управлять проецируемым изображением может только модератор.

► Дополнительная информация

- "Настройка проектора при подключении по беспроводной ЛВС" [стр.20](#)
- "Настройка проектора при подключении по проводной ЛВС" [стр.21](#)
- "Отключение" [стр.42](#)
- "Выбор способа поиска проектора" [стр.31](#)
- "Управление проецируемым изображением" [стр.37](#)
- "Поиск сетевых проекторов с помощью ярлыка" [стр.44](#)

Для поиска проектора можно выбрать способ, соответствующий состоянию или местоположению проектора, к которому нужно подключиться.

► Дополнительная информация

- "Способы поиска" [стр.31](#)
- "Автоматический поиск сетевых проекторов" [стр.31](#)
- "Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора" [стр.32](#)
- "Поиск сетевых проекторов с помощью профиля" [стр.32](#)

Способы поиска

Для поиска проектора, к которому необходимо подключиться, можно использовать один из следующих способов. Выберите способ, наиболее подходящий к имеющейся среде.

- Автоматический поиск сетевых проекторов

Поиск доступных проекторов в сети можно выполнить автоматически.

Результаты зависят от используемого режима подключения.

- Режим быстрого подключения: отображается SSID доступных проекторов.
- Режим расширенного подключения: отображаются доступные проекторы в сети. Поиск выполняется только в пределах одной подсети. Проекторы из других подсетей не отображаются в результатах поиска.

- Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора

Если проектор, к которому необходимо подключиться, не найден автоматически, поиск целевого проектора можно выполнить, указав IP-адрес или имя проектора. Указав IP-адрес, можно искать проекторы в удаленных местоположениях из другой подсети.

- Поиск сетевых проекторов с помощью профиля

Сведения о сетевом проекторе можно сохранить в профиль, после чего достаточно указать профиль для поиска этого проектора, вместо предоставления сведений о нем при каждом поиске. Создав группу профилей для каждого места, где проектор был установлен, и, организовав эти профили в папки, вы сможете легко находить целевой проектор.


► Дополнительная информация

- "Автоматический поиск сетевых проекторов" [стр.31](#)
- "Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора" [стр.32](#)
- "Поиск сетевых проекторов с помощью профиля" [стр.32](#)

Автоматический поиск сетевых проекторов

Доступные в сети проекторы можно искать с помощью автоматического поиска, после чего просто выбирать проектор для проецирования изображений.

Щелкните Автоматический поиск на экране поиска.



Отобразятся результаты поиска.

При нажатии кнопки **Обновить** будет выведена самая новая информация.

Если не удается найти ни одного проектора, попробуйте другие способы поиска.


Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора

Если проектор, к которому необходимо подключиться, не найден автоматически, поиск целевого проектора можно выполнить, указав IP-адрес или имя проектора.




Ручной поиск доступен только в Режим расширенного подключения.

1 Щелкните Ручной поиск на экране поиска.



2 Введите IP-адрес или имя проектора, к которому нужно подключиться, затем нажмите кнопку **Поиск**.



Отобразятся результаты поиска.

Поиск сетевых проекторов с помощью профиля

Сведения о сетевом проекторе можно сохранить как профиль, после чего достаточно указать профиль для поиска этого проектора, вместо предоставления сведений о нем при каждом поиске.

► Дополнительная информация

- "Профили для поиска" [стр.33](#)
- "Выполнение поиска профиля" [стр.33](#)
- "Регистрация профиля" [стр.33](#)
- "Экспорт профиля" [стр.35](#)
- "Импорт профиля" [стр.35](#)
- "Предоставление общего доступа к профилю через сеть" [стр.35](#)

Профили для поиска


Информацию о сетевом проекторе можно сохранить в виде профиля. Профиль – это файл, который содержит всю относящуюся к проектору информацию, такую как имя проектора, его IP-адрес и SSID. Использование профиля упрощает поиск сохраненных проекторов, избавляя от необходимости вводить сведения о них.

Зарегистрированный профиль можно экспортить, чтобы создать резервную копию, а затем импортировать его локально, чтобы упростить поиск проекторов на другом компьютере. К экспортированному профилю также можно предоставить доступ через сеть, упрощая поиск проекторов другим пользователям.


Выполнение поиска профиля

Для поиска проектора можно указать сохраненный профиль, вместо предоставления сведений о проекторе при каждом поиске.

1 Нажмите на кнопку Профиль на экране поиска.



2 В списке дважды щелкните папку или значок проектора для профиля, который нужно использовать.



Отобразятся результаты поиска.

► Дополнительная информация

- "Регистрация профиля" [стр.33](#)

Регистрация профиля


После поиска проектора сведения о проекторе можно сохранить как профиль, используя запоминающееся имя, которое можно будет искать потом.



Профили нельзя регистрировать в папке **Общий профиль** на экране поиска.


1 Во время отображения проекторов на экране поиска выполните одну из следующих операций.

- Регистрация проекторов из **Список подключенных проекторов**: нажмите **Регистрация**.
- Регистрация конкретного проектора: щелкните правой кнопкой мыши проектор, который следует зарегистрировать в **Список проекторов**, и щелкните **Добавить элемент к профилю**.
- Регистрация всех найденных в результате поиска проекторов: щелкните правой кнопкой мыши один из проекторов в **Список проекторов** и выберите **Добавить все к профилю**.



Отображается экран Сохранить.

2 Введите Имя файла проектора и выберите папку, в которой нужно сохранить профиль, затем нажмите на кнопку OK.



Профиль будет зарегистрирован и сведения о проекторе сохранены в профиле.



- Структура папок предусматривает до шести уровней вложенности.
- Щелкните **Создать новую папку**, если необходимо создать новую папку.
- Для регистрации нужный проектор можно перетащить из **Список проекторов** в папку, находящуюся в меню **Профиль**.
- Профили и папки можно перетаскивать, изменяя структуру папок.

Экспорт профиля

Профиль можно экспорттировать и предоставить доступ к нему другим пользователям, позволяя им без труда выполнять поиск проекторов и участвовать во встречах.



Профили в папке **Общий профиль** на экране поиска экспорттировать нельзя.

- 1 На экране поиска щелкните правой кнопкой мыши папку, содержащую профиль, который следует экспорттировать в **Профиль**, и выберите **Экспорттировать**.
Откроется экран **Сохранить как**.

- 2 Выберите, где нужно сохранить профиль (.mplist), и щелкните **Сохранить**.

Выполняется экспорт профиля.

► Дополнительная информация

- "Регистрация профиля" [стр.33](#)
- "Импорт профиля" [стр.35](#)
- "Предоставление общего доступа к профилю через сеть" [стр.35](#)

Импорт профиля

Профиль можно импортировать локально и использовать его для упрощения поиска проекторов и участия во встречах.



- Кроме того, можно импортировать профиль (.plist), экспорттированный с помощью EasyMP Network Projection.
- Профили в папке **Общий профиль** на экране поиска импортировать нельзя.
- Невозможно импортировать профили, созданные в другом режиме соединения.

- 1 На экране поиска щелкните правой кнопкой мыши папку, в которую следует импортировать профиль во вкладке **Профиль**, и выберите **Импортировать**.
Отображается экран **Открыть**.

- 2 Выберите профиль (.mplist) и щелкните **Открыть**.

Выполняется импорт профиля в локальную папку.

► Дополнительная информация

- "Экспорт профиля" [стр.35](#)

Предоставление общего доступа к профилю через сеть

К экспорттированному профилю можно предоставить общий доступ другим пользователям через сеть. Это позволяет без труда обновлять профиль при любых изменениях сведений о проекторе. Общий профиль считывается и обновляется автоматически при запуске программного обеспечения Epson iProjection.

1 Поместите профиль (.plist) в общее сетевое местоположение, например, на сервер.


2 Щелкните **Задать значения опций** на экране поиска.

Откроется экран **Задать значения опций**.

3 Щелкните вкладку **Настройки пользователя**.

4 Введите сетевое местоположение или URL-адрес общего профиля (включая имя профиля) в **Имя общего профиля**.

- Для файлового сервера (только для Windows): \\xxxxxx\xxxxxx.plist
- Для веб-сервера: http://xxxxx/xxxxx.plist



5 Нажмите **Применить**.

Общий профиль считывается и экран **Задать значения опций** закрывается.



Общий профиль предназначен только для чтения и не подлежит редактированию в программном обеспечении Epson iProjection.

► Дополнительная информация

- "Экспорт профиля" [стр.35](#)

Чтобы использовать панель инструментов и экран управления проецированием для управления проецируемым экраном, следуйте этим инструкциям.

► Дополнительная информация

- "Типы экранов для управления проецированием" [стр.37](#)
- "Управление состоянием проецируемого изображения" [стр.37](#)
- "Изменение количества проецируемых панелей" [стр.38](#)
- "Передача слова" [стр.39](#)
- "Изменение положения проекции" [стр.40](#)

Типы экранов для управления проецированием

Чтобы проецируемое изображение соответствовало ситуации, можно выбрать тип экрана. Типы экрана можно переключать нажатием кнопки  на панели инструментов или кнопки  на экране управления проецированием.




- Отображаемые панель инструментов и экран управления проецированием зависят от способа подключения и вашей роли или версии программного обеспечения.
- Только Стандартная версия программного обеспечения поддерживает управление проецированием.

- Для вывода широкого изображения проецируемого экрана и выполнения операций над проецируемым изображением используется панель инструментов.



- Для изменения числа проецируемых панелей, выступающих или положения проецирования используется экран управления проецированием.



► Дополнительная информация

- "Панель инструментов" [стр.84](#)
- "Экран управления проецированием" [стр.85](#)

Управление состоянием проецируемого изображения

При проецировании экрана компьютера проецируемым изображением можно управлять, запуская, останавливая или устанавливая на паузу проецируемое изображение.

Выполните одну из следующих операций на панели инструментов или экране управления проецированием.

- Показать: нажмите кнопку  . Экран компьютера проецируется в фактическом состоянии.
- Остановить: нажмите кнопку  . Проецирование изображения прекращается. При остановке проецируется черный экран.
- Пауза: нажмите кнопку  . Приостановка проецирования изображения. Экран в состоянии паузы не изменяется даже в случае изменения изображения на экране компьютера.



- Эти кнопки недоступны участникам при использовании функции модератора.
- Кроме того, модератор может управлять проецированием других пользователей с помощью экрана управления проецированием в режиме функции модератора.

► Дополнительная информация

- "Экран управления проецированием" стр.85


Изменение количества проецируемых панелей

Проецируемое изображение можно разделить на несколько панелей (не более четырех). Изменение числа панелей позволяет проецировать изображение с нескольких компьютеров одновременно или проецировать изображение с одного компьютера на полный экран.



- Эта функция недоступна участникам при использовании функции модератора.
- Также для проецирования экрана компьютера в полноэкранном режиме можно использовать кнопку  .

- 1 Нажмите кнопку  на панели инструментов. Откроется экран управления проецированием.
- 2 Щелкните панель пользователя, которую следует проецировать в области проецирования.



Выбранная панель выделяется синей рамкой.

- 3 Выполните одну из следующих операций, чтобы изменить число доступных панелей в области проецирования.
 - Проецирование одной панели в полноэкранном режиме: нажмите кнопку  .
 - Разделение проецируемого изображения на два и проецирование выбранной панели, а также соседней левой или правой панели: нажмите кнопку  .

- Разделение проецируемого изображения на четыре и проецирование всех четырех панелей: нажмите кнопку .

Число панелей меняется, и фоновый цвет проецируемых панелей становится белым.



- Кроме того, изменять количество панелей на экране можно щелчком правой кнопки мыши в области проецирования. Щелкните панель правой кнопкой мыши, а затем выберите количество панелей.
- Если на белой панели нет пользователя, выводится черный экран.
- Фоновый цвет для панелей, которые не проецируются – серый.

► Дополнительная информация

- "Экран управления проецированием" [стр.85](#)

Передача слова


Выступающих можно менять, перетаскивая имена подключенных пользователей в списке на панель в области проецирования.



Эта функция недоступна участникам при использовании функции модератора.

- Нажмите кнопку  на панели инструментов.
Откроется экран управления проецированием.

- Выберите имена пользователей в списке пользователей и перетащите имя пользователя на белую панель в области проецирования.





- Модератор может просмотреть экраны устройств участников в виде миниатюр и выбрать пользователя для проецирования его экрана. Нажмите кнопку  на панели инструментов или на экране управления проецированием.
- Если пользователя, которого нужно проецировать, не удается найти в списке пользователей, его можно найти с помощью окна поиска пользователя.
- Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши имя пользователя в списке пользователей, чтобы выбрать положение проецирования.
- Если на белой панели нет пользователя, выводится черный экран.

Проецируется экран компьютера выбранного пользователя.

- 3** Чтобы завершить проецирование, перетащите имя пользователя из области проецирования в список пользователей.



Проецирование также можно закончить, щелкнув правой кнопкой мыши панель в области проецирования, а затем **Завершить проецирование**.

Синий фон имени пользователя в списке пользователей означает проецирование экрана. Серый фон имени пользователя в списке пользователей означает, что пользователь включен в панель, но его экран не проецируется.

► Дополнительная информация

- "Изменение положения проекции" [стр.40](#)
- "Выбор экрана участника для проецирования с использованием миниатюр" [стр.53](#)

Изменение положения проекции


Положение проекции можно изменять, перетаскивая имя пользователя из одного положения в другое в области проекции.



Эта функция недоступна участникам при использовании функции модератора.

- 1** Нажмите кнопку  на панели инструментов.
Откроется экран управления проецированием.

- 2** Выберите пользователя в области проекции и перетащите имя пользователя в другое положение.



Положение проекции изменилось.



При выборе кнопки  или  имя пользователя в серой панели можно перетащить в белую панель, чтобы переключить проецируемое изображение. В случае перетаскивания имени пользователя из белой панели в серую панель проецирование изображения от этого пользователя прекращается.

► Дополнительная информация

- "Изменение количества проецируемых панелей" [стр.38](#)

После завершения проецирования от проектора можно отключить один компьютер или все устройства.


1 Выполните одну из следующих операций.

- Отсоедините свой компьютер от проекторов: нажмите кнопку **Выйти** на панели инструментов.
Соединение между вашим компьютером и проекторами будет разорвано.



- У модератора на панели инструментов вместо этой кнопки отображается кнопка **Отключить всех**.
- Отключение также можно выполнить, нажав кнопку **Выйти** в меню **Отключить** на экране управления проецированием.
- Модератор может отключать других участников, щелкнув правой кнопкой мыши на выбранном пользователе в списке пользователей и щелкнув **Выйти** на экране управления проецированием при использовании функции модератора.
- Если модератор выходит из встречи, функция модератора отключается.

- Отключение всех устройств от проекторов: нажмите кнопку  на панели инструментов и щелкните **Отключить всех** в меню **Отключить** на экране управления проецированием.
Соединение между всеми компьютерами и проекторами, участвующими во встрече, будет разорвано.



Эта функция недоступна участникам при использовании функции модератора.

Появится экран подтверждения.

2 Нажмите кнопку Да.

Выполняется возврат к экрану поиска.

Использование дополнительных функций

Следуйте данным инструкциям для использования дополнительных функций Epson iProjection, которые могут быть полезны во время встречи.

► Дополнительная информация

- "Поиск сетевых проекторов с помощью ярлыка" [стр.44](#)
- "Подключение к сетевому проектору с помощью USB-флеш-накопителя (только для ОС Windows)" [стр.45](#)
- "Подключение к нескольким проекторам (зеркалирование)" [стр.47](#)
- "Выводится звук с проектора" [стр.48](#)
- "Проектирование своего экрана" [стр.49](#)
- "Смена модератора" [стр.50](#)
- "Распределение проецируемого экрана" [стр.52](#)
- "Выбор экрана участника для проектирования с использованием миниатюр" [стр.53](#)
- "Скрытие экрана управления проектированием" [стр.54](#)
- "Запрещение выполнения операций для участника" [стр.55](#)
- "Управление потоком данных подключения" [стр.56](#)

Информацию о сетевом проекторе можно сохранить как ярлык и затем запускать программное обеспечение Epson iProjection двойным щелчком по этому ярлыку. Это упрощает поиск одних и тех же проекторов, позволяя не вводить сведения о них каждый раз.

► Дополнительная информация

- "Создание ярлыка" [стр.44](#)

Создание ярлыка

После выполнения поиска проектора сведения о проекторе можно сохранить как ярлык. Ярлык содержит всю относящуюся к проектору информацию, такую как имя проектора и его IP-адрес. Для сохранения информации о нескольких проекторах в папке можно создать ярлык папки.

1 На экране поиска выберите проектор или папку в **Профиль** или **Список проекторов**, после чего щелкните **Создать ярлык**.

Откроется экран **Сохранить как**.

2 Выберите, где нужно сохранить ярлык (.rme), и щелкните **Сохранить**.

Создается ярлык, а сведения о проекторе сохраняются в ярлыке.



- Дважды щелкнув ярлык (.rme), запустить программное обеспечение Epson iProjection можно в том же режиме, в котором вы создали ярлык.
- Если используется Клиентская версия программного обеспечения, используйте файл ярлыка, созданного в **Режим расширенного подключения**.
- Выберите проектор или папку в **Профиль** или в **Список проекторов** и перетащите его туда, где собираетесь создать ярлык.

Имеющийся в продаже USB-флеш-накопитель можно использовать в качестве USB-ключа для передачи информации о сети проектора на компьютер с ОС Windows. Создание USB-ключа позволит быстро проецировать изображения с сетевого проектора.

► Дополнительная информация

- "Создание USB-ключа на USB-флеш-накопителе (только для ОС Windows)" [стр.45](#)
- "Использование USB-ключа для подключения компьютера с ОС Windows" [стр.45](#)

Создание USB-ключа на USB-флеш-накопителе (только для ОС Windows)

На имеющемся в продаже USB-флеш-накопителе можно создать USB-ключ, чтобы использовать его для беспроводного подключения к своему проектору.



При создании USB-ключа убедитесь, что используется USB-флеш-накопитель, удовлетворяющий следующим условиям.

- Форматирование в системе FAT
- Отсутствие функций безопасности

Перед созданием USB-ключа рекомендуется удалить все файлы, имеющиеся на флеш-накопителе.

1 Пуск Средство установки USB-ключа.

Выберите Пуск, EPSON Projector, а затем выберите Средство установки USB-ключа.

2 Выберите тип приложения, которое должно запускаться при подключении USB-ключа к компьютеру.

3 Вставьте пустой USB-флеш-накопитель прямо в USB-порт компьютера.

4 Чтобы создать USB-ключ, следуйте инструкциям на экране.

Начнется создание USB-ключа, и программное обеспечение запишет на USB-флеш-накопитель файл.

⚠ Предостережение

Во время создания USB-ключа не отсоединяйте USB-флеш-накопитель от компьютера. Если его отсоединить, создание USB-ключа может быть выполнено неправильно. Если при создании USB-ключа произойдет сбой, создайте USB-ключ заново.



Если к вашему компьютеру подключено несколько USB-флеш-накопителей, следуйте инструкциям на экране, чтобы указать флеш-накопитель, для которого вы хотите создать USB-ключ.

5 Выберите **Безопасное извлечение устройства** на панели задач Windows и затем отсоедините USB-флеш-накопитель.

Теперь USB-флеш-накопитель можно использовать в качестве USB-ключа.

► Дополнительная информация

- "Версии Epson iProjection" [стр.16](#)

Использование USB-ключа для подключения компьютера с ОС Windows

После создания USB-ключа изображения можно быстро проецировать с сетевого проектора. Если вы раньше использовали USB-ключ, сетевым проектором можно будет пользоваться, просто подключив USB-ключ к компьютеру.

1 Проследите, чтобы проектор использовал одно из следующих сетевых подключений:

- модуль беспроводной ЛВС установлен или встроен в ваш проектор.
- кабель проводной ЛВС подключен к проектору.

2 Включите проектор.

3 Нажмите на кнопку [LAN] или кнопку [Поиск источника] на пульте дистанционного управления, чтобы переключить источник входного сигнала на ЛВС.

Откроется экран сетевой информации.

4 Проверьте отображение SSID и IP-адреса.

5 Вставьте USB-ключ в USB-порт типа А проектора.



Расположение USB-порта типа А зависит от модели проектора. Для получения дополнительных сведений см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.

Появится проецируемое сообщение, информирующее, что обновление сетевой информации завершено.

6 Извлеките ключ USB.

7 Вставьте USB-ключ в USB-порт компьютера.

8 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить программное обеспечение Epson iProjection.



- Если отображается сообщение брандмауэра Windows, нажмите Да, чтобы деактивировать брандмауэр.
- Для установки программы необходимы права администратора.
- Если оно не установится автоматически, дважды щелкните файл MPPLaunch.exe на USB-ключе.

Через несколько минут проектор отображает изображение с компьютера.




Если вы хотите переключить презентацию на свой компьютер, нажмите кнопку  на панели инструментов.

9 После завершения беспроводного проецирования выберите **Безопасное извлечение устройства** на панели задач Windows и затем отсоедините USB-ключ от компьютера.




- Вы можете разрешить другим пользователям пользоваться USB-ключом без отключения своего компьютера. Для этого снимите флажок у функции **Извлекая USB-ключ, закройте приложение** на экране **Задать значения параметров** в программном обеспечении Epson iProjection.
- Для повторной активации беспроводного соединения ЛВС по локальной сети может понадобиться перезапуск компьютера.

Подключение к нескольким проекторам и проецирование одного и того же изображения называется зеркалированием. В режиме зеркалирования можно использовать до четырех проекторов.



- Зеркалирование доступно только в Режим расширенного подключения.
- Для наилучших результатов зеркалирования рекомендуется подключать проектор к проводной ЛВС.

На экране поиска выберите до четырех проекторов, к которым следует подключиться, и нажмите **Подключиться**.



Формируется группа зеркалируемых проекторов, и одно и то же изображение проецируется с нескольких проекторов.



- Если выбрать один проектор из группы, то все остальные также будут выбраны.
- Если другие пользователи уже подключены к проектору в группе зеркалируемых проекторов, можно только выбрать другой проектор из той же группы. Невозможно выбрать проектор, который не входит в этот момент в группу зеркалируемых проекторов.


Звук можно выводить с проектора только при подключении одного компьютера к одному проектору в полноэкранном режиме.

1 Щелкните Задать значения опций на экране поиска.

Откроется экран Задать значения опций.

2 Щелкните вкладку Звукового выхода.

3 Выберите Вывод звука с проектора и нажмите Применить.



Если выбрать значения 256Kbps или 512Kbps для параметра Использовать поток данных на вкладке **Настроить производительность**, вывод звука с проектора и выбор этой настройки будут невозможны.

Экран Задать значения опций закроется.

► Дополнительная информация

- "Проектирование своего экрана" [стр.49](#)
- "Управление потоком данных подключения" [стр.56](#)

Экран компьютера можно проецировать в полноэкранном режиме, не проецируя экранов других пользователей.

- 1 На экране поиска выберите проектор, к которому следует подключиться, а затем нажмите **Подключиться**.

Отображается панель инструментов.

- 2 Нажмите кнопку .



- Также можно использовать кнопку  на экране управления проекцией.
- Эта кнопка недоступна участникам при использовании функции модератора.

Экран компьютера проецируется в полноэкранном режиме.

Если другому пользователю необходимо управление проецируемым изображением при использовании функции модератора, то модератора можно сменить.



Только Стандартная версия программного обеспечения поддерживает функцию модератора.

1 На экране поиска выберите проектор, к которому следует подключиться, выберите Установите соединение как модератор или отключите подключения с прерыванием, а затем нажмите Подключиться.


Включается функция модератора и отображается панель инструментов.

2 Нажмите кнопку

на панели инструментов.

Откроется экран управления проецированием.

3 Нажмите на кнопку Выключить Модератора на компьютере модератора.




Появится экран подтверждения.

4 Нажмите кнопку Да.

Функция модератора выключается.

- 5** Нажмите на кнопку **Стать Модератором** на экране управления проецированием компьютера другого пользователя.



Появится экран подтверждения.

- 6** Нажмите кнопку **Да**.

Функция модератора вновь включается, и новый модератор может управлять проецируемым изображением.

► Дополнительная информация

- "Способы подключения для различных типов встреч" [стр.24](#)

Текущие проецируемые изображения экрана модератор может распределить по устройствам участников.

- 1 Нажмите кнопку  на панели инструментов или на экране управления проецированием.



Кроме того, можно передать пустое изображение. Нажмите кнопку  на панели инструментов, а затем **Передать пустое изображение** в меню **Сервис**.

Откроется экран подтверждения.

- 2 Нажмите Пуск.

На экране компьютера появятся кнопки  и .

- 3 Нажмите кнопку .

После успешного распределения экранов модератор увидит сообщение о завершении операции, а распределенное изображение автоматически появится в Viewer на устройствах участников.

► Дополнительная информация

- "Экран Viewer" [стр.90](#)

Модератор может просмотреть экраны устройств участников в виде миниатюр и выбрать пользователя для проецирования его экрана.

1 Нажмите кнопку  на панели инструментов или на экране управления проецированием.

Откроется экран миниатюр.

2 Выберите до 12 миниатюр для проецирования.



- Чтобы обновить самые последние миниатюры, нажмите кнопку



- Чтобы отменить выбор всего, нажмите . Если нажать снова, миниатюры снова будут выбраны.
- Чтобы изменить размер и количество миниатюр, отображаемых на одной странице, нажмите кнопку  или .

3 Нажмите кнопку .



Если выбрано больше 5 миниатюр, откроется экран выбора миниатюр. После выбора до 4 миниатюр необходимо снова



нажать кнопку .

Проецируются выбранные миниатюры. Нажмите кнопку , чтобы закрыть экран миниатюр и вернуться к панели инструментов или экрану управления проецированием.

Экран управления проецированием можно скрыть от других пользователей при проецировании экрана своего компьютера. Это позволяет менять необходимые параметры, не проецируя операции изменения. Проецируемое изображение автоматически устанавливается на паузу при переключении панели инструментов на экран управления проецированием. Экран компьютера проецируется снова при возвращении к панели инструментов.




Эта функция доступна только модератору при использовании функции модератора.

1 Щелкните Задать значения опций на экране поиска.

Откроется экран Задать значения опций.

2 Щелкните вкладку Общие настройки.

3 Выберите Остановить проецируемый экран при отображении экрана управления проецированием и нажмите на кнопку Применить.



Экран Задать значения опций закроется. Операции на экране управления проецированием не проецируются при его следующем использовании.

Модератор может заблокировать работу мыши на устройствах участника так, что он не сможет изменять проецируемые изображения.



Нельзя заблокировать операции на расширенном дисплее.

- Нажмите кнопку  на экране управления проецированием, чтобы заблокировать работу мыши участника. Кнопка  изменяется на кнопку  на экране управления проецированием. Участники видят значок , означающий блокировку мыши.
- Нажмите кнопку  на экране управления проецированием, чтобы разблокировать мышь участника. Кнопка  изменяется на кнопку  на экране управления проецированием. Участники могут работать мышью на своих устройствах.

Объем данных, передаваемых на проектор, можно уменьшить, чтобы снизить нагрузку на сеть. Для этого можно управлять потоком данных подключения.

1 Щелкните **Задать значения опций** на экране поиска.


Откроется экран задания значений опций.

2 Перейдите на вкладку **Настроить производительность**.

3 Выберите **Режим проекции** в соответствии с проецируемым контентом.

- **Фильмы**: подходит для плавного воспроизведения видео.
- **Операции**: подходит для плавного отображения работы мыши или программного обеспечения на ПК.

4 Установите требуемый поток данных в параметре **Использовать поток данных**.



Чем уже поток данных, тем ниже качество проецируемых изображений, но меньше и нагрузка на сеть.



Если не требуется воспроизводить звук во время управления потоком данных, убедитесь, что **Вывод звука с проектора** на вкладке **Звукового выхода** не установлен. Затем поток данных звукового сигнала может использоваться для передачи изображения, чтобы повысить качество изображения.

► Дополнительная информация

- "Ограничения управления потоком данных" [стр.57](#)

Ограничения управления потоком данных

Обратите внимание на следующие ограничения потока данных.

- При ограничении потока данных качество изображения может ухудшиться из-за сжатия передаваемых данных.
- Если выбрать значения 256 Кбит/с или 512 Кбит/с для параметра Использовать поток данных на вкладке Настроить производительность, вывод звука с проектора будет невозможен. Если необходимо воспроизвести звук, выберите поток данных 1Mbps или выше.
- Поток данных может на мгновение превысить выбранное вами значение, так как каждое значение в списке является средней величиной, измеренной за 30 секунд.
- Ограничить можно только поток передаваемых данных. Поток принимаемых данных, таких как миниатюры, ограничить невозможно.

► Дополнительная информация

- "Выводится звук с проектора" [стр.48](#)

Устранение неполадок

Устранение неполадок, которые могут возникнуть при использовании Epson iProjection, см. в следующих разделах.

► Дополнительная информация

- "Решение проблем сетевого подключения" [стр.59](#)
- "Устранение неполадок во время проекции" [стр.63](#)
- "Список сообщений об ошибках" [стр.65](#)
- "Список идентификаторов событий" [стр.71](#)

Попытайтесь применить следующие решения, в зависимости от своей сетевой среды.

► Дополнительная информация

- "Решения при невозможности подключить проекторы в режиме быстрого подключения" [стр.59](#)
- "Решения при невозможности подключить проекторы в режиме расширенного подключения (беспроводная связь)" [стр.59](#)
- "Решения при невозможности подключить проекторы в режиме расширенного подключения (проводная связь)" [стр.61](#)

Решения при невозможности подключить проекторы в режиме быстрого подключения

Если не удается подключить компьютер к проектору в режиме быстрого подключения, попробуйте применить следующие решения.

- Проверьте состояние внешних устройств, используемых для сетевого подключения, или среду, в которой расположены сетевые устройства и проектор.
- При необходимости надежно подключите к проектору беспроводной адаптер локальной сети. Для получения подробных сведений см. *Руководство по эксплуатации* к проектору.
- Проверьте наличие препятствий между компьютером или проектором и измените их расположение, чтобы улучшить связь. Иногда условия в помещении не позволяют найти проектор с помощью функции поиска.
- Установите мощность радиопередачи для сетевых устройств на максимум.
- Проверьте сетевые настройки проектора.
 - Выберите одну из настроек для подключения проектора к компьютеру напрямую с использованием беспроводной сети. Настройки различаются в зависимости от вашего проектора.

- Включите настройку Простая точка доступа.
- Выберите значение Быстрый для параметра Режим соединения.
- При необходимости включите настройку беспроводной ЛВС.
- При включении настройки безопасности установите одинаковую пароль-фразу для компьютера и проектора.
- Закройте меню сетевых настроек на проекторе.
- Проверьте сетевые настройки компьютера.
 - Убедитесь в использовании компьютера с возможностью подключения к беспроводной ЛВС.
- Включите на компьютере настройку беспроводной ЛВС или AirPort.
- Проверьте настройки программного обеспечения.
 - Убедитесь, что вы запускаете программу в корректном режиме подключения. Если не удается выбрать или изменить режим соединения, выберите Отображать окно «Выбор режима подключения» при запуске на вкладке Общие настройки в окне Задать значения опций. После перезапуска программного обеспечения проектором отображается выбранный режим соединения.

► Дополнительная информация

- "Задать значения опций – Общие настройки" [стр.79](#)

Решения при невозможности подключить проекторы в режиме расширенного подключения (беспроводная связь)

Если не удается подключить компьютер к проектору с помощью Режим расширенного подключения по беспроводной сети, попробуйте выполнить следующие действия. Если не удается разрешить проблему, обратитесь к своему сетевому администратору.

- Проверьте состояние внешних устройств, используемых для сетевого подключения, или среду, в которой расположены сетевые устройства и проектор.
- При необходимости надежно подключите к проектору беспроводной адаптер локальной сети. Для получения подробных сведений см. *Руководство по эксплуатации к проектору*.
- Проверьте наличие препятствий между точкой доступа и компьютером или проектором и измените их расположение, чтобы улучшить связь. Иногда среда в помещении не позволяет находить проектор с помощью поиска.
- Убедитесь, что точка доступа находится не слишком далеко от компьютера или проектора. Придвиньте их ближе друг к другу и повторите попытку соединения.
- Проверьте наличие помех от другого оборудования, например, устройства Bluetooth или микроволновой печи. Отодвиньте устройство, создающее помехи, подальше или расширьте пропускную способность беспроводной сети.
- Установите мощность радиопередачи для сетевых устройств на максимум.
- Установите правильный IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза для точки доступа.
- Убедитесь, что система беспроводной ЛВС точки доступа поддерживает аналогичную систему проектора.
- Проверьте сетевые настройки проектора.
 - Выберите одну из настроек для подключения проектора к беспроводной ЛВС. Настройки различаются в зависимости от вашего проектора.
 - Выключите настройку **Простая точка доступа**.
 - Выберите **Расширенный для Режим соединения**.
 - Установите для компьютера, точки доступа и проектора одинаковые SSID.
- Установите для параметра DHCP значение **Выкл.** Если для параметра DHCP задано значение **Вкл.** и сервер DHCP не обнаружен, на переход в режим ожидания ЛВС может потребоваться некоторое время.
- Установите правильный IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза для проектора.
- При необходимости включите настройку беспроводной ЛВС.
- Настройте систему беспроводной ЛВС на соответствие стандартам, поддерживаемым точкой доступа.
- При включении настройки безопасности установите одинаковый пароль для точки доступа, компьютера и проектора.
- Закройте меню сетевых настроек на проекторе.
- Проверьте сетевые настройки компьютера.
 - Убедитесь в использовании компьютера с возможностью подключения к беспроводной ЛВС.
 - Включите на компьютере настройку беспроводной ЛВС или AirPort.
 - Подключитесь к точке доступа, к которой подключен проектор.
 - Отключите брандмауэр. Если его нежелательно отключать, зарегистрируйте брандмауэр как исключение. Выполните необходимые настройки для открытия портов. Данное программное обеспечение использует порты 3620, 3621 и 3629.
- Проверьте настройки точки доступа.
 - Установите разрешения на подключение для точки доступа так, чтобы позволить проекторам подключаться, если на точке доступа установлены функции, блокирующие подключения, например, по MAC-адресам и портам.
- Проверьте настройки программного обеспечения.
 - Выберите используемый сетевой адаптер в **Переключить ЛВС** в окне **Задать значения опций**. Если компьютер имеет несколько сетевых сред ЛВС, его невозможно будет подключить, если сетевой адаптер выбран неправильно.

- Если проектор, к которому следует подключиться, невозможно найти, используя Автоматический поиск, выберите Ручной поиск, чтобы указать IP-адрес.
- Убедитесь, что вы запускаете программу в корректном режиме подключения. Если не удается выбрать или изменить режим соединения, выберите Отображать окно «Выбор режима подключения» при запуске на вкладке Общие настройки в окне Задать значения опций. После перезапуска программного обеспечения проектором отображается выбранный режим соединения.
- Убедитесь, что проектор поддерживает используемую версию Epson iProjection. Установите программное обеспечение Epson iProjection, загрузив его с веб-сайта Epson.
- Установите последнюю версию программного обеспечения Epson iProjection на всех компьютерах. Максимальное количество компьютерных подключений и доступность функции модератора различаются в зависимости от модели проектора, независимо от используемой версии программного обеспечения Epson iProjection.
- Если другой пользователь уже подключен, вы можете подключиться только к проекторам в той же группе зеркалируемых проекторов, которая выбрана этим пользователем. Выберите проектор из группы зеркалируемых проекторов уже подключенного пользователя или любой проектор в состоянии ожидания.

► Дополнительная информация

- "Задать значения опций – Общие настройки" [стр.79](#)
- "Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора" [стр.32](#)

Решения при невозможности подключить проекторы в режиме расширенного подключения (проводная связь)

Если не удается подключить компьютер к проектору с помощью Режим расширенного подключения по проводной сети, попробуйте выполнить следующие действия. Если не удается разрешить проблему, обратитесь к своему сетевому администратору.

- Проверьте состояние внешних устройств, используемых для сетевого подключения, или среду, в которой расположены сетевые устройства и проектор.
- Надежно подключите сетевой кабель.



- Используйте приобретаемый отдельно кабель для ЛВС 100BASE-TX или 10BASE-T.
- Во избежание сбоев используйте экранированный кабель ЛВС категории 5 и выше.

- Проверьте сетевые настройки проектора.
 - Установите для параметра DHCP значение Вкл. Если для параметра DHCP задано значение Вкл. и сервер DHCP не обнаружен, на переход в режим ожидания ЛВС может потребоваться некоторое время.
 - Установите правильный IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза для проектора.
 - Закройте меню сетевых настроек на проекторе.
- Проверьте сетевые настройки компьютера.
 - Включите настройку ЛВС на своем компьютере.
Windows: выберите Панель управления > Оборудование и звук > Диспетчер устройств.
 - Отключите брандмауэр. Если его нежелательно отключать, зарегистрируйте брандмауэр как исключение. Выполните

необходимые настройки для открытия портов. Данное программное обеспечение использует порты 3620, 3621 и 3629.

- Проверьте настройки программного обеспечения.
 - Выберите используемый сетевой адаптер в **Переключить ЛВС** в окне **Задать значения опций**. Если компьютер имеет несколько сетевых сред ЛВС, его невозможно будет подключить, если сетевой адаптер выбран неправильно.
 - Если проектор, к которому следует подключиться, невозможно найти, используя **Автоматический поиск**, выберите **Ручной поиск**, чтобы указать IP-адрес.
 - Убедитесь, что вы запускаете программу в корректном режиме подключения. Если не удается выбрать или изменить режим соединения, выберите **Отображать окно «Выбор режима подключения»** при запуске на вкладке **Общие настройки** в окне **Задать значения опций**. После перезапуска программного обеспечения проектором отображается выбранный режим соединения.
 - Убедитесь, что проектор поддерживает используемую версию Epson iProjection. Установите программное обеспечение Epson iProjection, загрузив его с веб-сайта Epson.
 - Установите последнюю версию программного обеспечения Epson iProjection на всех компьютерах. Максимальное количество компьютерных подключений и доступность функции модератора различаются в зависимости от модели проектора, независимо от используемой версии программного обеспечения Epson iProjection.
 - Если другой пользователь уже подключен, вы можете подключиться только к проекторам в той же группе зеркалируемых проекторов, которая выбрана этим пользователем. Выберите проектор из группы зеркалируемых проекторов уже подключенного пользователя или любой проектор в состоянии ожидания.

- "Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора" [стр.32](#)

► Дополнительная информация

- "Задать значения опций – Общие настройки" [стр.79](#)

Попытайтесь применить следующие решения, в зависимости от возникшей ситуации.

► Дополнительная информация

- "Решения в случаях, когда экран компьютера проецируется неправильно" [стр.63](#)
- "Решения в случае неправильного воспроизведения звука" [стр.63](#)
- "Решения, принимаемые, если функция модератора не работает" [стр.64](#)
- "Решения при неправильной передаче проецируемого экрана" [стр.64](#)

Решения в случаях, когда экран компьютера проецируется неправильно

Если экран не проецируется или при проецировании изображений возникли неполадки, попробуйте применить следующие решения.

- Если используется приложение Microsoft Office, прекратите перемещать курсор мыши. В случае постоянного перемещения курсора мыши экран может обновляться слишком медленно.
- Экран воспроизведения кино Media Player может не проецироваться в зависимости от компьютера.
- Режим просмотра заставки может не проецироваться в зависимости от компьютера.
- Если скорость соединения падает, отключите часть устройств.
- В случае Mac при воспроизведении фильмов запустите программное обеспечение Epson iProjection до начала воспроизведения. Если программное обеспечение Epson iProjection запущено во время воспроизведения фильма, а также изменены разрешение и число цветов экрана, попробуйте переместить окно воспроизведения фильма, свернуть его, изменить его размер и т. п.
- При использовании компьютера, не соответствующего рекомендованным спецификациям, изображение и звук в фильме может останавливаться.

- Если модератором является другой пользователь, проецируемым изображением управлять нельзя. Смените модератора или спроектируйте экран без модератора.
- При дублировании экрана с помощью компьютера с ЦП Intel Core 3-го поколения серии i или ранних версий выберите Всегда дублировать эти экраны на вкладке Общие настройки экрана Задать значения опций.
- Если проецируемое изображение прерывается или останавливается, измените параметр Режим проекции во вкладке Настроить производительность в окне Задать значения опций.
 - **Фильмы:** подходит для плавного воспроизведения видео.
 - **Операции:** подходит для плавного отображения работы мыши или программного обеспечения на ПК.

► Дополнительная информация

- "Задать значения опций – Общие настройки" [стр.79](#)
- "Задать значения опций – Настроить производительность" [стр.80](#)
- "Смена модератора" [стр.50](#)

Решения в случае неправильного воспроизведения звука

Если от проектора не исходит звука, попытайтесь применить следующие решения.

- Разрешите загрузку аудиодрайвера. Перезагрузите компьютер, откройте Системные настройки, выберите Безопасность и конфиденциальность, а затем Разрешить на вкладке Общие.
- Звук можно передавать только на один проектор. Если несколько проекторов подключены к одному компьютеру, отключите прочие проекторы и повторите попытку.
- Установите флажок Вывод звука с проектора на вкладке Звукового выхода экрана Задать значения опций.

- Выводить звук на проектор можно только при проецировании с одного компьютера на полный экран.
- Если поток данных ограничивается на вкладке **Настроить производительность**, на экране **Задать значения опций** попробуйте увеличить поток данных подключения.
- Если громкость на компьютере установлена на минимум, а на проекторе на максимум, могут возникнуть помехи. Увеличьте громкость компьютера и уменьшите громкость проектора.

► Дополнительная информация

- "Задать значения опций – Звукового выхода" [стр.81](#)

Решения, принимаемые, если функция модератора не работает

Если функция модератора работает неправильно, попробуйте следующие решения.

- Убедитесь, что используется Стандартная версия программного обеспечения. Если используется Клиентская версия программного обеспечения и требуется функция модератора, переустановите это программное обеспечение, если необходимо.
- Проверьте, что проектор поддерживает функцию модератора. Дополнительные сведения см. в *Руководстве по эксплуатации* из комплекта проектора.
- Если модератором является другой пользователь, проецируемым изображением управлять нельзя. Смените модератора.
- Убедитесь, что выбрано Установите соединение как Модератор или отключите подключения с прерыванием при подключении проектора.

► Дополнительная информация

- "Смена модератора" [стр.50](#)

Решения при неправильной передаче проецируемого экрана

Если функция передачи экрана работает неправильно, попробуйте следующие решения.

- Проверьте, что проектор поддерживает функцию передачи экрана. Дополнительные сведения см. в *Руководстве по эксплуатации* из комплекта проектора.
- Завершите работу запущенных функций проектора.
- Убедитесь, что проецируемое изображение не защищено авторским правом.

► Дополнительная информация

- "Распределение проецируемого экрана" [стр.52](#)

При возникновении ошибки на экране компьютера отображается сообщение об ошибке. Проверьте свое сообщение и следуйте приведенным здесь инструкциям, чтобы устранить ошибку.

► Дополнительная информация

- "Сообщения об ошибках при запуске программного обеспечения Epson iProjection" [стр.65](#)
- "Сообщения об ошибках, появляющиеся при использовании USB-ключа" [стр.67](#)
- "Сообщения об ошибках при поиске и выборе проекторов" [стр.68](#)
- "Сообщения об ошибках при проецировании" [стр.68](#)
- "Сообщения об ошибках при работе с профилем" [стр.68](#)
- "Сообщения об ошибках при использовании функции модератора" [стр.69](#)
- "Сообщения об ошибках при распределении проецируемого экрана" [стр.70](#)

Сообщения об ошибках при запуске программного обеспечения Epson iProjection

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Данное приложение уже запущено.	Запущены два экземпляра программного обеспечения Epson iProjection.
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (Quick Wireless Connection).	Закройте Quick Wireless Connection и запустите программное обеспечение Epson iProjection. Чтобы закрыть Quick Wireless Connection, выполните Безопасное извлечение устройства со значка на панели задач, чтобы удалить из компьютера USB-ключ Quick Wireless Connection.

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (USB Display).	Закройте USB Display и запустите программное обеспечение Epson iProjection. Для закрытия USB Display выполните одно из следующих действий: <ul style="list-style-type: none">• Windows: отсоедините шнур USB от проектора.• Mac: выберите Отключить из значка меню USB Display на панели меню или доке, после чего отсоедините кабель USB.
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (EasyMP Network Projection).	Закройте EasyMP Network Projection и запустите программное обеспечение Epson iProjection.
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (Средство установки USB-ключа).	Закройте USB Key Setup Tool и запустите программное обеспечение Epson iProjection.
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (Epson Wireless Presentation).	Закройте Epson Wireless Presentation и запустите программное обеспечение Epson iProjection.
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (Epson Wireless Transmitter Settings).	Закройте Epson Wireless Transmitter Settings и запустите программное обеспечение Epson iProjection.

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Невозможно запустить данное приложение, поскольку уже выполняется другая программа EPSON Projector (Epson Classroom Connect).	Закройте Epson Classroom Connect и запустите программное обеспечение Epson iProjection.
Не удалось инициализировать Epson iProjection.	Перезапустите программное обеспечение Epson iProjection. Если сообщение по-прежнему появляется, удалите и переустановите программное обеспечение Epson iProjection.
Невозможно открыть файл ярлыка.	Возможно, файл ярлыка поврежден. Запустите программное обеспечение Epson iProjection и попытайтесь заново найти проектор и подключиться к нему.
Проектор, связанный с этим файлом ярлыка, не найден. Повторите поиск.	Проверьте следующие пункты. <ul style="list-style-type: none"> Откройте файл ярлыка в режиме соединения, для которого был создан этот файл. Откройте файл ярлыка в Режим расширенного подключения если используется Клиентская версия программного обеспечения.
Файлы отсутствуют или недопустимы. Не удалось запустить приложение. Переустановите или удалите приложение.	Удалите и перезапустите программное обеспечение Epson iProjection.

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Невозможно получить информацию о сетевом адаптере.	Проверьте следующие пункты. <ul style="list-style-type: none"> На компьютере установлен сетевой адаптер. На компьютере установлен драйвер применяемого сетевого адаптера. Сетевой адаптер включен. После проверки перезапустите компьютер, а затем перезапустите программное обеспечение Epson iProjection.
Невозможно начать с ярлыка во время проецирования.	Если соединение не устанавливается, проверьте сетевые настройки компьютера и проектора.
Невозможно начать с ярлыка во время отображения экрана параметров.	Прекратите проецирование и запустите проекцию через ярлык. Проекцию нельзя запустить через ярлык, когда уже используется программное обеспечение Epson iProjection.
Закройте экран Задать значения опций. Закройте экран Задать значения опций.	Откроется экран Задать значения опций. Закройте экран Задать значения опций.
Для начала демонстрации слайдов может потребоваться перезапуск приложения PowerPoint.	Закройте PowerPoint и запустите показ слайдов снова.
Невозможно использовать с текущей версией ОС. Переустановите Epson iProjection.	Переустановите программное обеспечение Epson iProjection.
Не удалось запустить через ярлык. Подключение к проектору уже установлено.	Прекратите проецирование и запустите проекцию через ярлык. Если подключен USB-ключ, извлеките его.

► Дополнительная информация

- "Удаление Epson iProjection Software (Windows)" [стр.92](#)
- "Удаление ПО Epson iProjection(Mac)" [стр.92](#)
- "Установка программного обеспечения Epson iProjection (Windows)" [стр.16](#)
- "Установка программного обеспечения Epson iProjection (Mac)" [стр.17](#)

Сообщения об ошибках, появляющиеся при использовании USB-ключа

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Не удалось найти сведения о подключении. Подключите USB-ключ.	Надежно вставьте USB-ключ в компьютер.
Не удалось найти сведения о подключении. Вставьте USB-ключ в разъем проектора.	Надежно вставьте USB-ключ в проектор для обновления информации о сети проектора.
Не удалось найти проектор, который можно подключить к Режиму быстрого подключения.	Закройте программное обеспечение Epson iProjection и снова подключите USB-ключ.
Не удалось найти проектор, который можно подключить к Режиму расширенного подключения.	
Не удалось использовать USB-ключ во время работы приложения.	
Не удалось найти проектор, который можно подключить к Клиентской версии.	Убедитесь, что проектор подключен к сети с помощью функции Режим расширенного подключения, а затем обновите информацию о сети проектора, сохраненную на USB-ключе.

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Файлы отсутствуют или недопустимы. Не удалось запустить приложение. Снова установите USB-ключ.	Удалите все файлы на USB-флеш-накопителе, а затем запустите Средство установки USB-ключа, чтобы снова создать USB-ключ.
Не удалось установить USB-ключ. Файлы отсутствуют или недопустимы. Переустановите Epson iProjection.	
Не удалось установить USB-ключ. Снова вставьте USB-накопитель и запустите Средство установки USB-ключа.	
Не удалось установить USB-ключ. Проверьте свободное место. Необходимое свободное пространство: 150 МБ	
Для запуска Средства установки USB-ключа требуются права администратора.	Запустите Средство установки USB-ключа как пользователь с полномочиями администратора.

► Дополнительная информация

- "Создание USB-ключа на USB-флеш-накопителе (только для ОС Windows)" [стр.45](#)
- "Использование USB-ключа для подключения компьютера с ОС Windows" [стр.45](#)

Сообщения об ошибках при поиске и выборе проекторов

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Превышено максимальное количество участников. Присоединиться невозможно.	К проектору уже подключено максимальное число устройств. Отключите пользователей и проекторы, не задействованные в проецировании.
Ключевое слово проектора не совпадает. Пожалуйста, попробуйте еще раз.	Введите отображаемое на экране Ключевое слово проектора и нажмите кнопку ОК.
Соединение не установлено, так как не совпадает ключевое слово проектора.	
Выбранный проектор дублирует другой проектор.	Если другой пользователь уже подключен, вы можете подключиться только к проекторам в той же группе зеркалируемых проекторов, которая выбрана этим пользователем. Выберите проектор из той же группы зеркалируемых проекторов или любой проектор в состоянии ожидания.
Один или более проекторов не отвечают.	Вы не можете подключиться к нескольким проекторам одновременно. Проверьте настройки сети на компьютере и настройки сети на проекторе.
Произошла ошибка сети.	Включите беспроводную ЛВС на компьютере и повторите поиск проектора. Если соединение с проектором не устанавливается, проверьте сетевые настройки компьютера и проектора.

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Не удалось установить соединение с проектором.	Проверьте, подключен ли проектор, к которому вы хотите подключиться, к приложению EasyMP Network Projection. Не удается подключиться к уже подключенному с помощью EasyMP Network Projection проектору.

► Дополнительная информация

- "Поддерживаемые разрешения экрана" [стр.93](#)
- "Удаление Epson iProjection Software (Windows)" [стр.92](#)
- "Удаление ПО Epson iProjection(Mac)" [стр.92](#)
- "Получение последней версии программного обеспечения" [стр.92](#)
- "Установка программного обеспечения Epson iProjection (Windows)" [стр.16](#)
- "Установка программного обеспечения Epson iProjection (Mac)" [стр.17](#)

Сообщения об ошибках при проецировании

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Произошло отключение проектора.	В проекторе могла произойти ошибка. Проверьте индикаторы проектора.
Произошла ошибка сети.	Попробуйте подключиться заново. Если соединение с проектором не устанавливается, проверьте сетевые настройки компьютера и проектора.

Сообщения об ошибках при работе с профилем

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Вводите на более 32 символов.	Введено более 32 символов. Сократите имя до 32 символов максимум.

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Введите имя папки.	Не задано имя папки. Введите имя папки.
Не следует создавать папки, уровень вложенности которых превышает пятый.	Глубина вложенности папок превышает шесть уровней. Создайте новую папку выше по иерархии.
В этой папке уже существует папка с именем XXX.	Папка с этим именем уже существует. Введите другое имя папки.
В этой папке уже существует файл проектора с именем XXX.	Проектор с этим именем уже существует. Введите другое имя проектора.
Невозможно импортировать, поскольку формат не поддерживается данным приложением.	Проверьте импортируемый профиль. Импорт профиля невозможен, если информация о проекторе не зарегистрирована или профиль поврежден.
Невозможно импортировать, поскольку количество папок в структуре папок больше шести.	Глубина структуры папок не может превышать шесть уровней. Импортируйте, переместите или копируйте в папку выше по иерархии.
Невозможно переместить, поскольку количество папок в структуре папок больше шести.	
Невозможно копировать, поскольку количество папок в структуре папок больше шести.	
Не удалось открыть файл.	Возможно, профиль поврежден. Попытайтесь импортировать профиль снова.
Не удалось сохранить файл.	Убедитесь, что у вас есть права доступа к папке, и повторите попытку.
Не удается импортировать некоторые элементы, так как различаются режимы подключения.	Выполните импорт профиля в режиме соединения, в котором был создан этот профиль.

► Дополнительная информация

- "Регистрация профиля" [стр.33](#)
- "Импорт профиля" [стр.35](#)

Сообщения об ошибках при использовании функции модератора

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Невозможно стать хостом.	Нельзя стать модератором, когда им является другой пользователь. Попросите текущего модератора завершить работу и повторите попытку.
Не удалось переключиться в режим Модератора.	Убедитесь, что модератором не является другой пользователь, и повторите попытку.
Функция модерирования недоступна. Вы подключены в качестве участника.	Проектор, к которому вы подключаетесь, не поддерживает функцию модератора. Чтобы стать модератором, перейдите к проектору, поддерживающему функцию модератора.

► Дополнительная информация

- "Смена модератора" [стр.50](#)

Сообщения об ошибках при распределении проецируемого экрана

Сообщения об ошибках	Способ устранения
Проектор выполняет обработку. Подождите, а затем повторите передачу.	Завершите работу выполняющихся функций проектора и повторите попытку.
Невозможно передать изображение, которое сейчас проецируется.	Убедитесь, что проецируемое изображение не защищено авторским правом.
Во время передачи произошла ошибка сети. Пожалуйста, попробуйте еще раз.	Убедитесь, что модератор может подключаться к проектору.
Невозможно сохранить полученный файл. Проверьте свободное место.	Убедитесь, что для сохранения получаемых изображений у вас достаточно свободного места.
Невозможно сохранить полученный файл. Проверьте права доступа к папке сохранения.	Проверьте место, где сохраняются принимаемые изображения на вкладке Передать на экране Задать значения опций и убедитесь, что у вас достаточно прав доступа к этой папке.
Невозможно сохранить полученный файл. Проверьте настройки папки.	

► Дополнительная информация

- "Распределение проецируемого экрана" [стр.52](#)

В случае возникновения неполадок будет выведен номер, обозначающий тип ошибки, как показано далее.

Идентификатор событий: 04xx

Проверьте, какому событию соответствуют числа, и предпримите следующие действия. Если проблему не удается решить, обратитесь к своему сетевому администратору или к Epson, как описано в *Руководстве по эксплуатации* проектора.

Идентификатор события	Причина	Способ устранения
0432	Не удалось запустить программное обеспечение сети.	Перезапустите проектор.
0435		
0434	Неустойчивая сетевая передача данных.	Проверьте состояние сетевой передачи данных и повторите подключение через некоторое время.
0481		
0482		
0433	Не удается воспроизвести переданные изображения.	Перезапустите программное обеспечение сети.
0484	Компьютер был отключен от соединения.	
04FE	Программное обеспечение сети неожиданно завершило работу.	Проверьте состояние сетевой передачи данных. Перезапустите проектор.
04FF	Системная ошибка проектора.	Перезапустите проектор.
0891	Не удается найти точку доступа с таким же SSID.	Установите для компьютера, точки доступа и проектора одинаковые SSID.
0892	Тип проверки подлинности WPA/WPA2 не совпадает.	Убедитесь, что настройки безопасности беспроводной ЛВС правильны.

Идентификатор события	Причина	Способ устранения
0893	Тип шифрования WEP/TKIP/AES не совпадает.	
0894	Связь отключена, поскольку проектор подключился к неавторизованной точке доступа.	Обратитесь к сетевому администратору за дополнительными сведениями.
0898	Не удалось получить DHCP.	Проверьте сервер DHCP, чтобы убедиться в его правильной работе, и проверьте провод ЛВС, чтобы убедиться в том, что он правильно подсоединен. Если DHCP не используется, установите DHCP на Выкл.
0899	Прочие ошибки передачи данных	Если неполадка не устранена после перезапуска проектора или программного обеспечения сети, обратитесь к Epson, как описано в <i>Руководстве по эксплуатации</i> проектора.
089A	Тип проверки подлинности EAP не тот.	
089B	Сбой проверки подлинности сервера EAP.	
089C	Сбой проверки подлинности клиента EAP.	
089D	Сбой обмена ключами.	

Идентификатор события	Причина	Способ устранения
0B01	Не удается обнаружить встроенный накопитель.	<p>Выполните Удалить все внутренние данные. После удаления данных на внутреннем накопителе вставьте шнур питания проектора и включите проектор. Если удаление не выполнено должным образом, обратитесь к Epson, как описано в <i>Руководстве по эксплуатации</i> проектора.</p> <p>Перейдите к Расширен. > Параметры белой доски > Внутреннее хранение.</p>
0BFF	Произошла ошибка в функции белой доски.	Перезапустите проектор.


Общие сведения об окнах

Для получения дополнительной информации об окнах Epson iProjection см. следующие разделы.

► Дополнительная информация

- "Экран выбора режима соединения" [стр.74](#)
- "Экран поиска" [стр.75](#)
- "Экран сохранения" [стр.77](#)
- "Задать значения опций" [стр.78](#)
- "Панель инструментов" [стр.84](#)
- "Экран управления проецированием" [стр.85](#)
- "Экран миниатюр" [стр.88](#)
- "Экран Viewer" [стр.90](#)

При запуске программного обеспечения Epson iProjection откроется экран выбора режима подключения.




- | | |
|---|--|
| 1 | Выберите режим соединения. |
| 2 | Выберите, чтобы всегда подключаться в выбранном режиме соединения. |

► Дополнительная информация

- "Способы подключения в различных сетях" [стр.18](#)

При выборе режима подключения отображается экран поиска.



①	Имя пользователя	Отображается имя пользователя, выводящееся в списке пользователей на экране управления проецированием. Имя пользователя можно изменить на вкладке Настройки пользователя экрана Задать значения опций .
②	Автоматический поиск	Поиск в сети проекторов, к которым подключен компьютер.
③	Ручной поиск (только Режим расширенного подключения)	Поиск в сети проекторов путем указания их IP-адресов или имен.
④	Профиль	Поиск в сети проекторов с помощью сохраненной ранее информации о них.
⑤	Список Профиль	Список зарегистрированных профилей (информация о проекторе). При двойном щелчке по профилю производится поиск зарегистрированных в нем проекторов.

⑥	Задать значения опций	Вывод экрана Задать значения опций .
⑦	Подключиться	Подключение к выбранным проекторам.
⑧	Список подключенных проекторов (только Режим расширенного подключения)	Вывод информации о проекторах, выбранных в Список проекторов . Содержимое Список подключенных проекторов не меняется даже при изменении способа поиска.
⑨	Регистрация (только Режим расширенного подключения)	Регистрация проекторов из Список подключенных проекторов в профиле.
⑩	Установите соединение как Модератор или отключите подключения с прерыванием.	Выполняется подключение выбранного проектора в качестве модератора, при этом прерывания вашего подключения другими пользователями не происходит (поддерживается только в некоторых моделях). Только Стандартная версия программного обеспечения поддерживает функцию модератора.
⑪	Очистить список	Сброс информации, выводимой в Список проекторов и Список подключенных проекторов .
⑫	Список проекторов	Вывод списка обнаруженных в сети проекторов. В нем можно выбрать проекторы, к которым нужно подключиться. Результаты поиска для каждого из способов поиска (Автоматический поиск, Ручной поиск и Профиль) выводятся в разных списках.

	<ul style="list-style-type: none"> • Статус: см. описание значков состояний проектора в следующей таблице. • Имя проектора: отображается имя проектора. • SSID (только Режим быстрого подключения): отображается SSID проектора. • Интенсивность сигнала (только Режим быстрого подключения): отображается интенсивность сигнала при подключении в режиме быстрого подключения. С увеличением интенсивности сигнала увеличивается количество подсвеченных индикаторов. • IP-адрес (только Режим расширенного подключения): отображается IP-адрес проектора. • Примечание: отображаются примечания для проектора. Отредактировать примечание можно, щелкнув профиль правой кнопкой мыши, а затем щелкнув Свойства. Можно ввести до 32 символов.
13	Обновить
14	Поле ручного поиска (только Режим расширенного подключения)

Значки состояния проектора в **Список проекторов** описаны в следующей таблице.


	Доступен. Можно подключиться к проектору.
	Доступен. К проектору подключены другие компьютеры, и вы можете подключиться одновременно с ними.

	Доступен. Вы можете подключиться к группе проекторов, на которые выводится одно и то же изображение (зеркалирование).
	Недоступен. На проекторе выполняется настройка сети или он используется другой программой для проецирования изображений.
	Недоступен. Для поиска этого проектора уже используется Ручной поиск или поиск по Профиль.
	Недоступен. Не удается найти указанный проектор с помощью Ручной поиск или поиска по Профиль.
	Недоступен. Проектор несовместим с программным обеспечением Epson iProjection.
	Доступен. Отображается, если проектор с включенными настройками безопасности находится в состоянии Режим быстрого подключения.

► Дополнительная информация

- "Автоматический поиск сетевых проекторов" [стр.31](#)
- "Поиск сетевых проекторов посредством указания IP-адреса или имени проектора" [стр.32](#)
- "Поиск сетевых проекторов с помощью профиля" [стр.32](#)
- "Поиск сетевых проекторов с помощью ярлыка" [стр.44](#)

При поиске проекторов и сохранении информации в виде профиля на экране поиска отображается экран Сохранить.



1	Имя файла проектора	Введите имя файла проектора.
2	Сохранить в	Выберите папку, в которой следует сохранить профиль.
3	Создать новую папку	Создается новая папка.
4	OK	Регистрируются сведения о проекторе в профиле.

► Дополнительная информация

- "Регистрация профиля" [стр.33](#)

При щелчке Задать значения опций на экране поиска Epson iProjection отображается экран Задать значения опций.




- Доступ к Задать значения опций также можно выполнить из меню Сервис на экране управления проекцией. При открытии окна Задать значения опций из экрана управления проекцией вкладка Настройки пользователя не выводится.
- Доступные настройки зависят от версии программного обеспечения.

► Дополнительная информация

- "Задать значения опций – Настройки пользователя" [стр.78](#)
- "Задать значения опций – Общие настройки" [стр.79](#)
- "Задать значения опций – Настроить производительность" [стр.80](#)
- "Задать значения опций – Звукового выхода" [стр.81](#)
- "Задать значения опций – Передать" [стр.82](#)

Задать значения опций – Настройки пользователя

Если щелкнуть вкладку Настройки пользователя на экране Задать значения опций, отображается следующий экран.




Имя пользователя	Введите имя пользователя, выводящееся в списке пользователей на экране управления проектированием. Можно ввести до 32 символов. Эта настройка синхронизируется с настройкой на экране поиска.
Имя общего профиля (только Режим расширенного подключения)	<p>Введите сетевое местоположение или URL-адрес общего профиля (включая имя профиля), как показано ниже.</p> <ul style="list-style-type: none">Для файлового сервера (только для Windows): \\xxxxx\xxxxxx.mplistДля веб-сервера: http://xxxxx/xxxxxx.mplist

Удалить (только Режим расширенного подключения)	Удаляется история ввода для Ручной поиска. Удалить историю ввода, чтобы использовать Ручной поиск.
Опрос об использовании	Разрешение для Epson на получение информации об использовании приложений.
Информация журнала о работе проектора	Разрешение для Epson на получение информации журнала о работе проектора.
Сброс	Сбрасывает все измененные настройки в значения по умолчанию на экране Задать значения опций, кроме параметра Переключить ЛВС на вкладке Общие настройки.

► Дополнительная информация

- "Экран поиска" [стр.75](#)
- "Экран управления проецированием" [стр.85](#)
- "Автоматический поиск сетевых проекторов" [стр.31](#)
- "Предоставление общего доступа к профилю через сеть" [стр.35](#)



Задать значения опций – Общие настройки

Если щелкнуть вкладку **Общие настройки** на экране Задать значения опций, отображается следующий экран.

Отображение с высоким разрешением при разделении проекционного экрана на две или четыре части	Доступно только для проекторов с разрешением WUXGA (1920 × 1200) или Full HD (1920 × 1080). Выберите для вывода всех разделенных экранов с высоким разрешением. Снимите, если изображение выводится слишком долго или прерывается.
Отображать окно «Выбор режима подключения» при запуске	Выберите, чтобы открывать экран «Выбор режима подключения» при каждом запуске программы. Снимите этот флажок, после того как остановитесь на постоянном варианте запуска.

Остановить проецируемый экран при отображении экрана управления проецированием	Эта функция доступна только модератору при использовании функции модератора. Выберите для скрытия операций на экране управления проецированием от других пользователей при проецировании экрана своего компьютера.
Использовать интерактивное перо	Выберите для использования интерактивной функции через сеть (только на поддерживаемых моделях). Компьютер не нужно подключать к проектору с помощью кабеля USB. Следующие устройства можно использовать одновременно. <ul style="list-style-type: none">Windows: два удобных интерактивных пера и шесть сенсорных точекMac: одна мышь
Извлекая USB-ключ, закройте приложение	Выберите для отключения компьютера при извлечении из него USB-ключа. Снимите флагок у этой функции, если хотите разрешить другим пользователям пользоваться USB-ключом без отключения своего компьютера.
Всегда дублировать эти экраны	Выберите этот пункт для дублирования дисплея с использованием компьютера с ЦП Intel Core 3 поколения серии i или ранних версий ЦП.
Переключить ЛВС	Только для Windows Этот параметр применяется в том случае, когда необходимо переключить используемый для поиска сетевой адаптер, если в компьютере установлено несколько адаптеров. По умолчанию для выполнения поиска используются все сетевые адAPTERы.

Файлы настроек фразового пароля беспроводной ЛВС (только Режим быстрого подключения)

В Режим быстрого подключения при подключении проектора с включенными настройками безопасности SSID и пароли сохраняются на компьютере. Вы можете изменять и удалять сохраненную информацию.

Редактировать: отображается экран управления беспроводной сетью для компьютера.

Удалить все: удаление всех SSID и паролей, сохраненных на компьютере.

Сброс


Сбрасывает все измененные настройки в значения по умолчанию на экране Задать значения опций, кроме параметра Переключить ЛВС на вкладке Общие настройки.

► Дополнительная информация

- "Изменение количества проецируемых панелей" [стр.38](#)
- "Скрытие экрана управления проецированием" [стр.54](#)

Задать значения опций – Настроить производительность

Если щелкнуть вкладку Настроить производительность на экране Задать значения опций, отображается следующий экран.



Авторское право	Отображение информации о лицензии для открытого программного обеспечения
Версия	Только для Windows Отображаются сведения о версии Epson iProjection.
Сброс	Сбрасывает все измененные настройки в значения по умолчанию на экране Задать значения опций, кроме параметра Переключить ЛВС на вкладке Общие настройки.


► Дополнительная информация

- "Управление потоком данных подключения" [стр.56](#)

Задать значения опций – Звукового выхода

Если щелкнуть вкладку Звукового выхода на экране Задать значения опций, отображается следующий экран.

Использовать поток данных	Выполняется управление полосой пропускания передачи данных. Чем уже поток данных, тем ниже качество проецируемых изображений, но меньше и нагрузка на сеть.
Режим проекции	Выберите подходящий режим проекции в соответствии с проецируемым контентом. <ul style="list-style-type: none"> • Фильмы: подходит для плавного воспроизведения видео. • Операции: подходит для плавного отображения работы мыши или программного обеспечения на ПК.



Выход звука с проектора	Выберите для вывода звука с компьютера на проектор. Сбросьте флажок, чтобы выводить звук с компьютера.
Сброс	<p>Сбрасывает все измененные настройки в значения по умолчанию на экране Задать значения опций, кроме параметра Переключить ЛВС на вкладке Общие настройки.</p>




- Выводить звук на проектор можно только при проецировании с одного компьютера на полный экран.
- Если выбрать значения 256Kbps или 512Kbps для параметра Использовать поток данных на вкладке Настроить производительность, вывод звука с проектора и выбор этой настройки будут невозможны.

► Дополнительная информация

- "Выводится звук с проектора" [стр.48](#)
- "Управление потоком данных подключения" [стр.56](#)

Задать значения опций – Передать

Если щелкнуть вкладку Передать на экране Задать значения опций, отображается следующий экран.



Показывать полученные изображения в Viewer	Выберите, чтобы открыть полученное изображение в Viewer, связанном с программным обеспечением Epson iProjection.
--	--

Папка сохранения	Отображается папка, в которой сохранен полученный файл изображения. Сохраненные изображения находятся в следующих папках. <ul style="list-style-type: none">• Windows <startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Epson iProjection• Mac <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson iProjection
Открыть папку сохранения	Открыть папку, в которой сохранен полученный файл изображения.
Разрешить мониторинг модератором	Выберите, чтобы разрешить модератору просматривать экран компьютера в виде миниатюры.
Сброс	Сбрасывает все измененные настройки в значения по умолчанию на экране Задать значения опций, кроме параметра Переключить ЛВС на вкладке Общие настройки.

► Дополнительная информация

- "Распределение проецируемого экрана" стр.52

После запуска программного обеспечения Epson iProjection и выполнения подключения к проектору на экране компьютера отображается панель инструментов. Эту панель инструментов можно использовать для управления проецируемым изображением и разъединения сетевого подключения.



Элементы, отображаемые на панели инструментов, зависят от способа подключения и версии или вашей роли программного обеспечения.


	Показать	Прекращается действие Остановить или Пауза и проецируется экран компьютера в фактическом виде.
	Остановить	Проецирование останавливается при подключении к проектору. При остановке проецируется черный экран.
	Пауза	Приостанавливается вывод изображения с проецируемого в данный момент экрана. Проецируемый экран не изменяется даже в случае изменения изображения на экране компьютера.
	Передать проецируемое изображение	Распределяются текущие проецируемые изображения экрана по устройствам участников.
	Показать эскизы	Отображаются эскизы экранов устройств участников для проверки модератором.

	Показать полученное изображение	Отображаются полученные изображения в Viewer.
	Проецировать мой экран	Проецируется экран вашего компьютера в полноэкранном режиме.
	Выйти	Прерывается соединение между компьютером и проектором.
	Отключить всех	Прерывается соединение между всеми компьютерами и проекторами, участвующими во встрече.
	Перейти к экрану управления проецированием	Выполняется переход к экрану управления проецированием.
	Сведения о проекторе	<p>Позволяет отображать информацию о сети проектора. Ключевое слово проектора — это ключевое слово, введенное при подключении к проектору.</p> <p>----: Ключевое слово проектора не установлено.</p> <p>Неизвестно: ключевое слово проектора не получено, потому что соединение установлено без ввода ключевого слова, как при считывании QR-кода и вставке USB-ключа.</p>

► Дополнительная информация

- "Экран управления проецированием" [стр.85](#)
- "Управление состоянием проецируемого изображения" [стр.37](#)
- "Проектирование своего экрана" [стр.49](#)
- "Отключение" [стр.42](#)

При нажатии кнопки  на панели инструментов открывается экран управления проецированием.



- Только Стандартная версия программного обеспечения поддерживает управление проецированием.
- Отображение элементов на экране управления проецированием зависит от вашей роли программного обеспечения и используемого проектора.

1	Меню Файл	Щелкните, чтобы выбрать Выход для закрытия программы.
---	-----------	---

	Меню Сервис	Нажмите, чтобы выбрать следующие элементы.
1	Меню Отключить	• Запретить действия пользователя: запретить выполнение участником операций мышью. Нельзя заблокировать операции на расширенном дисплее.
2	Меню Справка	• Разрешить действия пользователя: разрешить выполнение участником операций мышью.
3	Количество подключений	• Передать пустое изображение: передавать пустой экран на все устройства участников, чтобы они могли свободно рисовать.
4	Сведения о пользователе	• Показать полученное изображение: показывать полученные изображения в Viewer.
		• Задать значения опций: открыть экран Задать значения опций.
	Меню Отключить	Нажмите, чтобы выбрать Выйти или Отключить все.
	Меню Справка	Щелкните, чтобы выбрать Сведения о версии.
5	Сведения о пользователе	Отображается число пользователей, подключенных к проектору.
6	Окно поиска пользователей	Отображается ваше имя и состояние. Отображается синим цветом, когда проецируется экран вашего компьютера. Отображается синим цветом, когда вы находитесь в области проецирования, но не выполняете проецирования.
7		Ведите имя пользователя, поиск которого следует выполнить, и нажмите кнопку  . Результаты поиска отображаются в списке пользователей.
		Нажмите кнопку  для возвращения к исходному списку пользователей.


<p>5</p> <p> Список пользователей</p> <p>В ней выводятся имена пользователей компьютеров, подключенных к проекторам. Используя программное обеспечение Epson iProjection, к проектору можно одновременно подключить до 50 устройств, таких как компьютеры, смартфоны и планшеты.</p> <p>Если перетащить имя пользователя на белую панель в области проецирования, будет проецироваться экран его компьютера. Пользователи, с экранов которых выполняется проецирование, выделяются синим цветом, а пользователи, которые находятся в области проецирования, но проецирования с экранов которых не выполняется, – серым цветом. Даже если пользователь вышел из сеанса, его имя остается в списке пользователей, а цвет текста меняется на серый.</p> <p>Настройкой по умолчанию для имени пользователя является имя пользователя, указанное при входе в систему. Имя пользователя можно изменить на вкладке Настройки пользователя экрана Задать значения опций, либо на экране поиска.</p>	<p>6</p> <p> Передать проецируемое изображение</p> <p>Распределяются текущие проецируемые изображения экрана по устройствам участников.</p>	<p>7</p> <p> Имя подключенного проектора</p> <p>Отображается имя проектора, к которому сейчас установлено подключение.</p> <p>Если щелкнуть имя проектора, открывается веб-страница управления проектором. Управлять проектором на экране компьютера можно тем же способом, что и с пульта дистанционного управления. Для получения дополнительных сведений см. <i>Руководство по эксплуатации к проектору</i>.</p>	<p>8</p> <p> Сведения о проекторе</p> <p>Позволяет отображать информацию о сети проектора. Ключевое слово проектора – это ключевое слово, введенное при подключении к проектору.</p> <p>----: Ключевое слово проектора не установлено.</p> <p>Неизвестно: ключевое слово проектора не получено, потому что соединение установлено без ввода ключевого слова, как при считывании QR-кода и вставке USB-ключа.</p>	<p>9</p> <p> Показать эскизы</p> <p>Отображаются эскизы экранов устройств участников для проверки модератором.</p>	<p>10</p> <p> Выключить Модератора/Стать Модератором</p> <p>Нажмите на кнопку Выключить Модератора, чтобы выйти из роли модератора, либо Стать Модератором, чтобы начать выполнять роль модератора. Отображаемая кнопка зависит от способа подключения.</p>	<p>11</p> <p> Модератор</p> <p>Отображается имя модератора при наличии модератора.</p>	<p>12</p> <p> Область проецирования</p> <p>Белый фон панели означает, что проецируется экран пользователя, значок которого показан на этой панели. Если на белой панели нет пользователя, выводится черный экран. Для изменения проецируемого экрана и его местоположения на проекции перетаскивайте имя пользователя мышью.</p>	<p>13</p> <p> Целевая панель</p> <p>Для перемещения целевой панели, выделенной синей рамкой, щелкните по панели в области проецирования. Чтобы начать проецирование экрана компьютера в целевую панель, нажмите на одну из кнопок изменения проекции.</p>
---	---	--	---	---	--	---	---	--

14	Кнопки управления экраном	<p>Указывает на следующее состояние проектора.</p> <ul style="list-style-type: none">  Показать: прекращается действие Остановить или Пауза, и проецируется экран компьютера в фактическом виде.  Остановить: проецирование останавливается при подключении к проектору. При остановке проецируется черный экран.  Пауза: приостанавливается показ экрана компьютера, проецируемого в данный момент. Проецируемый экран не изменяется даже в случае изменения изображения на экране компьютера.
15	 Запретить / разрешить действия пользователя	<p>Разрешается или запрещается выполнение участником операций мышью. Нельзя заблокировать операции на расширенном дисплее.</p>
16	 Перейти на панель инструментов	<p>Переключение на панель инструментов.</p>
17	Сменить кнопки проецирования	<p>Меняется количество панелей для проецирования экранов компьютеров.</p> <ul style="list-style-type: none">  Один экран: проецируется экран с одного устройства в полноэкранном режиме без разделения проецируемого изображения.  Два экрана: проецируются экраны с одного или двух устройств одновременно с делением экрана пополам.  Четыре экрана: проецируются экраны с одного до четырех устройств одновременно с делением экрана на четыре части.
18	 Проецировать мой экран	<p>Проецируется экран вашего компьютера в полноэкранном режиме.</p>

► Дополнительная информация

- "Экран поиска" [стр.75](#)
- "Задать значения опций – Настройки пользователя" [стр.78](#)
- "Панель инструментов" [стр.84](#)
- "Отключение" [стр.42](#)
- "Проектирование своего экрана" [стр.49](#)
- "Смена модератора" [стр.50](#)
- "Скрытие экрана управления проецированием" [стр.54](#)
- "Распределение проецируемого экрана" [стр.52](#)
- "Запрещение выполнения операций для участника" [стр.55](#)
- "Управление проецируемым изображением" [стр.37](#)

Если нажать кнопку  на панели инструментов или на экране управления проецированием, откроется следующий экран.




①	Миниатюра	Отображает экран устройства участника. Проецируемая миниатюра окружается синей рамкой.
②	Флажок миниатюры	Выберите миниатюру, которую необходимо проецировать. Можно выбрать до 12 миниатюр.
③	Имя пользователя	Отображается имя пользователя каждой миниатюры. Допустимое количество символов до 32.
④	Закрыть	Закрывается экран миниатюр.

⑤	 Проецировать	Проецируется выбранная миниатюра. Если выбрано больше 5 миниатюр, откроется экран выбора миниатюр. После выбора до 4 миниатюр необходимо снова нажать кнопку  .
⑥	 Проецировать мой экран	Проецируется экран компьютера в полноэкранном режиме, без проецирования экранов других пользователей.
⑦	 Далее	Отображается следующая страница.
⑧	 Список страниц	Переход на нужную страницу.
⑨	 Назад	Отображается предыдущая страница.
⑩	 Показать мелкие эскизы	Уменьшается размер каждой миниатюры так, чтобы на экране их поместилось больше.
⑪	 Показать большие эскизы	Увеличивается размер каждой миниатюры так, чтобы лучше просмотреть детали каждого изображения.
⑫	 Очистить все	Отображается количество выбранных миниатюр. Снимите флажок, чтобы отменить выбор всех миниатюр. Если установить флажок снова, миниатюры снова будут выбраны.

13		Обновляется экран миниатюр.
	Обновить	

Экран Viewer откроется при выполнении одного из следующих действий.

- Получение данных распределенного изображения.
- При выборе **Показать полученное изображение** в меню Сервис на экране управления проецированием.
- При нажатии кнопки  на панели инструментов.



1	Следующие данные	Отображаются следующие данные.
2	Предыдущие данные	Отображаются предыдущие данные.

Приложение

В следующих разделах представлена дополнительная информация о программном обеспечении Epson iProjection.

► Дополнительная информация

- "Обновление и удаление программного обеспечения" [стр.92](#)
- "Поддерживаемые разрешения экрана" [стр.93](#)
- "Ограничения" [стр.94](#)
- "Замечания" [стр.95](#)

Следуйте данным инструкциям для обновления или удаления ПО Epson iProjection.

► Дополнительная информация

- "Получение последней версии программного обеспечения" [стр.92](#)
- "Удаление Epson iProjection Software (Windows)" [стр.92](#)
- "Удаление ПО Epson iProjection(Mac)" [стр.92](#)

Получение последней версии программного обеспечения

На веб-сайте Epson могут появиться обновления этого программного обеспечения и руководства к нему.

Посетите epson.sn.

Удаление Epson iProjection Software (Windows)

Следуйте нижеприведенным инструкциям для удаления программного обеспечения Epson iProjection.



Для удаления программного обеспечения необходимы права администратора.

- 1** Включите компьютер.
- 2** Убедитесь, что все работающие приложения закрыты.
- 3** Для отображения всех приложений нажмите кнопку  на клавиатуре.

- 4** Щелкните правой кнопкой мыши (нажмите и удерживайте) Epson iProjection Ver.X.XX и выберите Удалить.

- 5** Следуйте инструкциям на экране.

Удаление ПО Epson iProjection(Mac)

При использовании компьютера Mac следуйте нижеприведенным инструкциям для удаления ПО Epson iProjection.

- 1** Включите компьютер.
- 2** Убедитесь, что все работающие приложения закрыты.
- 3** Откройте папку Приложения.
- 4** Откройте папку Epson iProjection – Инструменты и дважды щелкните Epson iProjection Uninstaller.app.
- 5** Следуйте инструкциям на экране.

Можно проецировать при следующих разрешениях экрана компьютера.
Подключение к компьютеру с разрешением выше WUXGA невозможно.

- SVGA(600×800)
- XGA(768×1024)
- SXGA(960×1280)
- SXGA(1024×1280)
- SXGA+(1050×1400)
- WXGA(768×1280)
- WXGA(800×1280)
- WXGA+(900×1440)
- UXGA(1200×1600)
- Full HD(1080×1920)
- WUXGA(1200×1920)

Если используется экран с уникальным соотношением сторон, разрешение увеличивается или уменьшается в зависимости от разрешения компьютера и проектора таким образом, чтобы не пострадало качество изображения.

В зависимости от разрешения могут проецироваться вертикальные или горизонтальные черные поля.

Для знакомства с ограничениями, относящимися к проецированию изображений с компьютера посредством программного обеспечения Epson iProjection, см. следующие разделы.

► Дополнительная информация

- "Ограничения по подключению" [стр.94](#)

- При включении функции **Использовать интерактивное перо** на вкладке **Общие настройки** в **Задать значения опций и отображении** на экране компьютера черных полос положение интерактивного пера может быть смещено.

Ограничения по подключению

Обратите внимание на следующие ограничения при использовании программного обеспечения Epson iProjection.

- Вы можете подключить до четырех проекторов к одному компьютеру и проецировать одновременно. (Многоэкранный режим не поддерживается).
- Используя программное обеспечение Epson iProjection, к проектору можно одновременно подключить до 50 устройств, таких как компьютеры, смартфоны и планшеты.
- Звук может передаваться только при подключении к одному проектору и проецировании одного изображения в полноэкранном режиме. Если подключено несколько проекторов или проекционный экран разделен, передача звука невозможна.
- При низкой скорости передачи в беспроводной ЛВС возможны непредвиденные обрывы связи по сети.
- Приложения, использующие часть функций DirectX, могут отображаться некорректно (только для Windows).
- Невозможно проецировать командные строки MS-DOS в полноэкранном режиме (только для Windows).
- Временами изображение на экране компьютера и изображение, проецируемое проектором, могут не совпадать в точности.
- Фильмы не воспроизводятся так плавно, как на компьютере.

В следующих разделах представлены важные замечания о программном обеспечении.

► Дополнительная информация

- "Уведомление об авторских правах" [стр.95](#)
- "Об условных обозначениях" [стр.95](#)
- "Торговые марки" [стр.95](#)
- "Атрибуция авторских прав" [стр.96](#)

Уведомление об авторских правах

Все права защищены. Воспроизведение, сохранение в информационно-поисковой системе или передача в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или иными любого из положений настоящей публикации без предварительного письменного разрешения компании Seiko Epson Corporation запрещено. Компания не принимает на себя никакой патентной ответственности в связи с использованием содержащейся здесь информации. Также компания не принимает на себя никакой ответственности за любого рода ущерб, возникший в связи с использованием содержащейся здесь информации.

Ни компания Seiko Epson Corporation, ни ее дочерние предприятия не несут ответственности перед покупателем данного изделия или перед третьими лицами за ущерб, убытки, издержки или расходы, понесенные покупателем или третьими лицами в результате несчастного случая, непредусмотренного или неправильного применения данного изделия или несанкционированных переделок, ремонтов или изменений данного изделия, либо (исключая США) несоблюдения всех требований инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, предоставленных компанией Seiko Epson Corporation.

Компания Seiko Epson Corporation не несет ответственности за ущерб или затруднения любого рода, явившиеся результатом применения любых дополнительных принадлежностей или расходных материалов, не указанных компанией Seiko Epson Corporation в качестве оригинальной

продукции Epson (Original Epson Products) или одобренной продукции Epson (Epson Approved Products).

Содержание этого руководства может быть изменено или обновлено без уведомления.

Приведенные в данном руководстве иллюстрации могут отличаться от фактического вида проектора.

Об условных обозначениях

- Операционная система Microsoft[®] Windows[®] 10
- Операционная система Microsoft[®] Windows[®] 11

В данном руководстве эти операционные системы именуются Windows 10 и Windows 11. Кроме того, для их обозначения используется собирательный термин Windows.

- macOS 13 (Ventura)
- macOS 14 (Sonoma)
- macOS 15 (Sequoia)
- macOS 26 (Tahoe)

В данном руководстве для обозначения всех вышеуказанных операционных систем используется собирательный термин «Мак».

Торговые марки

XGA является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации International Business Machines Corporation.

Mac и macOS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.

Используемые в данном документе названия других изделий также используются исключительно в целях идентификации и могут являться товарными знаками, принадлежащими соответствующим владельцам. Компания Epson отказывается от любых притязаний и прав на эти товарные знаки.

Авторское право на программное обеспечение: в данном изделии используется как свободное программное обеспечение, так и программное обеспечение, правами на которое обладает данная компания.

Атрибуция авторских прав

Эта информация может изменяться без предварительного уведомления.

© 2010 Seiko Epson Corporation

2025.10 414394503RU